HP Color LaserJet 2820/2830/2840 Användarhandbok









Copyright och licens

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkter och HP-tjänster fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Artikelnummer Q3948-90917

Edition 1, 12/2004

FCC-krav (USA)

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsområden. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om den inte installerats och används i enlighet med anvisningarna kan den förorsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti för att störningar ej kan förekomma i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren försöka rätta till detta problem genom att vidtaga en eller flera av nedanstående åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren anslutits.

Fråga din återförsäljare eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker.

Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att använda skrivaren hävas.

En skärmad gränssnittskabel måste användas för att uppfylla klass Bbegränsningarna i del 15 av FCC-reglerna.

Utrustningen uppfyller FCCbestämmelserna, del 68. På enhetens baksida finns en etikett med bland annat information om FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer Equivalent Number) för enheten. Vid förfrågan ska dessa uppgifter lämnas till teleoperatören. REN-numret används för att bestämma hur många enheter som kan anslutas till telefonlinjen. Ett för stort antal RENnummer kan leda till att enheterna inte ringer vid inkommande samtal. I de flesta områden, men inte alla, ska REN (antalet anslutna apparater) inte överstiga fem (5). För att försäkra dig om hur många apparater du kan ansluta till din telefonlinje, enligt REN, kan du ringa din lokala teleoperatör och ta reda på vad som är maximalt antal anslutna apparater per linje i ditt område.

Utrustningen använder följande USOCuttag: RJ11C.

Telefonsladd och modulkontakt som uppfyller FCCs krav levereras tillsammans med den här utrustningen. Utrustningen är avsedd att anslutas till telenätet eller ett lokalt telenät via ett kompatibelt moduljack som uppfyller kraven i del 68. Den här utrustningen kan inte användas med myntservice som erbjuds av en teleoperatör. Taxorna för anslutning till partlinjer (delade linjer) bestäms på delstatsnivå. Om denna enhet orsakar skada på telenätet, kommer teleoperatören att underrätta dig i förväg om de behöver stänga av tjänsten tillfälligt. Men om teleoperatören av praktiska skäl inte kan underrätta dig i förväg ska du dock meddelas så snart som möjligt. Du underrättas dessutom om dina rättigheter att införa klagomål till FCC om du anser detta nödvändigt. Teleoperatören kan genomföra ändringar vad gäller anläggningar, utrustning, åtgärder eller procedurer som kan påverka utrustningens funktion. Om det sker, kommer teleoperatören att underrätta dig i förväg så att du kan utföra nödvändiga modifikationer för att kunna använda tjänsten utan avbrott. Om du får problem med utrustningen använder du de telefonnummer som finns på den här användarhandbokens framsida för reparationer och (eller) garanti. Om enheten orsakar skada på telenätet kan teleoperatören anmoda dig att koppla ur utrustningen tills problemet är löst. Följande reparationer kan utföras av kunden själv: Byta originalutrustning som levererades med enheten. Detta inkluderar tonerkassetten, stöd för in- och utmatningsfack, nätsladden och telefonsladden. Kunden rekommenderas att installera en nätöverspänningsavledare i vägguttaget som enheten ska anslutas till. Detta för att undvika skador på utrustningen i händelse av blixtnedslag eller andra elektriska stötar.

Varumärken

Adobe Photoshop® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Corel® är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® och Windows NT® är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsoft Corporation.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

ENERGY STAR® och ENERGY STAR logo® är inregistrerade märken i USA som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. Detaljer om hur dessa märken får användas finns i "Riktlinjer för korrekt användning av namnet ENERGY STAR® och den internationella logotypen".



Service och support

Webbtjänster

För tillgång till information dygnet runt med hjälp av modem eller Internet-anslutning

World Wide Web: Uppdaterad enhetsprogramvara från HP, produkt- och supportinformation och skrivardrivrutiner i flera språk kan fås från http://www.hp.com/support/clj2800series. (Webbplatsen är på engelska.)

Webbaserade felsökningsverktyg

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är en uppsättning webbaserade felsökningsverktyg för skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. ISPE hjälper dig att identifiera, diagnostisera och lösa dator- och utskriftsproblem. ISPE-verktygen kan hämtas på http://instantsupport.hp.com.

Telefonsupport

Hewlett-Packard erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. När du ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjälpa dig. Telefonnumret som gäller för ditt land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och på http://www.hp.com/support/callcenters. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inköpsdatum samt beskrivning av problemet.

Du kan också få support på Internet på http://www.hp.com. Klicka på support & drivrutiner.

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Fortsätt med http://www.hp.com/go/clj2800_software. (Webbplatsen är på engelska, men skrivardrivrutiner kan hämtas på flera språk.)

Numret till telefonsupporten finns på informationsbladet i kartongen.

HP direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

Beställ förbrukningsmaterial på följande webbplatser:

USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies Europa: http://www.hp.com/go/supplies

Asien: http://www.hp.com/paper/

Mer information finns på informationsbladet som låg i kartongen och på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

Mer information finns i <u>Information om tillbehör och beställning</u>.

Om du vill beställa förbrukningsmaterial eller tillbehör per telefon ringer du följande nummer:

USA: 800-538-8787 Kanada: 800-387-3154

Telefonnummer för andra länder/regioner hittar du på informationsbladet i kartongen.

Reparera själv

Genom HP:s laga-själv-system erbjuds våra nordamerikanska kunder den snabbaste servicen enligt garanti eller avtal. Det innebär att HP levererar reservdelar direkt till dig (slutanvändaren), så att du själv kan byta ut dem. Enligt det här systemet kan du byta ut delar när det passar dig.

HP:s serviceinformation

SVWW v

Om du vill hitta en auktoriserad HP-återförsäljare i USA eller Kanada ringer du 800-243-9816 (USA) eller 800-387-3867 (Kanada). Du kan också gå till http://www.hp.com/go/cposupportquide.

Om du behöver service för din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret för ditt land/region. Det finns på informationsbladet i kartongen.

HP:s serviceavtal

Ring: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Kanada).

Service efter utgången garantiperiod: 800-633-3600.

Utökad service: Ring 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Kanada). Du kan också besöka webbplatsen HP CarePack™ Services på http://www.hpexpress-services.com/10467a.

HP Verktygslåda

Du kan använda programmet HP Verktygslåda för att kontrollera enhetens status och inställningar och visa felsökningsinformation och onlinedokumentation. Du kan använda HP Verktygslåda när enheten är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. För att kunna använda HP Verktygslåda måste du ha utfört en komplett programvaruinstallation. Läs i Skötsel och underhåll av enheten.

HP Verktygslåda stöds inte av Macintosh-operativsystem.

Programvaruhjälp

Programmet HP Scanning, som medföljer HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett innehåller direkthjälp med anvisningar om hur du använder programvaran tillsammans med den här enheten.

vi SVWW

Innehåll

1 Grundläggande information om enheten Var du kan leta efter mer information2 Enhetskonfigurationer4 HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett4 HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett5 Baksida 9 Kontrollpanel11 2 Programvara Program och operativsystem som stöds14 Använda Lägg till eller ta bort program för avinstallation20 3 Materialspecifikationer Allmänna riktlinjer22 4 Använda enheten

 Ändra visningsspråket för enhetens kontrollpanel
 32

 Ändra standardstorleken för material
 32

 Använda volymkontrollerna på enheten
 33

SVWW

5 Skriva ut

Skriva ut i Windows	
Så här skriver du ut i Windows	38
Skriva ut i Macintosh OS	
Så här skriver du ut i Macintosh OS	39
Skrivardrivrutiner	
Använda PCL-skrivardrivrutinen Hjälp (endast Windows)	
Välja en källa	40
Välja en typ eller storlek	40
Skriva ut i gråskala	40
Skapa och använda vattenstämplar	41
Skriva ut flera sidor på ett pappersark	41
Skapa och använda snabbinställningar	41
Förminska eller förstora (anpassa till sida)	42
Maximera utskriftshastighet för papper i Letter-storlek	43
Välja utmatningsenhet	44
Ange en egen pappersstorlek	45
Skriva ut på specialmaterial	46
Glättat papper	46
Färgat papper	46
Förtryckta formulär och brevpapper	46
Kuvert	47
Tjockt papper	47
HP LaserJet Tough-papper	48
Etiketter	48
OH-film	48
Skriva ut första sidan på ett annat papper	49
Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)	50
Så här skriver du ut dubbelsidigt manuellt:	50
Skriva ut häften	51
Skriva ut häften	51
Avbryta en utskrift	53
6 Skriva ut i färg	
_	
Ändra färginställningarna	
Färgutskrift	57
Välja material	
HP ImageREt 2400	
Hantera färgalternativ	
Skriva ut i gråskala	
Automatisk eller manuell färgjustering	
Manuella färgalternativ	
Matcha färger	60
7 Kopiera	
Starta kopiering	62
Avbryta kopiering	
Justera kopieringskvaliteten	
Ändra kopieringskvaliteten för den aktuella kopieringen	
Ändra standardinställning för kopieringskvalitet	
Justera inställningen för ljusare/mörkare (kontrast)	
Ändra inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) för den aktuella kopieringen	
Ändra standardinställningen för ljusare/mörkare	
Förminska allar förstora konjor	

viii SVWW

Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella kopieringen	
Ändra inställning för sortering av kopior	
Så här ändrar du standardinställningen för sortering av kopior	
Ändra antalet kopior	
Ändra antalet kopior för den aktuella kopieringen	70
Ändra antalet kopior som standard	
Kopiera foton, dubbelsidiga original eller böcker	71
Så här kopierar du ett foto	71
Kopiera en flersidig bunt med dubbelsidiga original	71
Kopiera en bok	72
8 Faxa	
Ange faxinställningar	75
Så här skriver du text från kontrollpanelen	
Så här ställer du in tid och datum	
Så här konfigurerar du faxhuvudet	
Skicka fax	
Så här ställer du in upplösningen för det aktuella faxet	
Så här skickar du ett fax till en mottagare	
Så här skickar du ett fax till flera mottagare	
Så här skickar du ett fax genom att använda ett gruppkortnummer	
Skicka ett fax till en grupp manuellt (ad hoc-faxning)	
Ringa upp manuellt	
Ringa upp manuellt med hjälp av den automatiska dokumentmataren (ADF)	
Ringa upp manuellt med hjälp av flatbäddsskannern	
Manuell ateruppringning	
Återuppringning manuellt	
Avbryta ett fax	82
Avbryta den aktuella faxsändningen	82
Så här avbryter du ett fax med hjälp av faxstatus	82
Skicka fax med programvaran	83
Skicka fax med hjälp av programvaran (Windows 2000 eller XP)	83
Skicka fax med hjälp av programvaran (Mac OS 10.2 eller 10.3)	83
Skicka fax från tredjepartsprogram, till exempel Microsoft Word (alla	
operativsystem)	
Ta emot fax	85
Ta emot fax när faxtoner hörs	
Skicka fax genom att ringa från en telefon	
Skicka fax genom att ringa från en telefon	
Ändra standardinställning för ljust/mörkt (kontrast)	
Ändra standardinställningen för ljust/mörkt (kontrast)	
Ändra standardinställningen för upplösningen	
Ändra standardupplösningen	
Ändra standardinställningen för glasstorlek	
Ändra standardglasstorleken	
Välja uppringning med ton- eller pulsval	
Välja uppringning med ton- eller pulsval	
Ändra inställningarna för återuppringning	91
Ändra inställningen för återuppringning vid upptaget	
Ändra inställningen för återuppringning vid inget svar	
Ändra inställningen för återuppringning vid kommunikationsfel	
Ta emot fax på datorn	
Avaktivera PC-mottagning via kontrollpanelen	
Ställa in svarsläge	93

SVWW

Stalla in svarslage	93
Ändra ringsignalsmönster	
Ändra ringsignalmönster	
Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar	95
Använda inställningen ringsignaler före svar	95
Ställa in antalet ringsignaler före svar	95
Ändra inställningarna för automatisk förminskning för inkommande fax	96
Ändra automatisk förminskning av inkommande fax	96
Spärra eller ta bort spärr för faxnummer	97
Spärra eller ta bort spärr för faxnummer	97
Om kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer	98
Ställa in kortnummer och snabbvalsknappar	98
Ta bort kortnummer och snabbvalsknappar	
Programmera kortnummer och snabbvalsknappar snabbt	99
Hantera gruppkortnummer	
Använda uppringningstecken	102
Så här infogar du en paus	102
Infoga ett uppringningsprefix	103
Ställa in ett uppringningsprefix	103
Skicka ett fördröjt fax	104
Skicka ett fördröjt fax	104
Ändra inställning för avkänning av kopplingston	105
Ändra inställningen för avkänning av kopplingston	
Använda betalningskoder	
Ändra inställningen för betalningskoder	
Så här använder du betalningskoder	
Skriva ut fax en gång till	
Skriva ut ett fax en gång till	
Ändra inställningar för återutskrift av fax	
Tömma sparade fax	
Tömma sparade fax	
Använda vidarebefordran av fax	
Vidarebefordra fax	
Göra en anknytning tillgänglig för faxmottagning	
Göra anknytning tillgänglig för faxmottagning	
Använda faxbegäran (pollning)	
Begära ett fax från en annan faxapparat	
Ändra inställning för avkänning av tyst signal	
Ändra inställningen för avkänning av tyst signal	
Stämpla mottagna fax	
Göra stämplade mottagna fax tillgängliga	
Ställa in felkorrigering för fax	
Ändra felkorrigeringsinställningen	
Ändra V.34-inställningen	
Så här ändrar du V.34-inställningen	
9-	
9 Skanna	
9 Skanna	
Olika skanningsmetoder	118
Skanna från enhetens kontrollpanel (Windows)	
Programmera enhetens Skanna till-knapp	
Skanna till e-post	
Skanna till en mapp	
Avbryta en skanning	
Skanna med hjälp av HP Director (Windows)	
Önnna HP Director	122

x SVWW

Skanna från enheten och HP Director (Macintosh)	
Skanna till en fil	
Skanna till ett program	124
Skanna en sida i taget	125
Skanna med hjälp av TWAIN- och WIA-kompatibla program	126
Använda TWAIN- och WIA-kompatibelt program	126
Skanna ett fotografi eller en bok	127
Skanna ett fotografi	127
Skanna en bok	
Skanna med hjälp av OCR-program (Optical Character Recognition)	
Readiris	
Skannerupplösning och färg	
Riktlinjer för upplösning och färg	
Färg	131
10 Foto	
Sätta in ett minneskort	134
Ändra standardinställningar	
Ändra utskriftsinställningar	
Skriva ut foton direkt från minneskortet	
Skriva ut foton från ett provark	
Skriva ut ett index	139
11 Hur gör jag? Skriva ut: Hur gör jag?	142
Skriva ut på specialmaterial, till exempel glättat papper eller fotopapper	
Skriva ut på båda sidorna av papperet	
Skriva ut kuvert och egna pappersstorlekar	
Ändra enhetens utskriftsinställningar, till exempel volym eller utskriftskvalitet, i HP Verktygslåda	
Skriva ut färgdokument från datorn i svartvitt	
Nätverk: Hur gör jag?	
Ställa in och använda enheten i ett nätverk.	
Ställa in nätverkslösenordet	
Foto: Hur gör jag?	
Skriva ut ett visst foto från ett minneskort	
Skriva ut alla foton på ett minneskort	
Aktivera och inaktivera minneskort	150
Använda ett provark	
Spara fotona som finns på ett minneskort på datorn	
Kopiera: Hur gör jag?	
Ändra kopieringsinställningarna, till exempel antal, i HP Verktygslåda	
Förminska eller förstora ett original	
Fax: Hur gör jag?	
Skicka ett fax från enheten	153
Ändra inställningarna för mottagning eller sändning av fax, till exempel	
svarsläge, i HP Verktygslåda	153
Skapa ett faxförsättsblad	
	154
Skicka ett fax från min dator	
Skicka ett fax från min dator Ta emot fax i datorn	155
	155 157
Ta emot fax i datorn	155 157 157
Ta emot fax i datornLägga in kortnummer	155 157 157 158

SVWW

Importera kontaktpersoner från en annan källaSkapa en ny grupplista	
Skapa en ny grupplista	
Ändra inställningar, till exempel upplösning och kontrast, och optimera dem för	101
varje fax	161
Skanna: Hur gör jag?	
Skanna från enhetens kontrollpanel	
Ställa in knappen Skanna till på kontrollpanelen	
Spara en skannad bild i en mapp på datornSkicka ett skannat dokument till ett e-postmeddelande	
Lägga till eller redigera e-postadresser för skanning till e-post	
Lägga till eller redigera mappar för skanning till en mappÖvrigt: Hur gör jag?	
Få tonervarningar från enheten på datorn	
Få tonervarningar i e-postmeddelanden från enheten	
Underhålla enheten	
Visa menyelementen på enhetens kontrollpanel	
Byta ut tonerkassetter	
Byta ut bildtrumman	
Åtgärda papperstrassel	
Beställa nytt förbrukningsmaterial	
Destalla flytt forbrukfilligsmaterial	173
12 Skötsel och underhåll av enheten	
Informationssidor	178
Demosida	
Användningssida	
Konfigurationssida	
Statussida för förbrukningsmaterial	
HP Verktygslåda	
Öppna HP Verktygslåda	
Fliken Status	
Fliken Fax	
Fliken Skanna till	
Fliken Felsökning	
Fliken Dokumentation	
Sidorna Enhetsinställningar	
HP Verktygslåda-länkar	
Andra länkar	
Konfigurationsenhet för Macintosh (Mac OS 10.2 och 10.3)	
Öppna Konfigurationsenhet för Macintosh	
Inbäddad webbserver	
Funktioner	
Faxloggar och rapporter	
Skriva ut faxaktivitetsloggen	
Skriva ut en faxsamtalsrapport	
Ange utskriftstider för faxsamtalsrapporten	
Inkludera den första sidan i varje fax i faxrapporten	
Skriva ut en snabbvalsrapport	
Skriva ut betalningskodsrapporten	
Skriva ut en lista över spärrade faxnummer	
Skriva ut alla faxrapporter	
Rengöra enheten	
Rengöra på utsidan	
Så här rengör du skannerglaset	
Så här rengör du dokumentstödet	192

xii SVWW

Rengöra pappersbanan	195
Byta valsanordningen för den automatiska dokumentmataren	
Så här byter du valsanordningen för den automatiska dokumentmataren	
Rengöra valsanordningen för den automatiska dokumentmataren	
Så här rengör du valsanordningen för den automatiska dokumentmataren	199
13 Hantera förbrukningsmaterial	
Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial	202
Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial	
med hjälp av kontrollpanelen	202
Så här kontrollerar du status för förbrukningsmaterial och beställer	
förbrukningsmaterial med hjälp av HP Verktygslåda	202
Förvara förbrukningsmaterial	203
Byta ut och återvinna förbrukningsmaterial	204
HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP	205
Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP	
HP:s telefonnummer för bedrägerier	
Byta tonerkassett	
Så här byter du tonerkassett	
Byta bildtrumma	
Så här byter du bildtrumma	
14 Felsökning	040
Support	
Felsökningsprocessen	
Kontrollista för felsökning	
Meddelanden på kontrollpanelen	
Varningsmeddelanden	
Meddelanden om allvarliga fel	
Åtgärda papper som fastnat	
Utskriftsmaterial har fastnat inne i enheten	
Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska dokumentmataren	
Utskriftsproblem	
Problem med utskriftskvaliteten	
Materialhanteringsproblem	245
Prestandaproblem	
Skanningsproblem	
Lösa problem med skannade bilder	
Problem med skanningskvaliteten	
Kopieringsproblem	
Förebyggande åtgärder	253
Bildproblem	253
Materialhanteringsproblem	255
Prestandaproblem	
Faxproblem	258
Problem att ta emot fax	
Problem att skicka fax	
Problem med röstsamtal	
Materialhanteringsproblem	
Prestandaproblem	
Minneskortsproblem	
Saknade eller fel filer	
Indexsidorna skrivs inte ut	

SVWW

Provark skrivs inte ut	
Provarket skannas inte	
Problem med fotoutskrifter	
Felsökningsverktyg	
Sidor och rapporter	
Faxrapporter	
HP Verktygslåda	
Service-menyn	
Kontrollpanelens teckenfönster har svarta linjer, punkter och blir tomma	274
Bilaga A Information om tillbehör och beställning	
Förbrukningsmaterial	276
Minne	277
Kablar och gränssnittstillbehör	278
Tillbehör för pappershantering	
Papper och annat utskriftsmaterial	
Utbytbara delar	
Ytterligare dokumentation	
Bilaga B Service och support	
	202
Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti	
Begränsad garanti för tonerkassett och bildtrumma	
Begränsad garanti för Color LaserJet Image Fuser Kit och Image Transfer Kit	
Support- och service-tillgänglighet	
HP:s underhållsavtal	
Avtal om service på plats	287
Bilaga C Enhetsspecifikationer	
Bilaga D Föreskrifter	
Inladning	201
Inledning	
Telephone Consumer Protection Act (USA)	
EU:s deklaration om telekomanvändning	
<u> </u>	
Telekom-bestämmelser för Nya Zeeland	
Programmet för miljövänliga produkter	
Energiförbrukning	
Förbrukningsmaterial för HP LaserJet	
Nederlands	
Taiwan	
Överensstämmelseintyg	
Överensstämmelseintyg	
Land-/regionsspecifika säkerhetsintyg	
Laser safety statement	
Canadian DOC statement	
Korean EMI statement	
Finnish laser statement	302

Ordlista

Index

xiv SVWW

1

Grundläggande information om enheten

Det här avsnittet tillhandahåller information om följande avsnitt:

- Snabb tillgång till information om enheten
- Enhetskonfigurationer
- Enhetsfunktioner
- Enhetens delar

SVWW 1

Snabb tillgång till information om enheten

Länkar i användarhandboken

- Enhetens delar
- Kontrollpanel
- Felsökning

Var du kan leta efter mer information

Det finns flera informationskällor för den här enheten. Mer information finns på http://www.hp.com/support/clj2800series.

Konfigurera enheten

Starthandbok (tryckt): Steg-för-steg-instruktioner för installation och konfiguration av enheten. Den här handboken medföljer i kartongen med enheten.



Animerad starthandbok: Steg-för-steg-instruktioner för installation och konfiguration av enheten. Handboken finns på den cd-skiva som medföljer enheten.

Installationshandböcker för tillbehör och förbrukningsmaterial: Dessa handböcker innehåller steg-för-steg-anvisningar för installation av tillbehör och förbrukningsmaterial.



Använda enheten

Användarhandbok: Detaljerad information för användning och felsökning av enheten. Handboken finns på den cd-skiva som medföljer enheten. Den här också tillgänglig via programmet HP Verktygslåda.

En webbaserad användarhandbok (HTML) är också tillgänglig. Fortsätt med http://www.hp.com/support/clj2800series. När du har anslutit klickar du på **Manuals** (handböcker).



Direkthjälp: Information om enhetsalternativ som är tillgängliga i enhetsdrivrutinerna. Du kan öppna en hjälpfil genom onlinehjälpen i skrivardrivrutinen.



Enhetskonfigurationer

Enheten finns med följande konfigurationer.

HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett

HP Color LaserJet 2820 skrivare, skanner och kopiator, allt-i-ett är en laserskrivare som skriver ut i fyra färger. Den skriver ut 20 sidor i Letter-storlek i svartvitt per minut, 19 sidor i A4-storlek per minut och 16 sidor i Letter-/A4-storlek i färg per minut. En PCL 6-drivrutin ingår, och skrivaren är utrustad med HP Postscript Level 3-emulering.



- Fack. Enheten levereras med ett kombifack (fack 1) som rymmer upp till 125 ark med olika utskriftsmedier eller 10 kuvert.
- Tonerkassetter. Som standard levereras den här modellen med färgkassetter (cyan, gul och magenta) som räcker för att skriva ut 2 000 sidor med 5 procents täckning. Den levereras med en svart tonerkassett som räcker för att skriva ut 5 000 sidor med 5 procents täckning. (Ett normalt affärsbrev har cirka 5 procents täckning.)
- Anslutning. Enheten är utrustad med en Hi-Speed USB 2.0-port (Universal Serial Bus) och en port för anslutning till ett 10/100Base-T-nätverk.
- Minne. Som standard levereras enheten med 96 MB RAM.
- Pappershantering. Enheten har en flatbäddsskanner och en automatisk dokumentmatare för 50 sidor.
- Möjlighet till expandering. Enheten har en tillgänglig DIMM-kortplats med stöd för minnesexpansion och extra teckensnitt. Minnet kan utökas till 224 MB.


HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett

HP Color LaserJet 2830 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett har samma funktioner som HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett och är dessutom utrustad med ett V.34-faxmodem och 4 MB flashlagringsutrymme för fax. Den här modellen är också standardutrustad med färgtonerkassetter med hög kapacitet som kan skriva ut upp till 4 000 sidor vid 5 % täckning.



HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett

HP Color LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett har samma funktioner som HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett, inklusive färgtonerkassetter med hög kapacitet som kan skriva ut upp till 4 000 sidor vid 5 % täckning. Dessutom har den ett fack för 250 ark (fack 2) för standardstorlekar. Den här modellen har dessutom minneskortsplatser.



SVWW Enhetskonfigurationer

5

Enhetsfunktioner

Funktion	HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett
Färgutskrift	 Skriver ut med laser i alla f\u00e4rger med de fyra processf\u00e4rgerna: cyan, magenta, gul och svart (CMYK).
	Mer information finns i Skriva ut i färg.
Kopiera	 Kopiering i fullfärg från skannerglas i Letter-/ A4-storlek.
	Med en automatisk dokumentmatare, som möjliggör snabbare och effektivare kopiering av flersidiga dokument.
	Mer information finns i Kopiera.
Faxa	 HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett- modeller har fullständiga faxfunktioner med en V.34-fax med telefonbok, faxsökning och fördröjd faxsändning.
	Mer information finns i Faxa.
Skanna	 1 200 bildpunkter per tum (ppi), 24-bitars fullfärgsskanning från skannerglas i Letter-/ A4-storlek.
	Med en automatisk dokumentmatare, som möjliggör snabbare och effektivare inskanning av flersidiga dokument.
	Mer information finns i Skanna.
Snabbutskrift	Skriver ut 20 sidor/min i svart på papper i Letter-storlek och 19 sidor/min på A4- papper. Skriver ut 4 sidor/min i färg på papper i storleken A4/Letter
Utmärkt utskriftskvalitet	Image Ret 2400-text och -bilder med 600x600 bildpunkter per tum (dpi) med.
	 Justerbara inställningar för att optimera utskriftskvaliteten.
	HP UltraPrecise-tonerkassetten har en finare tonersammansättning, vilket ger skarpare text och bilder.
Skrivardrivrutinens funktioner	 Snabb utskrift, inbyggda Intellifont- och TrueType™-skalningstekniker och avancerade bildhanteringsfunktioner är några av fördelarna med skrivarspråket PCL 6.
Automatisk språkväxling	Enheten identifierar rätt skrivarspråk för utskriften automatiskt och växlar till det (t.ex. PS eller PCL 6).

Funktion	HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett
Anslutningar	 Hi-Speed USB 2.0-port (stöds inte för Windows NT). 10/100 Ethernet-nätverksport (RJ45).
Nätverk	TCP/IP
	• LPD
	• 9100
Minneskortplats (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett)	Enheten kan läsa följande typer av minneskort:
,	• CompactFlash
	Ultra CompactFlash
	Smart Media
	Memory Stick
	Secure Digital
	Multi Media Card
	• XD Card
	Mer information finns i Foto.
Utökat minne och minnesexpansion	Enheten levereras med 96 MB minne som kan utökas till 224 MB med DIMM- kortplatserna. De flesta dokument kan skrivas ut med standardmängden minne tack vare MEt (Memory Enhancement- teknik). MEt-tekniken komprimerar data automatiskt, vilket i praktiken nästan fördubblar skrivarens minne och gör att mer komplicerade utskrifter kan skrivas ut med tillgängligt minne.
Energibesparing	Enheten sparar automatiskt ström genom att förbruka avsevärt mindre mängd ström när den inte skriver ut.
	Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®- riktlinjerna för energibesparande produkter. Energy Star® är ett registrerat servicemärke i USA som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency
Skriva ut ekonomiskt	Funktionen för flersidig utskrift (skriva ut flera sidor på ett ark) och manuell dubbelsidig utskrift minskar pappersåtgången. Mer information finns i avsnittet Skriva ut flera sidor på ett pappersark och Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift).


SVWW Enhetsfunktioner 7

Funktion	HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett
Förbrukningsartiklar	Statussida för förbrukningsmaterial med mätare för tonerkassetter och bildtrumman som visar återstående användningstid. Endast för förbrukningsmaterial från HP.
	Tonerkassett utformad så att den inte behöver skakas.
	Verifiering för tonerkassetter från HP.
	 Aktiverad funktion för beställning av förbrukningsmaterial.
Funktionshindrade	Online-användarhandbok som kan läsas på skärmen.
	Du kan installera och ta bort tonerkassetter och bildtrumman med en hand.
	Du kan öppna alla dörrar och luckor med en hand.

Enhetens delar


Innan du använder enheten bör du lära dig att känna igen dess delar.

Framsida



- 1 strömbrytare
- 2 övre (utskriftssidan nedåt) utmatningsfack
- 3 kontrollpanel
- 4 skannerspärrknapp
- 5 minneskortplatser (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett)
- 6 fack
- 7 fack 2 (medföljer endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett)

Baksida




- 8 DIMM-lucka
- 9 faxportar (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller)
- 10 Hi-Speed USB 2.0-port
- 11 nätverksport
- 12 Utmatningsfacket på den automatiska dokumentmataren
- 13 dokumentmatarfack
- 14 bakre (utskriftssidan uppåt) utmatningslucka
- 15 nätkontakt
- 16 kontroll för papperslängd för fack 2

SVWW Enhetens delar

9

Anslutningsportar


Enheten har två anslutningsportar: en 10/100Base-T-nätverksport (RJ-45) och en Hi-Speed USB 2.0-port. HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller har dessutom faxportar.



- 1 nätverksport
- 2 Hi-Speed USB 2.0-port
- 3 faxportar (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller)


Kontrollpanel

Med hjälp av följande bild kan du hitta kontrollpanelskomponenterna på din enhet.




HP Color LaserJet 2820 skrivare, skanner och kopiator, allt-i-ett

- Alfanumeriska knappar. Med knapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfönster och anger telefonnummer vid faxning. Information om hur du använder alfanumeriska tecken finns i Faxa.
- 2 Kontroller f\u00f6r menyer och f\u00f6r att avbryta. Med dessa kontroller v\u00e4ljer du menyalternativ, kontrollerar enhetens status och avbryter aktuellt jobb.
- 3 **Kopieringskontroller.** Med de här kontrollerna ändrar du vanliga standardinställningar och påbörjar kopiering. Information om hur du kopierar finns i Kopiera.
- 4 **Skanningskontroller.** De här kontrollerna använder du till att skanna till ett e-postmeddelande eller en mapp. Information om hur du skannar finns i Skanna.



HP Color LaserJet 2830 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett

- 1 **Faxkontroller** Använd faxkontrollerna om du vill ändra på vanliga faxinställningar. Information om hur du använder faxkontrollerna finns i <u>Faxa</u>.
- 2 Alfanumeriska knappar. Med knapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfönster och anger telefonnummer vid faxning. Information om hur du använder alfanumeriska tecken finns i Faxa.
- 3 **Kontroller för menyer och för att avbryta.** Med dessa kontroller väljer du menyalternativ, kontrollerar enhetens status och avbryter aktuellt jobb.
- 4 **Kopieringskontroller.** Med de här kontrollerna ändrar du vanliga standardinställningar och påbörjar kopiering. Information om hur du kopierar finns i Kopiera.
- 5 **Skanningskontroller.** De här kontrollerna använder du till att skanna till ett e-postmeddelande eller en mapp. Information om hur du skannar finns i <u>Skanna</u>.



HP Color LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett

- 1 **Faxkontroller** Använd faxkontrollerna om du vill ändra på vanliga faxinställningar. Information om hur du använder faxkontrollerna finns i <u>Faxa</u>.
- 2 Alfanumeriska knappar. Med knapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfönster och anger telefonnummer vid faxning. Information om hur du använder alfanumeriska tecken finns i Faxa.
- 3 Kontroller f\u00f6r menyer och f\u00f6r att avbryta. Med dessa kontroller v\u00e4ljer du menyalternativ, kontrollerar enhetens status och avbryter aktuellt jobb.
- 4 **Kopieringskontroller.** Med de här kontrollerna ändrar du vanliga standardinställningar och påbörjar kopiering. Information om hur du kopierar finns i Kopiera.
- 5 Foto- och skanningskontroller. De här kontrollerna använder du till att skanna foton från ett minneskort eller till att skanna till ett e-postmeddelande eller en mapp. Mer information om minneskort finns i Foto. Information om hur du skannar finns i Skanna.

SVWW Enhetens delar 11

2

Programvara

I detta avsnitt finns information om följande ämnen:

- Skrivardrivrutiner
- Avinstallera skrivarprogramvara

SVWW 13

Skrivardrivrutiner

Program och operativsystem som stöds

HP rekommenderar att du installerar den programvara som tillhandahållits, så att installationen blir så enkel som möjligt och ger tillgång till alla funktioner på enheten. Alla program finns inte tillgängliga på alla språk. Installationsinstruktioner finns i startboken och den senaste informationen om programvaran finns att läsa i Readme-filen.

De allra senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och annan programvara finns tillgängligt på Internet och från andra källor. Om du inte har tillgång till Internet finns information i Service och support.

Enheten stöder följande operativsystem:

- Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) och Windows XP (32 bitar)
- Windows NT 4.0 och Windows XP (64 bitar): endast drivrutin, ingen annan programvara är tillgänglig
- Macintosh OS 9.2.2 och OS 10.2 och 10.3
- UNIX®, Linux och OS/2 (begränsat antal funktioner)
- Windows Server 2003 (skrivardrivrutin, endast från Internet)

I tabellen listas program som finns tillgängliga för ditt operativsystem. Fullständig programvaruinstallation är bara tillgänglig för Windows 2000- och Windows XP-system som uppfyller de rekommenderade systemkraven. Mer information om programvaruinstallationen finns i <u>Programinstallation</u>.

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett program

14

Funktion	Windows 2000, XP ¹	Windows 98 SE, ME	Windows NT	Macintosh OS 9.2.2	Macintosh OS 10.2, 10.3	UNIX®, Linux	OS/2
Windows Installer	V	V					
PCL 6- skrivardrivrutin	V	V	/				
PS- skrivardrivrutin	V	V	/				
Skannerprogra m	V	V		/	V		
HP Verktygslåd a, program	V						
Macintosh Installer				/	~		

Kapitel 2 Programvara SVWW

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett program (fortsättning)

Funktion	Windows 2000, XP ¹	Windows 98 SE, ME	Windows NT	Macintosh OS 9.2.2	Macintosh OS 10.2, 10.3	UNIX®, Linux	OS/2
Faxprogram – endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt- i-ett-modeller	V			V	V		
Drivrutin för lagring (minneskort) – endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett	V	✓					
Verktyg för enhetskonfigura tion					V		
HP Director	/				V		
HP Image Zone	V						
HP Dokumentvi sning	V						
Macintosh Post Script- skrivarbeskrivni ng (PPD) och PDE (Printer Dialog Extensions)				V	V		
IBM-drivrutiner							/ 2
Modellskript						✓ 3	

¹64-bitarsversionen av Windows XP stöder bara skrivardrivrutiner.

Programtips

Följande tips kan du använda när du arbetar med programvaran för enheten.

Hur får jag tillgång till enhetens funktioner?

Enhetens funktioner är tillgängliga i skrivardrivrutinen. Vissa funktioner, som t.ex. papper med egen storlek och sidorientering, kan också finnas tillgängliga i programmet du använder för att skapa en fil. Ändra inställningar i programmet om det är möjligt, eftersom ändringar som görs i programmet åsidosätter ändringar som gjorts i skrivardrivrutinen.

Använd de avancerade enhetsfunktionerna via skrivardrivrutinen (eller dialogrutan **Skriv ut** för Macintosh). Så här öppnar du en skrivardrivrutin i Windows:

SVWW Skrivardrivrutiner 15

²Finns på HP:s webbplats.

³Finns på HP:s webbplats. Inte specifikt för den här enheten.

- 1. Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet i Windows, klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Skrivare**.
 - I Windows XP klickar du på Start och sedan på Skrivare och fax.

En dialogruta öppnas.

Högerklicka på drivrutinen som du vill öppna, och välj sedan Utskriftsinställningar.
 Drivrutinen öppnas, och du kan göra ändringar.

Ett antal enhetsfunktioner är också tillgängliga i HP Verktygslåda (finns inte för Macintosh). Mer information om HP Verktygslåda finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

CD-ROM-skivorna som medföljer enheten innehåller programmet HP Scanning. Mer information om programmet HP Scanning finns i programmets direkthjälp.

Hur får jag tag på det senaste skrivarprogrammet?

När du vill kontrollera om det finns uppgraderingar av programvaran och installera dem kan du hämta drivrutiner på Internet eller HP:s ftp-servrar.

Så här hämtar du drivrutiner

- 1. Fortsätt med http://www.hp.com. Klicka på support & drivrutiner.
- 2. Ange color laserjet 2800 som produktnamn. Webbsidan för drivrutinerna kan vara på engelska, men du kan ladda ner själva drivrutinerna på fler språk.

Om du inte har tillgång till Internet kan du kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support eller i broschyren som fanns i kartongen. Mer versionsinformation finns i Readme-filen.

Vilka andra program finns tillgängliga?

CD-ROM-skivorna som medföljer enheten innehåller programmet HP Scanning. Information om annan medföljande programvara och om vilka språk som stöds finns i Readme-filen som finns på CD-ROM-skivorna för HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett.

Programvara för Windows

När du installerar programvara för Windows, kan du ansluta enheten direkt till datorn med en USB-kabel eller ansluta enheten till nätverket genom att använda den interna utskriftsservern. Installationsinstruktioner finns i startboken och den senaste informationen om programvaran finns att läsa i Readme-filen.

Följande program är tillgängliga för alla användare av enheten, oavsett om enheten är direktansluten till en dator med en USB-kabel eller om du har anslutit skrivaren till nätverket genom att använda en utskriftsserver.

Skrivardrivrutiner

16

En skrivardrivrutin är en programkomponent som ger tillgång till enhetens funktioner och som gör att datorn kan kommunicera med enheten. Instruktioner för hur du använder skrivardrivrutinen finns i Använda Hjälp.

Kapitel 2 Programvara SVWW

Välj en skrivardrivrutin som passar ditt sätt att använda enheten.

- Använd PCL 6-skrivardrivrutinen för att till fullo utnyttja enhetens funktioner.
- Använd PS-drivrutinen för kompatibilitet med PS-behov. Vissa av enhetens funktioner är inte tillgängliga med den här skrivardrivrutinen.

Enheten växlar automatiskt mellan HP Postscript Level 3-emulering och PCL-skrivarspråk beroende på vilken drivrutin du väljer.

Använda Hjälp

Skrivardrivrutinen har **Hjälp**-dialogrutor som kan aktiveras med knappen **Hjälp** i skrivardrivrutinen, tangenten **F1** på tangentbordet eller med frågetecknet **(?)** i skrivardrivrutinens övre högra hörn. De här **Hjälp**-dialogrutorna ger detaljerad information om de aktuella drivrutinerna. Hjälpen för skrivardrivrutinen är fristående från programhjälpen.

Programvara för Macintosh

För Mac 9.2.2 måste Apple LaserWriter 8-drivrutinen installeras för att PPD-filen ska kunna användas. Använd den Apple LaserWriter 8-drivrutin som levererades med Macintoshdatorn. Använd Utskriftskontroll om du vill skriva ut från Mac OS 10.2 och 10.3.

Enheten levereras med följande program för Macintosh-datorer.

HP Director

HP Director är ett program som används när man arbetar med dokument. När ett dokument placerats i den automatiska dokumentmataren och datorn är direkt ansluten till enheten visas HP Director på bildskärmen, vilket innebär att faxöverföring, skanning eller ändring av inställningar via programmet Konfigurationsenhet för Macintosh kan förberedas.

Dessutom medföljer installationsassistenten HP allt-i-ett, som ställer in fax- och utskriftsköer.

PPD-filer (Mac OS 9.2.2)

PPD-filerna ger tillsammans med LaserWriter-drivrutinen tillgång till skrivarfunktionerna så att datorn kan kommunicera med enheten. Ett installationsprogram för PPD-filerna finns på cd-skivan för Macintosh för HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett.

PDE-filer (Mac OS 10.2 och 10.3)

PDE-filer är kodinsticksprogram som ger dig tillgång till enhetens funktioner, t.ex. information om antal kopior, dubbelsidig utskrift och kvalitetsinställningar. Ett installationsprogram för PDE-filer och annan programvara finns på cd-skivan för Macintosh för HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett.

HP Verktygslåda

För att kunna använda HP Verktygslåda måste du utföra en komplett programvaruinstallation.

HP Verktygslåda innehåller länkar till statusinformation för enheten och hjälpinformation, t.ex. den här användarhandboken samt verktyg för diagnos och problemlösning. I <u>Hantera förbrukningsmaterial</u> finns mer information.

OBS!

HP Verktygslåda stöds inte för Macintosh-datorer.

SVWW Skrivardrivrutiner 17

Inbäddad webbserver

Den inbäddade webbservern är ett webbaserat gränssnitt som ger tillgång till enhetens status och konfiguration, inklusive nätverkskonfigurationen och HP:s smarta utskriftsfunktioner (SPS – Smart Printing Supplies).

Du får tillgång till den inbäddade webbservern via enhetens nätverksanslutning. Skriv enhetens IP-adress i en webbläsare när du vill öppna webbserverns startsida i webbläsaren. Sedan kan du kontrollera enhetens status, konfigurera enheten och förbrukningsartiklarnas status med hjälp av flikarna och navigeringsmenyn på startsidan.

Webbläsare som kan användas:

- Internet Explorer 5.0 eller senare
- Netscape Navigator 4.75 eller senare
- Opera 6.05 eller senare
- Safari 1.2 eller senare

Programinstallation

Om datorn uppfyller de rekommenderade minimikraven kan du installera programvaran på cd-skivan på två sätt.

Vanlig installation

OBS!

18

Alternativet är inte tillgängligt om datorn inte uppfyller minimikraven. Mer information om minimikraven finns i förpackningen till enheten.

Kapitel 2 Programvara SVWW

Det här är det rekommenderade alternativet för installation. Välj det när du vill installera program som behövs till att skriva ut och skanna från datorn samt följande program:

- HP Verktygslåda: Programmet gör det enkelt att övervaka och ställa in enheten från datorn och det innehåller onlinehjälp och felsökning. Med hjälp av HP Verktygslåda får du tillgång till enhetens faxkatalog och loggar via skrivbordet.
 - Mer information om HP Verktygslåda finns i onlinehjälpen till HP Verktygslåda som du kommer åt när du har installerat programmet.
- HP Image Zone: Med programmet kan du visa, hantera och ändra bilder samt överföra bilder direkt från en kamera eller ett minneskort och dela bilder med andra. Det innehåller också program för skanning och framtagning av till exempel broschyrer och flygblad.
 - Mer information om HP Image Zone finns i onlinehjälpen till HP Image Zone som du kommer åt när du har installerat programmet.
- HP Dokumentvisning: Med programmet kan du visa och kommentera PDF- och TIFFfiler och exportera dokument till andra program. Det innehåller även ett OCR-program omvandlar ett skannat textdokument till ett elektronisk dokument som går att ändra.
 - Mer information om HP Dokumentvisning finns i onlinehjälpen till HP Dokumentvisning som du kommer åt när du har installerat programmet.

Minimiinstallation

Om du har operativsystemet Windows 98 SE eller Windows ME eller om systemet har för lite minne, måste du göra en minimiinstallation för att vara säker på att datorn fortsätter arbeta optimalt.

Då installeras program som behövs till att skriva ut och skanna från datorn. Det kommer emellertid inte att gå att skanna från enheten. Med minimiinstallationen för HP Color LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett kan du också visa minneskorten i Windows Utforskaren.

SVWW Skrivardrivrutiner 19

Avinstallera skrivarprogramvara

Avinstallera program enligt anvisningarna nedan för ditt operativsystem.

Använda Lägg till eller ta bort program för avinstallation

Använd **Lägg till eller ta bort program** i Windows för att ta bort programvara för enheten. Det kräver **inte** att du har tillgång till program-cd-skivan.

- 1. Klicka på Start-menyn, välj Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
 - I Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.
- 2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
- 3. Bläddra igenom programlistan och klicka på **HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett**.
- 4. Klicka på Ta bort.

20

Avinstallera programvara för Macintosh

Du tar bort skrivarprogrammet från Macintosh genom att öppna Finder, navigera till Program/HP LaserJet aio/HP Uninstaller och sedan köra programmet.

Kapitel 2 Programvara SVWW

3

Materialspecifikationer

Det här avsnittet innehåller information om kvaliteten på utskriftsmaterial samt riktlinjer för användning och lagring av utskriftsmaterial.

- Allmänna riktlinjer
- Papperstjocklekar och pappersstorlekar som kan användas
- Utskrifts- och förvaringsmiljö

SVWW 21

Allmänna riktlinjer

Vissa utskriftsmaterial kan uppfylla riktlinjerna i handboken men ändå ge undermåliga utskrifter. Detta kan bero på felaktig hantering, oacceptabla temperatur- och fuktnivåer eller andra faktorer som Hewlett-Packard inte kan kontrollera.

Innan du köper stora mängder utskriftsmaterial bör du alltid kontrollera att det uppfyller riktlinjerna i den här handboken och i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*, som du hittar på http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Beställningsinformation finns i Information om tillbehör och beställning.

VIKTIGT

Om du använder papper som inte uppfyller kraven i HP:s specifikationer kan fel uppstå i skrivaren, som då kan behöva repareras. Denna reparation täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Skrivaren kan hantera en rad olika material, t.ex. pappersark (även papper bestående av upp till 100 procent återvunnet papper), kuvert, etiketter, OH-film, bestruket papper, HP LaserJet Tough-papper och papper i specialstorlekar. Egenskaper som vikt, sammansättning, grovlek och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar skrivarprestanda och utskriftskvaliteten. Papper som inte uppfyller riktlinjerna i den här handboken kan orsaka följande fel:

- Dålig utskriftskvalitet
- Ökat antal papperstrassel
- Onödig förslitning av enheten, vilket medför reparationsbehov

Papperstjocklekar och pappersstorlekar som kan användas

Bästa resultat får du om du använder 75 till 90 g/m² (20 till 24 lb) fotokopieringspapper. Kontrollera att papperet är av bra kvalitet och inte har revor, hack, fläckar, lösa partiklar, veck, är dammigt, eller har skrynkliga eller vikta kanter.

OBS!

Enheten kan hantera utskriftsmaterial i flera olika standardstorlekar och specialstorlekar. Inoch utmatningsfackens kapacitet kan variera beroende på utskriftsmaterialets vikt och tjocklek samt miljöförhållanden. Använd bara OH-film som är avsedd att användas tillsammans med HP Color LaserJet-skrivare. OH-film för bläckstråleskrivare och svartvita skrivare kan inte användas med den här enheten.

Specifikationer för fack 1

Material	Dimensioner ¹	Tjocklek	Kapacitet ²
Papper	Minsta: 76 x 127 mm (3 x 5 tum)	60 till 177 g/m ²	Upp till 125 pappersark med vikten 75 g/m²
	Största: 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum)		
Glättat papper	Samma som de minsta och största storlekarna i föregående lista	75 till 120 g/m²	Maximal höjd på pappersbunten: 12 mm
HP-utskriftsark ³		203 g/m ²	Vanligtvis 50
OH-film och ogenomskinlig film		Grovlek: 0,10 till 0,13 mm (3,9 till 5,1 mm)	Vanligtvis 50
Etiketter ⁴		Grovlek: upp till 0,23 mm (upp till 9 mm)	Vanligtvis 50
Kuvert		Upp till 90 g/m ²	Upp till 10 ark

¹Enheten fungerar tillsammans med ett stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar på utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen för information om vilka pappersstorlekar som stöds.

²Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek samt miljöförhållanden.

³Hewlett-Packard kan inte garantera resultatet om du skriver ut på andra typer av tungt papper.

⁴Jämnhet: 100 till 250 Sheffield

Specifikationer för extrafack 2

Material	Dimensioner ¹	Vikt	Kapacitet ²
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 tum)	60 till 105 g/m ²	250 pappersark med vikten 75 g/m ²
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)		
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tum)	-	
B5 ISO	176 x 250 mm (6,9 x 9,9 tum)		
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10 tum)		
Executive	191 x 267 mm (7,3 x 10,5 tum)		
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 tum)		
8,5 x 13 tum	216 x 330 mm (8,5 x 13 tum)		

¹Enheten fungerar tillsammans med en stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar på utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen för information om vilka pappersstorlekar som stöds.
²Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek samt miljöförhållanden.

Pappersstorlekar för den automatiska dokumentmataren

Material	Dimensioner	Tjocklek eller vikt	Kapacitet
Minsta pappersstorlek	127 x 127 mm	60 till 90 g/m ²	50 pappersark (75 g/ m²)
Största pappersstorlek	216 x 381 mm	60 till 90 g/m ²	50 pappersark (75 g/ m²)

Utskrifts- och förvaringsmiljö

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljön är ungefär rumstemperatur och det ska inte vara för torrt eller fuktigt. Tänk på att papper absorberar och tappar fukten snabbt.

Värme tillsammans med fukt skadar papperet. Värme gör att fukten i papperet avdunstar, medan kyla gör att den kondenserar på arken. Värme- och luftkonditioneringssystem tar bort det mesta av fukten från ett rum. När ett papper packas upp och används förlorar det sin fukt, vilket orsakar ränder och fläckar. Fuktigt väder eller vattenkylare kan göra att fukten ökar i rummet. När förpackningar med papper öppnas och används absorberas överskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av tecknen saknas. Dessutom kan papper som förlorar och absorberar fukt böjas. Detta kan leda till papperstrassel.

Detta innebär att lagring och hantering av papperet är lika viktigt som själva tillverkningen av papperet. Papperets lagringsmiljö påverkar direkt dess utmatningsegenskaper och utskriftskvalitet.

Var noga med att inte köpa mer papper än vad som lätt går åt under en kort tid (ungefär 3 månader). Papper som är lagrade under långa perioder kan utsättas för stora värme- och fuktskillnader, vilket kan orsaka skada. Det är viktigt att planera för att förhindra att stora lager papper förstörs.

Papper i förslutna förpackningar kan lagras i flera månader innan de används. Öppnade pappersförpackningar löper större risk för miljöskador, framför allt om de inte förvaras fuktsäkert.

Papperets lagringsmiljö är viktig för enhetens funktion. Utskriftsmaterial ska lagras vid 20 °C till 24 °C med en relativ luftfuktighet på 45 % till 55 %. Följande riktlinjer kan hjälpa dig att bedöma papperets lagringsmiljö:

- Papperet ska lagras ungefär vid rumstemperatur.
- Luften får inte vara för torr eller för fuktig.
- Det bästa sättet att lagra en öppnad pappersförpackning är att packa om den i den fuktsäkra förpackningen. Om skrivarmiljön varierar mycket tar du bara ut den mängd papper som behövs för dagens utskrifter för att förhindra att papperet skadas av fuktförändringar.
- Undvik att förvara papper och annat utskriftsmaterial i närheten av värme- och luftkonditioneringsfläktar, eller nära fönster eller dörrar som ofta öppnas.

4

Använda enheten

Det här avsnittet innehåller information om hur du använder HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett.

- Fylla på fack
- Så här använder du enhetens kontrollpanel

SVWW 27

Fylla på fack

Specialmaterial, t.ex. kuvert, etiketter och OH-film, måste fyllas på i fack 1.

OBS!

Fack 2 finns inte på alla modeller, och det kallas därför extrafack 2 i den här dokumentationen.

Fylla på fack 1


Fack 1 (kombifacket) rymmer upp till 125 pappersark eller annat utskriftsmaterial eller upp till 10 kuvert.

VIKTIGT


Undvik att fylla på med utskriftsmaterial i fack 1 medan skrivaren skriver ut, annars kan papperet fastna. Lufta aldrig papper innan du lägger in det i facket och undvik att lägga i för mycket papper.

Så här fyller du på fack 1


1. Öppna fack 1.



- 2. Dra ut förlängningsdelen. Om materialet som läggs i är längre än 23 cm fäller du också fram den extra förlängningsdelen.
- 3. Dra ut pappersledarna tills de är något bredare ställda än utskriftsmaterialet.




4. Lägg i utskriftsmaterialet i facket med utskriftssidan uppåt och den övre kortsidan först.



OBS!

Om du skriver ut dubbelsidigt manuellt finns instruktioner om hur du fyller på material i Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift).

5. Skjut in pappersledarna tills de nuddar lätt vid utskriftsmaterialet på båda sidorna utan att böja det. Se till att utskriftsmaterialet får plats under flikarna på pappersledarna.



VIKTIGT

Vänta tills skrivaren skrivit ut klart innan du stänger fack 1. Om du stänger facket innan skrivaren är klar kan papperstrassel uppstå.

6. Sänk den bakre luckan på skrivarens baksida om du skriver ut på specialmaterial, som t.ex. etiketter, kuvert, tungt eller lätt papper för att undvika att materialet böjs.

VIKTIGT

Ta bort varje sida när den kommer ut ur enheten för att förhindra att få meddelande om papperstrassel.

Fylla på extrafack 2


Brevpapper med normal vikt och hålat papper räknas också som papper. Mer information om brevpapper och hålat papper finns i <u>Skriva ut på specialmaterial</u>.

VIKTIGT


Skriv bara ut från fack 1 när du använder specialmaterial, t.ex. etiketter och OH-film. Om du skriver ut på specialmaterial från extrafack 2 kan materialet fastna. Lufta aldrig papper innan du lägger in det i facket och undvik att lägga i för mycket papper.

Så här fyller du på extrafack 2

1. Dra ut extrafack 2 från skrivaren och ta bort det papper som eventuellt finns där.



2. Flytta pappersledarna så att de överensstämmer med storleken på det papper som du fyller på. Extrafack 2 kan hantera flera standardpappersstorlekar.




SVWW Fylla på fack 29

- 3. Dra ut kontrollen för papperslängd längst bak i facket tills pilen på markeringarna på facket pekar på den storlek som du fyller på i facket.
- 4. Fyll på papper. Om du väljer specialpapper, t.ex. brevpapper, ska du lägga in det med utskriftssidan nedåt och med den övre kanten mot fackets framsida.

OBS!

Om du skriver ut dubbelsidigt manuellt finns instruktioner om hur du fyller på material i Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift).

- 5. Kontrollera att pappersbunten ligger plant i facket mot alla fyra hörn, och låt inte bunten överstiga höjdflikarna på papperslängdledarna på fackets bakre del. Tryck ned lyftplattan av metall så att den blir fastlåst i rätt läge.
- 6. Skjut in facket i skrivaren igen. Om du ställer in fackets bakre del för en av de längre storlekarna kommer fackets bakre del att skjuta ut från skrivarens bakre del.




Lägga i dokument som ska skannas

Så här lägger du i original som enheten ska skanna. Bästa skanningskvalitet får du om du använder flatbäddsskannern.

Så här lägger du i original i flatbäddsskannern

- 1. Kontrollera att den automatiska dokumentmataren är tom.
- 2. Lyft flatbäddsskannerns lock.
- 3. Lägg i originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern med dokumentets övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn.



4. Stäng locket försiktigt.

Nu kan du skanna dokumentet.

VIKTIGT

För att undvika att skada enheten ska du vara försiktig så att inte skannerns lock faller ner på skannerglasets yta. Stäng alltid skannerlocket när du inte använder enheten.

Så här lägger du i original i den automatiska dokumentmataren

OBS!

Dokumentmataren rymmer upp till 50 ark med vikten 75 g/m² utskriftsmaterial.

Minsta storleken för papper i dokumentmataren är 127 x 127 mm. För mindre storlekar använder du flatbäddsskannern. Största storleken för papper i dokumentmataren är 216 x 381 mm.

- 1. Kontrollera att det inte finns något papper i flatbäddsskannern.
- 2. Stäng locket till flatbäddsskannern och placera överkanten på originalmaterialbunten i dokumentmatarens inmatningsfack, med materialbunten vänd med trycksidan uppåt och första sidan som ska kopieras överst i bunten.

VIKTIGT

För att undvika att skada enheten bör du inte använda original med korrigeringstejp, korrigeringsvätska, gem eller klamrar. Du bör inte heller använda fotografier, små original eller ömtåliga original i den automatiska dokumentmataren.

3. Skjut bunten in i dokumentmataren tills den inte kommer längre in.



Kontrollpanelen visar meddelandet Dokument ilagt.

4. Justera pappersledarna så att de ligger an mot bunten.



5. Nu kan du kopiera dokumentet.

SVWW Fylla på fack 31

Så här använder du enhetens kontrollpanel

Du kan göra inställningar på enhetens kontrollpanel.

Ändra visningsspråket för enhetens kontrollpanel

Gör så här om du vill att rapporter ska skrivas ut och meddelanden på enhetens kontrollpanel ska visas på ett annat språk än det förvalda språket för ditt land/region.

Så här ändrar du språket som används på enhetens kontrollpanel

- 1. Tryck på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Systeminställningar**. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Språk**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill markera det språk som du vill använda.
- 5. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Enheten startas om automatiskt.

Ändra standardstorleken för material

Materialinställningarna ska vara inställda på den storlek och typ av material som du normalt lägger i inmatningsfacket. De här inställningarna används vid kopiering, utskrift av rapporter och fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller), automatisk förminskning av vissa inkommande fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller), utskrift av provark (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett) och indexutskrifter (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett).

Ändra standardstorleken för papper

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Systeminställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Pappersinställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Standardstorlek**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 5. Markera den pappersstorlek som du vill använda med < eller >.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Ändra standardtypen för papper

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Välj **Systeminställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Pappersinställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Välj **Standardpapperstyp** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 5. Markera den pappersstorlek som du vill använda med < eller >.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Ändra standardkonfiguration för pappersfack

Standardkonfigurationerna för facken (storlek och typ) är inställda på **Någon**, vilket innebär att alla typer och storlekar av material som hanteras kan skrivas ut från facket. Konfigurera bara dina fack för storlek och typ med följande instruktioner om du behöver skriva ut på en viss storlek och typ av papper regelbundet.

Ändra standardstorleken för pappersfack

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Välj **Systeminställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Pappersinställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > för att välja **Fack 1** (eller extrafack 2). Tryck sedan på Enter.
- 5. Välj **Pappersstorlek** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 6. Markera den pappersstorlek som du vill använda med < eller >.
- 7. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Ändra standardtypen för pappersfack

- 1. Tryck på MENY.
- 2. Välj **Systeminställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Pappersinställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > för att välja **Fack 1** (eller extrafack 2). Tryck sedan på Enter.
- 5. Välj **Papperstyp** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 6. Markera den papperstyp som du vill använda med < eller >.
- 7. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Använda volymkontrollerna på enheten

Du kan ändra volymen för följande ljud:

- Ljudsignalen som avges för att påkalla användarens uppmärksamhet, exempelvis om skrivarluckan är öppen.
- Ljudet som hörs när du trycker på knapparna på enhetens kontrollpanel.
- Telefonljud som hörs när du skickar fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller).
- Ringsignalsvolymen på inkommande fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller).

Så här ändrar du signalvolymen

En signal avges när ett varningsmeddelande eller ett meddelande om ett allvarligt fel visas. Signalen varar antingen en eller tre sekunder, beroende på vilken typ av fel det gäller.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Systeminställningar**. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Volyminställningar. Tryck sedan på Enter.
- 4. Tryck på Enter för att välja Signalvolym.
- 5. Använd < eller > om du vill välja Av, Låg, Medium eller Hög.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

Standardinställningen för signalvolym är Låg.

Så här ändrar du faxvolymen

Denna inställning avgör volymen på olika faxljud som avges när enheten skickar eller tar emot fax.

- 1. Tryck på Volym.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Av, Låg, Medium eller Hög.
- 3. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

Standardinställningen är Låg.

Så här ändrar du ringsignalvolymen för fax

Faxringsignalen avges när enheten börjar skicka eller ta emot ett fax. Ringsignalens längd är baserad på den lokala teleoperatörens ringsignallängder.

- Tryck på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Systeminställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Volyminställningar**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Tryck på < eller > en gång om du vill välja Ringsignalvolym. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja Av, Låg, Medium eller Hög.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

Standardinställningen är Låg.

Så här ändrar du volymen för knapparna på kontrollpanelen

Knappvolymen är det ljud som hörs när du trycker på knappar på enhetens kontrollpanel.

- 1. Tryck på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Systeminställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Volyminställningar. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Knappvolym. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja Av, Låg, Medium eller Hög.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

Standardinställningen för knapptryckningsvolymen på enhetens kontrollpanel är Låg.

5

Skriva ut

Det här avsnittet tillhandahåller information om vanliga utskriftsuppgifter.

- Skriva ut i Windows
- Skriva ut i Macintosh OS
- Skrivardrivrutiner
- Maximera utskriftshastighet f\u00f6r papper i Letter-storlek
- Välja utmatningsenhet
- Ange en egen pappersstorlek
- Skriva ut på specialmaterial
- Skriva ut första sidan på ett annat papper
- Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)
- Skriva ut häften
- Avbryta en utskrift

Information om hur du hanterar skrivaren och dess inställningar med HP Verktygslåda finns i Hantera förbrukningsmaterial.

OBS!

Många av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan också utföras med hjälp av HP Verktygslåda. Anvisningar om hur du använder HP Verktygslåda finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

SVWW 37

Skriva ut i Windows

Så här skriver du ut i Windows

- 1. Se till att det finns utskriftsmaterial i skrivaren.
- 2. Öppna ett dokument på datorn.
- 3. I menyn **Arkiv** klickar du på **Utskriftsformat** eller liknande kommando. Kontrollera att inställningarna är korrekta för det här dokumentet.
- 4. I menyn **Arkiv** klickar du på **Skriv ut**, **Skrivarinställningar** eller liknande kommando. Dialogrutan **Skriv ut** öppnas.
- 5. Välj den här skrivaren och utför ändringar om det behövs. Gör inga ändringar i de inställningar, t.ex. sidstorlek och orientering, som du gjorde i dialogrutan **Utskriftsformat**.
- 6. Om papperet som du ska skriva ut på är av standardstorlek och standardtjocklek behöver du troligtvis inte ändra inställningarna för **Källa** (fack), **Typ** eller **Storlek**, utan du kan gå vidare till steg 8. I annat fall går du till steg 7.
- 7. Om utskriften ska skrivas ut på ett papper som inte har standardstorlek eller –vikt anger du hur skrivaren ska hämta papper.
 - För att skriva ut enligt källa (fack) väljer du facket i dialogrutan Skriv ut om det är möjligt.
 - Om du vill skriva ut enligt källa (fack) när det inte är möjligt att göra inställningen i dialogrutan Skriv ut, klickar du på Egenskaper och väljer facket i fältet Källa på fliken Papper.
 - Om du vill skriva ut enligt typ eller storlek klickar du på Egenskaper. På fliken Papper väljer du sedan typ eller storlek i fältet Typ eller Storlek. (För vissa typer av papper, t.ex. brevpapper, etiketter, bestruket papper eller fotopapper, måste du ange både typ och storlek.)

OBS!

Skriv alltid ut enligt typ när du använder specialmaterial, t.ex. etiketter eller OH-film. Använd bara OH-film som är avsedd att användas tillsammans med HP Color LaserJet-skrivare. OH-film för bläckstråleskrivare och svartvita skrivare kan inte användas med den här enheten.

- 8. Om du inte har gjort det än klickar du på Egenskaper. Skrivardrivrutinen öppnas.
- 9. På de olika flikarna kan du göra inställningar som inte visades i dialogrutan **Utskriftsformat** eller **Skriv ut**. Mer information om inställningar i skrivardrivrutinen finns i direkthjälpen för skrivardrivrutinen.
- 10. Som standard skriver skrivaren ut till det övre utmatningsfacket, vilket är den bästa platsen för de flesta utskrifterna, inklusive OH-film. Sänk den bakre utmatningsluckan på skrivaren för etiketter, tungt papper eller annat specialmaterial.
- 11. Välj kommandot **Skriv ut** för att skriva ut.

Skriva ut i Macintosh OS

Så här skriver du ut i Macintosh OS

- 1. Se till att det finns papper i skrivaren.
- 2. Klicka på Utskriftsformat på Arkiv-menyn.
- 3. Kontrollera att du har valt skrivaren i snabbmenyn Format.
- 4. Välj den pappersstorlek som du ska skriva ut på.
- 5. Välj Orientering och Skala om det behövs, och klicka på OK.
- 6. Klicka på Skriv ut på Arkiv- menyn.
- 7. Använd någon av följande metoder om du vill välja den källa (fack) som du vill skriva ut från eller välja den typ av utskriftsmaterial som du vill använda för utskriften. **Skriv alltid ut enligt typ när du använder specialmaterial**, t.ex. etiketter eller OH-film.
 - Mac OS 9.2.2: I snabbmenyn Allmänt väljer du fack eller materialtyp i snabbmenyn Papperskälla.
 - Mac OS 10.2 eller 10.3: I snabbmenyn Pappersmatning väljer du fack eller materialtyp,
- 8. Gör andra inställningar som du önskar, som t.ex. för vattenstämpel.
- Som standard skriver skrivaren ut till det övre utmatningsfacket, vilket är den bästa platsen för de flesta utskrifterna, inklusive OH-film. Sänk den bakre utmatningsluckan på skrivaren för etiketter, tungt papper eller utskrifter som kräver rak pappersbana.
- 10. Välj kommandot Skriv ut för att skriva ut.

SVWW Skriva ut i Macintosh OS 39

Skrivardrivrutiner

Använda PCL-skrivardrivrutinen Hjälp (endast Windows)

I skrivardrivrutinen kan du använda dess Hjälp, som är separat från Hjälp-avsnittet i ett program. Du kan aktivera skrivardrivrutinens Hjälp på två sätt:

- Klicka på knappen **Hjälp** där den visas i skrivardrivrutinen. Hjälp-fönstret ger detaljerad information om just den skrivardrivrutin som används.
- När du ser en (bubbelikon) klickar du på den för att kunna läsa information om fält, alternativ eller knappen som bubblan finns bredvid.

Välja en källa

Du kan skriva ut enligt källa (fack) eller enligt typ eller storlek. Följ de här stegen om du vill skriva ut enligt källa. För Macintosh finns både typer och storlekar samlade under snabbmenyn **Papperskälla**.

- Windows: I dialogrutan **Skriv ut** i programmet väljer du Källa (fack) om det är möjligt. Annars väljer du ett fack från fältet **Källa** på fliken **Papper** i skrivardrivrutinen.
- Mac OS 9.2.2: I dialogrutan Skriv ut väljer du ett fack i snabbmenyn Papperskälla i snabbmenyn Allmänt.
- Mac OS 10.2 eller 10.3: I dialogrutan Skriv ut väljer du fack eller materialtyp i snabbmenyn Pappersmatning.

Välja en typ eller storlek

Du kan skriva ut enligt källa (fack) eller enligt typ eller storlek. Om du skriver ut på specialmaterial, t.ex. tjockt papper, är det viktigt att du skriver ut enligt typ för att få bra resultat. Följ de här stegen om du vill skriva ut enligt typ eller storlek. För Macintosh finns både typer och storlekar samlade under snabbmenyn **Papperskälla**.

- Windows: I skrivardrivrutinen väljer du en typ i fältet**Typ** på fliken **Papper**. Du kan även välja en storlek i fältet **Storlek**. För vissa papperstyper, t.ex. brevpapper, väljer du både typ och storlek.
- Mac OS 9.2.2: I dialogrutan Skriv ut väljer du en typ på menyn Papperskälla på menyn Allmänt.
- Mac OS 10.2 eller 10.3: I dialogrutan Skriv ut väljer du fack eller mediatyp på menyn Pappersmatning.

Skriva ut i gråskala

40

Om du har ett dokument i färg skrivs det ut i färg automatiskt. Du kan också ställa in skrivaren för att skriva ut ett färgdokument endast i gråskala (svartvit).

- Windows: Välj alternativet Skriv ut i gråskala på fliken Färg i skrivardrivrutinen.
- Mac OS: I dialogrutan Skriv ut väljer du fliken Färgalternativ och markerar sedan kryssrutan Skriv ut färg i grått.

Skapa och använda vattenstämplar

Med alternativen för vattenstämpel kan du ange att text ska placeras "under" (i bakgrunden på) ett befintligt dokument. Du kanske till exempel vill skriva "utkast" eller "konfidentiellt" med stora grå bokstäver diagonalt på första sidan eller på alla sidorna i ett dokument. Du kan ändra vattenstämpelns färg, placering och meddelande.

OBS!


Om du använder Windows 2000 eller XP måste du ha administratörsbehörigheter för att skapa vattenstämplar. Du behöver inte ha administratörsbehörigheter för att använda en befintligt vattenstämpel på ett dokument.

- Windows: Du hittar alternativen för Vattenstämpel på fliken Effekter i skrivardrivrutinen.
- Mac OS: Du hittar alternativen för Vattenstämpel i listan med vattenstämplar/mallar i dialogrutan Skriv ut. (Observera att det kanske inte går att använda vattenstämplar i OS X.)

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Flera sidor per ark är funktionen för att skriva ut flera sidor på ett enda pappersark. Sidornas storlek förminskas. Du kan skriva ut upp till nio sidor per ark och de kommer att ordnas enligt bilden nedan om du använder standarduppställningen. Du kan även bestämma om du vill ha en kant runt varje sida eller inte.

- Windows: Du kommer åt Sidor per ark på fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen.
- Mac OS: Du hittar alternativet Sidor per ark på snabbmenyn Layout i dialogrutan Skriv ut.



Skapa och använda snabbinställningar

Med Snabbinställningar kan du spara de aktuella drivrutinsinställningarna t.ex. sidorientering, flera sidor per ark och papperskälla, som du sedan kan använda igen. Du kan spara upp till 30 snabbinställningar. Av praktiska skäl kan du välja och spara snabbinställningarna på de flesta flikarna i skrivardrivrutinen.

OBS!

Om du använder Windows 2000 måste du ha administratörsbehörigheter för att spara Snabbinställningar.

- Windows: Skapa snabbinställningar på de flesta flikarna i skrivardrivrutinen. Vid senare tillfällen kommer du åt snabbinställningarna på fliken **Efterbehandling** i skrivardrivrutinen.
- Mac OS: Den här funktionen stöds inte.

SVWW Skrivardrivrutiner 41

Förminska eller förstora (anpassa till sida)

Med alternativet **Anpassa sida** kan du förstora/förminska dokumentet med olika procentsatser av dess normala storlek. Du kan även storleksändra dokumenten så att de passar valfri pappersstorlek som kan användas av skrivaren.

- Windows: Du kommer åt **Anpassa sida** på fliken **Effekter** i skrivardrivrutinen.
- Mac OS: Få tillgång till inställningarna för Förminska och Förstora (Skala) i dialogrutan Utskriftsformat.

Maximera utskriftshastighet för papper i Letter-storlek

Skrivaren kan skriva ut 20 sidor/min i svart på papper i Letter-storlek. När du skriver ut papper i Letter-storlek från fack 2 sker det automatiskt.

För fack 1 är skrivaren förinställd på att skriva ut 19 sidor/min i svart på papper i Letterstorlek. Om du vill uppnå en hastighet på 20 sidor/min från fack 1, anger du storleken i fack 1 till **Letter**. Om du vill ange storleken för fack 1 öppnar du HP Verktygslåda. Klicka sedan på fliken **Inställningar**, sedan på **Konfigurera enhet** och slutligen på **Pappershantering**. Ange storleken i fack 1 till **Letter**.


När du konfigurerat fack 1 för **Letter** och en utskrift kräver en annan storlek, t.ex. kuvert, blinkar varningslampan tills du fyller på med rätt utskriftsmaterial i fack 1 och trycker på **E**NTER.

För att uppnå utskriftshastigheten 20 sidor/min (19 sidor/min för A4) måste du dessutom välja utskrift i gråskala. Mer information finns i Skriva ut i gråskala.

Välja utmatningsenhet

Skrivaren levereras med ett övre utmatningsfack och en bakre utmatningslucka för utskrift till en rak pappersbana. Utskrifter matas ut i det övre utmatningsfacket när den bakre utmatningsluckan är stängd. Utskrifter matas ut från skrivarens baksida när den bakre utmatningsluckan är stängd.

- Använd det övre utmatningsfacket när du skriver ut de flesta dokument, inklusive utskrifter på papper med vanlig vikt och brevhuvuden såväl som OH-film. Högst 125 ark får plats i det övre utmatningsfacket. Undvik att låta mer än 125 ark samlas i det övre utmatningsfacket, eftersom det kan leda till papperstrassel.
- Använd den bakre utmatningsluckan (rak pappersbana) om det uppstår problem när du skriver ut till det övre utmatningsfacket eller när du skriver ut på t.ex. kort, kuvert, etiketter eller fotopapper. Ta bort varje ark när det kommer ut ur skrivaren.



- 1 övre utmatningsfack
- 2 bakre utmatningslucka

Ange en egen pappersstorlek

Använd funktionen Eget papper när du ställer in skrivaren för att skriva ut på storlekar som inte är standard.

- Windows: Försök att göra den här inställning från **en** av följande platser, i följande ordning: dialogrutan **Utskriftsformat** i programmet, dialogrutan **Skriv ut** i programmet eller fliken **Papper** i skrivardrivrutinen.
- Mac OS 9.2.2: Få tillgång till funktionerna för Eget papper i dialogrutan Utskriftsformat.
 I snabbmenyn Sidattribut väljer du Egen pappersstorlek.
- Mac OS 10.2 eller 10.3: Om du vill ställa in en egen pappersstorlek väljer du Arkiv och klickar sedan på Utskriftsformat. I snabbmenyn Sidattribut väljer du Egen pappersstorlek.

Skriva ut på specialmaterial

Följ de här riktlinjerna när du du skriver ut på specialmaterial.

OBS!

Använd den bakre utmatningsluckan (rak pappersbana) när du skriver ut på specialmaterial.

Glättat papper

- Välj Glättat som materialtyp i antingen programmet eller drivrutinen, eller skriv ut från ett fack som är konfigurerat för glättat papper.
 - Välj **Glättat** för materialvikter upp till 105 g/m². Välj **Tungt glättat** för materialvikter upp till 120 g/m².
- Inställningarna påverkar alla utskrifter, och det är därför viktigt att återställa de ursprungliga inställningarna när utskriften är klar.

OBS!

Hewlett-Packard rekommenderar papperet HP Color LaserJet Soft Gloss för den här skrivaren. HP-produkterna är utvecklade för att ge optimala utskriftsresultat när de används tillsammans. Om du använder något annat papper än HP Color LaserJet Soft Gloss i den här skrivaren kan utskriftskvaliteten bli sämre.

Använd bara glättat papper som är avsett att användas tillsammans med HP Color LaserJetskrivare. Glättat papper för bläckstråleskrivare kan inte användas med den här enheten.

Färgat papper

- Färgat papper måste vara av samma höga kvalitet som vitt kopieringspapper.
- Pigmenten som används måste tåla skrivarens fixeringstemperatur, 190 °C, under 0,1 sekund utan att försämras.
- Använd inte papper som har bestrukits med färg efter pappersframställningen.
- Skrivaren åstadkommer färger genom att skriva ut punktmönster och låta punkterna överlappa och variera avståndet mellan dem för att framställa olika färger. Om nyansen eller färgen på papperet varierar påverkar det de utskrivna färgernas nyanser.

Förtryckta formulär och brevpapper

Följ de här riktlinjerna för att få bästa möjliga resultat när du skriver ut på förtryckta formulär och brevpapper:

- Formulär och brevpapper måste skrivas ut med värmetålig tryckfärg som inte smälter, förångas eller fäller ut farliga ämnen när den utsätts för skrivarens fixeringstemperatur, cirka 190 °C, under 0,1 sekund.
- Tryckfärgen får inte vara lättantändlig, och den får inte påverka skrivarvalsarna.
- Formulär och brevpapper måste förvaras i ett fukttätt emballage för att förhindra förändringar under lagringstiden.
- Innan du fyller på förtryckt papper, t.ex. formulär och brevpapper, bör du kontrollera att tryckfärgen på papperet är torr. Under fixeringsprocessen kan våt tryckfärg lossna från det förtryckta papperet.

- När du skriver ut med dubbelsidig utskrift på HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett ska du fylla på förtryckta formulär och brevpapper i fack 2 med första sidan uppåt och övre kanten mot fackets bakre del. Om du vill fylla på förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 lägger du dem med första sidan nedåt och nederkanten inåt.
- Om du använder enkelsidig utskrift fyller du på förtryckta formulär och brevpapper i fack 2 med utskriftssidan nedåt och papperets överkant mot skrivaren. Om du vill fylla på förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 lägger du dem i facket med utskriftssidan uppåt och övre kortsidan inåt.

Kuvert

OBS!

Du kan bara skriva ut kuvert från fack 1. Ange kuvertets storlek som materialstorlek för facket.

Följ de här riktlinjerna för att åstadkomma korrekt utskrift på kuvert och undvika papperstrassel:

- Lägg inte mer än 10 kuvert i fack 1.
- Kuvertets papperstjocklek bör inte överstiga 90 g/m².
- Kuverten måste vara plana.
- Använd inte kuvert med fönster eller klämmor.
- Kuverten får inte vara skrynkliga, böjda eller på annat sätt skadade.
- Kuvert med avdragbara självhäftande remsor måste ha klister som tål värmen och trycket från skrivarens fixeringsprocess.
- Kuvert ska läggas i med utskriftssidan uppåt, kuvertets överkant till vänster och kortsidan inåt.

Tjockt papper

- Du kan använda vilket fack som helst för att skriva ut på material med högst 105 g/m².
- Kartong får bara användas i fack 1 (135 g/m² till 216 g/m²).
- Välj **Tjockt** (106 g/m² till 163 g/m²) eller **Kartong** (135 g/m² till 216 g/m²) som materialtyp i programmet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut från ett fack som är konfigurerat för tjockt papper. Inställningarna påverkar alla utskrifter, och det är därför viktigt att återställa de ursprungliga inställningarna när utskriften är klar.

VIKTIGT

Du bör i allmänhet inte använda papper som är tjockare än de rekommenderade materialspecifikationerna för skrivaren. Om du ger det kan det leda till felmatning, papperstrassel, sämre utskriftskvalitet och onödig förslitning. Vissa tjockare material, t.ex. HP Cover Stock, kan dock användas utan problem.

HP LaserJet Tough-papper

Följ de här riktlinjerna när du skriver ut på HP LaserJet Tough-papper:

- Ta bara i kanterna på HP LaserJet Tough-papperet. Fingeravtryck på HP LaserJet Tough-papper kan ge problem med utskriftskvaliteten.
- Använd bara HP LaserJet Tough-papper i den här skrivaren. HP-produkterna är utvecklade för att ge optimala utskriftsresultat när de används tillsammans.
- Välj Grovt papper som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut från ett fack som har konfigurerats för HP LaserJet Tough-papper.

Etiketter

OBS!

Välj **Etiketter** som materialtyp i antingen programmet eller skrivardrivrutinen, eller konfigurera fack 1 för etiketter.

Följ de här riktlinjerna när du skriver ut etiketter:

- Kontrollera att klistret på etiketterna tål temperaturen 190 °C under 0,1 sekund.
- Kontrollera att det inte finns något oskyddat klister mellan etiketterna. Oskyddade områden kan göra att etiketterna dras av vid utskriften, vilket kan leda till papperstrassel. Oskyddat klister kan också skada skrivarens delar.
- Mata inte in ett etikettsark i skrivaren ytterligare en gång.
- Kontrollera att etiketterna är plana.
- Använd inte etiketter som är skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.

OH-film

Följ de här riktlinjerna när du skriver ut på OH-film:

- Ta bara i kanterna på OH-filmen. Fingeravtryck på OH-filmen kan ge problem med utskriftskvaliteten.
- Använd bara OH-film som rekommenderas för den här skrivaren. Hewlett-Packard rekommenderar HP Color LaserJet Transparencies för den här skrivaren. HPprodukterna är utvecklade för att ge optimala utskriftsresultat när de används tillsammans.
- Välj OH-film som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut från ett fack som har konfigurerats för OH-film.

VIKTIGT

Använd bara OH-film som är avsedd att användas tillsammans med HP Color LaserJetskrivare. OH-film för bläckstråleskrivare och svartvita skrivare kan inte användas med den här enheten. Genomskinligt material som inte är avsett för LaserJet-utskrift kan smälta i skrivaren och skada den.

Skriva ut första sidan på ett annat papper

Det kan vara bra att skriva ut första sidan på ett annat papper om du t.ex. skriver ut ett brevhuvud på första sidan och sedan på vanligt papper för följande sidor. Storleken för alla sidor i dokumentet måste vara densamma i drivrutinen.

- Windows: Försök att göra den här inställning från en av följande platser, i följande ordning: dialogrutan Utskriftsformat i programmet, dialogrutan Skriv ut i programmet eller fliken Papper i skrivardrivrutinen.
- Mac OS 9.2.2: I snabbmenyn Allmänt i dialogrutan Skriv ut väljer du alternativet Första sidan från. Välj sedan källa för den första sidan.
- Mac OS 10.2 eller 10.3: I snabbmenyn **Pappersmatning** i dialogrutan **Skriv ut** väljer du alternativet **Första sidan från**. Välj sedan källa för den första sidan.

Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)

Om du vill skriva ut på båda sidorna av ett papper måste du gå till skrivaren och fylla på papper manuellt när den första sidan har skrivits ut.

VIKTIGT

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter eller OH-film. Detta kan skada skrivaren och ge upphov till papperstrassel.


OBS!

50


Macintosh-operativsystem hanterar inte manuell dubbelsidig utskrift.

Så här skriver du ut dubbelsidigt manuellt:

- 1. Lägg i tillräckligt med papper för utskriftsjobbet i ett av facken. Om du fyller på med specialpapper som t.ex. brevhuvuden, fyller du på enligt ett av följande sätt.
 - I fack 1 fyller du på brevpapper med framsidan nedåt och nederkanten inåt i skrivaren.
 - I extrafack 2 fyller du på brevpapper med framsidan uppåt och överkanten mot fackets bakkant.



- 1 fack 1
- 2 extrafack 2
- 2. I skrivardrivrutinen väljer du alternativet **Skriv ut på båda sidor** och skickar dokumentet för utskrift.
- 3. När dokumentet har skrivits ut tar du bort eventuella tomma papper från fack 1. Lägg i den utskrivna bunten med papper med den tomma sidan uppåt och med den övre kanten in först i skrivaren. Skriv ut den andra sidan från fack 1.



4. Tryck på Enter för att fortsätta att skriva ut.

Skriva ut häften


OBS!

Det går inte att skriva ut häften i Macintosh.

Du kan skriva ut häften på letter-, legal- eller A4-papper.

Skriva ut häften

1. Lägg i utskriftsmaterialet i inmatningsfacket.




- 2. Öppna egenskaperna för enheten (skrivardrivrutin) i programmet.
- 3. På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna.

OBS!


Om alternativet **Skriv ut på båda sidorna** är nedtonat eller inte är tillgängligt öppnar du egenskaperna för enheten (skrivardrivrutin). Mer information finns i <u>Programtips</u>. På fliken **Manuell dubbelsidig utskrift** eller fliken **Konfigurera** väljer du alternativet för dubbelsidig utskrift. Klicka sedan på **OK**. Upprepa steg 2 och 3.

Alla funktioner på enheten är inte tillgängliga för alla skrivardrivrutiner eller operativsystem. I egenskaperna för enheten (drivrutin) i direkthjälpen finns information om vilka funktioner som finns tillgängliga för drivrutinen.

- 4. Ställ in antalet sidor per ark till två. Välj lämpligt bindningsalternativ och klicka på **OK**.
- 5. Skriv ut häftet.
- 6. När första sidan är färdigskriven tar du bort kvarvarande papper från inmatningsfacket och lägger dem åt sidan tills utskriften av häftet är klar.




7. Samla ihop de utskrivna sidorna, vänd dem med den utskrivna sidan nedåt och rätta till bunten.




SVWW Skriva ut häften 51

8. Lägg tillbaka sidorna i inmatningsfacket med början på första sidan. Första sidan ska vara vänd nedåt med nedre kanten vänd mot skrivaren.



- 9. Klicka på **OK** (på bildskärmen) och vänta sedan medan sidan två skrivs ut.
- 10. Vik och häfta ihop sidorna.



Avbryta en utskrift

Du kan avbryta en pågående utskrift genom att trycka på Avbryt på enhetens kontrollpanel.

VIKTIGT

När du trycker på Avbryt tas den utskrift som just håller på att skrivas ut bort. Om flera processer är igång (t.ex. när ett dokument skrivs ut samtidigt som ett fax tas emot) trycker du på Avbryt så tas den process som för tillfället visas på kontrollpanelen bort.

Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.

Om du vill stoppa utskriften omedelbart tar du bort kvarvarande utskriftsmaterial från enheten. När utskriften stoppats väljer du ett av följande alternativ.

- Enhetens kontrollpanel: Du avbryter utskriften genom att trycka på, hålla ner och släppa upp Avbryt på enhetens kontrollpanel.
- Program: Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta utskriften.
- Utskriftskö: Om en utskrift väntar i en utskriftskö (datorns minne) eller i utskriftsbufferten kan du radera utskriften där.
 - Windows 98, Windows Me eller Windows 2000: Öppna dialogrutan Skrivare.
 Klicka på Start, välj Inställningar och klicka sedan på Skrivare. Dubbelklicka på enhetens symbol så att fönstret öppnas, markera utskriften och klicka på Ta bort.
 - Windows XP: Klicka på Start, och klicka sedan på Skrivare och fax. Dubbelklicka på enhetens symbol så att fönstret öppnas, markera utskriften och klicka på Ta bort.
- Utskriftskö på skrivbordet (Macintosh): Öppna skrivarkön genom att dubbelklicka på skrivarens symbol i Finder. Markera därefter utskriftsjobbet och klicka på Trash.

SVWW Avbryta en utskrift 53

6

Skriva ut i färg

Det här kapitlet beskriver hur du skriver ut i färg med den här enheten. Kapitlet beskriver också hur du får bästa möjliga färgutskrifter. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Ändra färginställningarna
- Färgutskrift
- Hantera färgalternativ
- Matcha färger

SVWW 55

Ändra färginställningarna

56

När du skriver ut i färg ställer skrivaren automatiskt in de optimala färginställningarna. Du kan emellertid själv justera hur skrivaren ska skriva ut text, grafik och fotografier i färg. I Hantera färgalternativ finns mer information.

- Windows: På fliken Färg i skrivardrivrutinen klickar du på Inställningar.
- Mac OS 9.2.2: I dialogrutan Skriv ut väljer du antingen fliken Färgalternativ eller fliken Färgmatchning.
- Mac OS 10.2 eller 10.3: I dialogrutan Skriv ut klickar du på fliken Färgalternativ och sedan på knappen Visa avancerade alternativ.

Kapitel 6 Skriva ut i färg SVWW

Färgutskrift

Den här enheten erbjuder fantastiska färger så fort du har installerat den. Den tillhandahåller en kombination av automatiska färgfunktioner för att skapa utmärkta färgresultat för den vanlige användaren, och avancerade verktyg för den erfarne färganvändaren.

Enheten innehåller noggrant utformade och prövade färgtabeller för att tillhandahålla en jämn, precis färgåtergivning för alla utskrivbara färger.

Välja material

För att få den bästa färg- och bildkvaliteten är det viktigt att välja rätt materialtyp i programmets skrivarmeny eller i skrivardrivrutinen. I <u>Materialspecifikationer</u> finns mer information.

HP ImageREt 2400

HP ImageREt 2400 är en teknik som ger bästa utskriftskvalitet i färg utan du behöver ändra inställningarna i drivrutinen eller kompromissa med utskriftskvalitet, prestanda eller minne. ImageREt 2400 använder laserutskrift för att åstadkomma skarpa bilder och tydlig text.

HP ImageREt 2400 tillhandahåller färglaserkvalitet av 2 400 dpi-klass med hjälp av en utskriftsprocess i flera steg. Den här processen styr färger exakt genom att kombinera upp till fyra färgen i en enda punkt och genom att variera mängden toner i ett visst område. Det innebär att ImageREt 2400, tillsammans med upplösningen på 600 x 600, kan åstadkomma miljontals mjuka färger.

SVWW Färgutskrift 57

Hantera färgalternativ

Om du sätter färginställningen till **Automatisk** får du normalt den bästa möjliga färgutskriftskvaliteten. I vissa fall vill du kanske skriva ut ett färgdokument i gråskala (svart och nyanser av grått) eller ändra något av skrivarens färgalternativ.

- Windows: Du kan skriva ut i gråskala eller ändra färgalternativen med hjälp av inställningarna på fliken Färg i skrivardrivrutinen.
- Mac OS 9.2.2: Du kan skriva ut i gråskala eller ändra färgalternativen på snabbmenyn Färgmatchning i dialogrutan Skriv ut.
- Mac OS 10.2, 10.3: Du kan skriva ut i gråskala eller ändra färgalternativen genom att välja Färgalternativ och sedan klicka på Visa avancerade alternativ i dialogrutan Skriv ut.

Skriva ut i gråskala

Väljer du alternativet **Skriv ut i gråskala** i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svart och nyanser av grått. Alternativet kan med fördel användas för färgutskrifter som ska fotokopieras eller faxas.

Om **Skriv ut i gråskala** är valt går enheten till monokromt läge. Det här utskriftsläget sparar på färgkassetterna.

Automatisk eller manuell färgjustering

Med färgjusteringsalternativet **Automatisk** optimeras den neutrala gråa färgbehandlingen, halvtonsrastreringen och kantförbättringen som används för alla elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i online-hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.

OBS!

Automatisk är grundinställning och rekommenderas för alla färgutskrifter.

Med alternativet **Manuell** kan du justera neutrala gråtoner, halvtoner och kantförbättringar för text, grafik och fotografier. De manuella färgalternativen hittar du genom att välja fliken **Färg**, klicka på **Manuell** och sedan klicka på **Inställningar**.

Manuella färgalternativ

Med alternativet för manuell färgjustering kan du justera alternativen **Färg** (eller **Färgkarta**) och **Raster**.

OBS!

58

I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de här fallen kontrollerar inställningarna för **Fotografi** även text och grafik.

Kapitel 6 Skriva ut i färg SVWW

Alternativ för raster

Raster är den metod enheten använder för att blanda de fyra primärfärgerna (cyan, magenta, gul och svart) i olika proportioner för att skapa miljontals färger. Alternativen för raster påverkar färgutskriftens upplösning och skärpa. De två rastreringsalternativen är **Utjämna** och **Detaljer**.

- Alternativet **Utjämna** ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det förbättrar också fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när områden med enhetlig och jämna fyllningar är den viktigaste egenskapen.
- Alternativet **Detalj** är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj det här alternativet när skarpa konturer och detaljer är de viktigaste egenskaperna.

Neutrala gråtoner

Inställningen **Neutrala gråtoner** bestämmer vilken metod som används för att skapa gråa färger i text, grafik och fotografier.

- Endast svart genererar neutrala f\u00e4rger (gr\u00e4 nyanser och svart) och anv\u00e4nder endast svart toner. Det h\u00e4r alternativet garanterar att neutrala f\u00e4rger inte f\u00e4r n\u00e4got f\u00e4rgstick och ger vanligen b\u00e4st resultat f\u00f6r text och grafik.
- 4 färger skapar neutrala fäger genom att kombinera tonerns alla fyra färger. Det här alternativet ger jämnare delstreck och övergångar till icke-neutrala färger. Det ger också den mörkast möjliga nyansen av svart.

RGB-färg

Med alternativet **RGB Color** kan du avgöra hur färger återges.

- Standard tolkar RGB-färg som sRGB, som är den standard som många programvaruföretag och organisationer, t.ex. Microsoft och World Wide Web-konsortiet, använder. Denna sRGB-standard förbättrar möjligheten att matcha färger mellan enheten, bildskärmen och andra inmatningsenheter (skannrar och digitalkameror), utan att du måste vara färgexpert. Mer information finns i http://www.w3c.org.
- Levande anger att enheten ska öka färgmättnaden i mellantonerna. Mindre färgstarka objekt återges med mera färg. Detta värde rekommenderas vid utskrifter av affärsgrafik.
- Enhet anger att enheten ska skriva ut RGB-data i råläget. För att återge fotografier på
 rätt sätt när du markerat det här alternativet måste du hantera färg i programmet som du
 jobbar i eller i operativsystemet.
- Image anger att enheten ska matcha färgåtergivningen i ett filmbaserat foto. Det här värdet rekommenderas för bilder och används som standard när du skriver ut direkt från minneskortplatsen.

SVWW Hantera färgalternativ 59

Matcha färger

60

Matchningen av färgutskriften med bilden på datorskärmen är en komplicerad procedur eftersom skrivare och bildskärmar använder olika metoder för att återge färg. Bildskärmar visar färg med hjälp av ljusbildpunkter enligt RGB-modellen (röd, grön, blå), medan skrivare skriver ut färg enligt CMYK-modellen (cyan, magenta, gult och svart).

Följande faktorer kan påverka hur väl färgerna i utskriften efterliknar de på bildskärmen:

- material
- enhetens f\u00e4rgmedel (t.ex. bl\u00e4ck eller toner)
- utskriftsprocessen (t.ex. bläckstråle, tryckpress eller laserteknik)
- rumsbelysningen
- program
- skrivardrivrutiner
- datorns operativsystem
- bildskärmar
- skärmkort och drivrutiner
- driftsmiljö (mycket fuktigt eller torrt)
- skillnader i hur olika personer uppfattar färg

Kom ihåg ovanstående faktorer om färgerna på skärmen inte helt stämmer med färgerna i utskriften. Den bästa metoden för att matcha de färger du ser på skärmen med färgerna i enheten är vanligen att skriva ut sRGB-färger. Enheten använder sRGB och optimerar färgutskriften automatiskt.

Mer information om hur du löser problem som rör färgutskriften finns i <u>Åtgärda problem med färgdokument</u>.

Kapitel 6 Skriva ut i färg SVWW

7

Kopiera

Använd följande instruktioner när du vill kopiera med enheten:

- Starta kopiering
- Avbryta kopiering
- Justera kopieringskvaliteten
- Justera inställningen för ljusare/mörkare (kontrast)
- Förminska eller förstora kopior
- Ändra inställning för sortering av kopior
- Ändra antalet kopior
- Kopiera foton, dubbelsidiga original eller böcker

OBS!

Många av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan också utföras med hjälp av HP Verktygslåda. Anvisningar om hur du använder HP Verktygslåda finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

SVWW 61

Starta kopiering

Så här gör du när du ska kopiera med enheten:

1. Lägg originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern (en sida i taget) med dokumentets övre vänstra hörn i glasets nedre högra hörn.

ELLER

Placera dokumentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Den automatiska dokumentmataren rekommenderas när du kopierar flersidiga dokument.

- 2. Tryck på Starta svart eller Starta färg på enhetens kontrollpanel när du vill börja kopiera.
- 3. Upprepa för varje dokument som du vill kopiera.

Mer information om hur du placerar originaldokument i flatbäddsskannern eller dokumentmataren finns i <u>Lägga i dokument som ska skannas</u>.

OBS!

62

Om det finns original i både dokumentmatarens inmatningsfack och flatbäddsskannern, sker skanningen automatiskt från dokumentmataren, även om det finns ett original i flatbäddsskannern.

Kapitel 7 Kopiera SVWW

Avbryta kopiering

Du avbryter en pågående kopiering genom att trycka på Avbryt på enhetens kontrollpanel. Om mer än en process är igång avbryts den process som för närvarande visas i teckenfönstret när du trycker på Avbryt.

OBS!

Glöm inte att ta bort originalet från flatbäddsskannern eller dokumentmataren när du har avbrutit en kopiering.

SVWW Avbryta kopiering **63**

Justera kopieringskvaliteten

Standardinställningar för kopieringskvalitet är **Text**. Den här inställningen är den bästa för dokument som till största delen innehåller text.

När du gör en kopia av ett foto eller en bild kan du välja inställningen **Foto** för att höja kopians kvalitet. Välj inställningen **Blandat** för dokument som innehåller både text och bilder.

Om du vill spara på toner, och kopieringskvaliteten inte är så viktig väljer du Utkast.

Ändra kopieringskvaliteten för den aktuella kopieringen

- 1. Tryck på knappen Kvalitet på enhetens kontrollpanel så att den aktuella kvalitetsinställningen för kopiering visas.
- 2. Använd < eller > för att bläddra fram alternativen för kvalitetsinställningar.
- Välj en inställning, och tryck sedan på knappen Starta svart eller Starta färg om du vill spara inställningen och starta kopieringen, eller tryck på Enter om du vill spara inställningen utan att starta kopieringen.

OBS!

64

Den ändrade kopieringskvaliteten finns kvar i två minuter efter att kopieringen är klar. Under tiden visas meddelandet **Inställn.=Egen** på kontrollpanelens teckenfönster.

Ändra standardinställning för kopieringskvalitet

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Kopieringsinst.. Tryck sedan på Enter.
- 3. Tryck på Enter för att välja Standardkvalitet.
- 4. Använd < eller > om du vill bläddra igenom alternativen.
- 5. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Kapitel 7 Kopiera SVWW

Justera inställningen för ljusare/mörkare (kontrast)

Inställningen för ljusare/mörkare påverkar kopians kontraster. Använd följande anvisningar för att ändra kontrasten endast för den aktuella kopieringen.

Ändra inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) för den aktuella kopieringen

- 1. Tryck på Ljusare/Mörkare så ser du aktuell inställning för kontrasten.
- 2. Använd < eller > om du vill justera inställningen. För reglaget åt vänster för att göra kopian ljusare än originalet och till höger för att göra kopian mörkare än originalet.
- 3. Tryck på knappen Starta svart eller Starta färg om du vill spara inställningen och starta kopieringen, eller tryck på Enter om du vill spara inställningen utan att starta kopieringen.

OBS!

Den ändrade kopieringskvaliteten finns kvar i två minuter efter att kopieringen är klar. Under tiden visas meddelandet **Inställn.=Egen** på kontrollpanelens teckenfönster.

Ändra standardinställningen för ljusare/mörkare

OBS!

Standardinställningen för ljusare/mörkare påverkar alla framtida kopieringar.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Kopieringsinst.**. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Standard ljus/mörk**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill justera inställningen. För reglaget åt vänster för att göra alla kopior ljusare än originalet och till höger för att göra alla kopior mörkare.
- 5. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Förminska eller förstora kopior

Enheten kan förminska kopior till 25 % av originalstorleken och förstora dem ända upp till 400 %. Enheten kan också utföra följande förminskningar och förstoringar automatiskt:

- Original=100%
- Lgl > Ltr=78%
- Lgl > A4=83%
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- Hel sida=91%
- Anpassa sida
- 2 sidor/ark
- 4 sidor/ark
- Anpassa: 25–400%

OBS!

66

När du använder inställningen Anpassa sida sker kopiering endast från flatbäddsskannern.

När du använder inställningen **2 sidor/ark** eller **4 sidor/ark** sker kopiering endast från den automatiska dokumentmataren. När du valt alternativet **2 sidor/ark** eller **4 sidor/ark** måste du välja sidorientering (stående eller liggande).

Kapitel 7 Kopiera SVWW

Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella kopieringen

Använd följande anvisningar för att förminska eller förstora kopiorna endast för den aktuella kopieringen:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Förstora/Förminska.
- 2. Ange hur mycket du vill förminska eller förstora kopiorna vid den aktuella kopieringen. Du kan välja en av följande storlekar:
 - Original=100%
 - Lgl > Ltr=78%
 - Lgl > A4=83%
 - A4 > Ltr=94%
 - Ltr > A4=97%
 - Hel sida=91%
 - Anpassa sida
 - 2 sidor/ark
 - 4 sidor/ark
 - Anpassa: 25–400%

Om du väljer **Anpassa: 25–400**% anger du sedan en procentsats med nummerknapparna.

Om du väljer **2 sidor/ark** eller **4 sidor/ark** måste du välja orientering (stående eller liggande).

3. Tryck på knappen Starta svart eller Starta färg om du vill spara inställningen och starta kopieringen, eller tryck på Enter om du vill spara inställningen utan att starta kopieringen.

OBS!

Den ändrade kopieringskvaliteten finns kvar i två minuter efter att kopieringen är klar. Under tiden visas meddelandet **Inställn.=Egen** på kontrollpanelens teckenfönster.

Du måste ändra standardpappersstorleken för inmatningsfacket så att den överensstämmer med utskriftsstorleken. Då undviker du att vissa delar eventuellt inte kommer med på kopian. Mer information finns i Ändra standardstorleken för material.

Ändra standardstorleken för kopior

OBS!

Standardstorleken för kopior är den storlek som kopiorna förminskas eller förstoras till som standard. Om du behåller fabriksinställningen **Original=100%** får alla kopior samma storlek som originaldokumentet.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Kopieringsinst.. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Std. förminsk/förstor. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja den inställning som ska gälla för hur kopiorna ska förminskas eller förstoras. Du kan välja ett av följande alternativ:
 - Original=100%
 - Lgl > Ltr=78%
 - Lgl > A4=83%
 - A4 > Ltr=94%
 - Ltr > A4=97%
 - Hel sida=91%
 - Anpassa sida
 - 2 sidor/ark
 - 4 sidor/ark
 - Anpassa: 25–400%

Om du väljer **Anpassa: 25–400%** skriver du en procentsats av originalstorleken för kopiorna.

Om du väljer **2 sidor/ark** eller **4 sidor/ark** måste du välja orientering (stående eller liggande.

5. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

68 Kapitel 7 Kopiera SVWW

Ändra inställning för sortering av kopior

Du kan ställa in enheten så att kopiorna automatiskt sorteras i uppsättningar. Om du t.ex. gör två kopior av tre sidor och alternativet för automatisk sortering är aktivt, skrivs sidorna ut i följande ordning: 1,2,3,1,2,3. Om automatisk sortering är deaktiverad skrivs sidorna ut i följande ordning: 1,1,2,2,3,3.

När du ska använda den automatiska sorteringen måste originaldokumentet få plats i minnet. Om det inte gör det görs endast en kopia och ett meddelande visas där du uppmärksammas på denna ändring. Om det händer använder du någon av följande metoder för att slutföra kopieringen:

- Dela upp dokumentet som ska kopieras i flera mindre delar, som var och en innehåller färre sidor.
- Gör endast en kopia av dokumentet i taget.
- Avaktivera automatisk sortering.

Den sorteringsinställning du väljer gäller för all kopiering tills du åter ändrar inställningen.

Så här ändrar du standardinställningen för sortering av kopior

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Kopieringsinst.. Tryck sedan på Enter.
- 3. Tryck på Enter för att välja Standardsorter..
- 4. Använd < eller > om du vill välja På eller Av.
- 5. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

Standardinställningen för automatisk sortering av kopior är På.

Ändra antalet kopior

Du kan ändra det antal kopior som ska vara standard till ett tal mellan 1 och 99.

Ändra antalet kopior för den aktuella kopieringen

- 1. Ange antalet kopior (ett tal mellan 1 och 99) för den aktuella kopieringen.
- 2. Tryck på Starta svart eller Starta färg om du vill börja kopiera.

OBS!

Den ändrade kopieringskvaliteten finns kvar i två minuter efter att kopieringen är klar. Under tiden visas meddelandet **Inställn.=Egen** på kontrollpanelens teckenfönster.

Ändra antalet kopior som standard

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Kopieringsinst.. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Std.antal kopior**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Ange det antal kopior som ska vara standard (ett tal mellan 1 och 99).
- 5. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

70

Det förinställda antalet kopior är 1.

Kapitel 7 Kopiera SVWW


Kopiera foton, dubbelsidiga original eller böcker

Så här kopierar du ett foto

OBS!

Vid kopiering av foton bör du använda flatbäddsskannern i stället för den automatiska dokumentmataren.

1. Placera fotot på flatbäddsskannern med bildsidan nedåt och fotots övre vänstra hörn i det nedre högra hörnet på glaset.



- 2. Stäng locket försiktigt.
- 3. Tryck på Starta svart eller Starta färg.

Kopiera en flersidig bunt med dubbelsidiga original

1. Lägg i bunten med original som ska kopieras i den automatiska dokumentmataren med den första sidan uppåt och med sidornas överkant inåt i dokumentmataren.




- Tryck på Starta svart eller Starta färg. Sidorna med udda nummer kopieras och skrivs ut.
- 3. Ta bort bunten från den automatiska dokumentmataren och lägg tillbaka den med den sista sidan uppåt och med sidornas överkant mot dokumentmataren.



4. Tryck på Starta svart eller Starta Färg. Sidorna med jämna nummer kopieras och skrivs ut.

5. Sortera de utskrivna kopiorna med udda och jämna nummer.



Kopiera en bok


1. Lyft locket och placera boken på flatbäddsskannern med den sida du vill kopiera mot glasets nedre högra hörn.



2. Stäng locket försiktigt.



3. Tryck försiktigt ned locket så att boken pressas mot flatbäddsskannerns glas.



4. Tryck på Starta svart eller Starta Färg, eller använd någon av de andra skanningsmetoderna för att kopiera boken. I <u>Olika skanningsmetoder</u> finns mer information.

72 Kapitel 7 Kopiera SVWW

8 Faxa

Följ de här instruktionerna när du vill faxa:

- Ange faxinställningar
- Skicka fax
- Ringa upp manuellt
- Manuell återuppringning
- Avbryta ett fax
- Skicka fax med programvaran
- Ta emot fax
- Skicka fax genom att ringa från en telefon
- Ändra standardinställning för ljust/mörkt (kontrast)
- Ändra standardinställningen för upplösningen
- Ändra standardinställningen för glasstorlek
- Välja uppringning med ton- eller pulsval
- Ändra inställningarna för återuppringning
- Ta emot fax på datorn
- Ställa in svarsläge
- Ändra ringsignalsmönster
- Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar
- Ändra inställningarna för automatisk förminskning för inkommande fax
- Spärra eller ta bort spärr för faxnummer
- Om kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer
- Använda uppringningstecken
- Infoga ett uppringningsprefix
- Skicka ett fördröjt fax
- Ändra inställning för avkänning av kopplingston
- Använda betalningskoder
- Skriva ut fax en gång till
- Tömma sparade fax
- Använda vidarebefordran av fax
- Göra en anknytning tillgänglig för faxmottagning
- Använda faxbegäran (pollning)

SVWW 73

- Ändra inställning för avkänning av tyst signal
- Stämpla mottagna fax
- Ställa in felkorrigering för fax
- Ändra V.34-inställningen

OBS!

Många av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan också utföras med hjälp av HP Verktygslåda. Anvisningar om hur du använder HP Verktygslåda finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

Ange faxinställningar

Innan du kan börja använda faxfunktionerna på din enhet måste du utföra följande åtgärder:

- Ange tid och datum
- Ställa in faxhuvudet

OBS!

Om du tänker installera enhetens programvara på datorn kan du hoppa över resten av anvisningarna i det här kapitlet. Med programvarans installationsprogram ställs faxen in automatiskt om du inte använder Microsoft Windows® 95 eller Windows NT®.

I USA och många andra regioner/länder är det ett juridiskt krav att ange tid, datum och annan information i faxrubriken.

Så här skriver du text från kontrollpanelen

Så här anger du information från enhetens kontrollpanel med nummerknapparna och knapparna < och >:

- Siffror: Tryck på nummerknapparna för att skriva in motsvarande siffror.
- Bokstäver: Detta gör du genom att trycka upprepade gånger på nummerknappen för önskad bokstav tills den visas. (Om den första bokstaven du behöver exempelvis är ett "C", trycker du på 2 flera gången tills C visas i kontrollpanelens teckenfönster.)
- Skiljetecken: För att skriva in skiljetecken trycker du på * tills det tecken du vill ha visas i kontrollpanelens teckenfönster.
- Blanksteg: Om du vill skriva in ett blanksteg trycker du två gånger på >. Då flyttas markören till en insättningspunkt efter blanksteget.
- **Fel:** Om du skriver in ett tecken felaktigt använder du knappen < för att ta bort det felaktiga tecknet. Skriv sedan in rätt tecken.

OBS!

Mer information om kontrollpanelens tecken finns i Använda uppringningstecken.

SVWW Ange faxinställningar

75

Så här ställer du in tid och datum

Så här ställer du in eller ändrar tid och datum: Du kan få mer hjälp med att skriva in information i <u>Så här skriver du text från kontrollpanelen</u>.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Tid/Datum**, **huvud**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Tryck på Enter för att välja Tid/Datum.
- 4. Använd < eller > om du vill välja 12- eller 24-timmarsklocka. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd nummerknapparna för att ange aktuell tid.
- 6. Gör något av följande:

Om du valde 12-timmarsklocka använder du < eller > om du vill flytta markören förbi det fjärde tecknet. Välj **1** för A.M. eller **2** för P.M., och tryck sedan på Enter.

Om du valde 24-timmarsklocka trycker du på ENTER.

- 7. Ange datumformat med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 8. Använd nummerknapparna för att ange aktuellt datum.

Se till att du använder två siffror för att ange månad och dag (använd exempelvis 05 för maj och 01 för den första dagen i månaden).

9. Tryck på Enter.

Så här konfigurerar du faxhuvudet

Så här anger eller ändrar du informationen i faxhuvudet: Du kan få mer hjälp med att skriva in information i <u>Så här skriver du text från kontrollpanelen</u>.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Tid/Datum, huvud. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Faxhuvud**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Ange faxnumret med hjälp av nummerknapparna, och tryck sedan på Enter.
- 5. Ange företagets namn med hjälp av nummerknapparna, och tryck sedan på Enter.

OBS!

Högsta tillåtna antalet tecken i faxnumret är 20. Högsta tillåtna antalet tecken i företagsnamnet är 25.

Skicka fax

Det här avsnittet beskriver hur du faxar ett dokument.

Så här ställer du in upplösningen för det aktuella faxet

- 1. Tryck på UPPLÖSNING på kontrollpanelen för att visa den aktuella upplösningen.
- 2. Använd < eller > för att välja en inställning för upplösning.
- 3. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

Den här proceduren ändrar faxupplösningen för aktuellt faxjobb. Mer information om hur du ändrar faxupplösningen finns i Ändra standardinställningen för upplösningen.

OBS!

Om du vill ändra faxkontrasten eller storleken på skannerglaset måste du ändra standardinställningarna. Se <u>Ändra standardinställning för ljust/mörkt (kontrast)</u> eller <u>Ändra standardinställningen för glasstorlek</u>.

Så här skickar du ett fax till en mottagare

1. Slå ett faxnummer med någon av följande metoder:

Använd de alfanumeriska knapparna på enhetens kontrollpanel om du vill slå numret.

Om numret som du ringer har kopplats till en snabbvalsknapp trycker du på den.

Om numret du ringer upp har ett kortnummer trycker du på Telefonbok. Använd de alfanumeriska knapparna för att ange kortnumret, och tryck sedan på Enter.

OBS!

Om du slår ett nummer med knappsatsen måste du infoga eventuella pauser eller andra nummer som krävs, exempelvis riktnummer, anslutningskod för extern linje när enheten är ansluten till en växel (oftast 9) eller anslutningskod för fjärrsamtal. I <u>Använda uppringningstecken</u> finns mer information.

- 2. Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
- 3. Tryck på Starta FAX.
- 4. Om du använder flatbäddsskannern trycker du på 1 för att välja **Ja** när meddelandet **Sända från glas? 1=Ja 2=Nej** visas. Tryck sedan på **E**NTER.
- 5. Gör något av följande:
 - Om du vill skanna fler än en sida trycker du på 1 för att välja Ja. Repetera sedan steg 4 för varje sida i faxet.
 - När du är klar trycker du på 2 för att välja Nej.

När du trycker på Nej skickas alla sidor automatiskt.

När den sista sidan av ett fax har matats ut kan du börja skicka ett nytt fax, kopiera eller skanna.

Koppla de nummer du använder ofta till snabbvalsknappar eller kortnummer. Mer information finns i avsnittet <u>Ställa in kortnummer och snabbvalsknappar</u> och <u>Ställa in gruppkortnummer</u>. Om du använder elektroniska telefonböcker kan du välja mottagare med hjälp av telefonböckerna. Elektroniska telefonböcker genereras med hjälp av tredjepartsprogram.

SVWW Skicka fax 77

Så här skickar du ett fax till flera mottagare

Du kan skicka ett fax till flera faxnummer samtidigt. Information om hur du skickar ett fax till en grupp med faxnummer som du har tilldelat ett gruppkortnummer finns i <u>Så här skickar du ett fax genom att använda ett gruppkortnummer</u>. Information om hur du skickar ett fax till en grupp med faxnummer (maximalt 20) som du inte har tilldelat ett gruppkortnummer finns i <u>Skicka ett fax till en grupp manuellt (ad hoc-faxning)</u>.

I det osannolika fall att dokumentet inte får plats i minnet gör du något av följande:

- Tar bort sparade fax från faxminnet. Mer information finns i Tömma sparade fax.
- Delar upp dokumentet i mindre delar och skickar dokumentet som flera faxjobb.

Så här skickar du ett fax genom att använda ett gruppkortnummer

- 1. Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
- 2. Välj gruppen på kontrollpanelen på något av följande sätt:

Tryck på snabbvalsknappen för gruppen.

Tryck på Telefonвок, tryck på det gruppkortnummer som hör till gruppen och tryck sedan på Enter.

3. Tryck på Starta FAX.

Om du använder flatbäddsskannern väljer du **Ja** när meddelandet **Sända från glas? 1=Ja 2=Nej** visas. Tryck sedan på Enter.

Enheten läser in dokumentet i minnet och skickar faxet till alla angivna nummer. Om ett nummer i gruppen är upptaget eller inte svarar, rings numret upp igen baserat på inställningen för återuppringning. Efter flera återuppringningsförsök uppdateras faxaktivitetsloggen med information om felet och nästa nummer i gruppen rings upp.

OBS!

Funktionen Faxaktivitetslogg ingår inte i programvaran för Microsoft Windows 95 eller Windows NT, men du kan skriva ut faxaktivitetsloggen via kontrollpanelen. Mer information finns i <u>Skriva ut faxaktivitetsloggen</u>.

Skicka ett fax till en grupp manuellt (ad hoc-faxning)

Följ anvisningarna nedan för att skicka ett fax till en grupp av mottagare som inte har tilldelats ett gruppkortnummer:

- 1. Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
- 2. Slå det första faxnumret på kontrollpanelen på något av följande sätt:

Använd knappsatsen.

Om numret som du ringer har kopplats till en snabbvalsknapp trycker du på den.

Om faxnumret du ringer upp har ett kortnummer trycker du på Telefonbok. Använd de alfanumeriska knapparna för att ange kortnumret, och tryck sedan på Enter.

OBS!

Om du slår ett nummer med knappsatsen måste du infoga eventuella pauser eller andra nummer som krävs, exempelvis riktnummer, anslutningskod för extern linje när enheten är ansluten till en växel (oftast 9) eller anslutningskod för fjärrsamtal. I <u>Använda uppringningstecken</u> finns mer information.

- 3. Tryck på Enter.
- 4. Gör något av följande:

Fortsätt att slå nummer genom att upprepa steg 2 och 3.

När du har slagit alla nummer går du vidare till nästa steg.

5. Tryck på Starta FAX.

Om du använder flatbäddsskannern väljer du **Ja** när meddelandet **Sända från glas? 1=Ja 2=Nej** visas. Tryck sedan på Enter.

6. Faxet skickas till de olika faxnumren. Om ett nummer i gruppen är upptaget eller inte svarar rings numret upp igen baserat på inställningen för återuppringning. Efter flera återuppringningsförsök uppdateras faxaktivitetsloggen med information om felet och nästa nummer i gruppen rings upp.

OBS!

Funktionen Faxaktivitetslogg ingår inte i programvaran för Microsoft Windows 95 eller Windows NT, men du kan skriva ut faxaktivitetsloggen via kontrollpanelen. Mer information finns i <u>Skriva ut faxaktivitetsloggen</u>.

SVWW Skicka fax 79

Ringa upp manuellt

80

Vanligen ringer enheten upp när du har tryckt på Starta Fax. Det kan emellertid förekomma tillfällen då du vill att varje enskild siffra ska skickas samtidigt som du trycker ner den. Om samtalet ska betalas med ett telefonkort t.ex., måste du slå faxnumret och vänta på svarston från telebolaget och sedan slå telefonkortnumret. När du ringer utlandssamtal behöver du kanske vänta på kopplingston efter landsnumret innan du slår resten av numret.

Ringa upp manuellt med hjälp av den automatiska dokumentmataren (ADF)

- 1. Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
- 2. På enhetens kontrollpanel trycker du på Starta fax.
- 3. Börja slå numret. Numret rings upp efter hand som du trycker ned siffrorna. Då kan du invänta pauser och olika kopplingstoner, innan du fortsätter att ringa.

Ringa upp manuellt med hjälp av flatbäddsskannern

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Starta FAX. Följande meddelande visas på kontrollpanelen: Sända från glas? 1=Ja 2=Nej.
- 2. Tryck på 1 om du vill välja **Ja**. Följande meddelande visas på kontrollpanelen: **Läs in sid:X. Tryck [enter].**, där X är sidnumret.
- 3. Skanna in en bild i minnet genom att placera arket med utskriftssidan nedåt på flatbäddsskannern och trycka på Enter. Efter att du har skannat sidan visas följande meddelande på kontrollpanelen: En sida till? 1=Ja 2=Nej.
- 4. Gör något av följande:
 - Om du vill skanna fler än en sida trycker du på 1 för att välja **Ja**. Repetera sedan steg 3 för varje sida i faxet.
 - När du är klar trycker du på 2 om du vill välja **Nej**. Gå sedan vidare till nästa steg.
- När du har skannat alla sidor kan du börja ringa. Numret rings upp efter hand som du trycker ned siffrorna. Då kan du invänta pauser och olika kopplingstoner, innan du fortsätter att ringa.

Manuell återuppringning

Om du vill skicka ett annat dokument till det senast uppringda faxnumret gör du så här för att ringa upp det igen manuellt. Om du försöker skicka samma dokument som du skickade förra gången måste du vänta tills den automatiska återuppringningen är avslutad eller avbryta den manuellt. I annat fall kan mottagaren få samma fax två gånger: en gång från den manuella uppringningen och en gång från den automatiska återuppringningen.

OBS!

Information om hur du avbryter återuppringning för ett fax, avbryter alla fax som står i kö eller automatisk återuppringning för fax finns i <u>Avbryta ett fax</u>. Information om hur du ändrar inställningarna för återuppringning finns i <u>Ändra inställningarna för återuppringning</u>.

Ateruppringning manuellt

- 1. Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
- 2. På enhetens kontrollpanel trycker du på ÅTERUPPR./PAUS.
- 3. Tryck på Starta Fax. Det senast uppringda numret rings upp igen och enheten försöker skicka faxet.

Om du använder flatbäddsskannern väljer du **Ja** när meddelandet **Sända från glas? 1=Ja 2=Nej** visas. Tryck sedan på Enter.

Avbryta ett fax

Följ anvisningarna nedan för att avbryta sändning av ett fax eller det fax som du håller på att skicka eller ta emot.

Avbryta den aktuella faxsändningen

Tryck på Avbryt på kontrollpanelen. Sändningen av sidorna som ännu inte har skickats avbryts. Om du trycker på Avbryt avbryts även alla gruppfaxsändningar.

Så här avbryter du ett fax med hjälp av faxstatus

Använd den här proceduren för att avbryta en faxsändning i följande situationer:

- Enheten v\u00e4ntar p\u00e5 att ringa upp igen efter ett upptaget nummer, obesvarat samtal eller kommunikationsfel.
- Faxet är schemalagt att skickas vid ett senare tillfälle.

Använd följande metod för att avbryta en faxsändning med hjälp av faxstatus:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Tryck på Enter för att välja Faxstatus.
- Använd < eller > för att bläddra genom väntande faxsändningar tills du kommer till det fax som du vill ta bort.
- 4. Tryck på Enter för att välja det fax som du vill ta bort.
- 5. Tryck på Enter för att bekräfta att du vill ta bort faxet.

Skicka fax med programvaran

Det här avsnittet innehåller grundläggande information för att skicka fax med hjälp av programvaran som medföljde enheten. Mer information om programfunktionerna finns i hjälpen till programvaran som du kommer åt via menyn **Hjälp**.

OBS!

Faxprogramvaran och HP Verktygslåda fungerar inte i Windows 98, Windows ME eller Windows NT. Programvaran HP Verktygslåda fungerar inte på Macintosh.

Du kan faxa elektroniska dokument från datorn om du uppfyller följande krav:

- Enheten ansluts direkt till datorn eller ansluts till datorn via ett TCP/IP-nätverk.
- Programvaran för produkten har installerats på datorn.
- Du använder Microsoft Windows 2000 eller XP, eller Mac OS 9.22, 10.2 eller 10.3.

Skicka fax med hjälp av programvaran (Windows 2000 eller XP)

Proceduren att skicka fax varierar beroende på specifikationerna. Här visas de vanligaste åtgärderna.

- 1. Klicka på **Start**, klicka på **Program** (eller **Alla program** i Windows XP) och klicka sedan på **Hewlett Packard**.
- 2. Klicka antingen på **HP LaserJet 2830** eller på **HP LaserJet 2840**, och klicka sedan på **Skicka fax**. Programvaran för faxen visas.
- 3. Ange faxnumret för en eller flera mottagare.
- 4. Lägg in dokumentet i den automatiska dokumentmataren (ADF).
- 5. Lägg till ett försättsblad. (Den här åtgärden är valfri.)
- 6. Klicka på Skicka nu, eller klicka på Skicka senare och välj datum och klockslag.

OBS!

Du kan också skicka fax från HP Verktygslåda genom att gå till **Faxfunktioner** och klicka på knappen **Skicka fax**.

Skicka fax med hjälp av programvaran (Mac OS 10.2 eller 10.3)

- 1. Öppna HP Verktygslåda, och klicka på **Fax**. Programvaran för faxen visas.
- 2. Välj Addressing i listrutan Copies and Pages.
- 3. Ange faxnumret för en eller flera mottagare.
- 4. Lägg in dokumentet i den automatiska dokumentmataren (ADF).
- 5. Om du vill kan du lägga till ett försättsblad.
- 6. Klicka på Scan Now och klicka sedan på Print.

OBS!

Stegen för Mac OS 9.2.2 varierar.

Skicka fax från tredjepartsprogram, till exempel Microsoft Word (alla operativsystem)

- 1. Öppna ett dokument i ett tredjepartsprogram.
- 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.
- 3. Välj drivrutin för faxskrivare i listrutan skrivare. Programvaran för faxen visas.
- 4. Gör något av följande:

Windows-användare: Utför steg 2 till 5 i <u>Skicka fax med hjälp av programvaran</u> (Windows 2000 eller XP).

Mac-användare: Utför steg 2 till 6 i <u>Skicka fax med hjälp av programvaran (Mac OS 10.2 eller 10.3)</u>.

Ta emot fax

Du kan ta emot fax antingen till enheten eller till din dator. I allmänhet besvaras inkommande faxsamtal automatiskt av enheten. Om du däremot ansluter andra enheter till samma telefonlinje som enheten är ansluten till måste du ändra inställningarna för hur inkommande faxsamtal ska besvaras. I Ställa in svarsläge finns mer information.

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att ange hur faxsamtal ska besvaras.

Ta emot fax när faxtoner hörs

Om du har en telefonlinje som tar emot både fax- och telefonsamtal och det hörs en faxton när du svarar kan du starta mottagningen av faxet på två sätt:

- Om du befinner dig i n\u00e4rheten av enheten kan du trycka p\u00e5 STARTA FAX p\u00e5 kontrollpanelen.
- När du svarar i en telefon som är ansluten till linjen (en anknytningstelefon) och hör faxtoner ska enheten besvara faxsamtalet automatiskt. Om den inte gör det trycker du på 1-2-3 i ordningsföljd på telefonens knappsats (endast i tonvalsläge), lyssnar i luren efter den karaktäristiska faxöverföringssignalen och lägger sedan på luren.

OBS!

För att den andra metoden ska fungera måste inställningen för anknytningstelefon vara **Ja**. Information om hur du kontrollerar och ändrar inställningen finns i <u>Göra en anknytning</u> tillgänglig för faxmottagning.

SVWW Ta emot fax 85

Skicka fax genom att ringa från en telefon

Ibland vill du kanske slå ett faxnummer på en telefon som är ansluten till samma linje som enheten. Om du exempelvis ska skicka ett fax till en person vars faxapparat är inställd på manuell mottagning kan du först ringa upp personen för att tala om att du ska skicka ett fax.

Skicka fax genom att ringa från en telefon

OBS!

Telefonen måste vara ansluten till "telefon"-porten (porten är märkt med en telefonikon).

1. Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren.

OBS!

Du kan inte använda flatbäddsskannern när du skickar fax från en telefon.

- 2. Lyft luren från en telefon som är ansluten till samma linje som enheten. Slå faxnumret med telefonens knappsats.
- 3. När mottagaren svarar ber du honom/henne starta sin faxapparat.
- 4. När du hör faxtonerna trycker du på Starta FAX, väntar tills **Ansluter** visas i teckenfönstret på kontrollpanelen och lägger sedan på luren.

Ändra standardinställning för ljust/mörkt (kontrast)

Kontrastinställningen påverkar hur mörkt ett utgående fax blir.

Ändra standardinställningen för ljust/mörkt (kontrast)

Standardinställningen för ljust/mörkt är den kontrast som normalt används för dokument som faxas. Reglaget har ställts in på mitten som standard.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Standard ljus/mörk. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd knappen < om du vill flytta reglaget åt vänster och göra faxet ljusare än originalet, eller använd > om du vill flytta reglaget åt höger och göra faxet mörkare än originalet.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Ändra standardinställningen för upplösningen

Upplösningen påverkar kvaliteten på de dokument som faxas och mäts i punkter per tum (dpi). Eftersom en högre upplösning också innebär en större fil påverkas även överföringshastigheten, vilket gör att överföringen tar längre tid. Standardinställningen för upplösning är **Fin**.

Den här proceduren ändrar upplösningen för alla faxsändningar till en av följande inställningar:

- Standard: Den här inställningen ger den lägsta kvaliteten och den högsta överföringshastigheten.
- Fin: Den här inställningen ger en högre upplösning än Standard, som vanligen används för textdokument.
- **Superfin**: Den här inställningen passar bäst för dokument som innehåller både bild och text. Överföringen tar längre tid än med **Fin** men går snabbare än med **Foto**.
- Foto: Den här inställningen ger de bästa bilderna men ökar också överföringstiden markant.

Ändra standardupplösningen

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Stand.upplösning**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 5. Använd < eller > om du vill ändra inställningen för upplösning.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

OBS!

Mer information om hur du ändrar upplösningen för aktuellt faxjobb finns i <u>Så här ställer du in</u> upplösningen för det aktuella faxet.

Ändra standardinställningen för glasstorlek

Med den här inställningen anger du vilken pappersstorlek som flatbäddsskannern ska skanna när du skickar ett fax från skannern. Fabriksinställningen beror på i vilket land/region som du köpte enheten.

Ändra standardglasstorleken

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Std.storlek glas**. Tryck sedan på Enter.
- 5. Ändra pappersstorlek med hjälp av knapparna < och >. **A4** or **Letter**.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Välja uppringning med ton- eller pulsval

Använd den här proceduren för att ställa in om ton- eller pulsval ska användas. Standardinställningen är **Tonval**. Den här inställningen ändrar du endast om du vet att tonval inte går att använda för telefonlinjen.

Välja uppringning med ton- eller pulsval

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Uppringningstyp. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja **Tonval** eller **Pulsval**. Tryck sedan på **E**NTER för att spara valet.

OBS!

Det finns inte uppringning med tonval i alla regioner/länder.

Ändra inställningarna för återuppringning

Om enheten inte kan skicka ett fax på grund av att mottagarfaxen inte svarar, eller för att linjen var upptagen, försöker enheten att ringa upp igen baserat på inställningarna för återuppringning vid upptaget, inget svar eller kommunikationsfel. Följ anvisningarna i det här avsnittet för att aktivera eller avaktivera de här inställningarna.

Ändra inställningen för återuppringning vid upptaget

Om det här alternativet är aktiverat är enheten inställd på att ringa upp igen automatiskt vid upptaget. Standardinställningen för automatisk återuppringning vid upptaget är **På**.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Återuppr. om upptag.. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.

Ändra inställningen för återuppringning vid inget svar

Om det här alternativet är aktiverat är enheten inställd på att ringa upp igen automatiskt om mottagaren inte svarar. Standardinställningen för automatisk återuppringning vid inget svar är **Av**.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Återuppr. om ej svar. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.

Ändra inställningen för återuppringning vid kommunikationsfel

Om det här alternativet är aktiverat är enheten inställd för att ringa upp igen vid kommunikationsfel av något slag. Standardinställningen för automatisk återuppringning vid kommunikationsfel är **På**.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Återuppr. kommunikationsfel. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.

Ta emot fax på datorn

Om du vill ta emot fax på din dator måste du aktivera funktionen för PC-mottagning i programvaran (information finns i direkthjälpen). Inställningen för PC-mottagning kan endast aktiveras via datorn. Om datorn av någon anledning inte längre är tillgänglig kan du använda följande metod för att avaktivera funktionen för PC-mottagning från enhetens kontrollpanel.

Avaktivera PC-mottagning via kontrollpanelen

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxfunktioner**. Tryck sedan på **E**NTER.
- Använd < eller > för att välja Stoppa PC-mottag.. Tryck sedan på Enter för att bekräfta valet

När du har valt inställningen **Stoppa PC-mottag**. kommer alla fax som finns kvar i enhetens minne att skrivas ut.

OBS!

Du kan inte använda funktionen för PC-mottagning om du har Macintosh, Windows 98, Windows ME eller Windows NT.

Ställa in svarsläge

Beroende på din situation kan du ställa in enhetens svarsläge på **Automatiskt** eller **Manuellt**. Standardinställningen är **Automatiskt**.

- Automatiskt: I automatiskt svarsläge besvaras inkommande samtal efter ett angivet antal ringsignaler eller när särskilda faxtoner identifieras. Mer information om hur du ställer in antalet ringsignaler finns i Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar.
- Manuellt: I manuellt läge besvaras inga samtal automatiskt av enheten. Du måste då själv starta faxmottagningen antingen genom att trycka på Starta fax på kontrollpanelen eller genom att lyfta telefonluren på en telefon som är ansluten till samma linje och slå 123 (endast i tonvalsläge).

OBS!

Även om de flesta användare låter svarsläget stå kvar på **Automatiskt**, kommer de som ringer upp faxnumret att höra faxtoner om ingen svarar i telefonen eller om de inte lägger på före det angivna antalet ringsignaler före svar. Om du inte vill att de som ringer upp ska höra faxtonerna väljer du **Manuellt**. Kom emellertid ihåg att inga fax kan tas emot automatiskt när läget är inställt på **Manuellt**.

Ställa in svarsläge

Så här ställer du in eller ändrar svarsläge:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Tryck på Enter för att välja Svarsläge.
- 5. Använd < eller > för att välja **Automatiskt** eller **Manuellt**. Tryck sedan på Enter. Svarsläget visas på kontrollpanelen.

SVWW Ställa in svarsläge 93

Ändra ringsignalsmönster

Ringsignalmönster eller tjänst med olika ringsignaler är tillgängligt hos vissa teleoperatörer. På så sätt kan du ha flera telefonnummer på samma linje. Varje telefonnummer har ett unikt ringsignalmönster, vilket gör att du kan svara på vanliga telefonsamtal och låta enheten svara på faxsamtal.

Om du abonnerar på en tjänst med ringsignalmönster hos en teleoperatör måste du ställa in enheten så att den svarar på rätt signal. Alla regioner/länder har inte funktioner för unika ringsignalmönster. Kontakta din teleoperatör om du vill ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land/region.

OBS!

Om du inte har tillgång till en sådan tjänst och du ändrar den här inställningen från **Alla** signaler till någon annan inställning som inte är standard kan enheten inte ta emot några fax.

Inställningarna är som följer:

- Alla signaler: Enheten besvarar alla samtal på telefonlinjen.
- Enkel: Enheten besvarar alla samtal som har en enkel ringsignal.
- Dubbel: Enheten besvarar alla samtal som har en dubbel ringsignal.
- Trippel: Enheten besvarar alla samtal som har en tredubbel ringsignal.
- **Dubbel & trippel**: Enheten besvarar alla samtal som har en dubbel eller tredubbel ringsignal.

Ändra ringsignalmönster

Så här ändrar du ringsignalmönster:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Typ av svarssignal**. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja det ringsignalsmönster som du vill använda, och tryck sedan på Enter.
- 6. När installationen av produkten är klar bör du be du någon att skicka ett fax till dig, så att du kan se att ringsignalstjänsten fungerar ordentligt.

Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar

När svarsläget är inställt på **Automatiskt** bestämmer produktens inställning för ringsignaler före svar hur många gånger telefonen ringer innan ett inkommande samtal besvaras.

Om enheten är ansluten till en linje som tar emot både fax- och röstsamtal (en delad linje) och dessutom har en telefonsvarare måste du kanske ändra antalet ringsignaler före svar. Enhetens ringsignaler före svar måste vara fler än vad som har angetts för telefonsvararen. Då kan inkommande samtal besvaras via telefonsvararen och eventuella röstmeddelanden spelas in. När samtalet besvaras på telefonsvararen tar enheten över samtalet om den identifierar några faxtoner.

Standardinställningar för ringsignaler före svar är fem i USA och Kanada och två i andra länder/regioner.

Använda inställningen ringsignaler före svar

Använd följande tabell för att bestämma antalet ringsignaler före svar.

Typ av telefonlinje	Inställning för rekommenderat antal ringsignaler före svar
Separat faxlinje (tar endast emot faxsamtal)	Ställ in antal ringsignaler inom det intervall som visas på kontrollpanelen. (Det minsta och högsta tillåtna antalet ringsignaler varierar från land/region.)
En linje med två separata telefonnummer och ringsignaltjänst	En eller två ringsignaler. (Om du använder det andra telefonnumret till en telefonsvarare eller röstbrevlåda på datorn måste enheten vara inställd på ett högre antal ringsignaler än svarssystemet. Se även Ändra ringsignalsmönster.)
Delad linje (både fax och röstsamtal) med endast en telefon	Fem ringsignaler eller mer.
En delad linje (både fax- och röstsamtal) och en ansluten telefonsvarare eller röstbrevlåda på datorn.	2 signaler fler än telefonsvararen eller datorns röstbrevlåda.

Ställa in antalet ringsignaler före svar

Så här ställer du in eller ändrar antalet ringsignaler före svar:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Rings. innan svar. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd nummerknapparna om du vill ange antalet ringsignaler före svar. Tryck sedan på Enter.

Ändra inställningarna för automatisk förminskning för inkommande fax

Om alternativet Anpassa till sida är aktiverat förminskas automatiskt långa fax så att de får plats på enhetens standardpappersstorlek (upp till 75 % förminskning), exempelvis från papperstorleken Legal till Letter.

Om alternativet Anpassa till sida är avaktiverat skrivs långa fax ut i skala 1:1 på flera papper. Standardinställningen för automatisk förminskning av fax är **På**.

Om du har alternativet Stämpla mottagna fax aktiverat bör du även aktivera automatisk förminskning. Det förminskar storleken på inkommande fax lite grand så att stämpeln inte innebär att en faxsida skrivs ut på två sidor.

OBS!

Se till att inställningen för pappersstorleken stämmer överens med storleken på det papper som matats in i inmatningsfacket. Information om hur du ändrar standardstorleken för papper finns i Ändra standardstorleken för material.

Ändra automatisk förminskning av inkommande fax

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Anpassa sida**. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja På eller Av. Tryck sedan på Enter för att spara valet.

Spärra eller ta bort spärr för faxnummer

Om du inte vill ta emot fax från vissa personer eller företag kan du spärra upp till 30 faxnummer med hjälp av kontrollpanelen. När du spärrar ett faxnummer och någon från det numret skickar ett fax till dig visas information om att numret är spärrat i teckenfönstret, faxet skrivs inte ut och faxet sparas inte i minnet. Fax från spärrade faxnummer anges som ignorerade i faxaktivitetsloggen. Du kan ta bort spärren för spärrade enskilda faxnummer eller för alla spärrade nummer på en gång.

OBS!

Information om hur du skriver ut en lista över spärrade nummer finns i <u>Skriva ut en lista över spärrade faxnummer</u>. Information om hur du skriver ut faxaktivitetsloggen finns i <u>Skriva ut faxaktivitetsloggen</u>.

Spärra eller ta bort spärr för faxnummer

Använd följande metod för att spärra eller ta bort spärr från faxnummer via kontrollpanelen:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Spärrade faxar. Tryck sedan på Enter.
- 5. Gör något av följande:

Om du vill spärra ett faxnummer använder du < eller > för att välja **Lägg till post**. Tryck sedan på Enter. Skriv faxnumret precis som det står i faxhuvudet (inklusive mellanslag) och tryck på Enter. Ange ett namn för det spärrade numret och tryck sedan på Enter.

Om du vill ta bort spärren från ett enstaka faxnummer använder du < eller > för att välja **Ta bort post**. Tryck sedan på **E**NTER. Använd < eller > för att välja det faxnummer som du vill ta bort. Tryck sedan på **E**NTER för att bekräfta borttagningen.

Om du vill ta bort spärren från alla spärrade faxnummer använder du < eller > för att välja **Rensa alla**. Tryck sedan på Enter. Tryck på Enter igen för att bekräfta borttagningen.

Om kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer

Du kan lagra faxnummer som du ringer upp ofta eller olika grupper med faxnummer som snabbvalsknappar, kortnummer eller gruppkortnummer.

I enhetens telefonbok finns 120 poster som kan användas till kortnummer och gruppkortnummer. Om du t.ex. anger 100 av posterna som kortnummer kan du använda de återstående 20 som gruppkortnummer.

Mer information om hur du använder kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer finns i avsnitten som följer.

Ställa in kortnummer och snabbvalsknappar

Kortnumren 1 till 5 är också kopplade till motsvarande snabbvalsknappar på kontrollpanelen. Snabbvalsknapparna kan du använda till kortnummer eller gruppkortnummer. Högst 50 tecken kan anges för ett enstaka faxnummer.

OBS!

Det är enklare att ställa in kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer från programmet. Mer information om hur du programmerar kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer med HP Verktygslåda finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

Använd följande metod när du ställer in kortnummer och snabbvalsknappar från enhetens kontrollpanel.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Tryck på Enter för att välja Telefonbok.
- 4. Tryck på Enter för att välja Egna inställningar.
- 5. Tryck på Enter för att välja Lägg till.
- 6. Ange kortnumret för faxnumret med hjälp av knappsatsen och tryck på Enter. Om du väljer ett nummer mellan 1 och 5 kopplas faxnumret också till motsvarande snabbvalsknapp.

OBS!

När du anger ett faxnummer och vill infoga en paus i den sifferserie som anges trycker du på Paus/Återuppr. tills ett kommatecken (,) visas. Om du vill att enheten ska vänta på kopplingston trycker du på * tills **W** visas.

- 7. Ange faxnumret med hjälp av knappsatsen. Kom ihåg att ta med eventuella pauser eller andra nödvändiga nummer, t.ex. riktnummer, prefix för extern linje (vanligtvis 9 eller 0) om linjen är kopplad till en växel eller åtkomstnummer till en alternativ teleoperatör för fjärrsamtal.
- 8. Tryck på Enter.
- 9. Ange ett namn för faxnumret med knappsatsen. Det gör du genom att trycka upprepade gånger på nummerknappen för önskad bokstav tills den visas. (Det finns en lista över tecken i Använda uppringningstecken.)

OBS!

Om du vill infoga ett skiljetecken trycker du på asterisken (*) tills önskat tecken visas och trycker sedan på > för att flytta markören till nästa plats.

- 10. Tryck på Enter när du vill spara informationen.
- 11. Upprepa steg 1 till 10 om du vill programmera fler kortnummer eller snabbvalsknappar.

Ta bort kortnummer och snabbvalsknappar

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Tryck på Enter för att välja Telefonbok.
- 4. Tryck på Enter för att välja Egna inställningar.
- 5. Använd < eller > om du vill välja **Ta bort**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 6. Ange det kortnummer du vill ta bort med hjälp av knappsatsen, och tryck på Enter.
- 7. Bekräfta åtgärden genom att trycka på ENTER.

Programmera kortnummer och snabbvalsknappar snabbt

OBS!

Du kan inte använda den här proceduren när du ställer in gruppkortnummer. Mer information om gruppkortnummer finns i <u>Ställa in gruppkortnummer</u>.

Använd följande metod när du enkelt vill ställa in kortnummer och snabbvalsknappar från kontrollpanelen.

1. Gör något av följande på kontrollpanelen:

Tryck på Telefonвok, ange ett oprogrammerat kortnummer och tryck på Enter.

Tryck på en ledig snabbvalsknapp. I kontrollpanelen visas om kortnumret eller snabbvalsknappen är ledig.

- 2. Ställ in kortnumret eller snabbvalsknappen genom att trycka på Enter.
- 3. Ange faxnumret och tryck på Enter. Kom ihåg att ta med eventuella pauser eller andra nödvändiga nummer, t.ex. riktnummer, prefix för extern linje (vanligtvis 9 eller 0) om linjen är kopplad till en växel eller åtkomstnummer till en alternativ teleoperatör för fjärrsamtal. (Mer information finns i Använda uppringningstecken.)

OBS!

Om du vill infoga en paus i nummerföljden när du anger ett faxnummer trycker du på Paus/ Återuppr. tills ett kommatecken visas (,). Tryck på * tills **W** visas om du vill att enheten ska vänta på kopplingston.

- 4. Ange ett namn för faxnumret med knappsatsen. Det gör du genom att trycka upprepade gånger på nummerknappen för önskad bokstav tills den visas. (Det finns en lista över tecken i Använda uppringningstecken.)
- 5. Tryck på Enter när du vill spara informationen.

Hantera gruppkortnummer

Om du regelbundet skickar information till en grupp människor kan du ställa in ett gruppkortnummer för dessa personer. Gruppkortnummer består av kortnummer. Gruppkortnumren 1 till 5 är också kopplade till motsvarande snabbvalsknappar på kontrollpanelen.

Du kan lägga till valfria kortnummer till en grupp. Varje gruppmedlem måste ha ett kortnummer eller en snabbvalsknapp innan du lägger till dem i gruppkortnumret.

Följ anvisningarna nedan för att hantera dina gruppkortnummer.

Det är enklare att ställa in kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer från programmet. Mer information om hur du programmerar kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer med HP Verktygslåda finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

Ställa in gruppkortnummer

- 1. Koppla ett kortnummer till varje faxnummer som ska ingå i gruppen. (Mer information finns i Ställa in kortnummer och snabbvalsknappar.)
- 2. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 4. Tryck på Enter för att välja Telefonbok.
- 5. Använd < eller > om du vill välja **Gruppinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 6. Använd < eller > om du vill välja Lägg till/redigera grupp. Tryck sedan på Enter.
- 7. Ange numret du vill koppla till gruppen med hjälp av knappsatsen, och tryck sedan på Enter. Om du väljer 1 till 5 kopplas gruppen också till motsvarande snabbvalsknapp.
- 8. Ange ett gruppnamn med knappsatsen och tryck på Enter.
- 9. Gör något av följande:

Tryck på en snabbvalsknapp och sedan på Enter igen för att bekräfta åtgärden. Upprepa denna procedur för varje ny gruppmedlem som du vill lägga till.

Välj **Telefonbok** och sedan kortnumret till den gruppmedlem som du vill lägga till. Bekräfta åtgärden genom att trycka på Enter. Upprepa denna procedur för varje ny gruppmedlem som du vill lägga till.

- 10. När du är klar trycker du på Enter.
- 11. Om du ska tilldela fler gruppkortnummer trycker du på Enter och upprepar steg 1 till 10.

Så här tar du bort gruppkortnummer

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Tryck på Enter för att välja **Telefonbok**.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Gruppinställningar**. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja **Ta bort grupp**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 6. Ange det gruppkortnummer du vill ta bort med hjälp av knappsatsen och tryck på Enter.
- 7. Bekräfta åtgärden genom att trycka på ENTER.

Så här tar du bort en person från ett gruppkortnummer

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Tryck på Enter för att välja Telefonbok.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Gruppinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja **Ta bort nr i grupp**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 6. Välj den person du vill ta bort från gruppen genom att använda knappen < eller >.
- 7. Bekräfta åtgärden genom att trycka på ENTER.
- 8. Gör något av följande:

Upprepa steg 6 och 7 om du vill ta bort fler personer ur gruppen.

Tryck på AVBRYT om du är klar.

OBS!

Om du tar bort ett kortnummer tas det också bort ur eventuella gruppkortnummer som det ingår i.

Så här tar du bort alla snabbval i telefonboken

Du kan ta bort alla kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer som har ställts in.

VIKTIGT

När du har tagit bort kortnumren, snabbvalsknapparna och gruppkortnumren kan de inte återställas.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Tryck på Enter för att välja Telefonbok.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Ta bort alla. Tryck sedan på Enter.
- 5. Bekräfta åtgärden genom att trycka på ENTER.

Använda uppringningstecken

När du skriver ett namn i faxsidhuvudet eller anger ett namn för en snabbvalsknapp, ett kortnummer eller ett gruppkortnummer från kontrollpanelen, trycker du på aktuell nummerknapp flera gånger tills rätt bokstav visas. Välj sedan bokstaven och flytta markören till nästa teckenplats genom att trycka på >. Den här tabellen visar vilka bokstäver och siffror som visas på varje nummerknapp när standardspråket är engelska:

knappnummer	tecken
1	1
2	A B C a b c 2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkI5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	WXYZwxyz9
0	0
*	()+/, "* & @
#	platsnr #,

Så här infogar du en paus

Du kan infoga pauser i ett faxnummer som du ringer eller har kopplat till en snabbvalsknapp, ett kortnummer eller gruppkortnummer. Pauser behövs ofta vid utlandssamtal och anslutning till extern linje i en växel.

- Tryck på # flera gånger tills ett kommatecken (,) visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Kommat visar var i numret pausen läggs in.
- Om kopplingston ska inväntas innan återstoden av telefonnumret anges trycker du flera gånger på * tills W visas i teckenfönstret på kontrollpanelen.
- Om du vill att meddelande om linjeläge av/på ska visas trycker du flera gånger på * tills
 R visas i teckenfönstret på kontrollpanelen.

Infoga ett uppringningsprefix

Ett uppringningsprefix är ett nummer eller en grupp med nummer som automatiskt läggs till före varje faxnummer som du slår från kontrollpanelen eller programvaran. Det högsta tillåtna antalet tecken i ett uppringningsprefix är 50.

Standardinställningen är **Av**. Om du exempelvis måste slå siffran 9 för att få en extern linje är det praktiskt att aktivera funktionen och ställa in ett prefix. Om du vill slå ett faxnummer utan uppringningsprefix när inställningen är aktiv gör du detta genom att slå numret manuellt. Mer information finns i Ringa upp manuellt.

Ställa in ett uppringningsprefix

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Tryck på > för att välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Prefix. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.
- 6. Om du valde **På** anger du prefixet med hjälp av nummerknapparna och trycker på Enter. Du kan använda dig av siffror, pauser och uppringningssymboler.

Skicka ett fördröjt fax

Du kan schemalägga att ett fax ska skickas automatiskt vid en senare tidpunkt till en eller flera mottagare. När du har avslutat den här proceduren läses dokumentet in i minnet och enheten återgår till läget Redo så att du kan använda enheten till andra uppgifter.

OBS!

Om enheten inte kan skicka faxet vid den schemalagda tidpunkten syns det i rapporten över faxsamtal (om den funktionen är aktiverad) eller i faxaktivitetsloggen. Överföringen kan avbrytas på grund av att faxsamtalet inte besvaras eller på grund av upptagetton. (Mer information finns i Ange utskriftstider för faxsamtalsrapporten och Skriva ut faxaktivitetsloggen.)

Om du har ställt in att ett fax ska skickas vid ett senare tillfälle och sedan vill lägga till något i faxet kan du skicka den nytillkomna informationen som ett separat fax. Alla fax som är schemalagda att skickas till samma faxnummer på samma datum och vid samma tidpunkt skickas som separata fax.

Skicka ett fördröjt fax

- 1. Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
- 2. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 3. Tryck på < eller > tills **Faxfunktioner** visas. Tryck sedan på **E**NTER.
- 4. Tryck på < eller > tills **Skicka senare** visas. Tryck sedan på **E**NTER.
- 5. Ange tidpunkten när faxet ska skickas med hjälp av nummerknapparna och gör sedan något av följande:

Om enheten är inställd på 12-timmarsklocka ställer du markören efter det fjärde tecknet med hjälp av knappen > så att du kan ställa in A.M. eller P.M. Välj **1** om du vill ställa in A.M. och **2** om du vill ställa in P.M. och tryck sedan på ENTER.

Om enheten är inställd på 24-timmarsklocka trycker du på ENTER.

6. Gör något av följande:

Ange datum med hjälp av nummerknapparna och tryck på Enter.

Godkänn förinställt datum med ENTER.

- 7. Skriv faxnumret, ange kortnumret eller tryck på snabbvalsknappen. (Den här funktionen kan inte användas till odefinierade ad hoc-grupper.)
- 8. Tryck på Enter eller Starta Fax. Dokumentet läses in i minnet och skickas vid den angivna tidpunkten.

Ändra inställning för avkänning av kopplingston

I normalfallet slås faxnumret genast. Om du använder enheten på samma linje som din telefon aktiverar du inställningen för avkänning av kopplingston. Det här förhindrar att enheten försöker skicka fax när någon använder telefonen.

Standardinställningen för avkänning av kopplingston är **På** i Frankrike och Ungern och **Av** i övriga regioner/länder.

Ändra inställningen för avkänning av kopplingston

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Tryck på > för att välja **Inställn. faxsänd.**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Sök kopplingston. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.

Använda betalningskoder

Om alternativet för betalningskoder har aktiverats ombeds användaren att ange en betalningskod för varje fax. Den som betalningskoden är kopplad till får betala för varje faxsida som skickas. Det inkluderar alla typer av fax utom begärda fax, vidarebefordring av fax och fax som skickats till PC. För en ad hoc-grupp eller andra gruppfax betalas för varje skickat fax till varje enskild mottagare. Information om hur du skriver ut en rapport med totalsumman för varje betalningskod finns i Skriva ut betalningskodsrapporten.

Standardinställningen för betalningskoder är **Av**. Betalningskoden kan vara alla tal från 1 t.o.m. 250.

Ändra inställningen för betalningskoder

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Betalningskoder. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.

Så här använder du betalningskoder

- 1. Slå telefonnumret manuellt på kontrollpanelen, använd snabbvalsknapp eller slå ett kortnummer eller gruppkortnummer.
- 2. Lägg originalet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
- 3. Tryck på Starta FAX.
- 4. Ange betalningskoden och tryck på Starta FAX.

Faxet skickas och noteras på betalningskodsrapporten. I <u>Skriva ut betalningskodsrapporten</u> finns information om hur du skriver ut betalningskodsrapporten.

Skriva ut fax en gång till

Om tonerkassetten är tom eller faxet skrivs ut på fel typ av papper första gången du skriver ut ett fax kan du försöka att skriva ut det en gång till. Mängden tillgängligt minne avgör hur många fax som sparas för att kunna skrivas ut en gång till. Det senast utskrivna faxet skrivs ut först och det äldsta faxet skrivs ut sist.

Dessa fax sparas kontinuerligt. Även om du skriver ut dem igen tas de inte bort ur minnet. Information om hur du raderar fax från minnet finns i Tömma sparade fax.

Skriva ut ett fax en gång till

Använd följande metod för att skriva ut ett fax en gång till:

OBS!

Denna metod används inte om utebliven utskrift av fax beror på papperstrassel eller att utskriftsmaterial saknas. I dessa situationer lagras faxen i minnet. När papperstrasslet är avhjälpt, eller du har fyllt på papper, återupptas utskrivning av faxen automatiskt.

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Tryck på >. Faxfunktioner visas.
- 3. Tryck på Enter.
- 4. Tryck på < eller > tills Skriv ut senaste visas.
- 5. Tryck på Enter. Det senast utskrivna faxet skrivs ut en gång till.

OBS!

Om du vill avbryta utskriften trycker du på AVBRYT.

Ändra inställningar för återutskrift av fax

Standardinställningen för återutskrift av fax är **På**. Följ de här anvisningarna från enhetens kontrollpanel om du vill ändra inställningen:

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj **Faxinställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Inställn. faxmott.** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Välj **Kopiera fax** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.

Tömma sparade fax

Den här åtgärden bör du bara använda om du är orolig för att någon annan som har tillgång till enheten ska skriva ut de senast mottagna faxen från minnet.

VIKTIGT

Med åtgärden tar du bort alla fax som kan skrivas ut igen, d.v.s. fax som håller på att skrivas ut, fax som väntar på att skickas, schemalagda fax och fax som inte har skrivits ut eller vidarebefordrats.

Tömma sparade fax

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Tryck på >, så att **Faxfunktioner** visas. Tryck sedan på ENTER.
- 3. Använd < eller > för att välja Rensa sparade fax. Tryck sedan på Enter.
- 4. Bekräfta åtgärden genom att trycka på ENTER.

Använda vidarebefordran av fax

Du kan ställa in att enheten ska vidarebefordra inkommande fax till ett annat faxnummer. När faxet kommer lagras det i minnet. Enheten ringer sedan upp det faxnummer som du har angivit och skickar faxet. Om det inte går att vidarebefordra ett fax (exempelvis för att numret är upptaget) och återuppringningsförsöken inte lyckas, skrivs faxet ut.

Om minnet i enheten blir fullt under tiden som ett fax tas emot avbryts mottagningen och endast de delar av faxet som har lagrats i minnet vidarebefordras.

När enheten vidarebefordrar fax måste enheten (inte datorn) vara mottagare av faxen och svarsläget måste vara inställt på Automatiskt (se Ställa in svarsläge).

Vidarebefordra fax

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Vidarebef. fax. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.
- 6. Om du ska vidarebefordra fax använder du nummerknapparna till att ange mottagarens faxnummer och trycker på Enter, så sparas ditt val.

Göra en anknytning tillgänglig för faxmottagning

När den här inställningen är aktiverad kan du ange att enheten ska ta emot det inkommande faxet genom att trycka på 1-2-3 i följd på telefonens knappsats (endast i tonvalsläge). Standardinställningen är **På**. Du ska avaktivera inställningen endast om du använder pulsval eller har en tjänst från teleoperatören som också begagnar sig av nummersekvensen 1-2-3. Teleoperatörens tjänst fungerar inte om den står i konflikt med enheten.

Göra anknytning tillgänglig för faxmottagning

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Sidotelefon**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 5. Använd < eller > om du vill välja På eller Av. Tryck sedan på Enter för att spara valet.

Använda faxbegäran (pollning)

Om någon annan har ställt in att det ska gå att begära fax från deras faxapparat kan du begära att faxet ska skickas till din enhet. (Denna metod kallas även pollning eller avfrågning).

Begära ett fax från en annan faxapparat

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxfunktioner**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Pollning mottag.**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Ange numret till den faxapparat som du ska begära fax från med hjälp av knappsatsen och tryck på Enter.

Enheten ringer upp den andra faxapparaten och begär faxet.

Ändra inställning för avkänning av tyst signal

Den här inställningen avgör om enheten kan ta emot fax från äldre faxapparater som inte avger de karaktäristiska faxtonerna vid faxöverföringar. När detta trycks används väldigt få faxapparater som inte avger faxtoner. Standardinställningen är **Av**. Inställningen för avkänning av tyst signal bör endast ändras om du regelbundet får fax från någon med en äldre typ av faxapparat.

Ändra inställningen för avkänning av tyst signal

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Avkänn. tyst sign. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja På eller Av. Tryck sedan på Enter för att spara valet.

Stämpla mottagna fax

Enheten skriver ut uppgifter om avsändaren överst i varje mottaget fax. Du kan också välja att ditt egen faxhuvud ska infogas på alla mottagna fax som en bekräftelse av datum och tidpunkt när faxet mottogs. Standardinställningen för stämpling av mottagna fax är **Av**.

OBS!

Detta alternativ gäller endast de mottagna fax som skrivs ut på enheten.

Göra stämplade mottagna fax tillgängliga

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Inställn. faxmott.. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja **Stämpla fax**. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja På eller Av. Tryck sedan på Enter för att spara valet.

113

Ställa in felkorrigering för fax

Vanligtvis kontrollerar enheten signalerna från telefonlinjen under tiden som ett fax skickas eller tas emot. Om enheten känner av en felsignal under överföringen och inställningen för felkorrigering är **På** kan enheten begära att en del av faxet skickas om. Standardinställningen för felkorrigering är **På**.

Du bör endast avaktivera felkorrigering om du har problem med att skicka eller ta emot fax och du är beredd att godta fel i överföringarna. Det kan vara praktiskt att avaktivera den här inställningen när du skickar eller tar emot fax från andra kontinenter eller om du använder en satellittelefonanslutning.

Ändra felkorrigeringsinställningen

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Faxinställningar. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Alla fax. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Felkorrigering. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja **På** eller **Av**. Tryck sedan på **E**NTER för att spara valet.

Ändra V.34-inställningen

V.34 är det modemprotokoll som används när enheten skickar fax. Det är en standard som gäller i hela världen för full duplex-modem som skickar och tar emot data via telefonlinjer med hastigheter på upp till 33 600 bps (bitar per sekund). Standardinställningen för V.34-inställningen är **På**.

Du bör endast ändra V.34-inställningen om du får problem med att skicka eller ta emot fax från en viss enhet. Det kan vara praktiskt att avaktivera den här inställningen när du skickar eller tar emot fax från andra kontinenter eller om du använder en satellittelefonanslutning.

Så här ändrar du V.34-inställningen

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja **Faxinställningar**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Alla fax. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja V.34. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja På eller Av. Tryck sedan på Enter.

9

Skanna

Använd följande instruktioner till att skanna:

- Olika skanningsmetoder
- Skanna från enhetens kontrollpanel (Windows)
- Avbryta en skanning
- Skanna med hjälp av HP Director (Windows)
- Skanna från enheten och HP Director (Macintosh)
- Skanna med hjälp av TWAIN- och WIA-kompatibla program
- Skanna ett fotografi eller en bok
- Skanna med hjälp av OCR-program (Optical Character Recognition)
- Skannerupplösning och färg

OBS!

Många av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan också utföras med hjälp av HP Verktygslåda. Anvisningar om hur du använder HP Verktygslåda finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

SVWW 117

Olika skanningsmetoder

Skanning kan gå till på följande sätt.

• Skanna från enheten: Starta skanningen direkt från enheten med skanningsknapparna på kontrollpanelen. Knappen Skanna till kan programmeras att skanna till en mapp (endast Windows) eller till ett e-postmeddelande.

OBS!

Knappen HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett har separata Skanna till mapp och Skanna till e-post-knappar, i stället för en Skanna till-knapp.

Mer information finns i Skanna från enhetens kontrollpanel (Windows).

- Skanna från HP Director (Windows): Tryck på Starta skanning på enhetens kontrollpanel om du vill starta HP Director. Det går inte att trycka på Starta skanning för att starta programmet HP Director när enheten är ansluten till ett nätverk (endast för direktanslutning). Du kan även starta HP Director direkt från datorn. Mer information finns i Skanna med hjälp av HP Director (Windows).
- Skanna från HP Director (Macintosh): Sätt ett original i den automatiska dokumentmatarens inmatningsfack så öppnas fönstret för HP Director. Du kan också starta HP Director genom att klicka på aliaset i Dock (Macintosh OS 10.2 eller 10.3) eller på skrivbordet. Mer information finns i Skanna från enheten och HP Director (Macintosh).
- Skanna från TWAIN-kompatibla eller WIA-kompatibla (Windows Imaging Application) program: Enheten är TWAIN- och WIA-kompatibel och fungerar med Windows- och Macintosh-baserade program som har stöd för skanningsenheter som är TWAIN- och WIA-kompatibla. Programmet för skannern är också TWAIN- och WIAkompatibelt. Mer information finns i Skanna med hjälp av TWAIN- och WIA-kompatibla program.

OBS!

Du kan lära dig mer om OCR-program genom att installera Readiris, som finns på cdromskivan med program.

118 Kapitel 9 Skanna SVWW

Skanna från enhetens kontrollpanel (Windows)

OBS!	Macintosh-användare: Mer information om att börja skanna från enhetens kontrollpanel finns i Skanna från enheten och HP Director (Macintosh).
	Följande instruktioner används om du skannar direkt från enhetens kontrollpanel.
OBS!	Högsta skanningskvalitet får du om du lägger originalen på flatbäddsskannern istället för att lägga dem i den automatiska dokumentmataren.
	Datorn som är ansluten till enheten måste vara påslagen.
	Programmera enhetens Skanna till-knapp
	Om du vill programmera enhetens Skanna till-knapp måste du få tillgång till inställningarna för enheten. Öppna HP Verktygslåda, och klicka på fliken Skanna till . Mer information finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.
OBS!	HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett har separata Skanna till mapp och Skanna till e-post-knappar, i stället för en Skanna till-knapp.
	Skanna till e-post
	Om du ska skanna till e-postmeddelande med hjälp av knappen Skanna till på enhetens kontrollpanel, gäller följande tillvägagångssätt:
OBS!	Om funktionen ska användas i Windows måste en e-postmottagare programmeras på fliken Skanna till . Läs i <u>Programmera enhetens Skanna till-knapp</u> . Om du använder Macintosh ställer du in denna funktion på fliken Övervaka enhet . Mer information finns i direkthjälpen för HP Director.
	 Placera originalen som ska skannas med framsidan vänd uppåt i den automatiska dokumentmataren. Justera pappersledarna så att de passar originalet.
	ELLER
	Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedåt i

flatbäddsskannern och med dokumentets övre vänstra hörn i nedre högra hörnet på glasskivan. Stäng locket försiktigt.

2. På enhetens kontrollpanel trycker du på Skanna till.

OBS!

Tryck på Skanna till E-Post på kontrollpanelen förHP Color LaserJet 2830 allt-i-ett.

- 3. Använd någon av knapparna < eller > och välj e-postmottagare.
- 4. Tryck på Starta skanning eller Enter. Den skannande sidan bifogas i ett epostmeddelande som automatiskt skickas till den e-postmottagare du har valt.

Skanna till en mapp

Följande instruktioner gäller när du skannar till en mapp med hjälp av knappen Skanna till på enheten.

OBS!

Om funktionen ska användas i Windows måste först en mapp konfigureras på fliken **Skanna till**. Läs i <u>Programmera enhetens Skanna till-knapp</u>.

1. Placera dokumenten som ska skannas med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack, med början av dokumentet framåt, och ställ in pappersledarna.

ELLER

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedåt i flatbäddsskannern med dokumentets övre vänstra hörn i nedre högra hörnet på glasskivan. Stäng locket försiktigt.

2. På enhetens kontrollpanel trycker du på Skanna till.

OBS!

Tryck på Skanna till MAPP på kontrollpanelen förHP Color LaserJet 2830 allt-i-ett.

- 3. Välj mapp med hjälp av knapparna < och >
- 4. Tryck på Starta skanning eller Enter. Dokumentet skannas till en fil som sedan sparas i den mapp du valde i steg 3.

120 Kapitel 9 Skanna SVWW

Avbryta en skanning

Du kan avbryta en skanning på följande två sätt:

- På enhetens kontrollpanel trycker du på AVBRYT.
- Klicka på knappen Avbryt i dialogrutan på skärmen.

Glöm inte att ta bort originalet från flatbäddsskannern eller dokumentmataren när du har avbrutit en skanning.

OBS!

Tillvägagångssätten skiljer sig något på Macintosh.

SVWW Avbryta en skanning 121

Skanna med hjälp av HP Director (Windows)

Använd programmet HP Director för att skanna ett dokument eller ett foto.

Öppna HP Director

- Dubbelklicka på ikonen för HP Director på skrivbordet i Windows.
 ELLER
- Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows, klicka på Programs (eller All Programs i Windows XP), klicka på HP, och sedan på HP Director.

Med information om att skanna från HP Director finns i onlinehjälpen till HP Director.

122 Kapitel 9 Skanna SVWW

Skanna från enheten och HP Director (Macintosh)

Procedurerna i det här avsnittet gäller för Macintosh OS 10.2 och 10.3. Procedurerna för Macintosh OS 9.2.2 kan vara annorlunda.

Mer information om uppgifter och inställningar som beskrivs i det här avsnittet finns i direkthjälpen för HP Director.

Mer information om hur du placerar originaldokument i flatbäddsskannern eller dokumentmataren finns i <u>Lägga i dokument som ska skannas</u>.

Skanna till e-post

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vänd uppåt i den automatiska dokumentmataren. Justera pappersledarna så att de passar originalet.

ELLER

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedåt i flatbäddsskannern och med dokumentets övre vänstra hörn i nedre högra hörnet på glasskivan. Stäng locket försiktigt.

- 2. På enhetens kontrollpanel trycker du på Skanna till.
- 3. Använd någon av knapparna < eller > och välj ett e-postprogram som exempelvis Apple Mail.
- 4. Tryck på Starta skanning. Originalet skannas. E-postprogrammet du valde i steg 3 öppnas på datorn. Ett tomt e-postmeddelande öppnas med det skannade dokumentet som e-postbilaga.

OBS!

Om du klickar på **Scan to Email** i HP Director för att påbörja skanningen kommer originalet att skannas till det e-postprogram som är inställt som standard.

5. Ange e-postmottagare, lägg till text eller andra e-postbilagor och skicka meddelandet.

Skanna till en fil

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vänd uppåt i den automatiska dokumentmataren. Justera pappersledarna så att de passar originalet.

ELLER

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedåt i flatbäddsskannern och med dokumentets övre vänstra hörn i nedre högra hörnet på glasskivan. Stäng locket försiktigt.

2. Om enheten är ansluten direkt till datorn startar HP Director när du placerar ett dokument i dokumentmataren.

ELLER

Om du skannar från flatbäddsskannern (eller om HP Director inte öppnas automatiskt) dubbelklickar du på det alias för HP Director som finns på skrivbordet.

- 3. Klicka på **HP LaserJet Scan** i HP Director. En förhandsgranskningsbild av originalet visas.
- 4. Klicka på ikonen Save As.
- 5. Ange ett namn på filen och filtyp.
- 6. Klicka på Save. Originalet skannas och sparas.
- 7. Klicka på **Done** så stängs HP LaserJet Scan.

Skanna till ett program

Om du skannar till ett program sker detta med hjälp av programmet självt. Du kan använda alla TWAIN-kompatibla program till att skanna en bild. Om programmet du använder inte är TWAIN-kompatibelt kan du spara den skannade bilden i en fil och sedan placera eller öppna filen i programmet eller importera den till programmet. Mer information finns i Skanna med hjälp av TWAIN- och WIA-kompatibla program.

124 Kapitel 9 Skanna SVWW

Skanna en sida i taget

OBS!

Bästa resultatet får du om du lägger originalen i den automatiska dokumentmataren och inte i flatbäddsskannern.

- 1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vänd uppåt i den automatiska dokumentmataren. Justera pappersledarna så att de passar originalet.
- Om enheten är ansluten direkt till datorn startar HP Director när du placerar ett dokument i dokumentmataren. Om HP Director inte öppnas automatiskt dubbelklickar du på det alias för HP Director som finns på skrivbordet.
- 3. Öppna dialogrutan **HP LaserJet Scan** genom att klicka på knappen **HP LaserJet Scan** i HP Director.
- 4. Ange en bildtyp.
- 5. Klicka på Scan.
- 6. När skanningen är klar klickar du på **Scan next page**.
- 7. Upprepa steg 6 för varje sida i originalet.
- 8. När alla sidorna har skannats klickar du på Send Now!.

ELLER

Klicka på ikonen Save As så sparas sidorna i en fil.

Skanna med hjälp av TWAIN- och WIA-kompatibla program

Enheten är TWAIN- och WIA-kompatibel (Windows Imaging Application). Enheten fungerar med program som används i Windows och med Macintosh och som stöder TWAIN- och WIA-kompatibla skanningsenheter.

Använda TWAIN- och WIA-kompatibelt program

När du använder ett TWAIN- eller WIA-kompatibelt program kan du använda skanningsfunktionen och skanna en bild direkt till det öppna programmet. Mer information finns i filen Hjälp och dokumentationen som följde med det TWAIN- eller WIA-kompatibla programmet.

Skanna från ett TWAIN-kompatibelt program

OBS!

Programvaran för Macintosh är kompatibel med kraven för TWAIN version 1.9.

I allmänhet är ett program TWAIN-kompatibelt om det har kommandon som **Hämta**, **Hämta fil**, **Skanna**, **Importera nytt objekt**, **Infoga från** eller **Skanner**. Om du är osäker på om programmet är kompatibelt eller inte vet vad kommandot kallas tittar du i Hjälp i programmet eller i dokumentationen till programmet.

När du skannar från ett TWAIN-kompatibelt program startar programmet HP LaserJet Scan eventuellt automatiskt. Om programmet HP LaserJet Scan startar kan du göra ändringar medan du förhandsgranskar bilden. Om programmet inte startar automatiskt hamnar bilden genast i det TWAIN-kompatibla programmet.

Skanna från ett TWAIN-kompatibelt program

Påbörja skanningen när du befinner dig i det TWAIN-kompatibla programmet. I filen Hjälp och dokumentationen som hör till programmet finns information om kommandon och anvisningar som ska följas.

Skanna från WIA-kompatibelt program (endast Windows XP)

WIA är ytterligare ett sätt på vilket man kan skanna en bild direkt till ett program, till exempel Microsoft Word. WIA använder programvara från Microsoft för skanningen, i stället för programmet HP LaserJet Scan.

I allmänhet är ett program WIA-kompatibelt om det finns kommandon som exempelvis **Bild/ Från skanner eller kamera** i det, i någon av menyerna Infoga eller Arkiv. Om du inte vet om programmet är WIA-kompatibelt eller inte tittar du i filen Hjälp i programmet eller i dess dokumentation.

Skanna från ett WIA-kompatibelt program

Påbörja skanningen i det WIA-kompatibla programmet. I filen Hjälp och dokumentationen som hör till programmet finns information om kommandon och anvisningar som ska följas.

ELLER

Dubbelklicka på ikonen för enheten i mappen Kameror och skanner. Nu öppnas det WIA-kompatibla program som är standard, som du kan använda till att skanna till en fil.


126 Kapitel 9 Skanna SVWW

Skanna ett fotografi eller en bok

Så här skannar du ett fotografi eller en bok.

Skanna ett fotografi


1. Placera fotot på flatbäddsskannern med bildsidan nedåt och fotots övre vänstra hörn i det nedre högra hörnet på glaset.



- 2. Stäng locket försiktigt.
- 3. Nu kan du skanna fotot med en av skanningsmetoderna. I Olika skanningsmetoder finns mer information.

Skanna en bok


1. Lyft locket och placera boken på flatbäddsskannern med den sida du vill kopiera mot glasets nedre högra hörn.



2. Stäng locket försiktigt.



3. Tryck försiktigt ned locket så att boken pressas mot flatbäddsskannerns glas.



4. Nu kan du skanna boken med en av skanningsmetoderna. I <u>Olika skanningsmetoder</u> finns mer information.

128 Kapitel 9 Skanna SVWW

Skanna med hjälp av OCR-program (Optical Character Recognition)

Med OCR-program från andra leverantörer kan du importera skannad text till ett ordbehandlingsprogram där du kan redigera texten.

Readiris

Cd-skivan med program innehåller OCR-programmet Readiris. Om du vill använda Readiris installerar du det från cd-skivan och följer instruktionerna i direkthjälpen.

Skannerupplösning och färg

Om kvaliteten inte blir tillräckligt bra när du skriver ut en skannad bild, kan det bero på att du har valt fel inställning för upplösning och färg i programmet. Upplösning och färg påverkar följande egenskaper hos skannade bilder:

- Skärpan
- Övergångarnas utseende (mjuka eller skarpa)
- Skanningstid
- Filstorleken

Skannerupplösningen mäts i bildpunkter per tum (ppi). Färg, gråskala och svartvitt anger antal möjliga färger. Du kan ställa in skannerupplösningen till upp till 1200 ppi. Programmet kan skapa en förbättrad upplösning på upp till 9 600 ppi. Du kan ställa in färg och gråskala till 1 bit (svart och vitt), 8 bitar (256 nivåer av grått) eller 24 bitar (True Color).

I tabellen med riktlinjer för upplösning och färger finns enkla tips du kan använda för att nå ett bra resultat när du skannar.

OBS!

Ett högt värde för upplösning eller färg kan skapa mycket stora filer som tar upp stort diskutrymme, vilket gör att skanningen tar lång tid. Innan du anger inställningar för upplösning och färg måste du bestämma hur du ska använda den skannade bilden.

OBS!

Du får bästa upplösningen på färg- och gråskalebilder genom att skanna dem från flatbäddsskannern i stället för från den automatiska dokumentmataren.

Riktlinjer för upplösning och färg

Av följande tabell framgår vilken upplösning och färginställning som rekommenderas för olika skanningar.

Användningsområde	Rekommenderad upplösning	Rekommenderad färginställning
Faxa	150 ppi	Svartvitt
E-post	150 ppi	 Svartvitt om bilden inte kräver mjuka övergångar
		 Gråskala om bilden kräver mjuka övergångar
		Färg om bilden är i färg
Textredigering	300 ppi	Svartvitt
Utskrift (grafik eller text)	600 dpi för komplicerade bilder och dokument som du vill	Svartvitt för text och streckbilder
	förstora kraftigt 300 ppi för normala bilder och text	 Gråskala för skuggade eller färgade bilder och fotografier
	150 ppi för foton	Färg om bilden är i färg

130 Kapitel 9 Skanna SVWW

Användningsområde	Rekommenderad upplösning	Rekommenderad färginställning
Visning på datorskärmen	75 ppi	Svart och vitt för text
		 Gråskala för grafik och fotografier
		Färg om bilden är i färg

Färg

Du kan ställa in följande värden för färg när du skannar.

Inställning	Rekommenderad användning
Färg	Den här inställningen anger du för färgfoton av hög kvalitet och dokument där färgen är viktig.
Svartvitt	Använd inställningen för textdokument.
Gråskala	Använd denna inställning när du måste ta hänsyn till filstorleken eller om du snabbt ska skanna ett dokument eller ett foto.

132 Kapitel 9 Skanna SVWW

10 Foto

OBS!

Det här avsnittet gäller bara HP Color LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, alltiett.

Använd följande instruktioner när du utför fotorelaterade uppgifter:

- Sätta in ett minneskort
- Ändra standardinställningar
- Ändra utskriftsinställningar
- Skriva ut foton direkt från minneskortet
- Skriva ut foton från ett provark
- Skriva ut ett index

SVWW 133

Sätta in ett minneskort


Följande minneskort går att använda i HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett:

- CompactFlash
- Memory Stick och Memory Stick PRO
- MultiMedia
- Secure Digital (SD)
- SmartMedia
- xD

OBS!

Det går bara att skriva ut filer i JPEG- och sRGB-format från minneskortet via kontrollpanelen på HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett. Om du vill skriva ut andra filtyper använder du programvaran, till exempel HP Image Zone, som finns på cd-skivorna som medföljer enheten. Information om hur du skriver ut foton via programvaran finns i direkthjälpen till programvaran. Användare med operativsystemet Windows kan använda Utforskaren för att flytta andra filtyper i datorn och sedan skriva ut dem.

Sätt in minneskortet i minneskortsplatsen i HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett. Identifiera rätt minneskortsplats med hjälp av bilden nedan.



- 1 För xD- och SmartMedia-minneskort
- 2 För MultiMedia-, Memory Stick- och Memory Stick PRO-minneskort
- 3 För CompactFlash-minneskort
- 4 För Secure Digital-minneskort

Enheten läser kortet och sedan visas meddelandet **X foton på kortet**, där **X** är antalet JPEG-filer på minneskortet.

Nu kan du skriva ut foton med HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett.

OBS!

Det går bara att använda ett minneskort i enheten åt gången. Om två eller flera kort är installerade samtidigt visas ett felmeddelande. Mer information om meddelanden för minneskort finns i <u>Minneskortsproblem</u>.

OBS!

HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett känner igen minneskort på upp till 2 GB.

134 Kapitel 10 Foto SVWW

Ändra standardinställningar

HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett levereras med fabriksinställda standardinställningar. Det går att ändra standardinställningarna för utskrift av foton från enhetens kontrollpanel.

OBS!

Standardinställningarna gäller tills du ändrar och sparar dem. Mer information om hur du ändrar inställningarna tillfälligt för en viss utskrift finns i Ändra utskriftsinställningar.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Välj **Fotoinställningar** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj ett av nedanstående menyelement med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 - Stdbildstorlek: Välj alternativet när du vill ändra storleken på bilden som skrivs ut.
 - Std-antal kopior: Välj alternativet när du vill ändra antalet exemplar som ska skrivas ut.
 - Stdutskriftsfärg: Välj alternativet när du vill ange om utskriften är i färg eller svartvitt.
- 4. Ändra inställningen med hjälp av < eller > och spara sedan ändringen genom att trycka på Enter.

Ändra utskriftsinställningar

- 1. Sätt in minneskortet i enheten.
- 2. Tryck på Fото.
- 3. Använd < eller > för att välja Skriv ut foton.
- 4. Använd < eller > för att välja Jobbinställningar.
- 5. Gör dina val för vart och ett av nedanstående menyelement med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 - Bildstorlek: Ändra storlek på bilden som du ska skriva ut.
 - Materialstorlek: Ändra storleken på utskriftsmaterialet.
 - Papperstyp: Ändra typ av utskriftsmaterial.
 - Antal kopior: Ändra antalet exemplar som ska skrivas ut.
 - Utskriftsfärg: Ange om utskriften är i färg eller svartvitt.
- 6. Tryck på Enter om du vill spara ändringarna.

När du är klar med ändringarna av inställningarna kan du skriva ut fotografierna. Mer information finns i Skriva ut foton direkt från minneskortet och Skriva ut foton från ett provark.

OBS!

Inställningarna återställs automatiskt till standardvärdena när minneskortet tas ut. Information om hur du ändrar inställningarna permanent finns i Ändra standardinställningar.

136 Kapitel 10 Foto SVWW

Skriva ut foton direkt från minneskortet

Genomför följande steg när du vill skriva ut foton direkt från minneskortet:

- 1. Sätt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.
- 2. Tryck på Foтo.
- 3. Använd < eller > för att välja **Skriv ut foton**.
- 4. Välj Välj foton med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 5. Välj ett av nedanstående menyelement med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 - Alla (1-X): X anger antalet JPEG-filer som finns på kortet. Med det här alternativet skrivs alla JPEG-filer på kortet ut. Bekräfta genom att trycka på Enter igen.
 - Anpassad: Det här alternativet gör att du kan välja vilka foton som ska skrivas ut. Ange fotonumren med hjälp av de alfanumeriska tangenterna. Infoga kommatecken (,) mellan numren med tangenten # eller bindestreck (-) med *, som innebär att du kan skriva ut ett intervall. Ange till exempel 1-9 när du vill skriva ut nio foton med numren 1 till 9. När du har angett numren trycker du på Enter. Bekräfta genom att trycka på Enter.

OBS!

JPEG-filerna på minneskortet numreras i alfabetisk ordning. Om du inte känner till fotonas ordning på kortet skriver du ut ett index. Mer information om hur du skriver ut ett index finns i Skriva ut ett index.

Skriva ut foton från ett provark

Den här funktionen gör att du kan skriva ut foton från ett provark. Det innebär att du kan förhandsgranska bilderna innan du skriver ut dem. Ett provark kan innehålla upp till 20 bilder. Funktionen har optimerats och testats för äkta tonerkassetter från HP (variationer i färgnyans kan påverka funktionens prestanda).

- 1. Sätt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.
- 2. Tryck på Fото.
- 3. Välj Korrekturark med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.

Välj ett av nedanstående menyelement med hjälp av < eller > om det finns mer än 20 JPEG-filer på minneskortet och tryck sedan på Enter.

- Alla (1-X): X anger antalet JPEG-filer som finns på kortet. Med det här alternativet skrivs alla JPEG-filer på kortet ut.
- Senaste 20: Med det här alternativet skrivs de sista 20 filerna ut i den alfabetiska listan på minneskortet.
- Anpassad: Det här alternativet gör att du kan välja vilka foton som ska skrivas ut.
 Ange det första numret med hjälp av de alfanumeriska tangenterna och tryck sedan på Enter. Ange det sista numret med hjälp av de alfanumeriska tangenterna och tryck sedan på Enter.
- 4. Bekräfta genom att trycka på Enter.
- 5. Fyll i ringen under varje foto som ska skrivas ut. Använd en mörkblå eller svart penna. Fyll också i ringarna för layout och mediatyp.
- 6. Lägg provarket med framsidan nedåt och det övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn i flatbäddsskannern.
- 7. Tryck på Fото.
- 8. Välj **Korrekturark** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- Välj Skanna med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 Provarket skannas och de markerade fotona skrivs ut. Upprepa steg 5 till 9 för varje provark.

OBS!

Det går bara att skriva ut foton i färg med den här metoden.

OBS!

JPEG-filerna på minneskortet numreras i alfabetisk ordning. Om du inte känner till fotonas ordning på kortet skriver du ut ett index. Mer information om hur du skriver ut ett index finns i Skriva ut ett index.

138 Kapitel 10 Foto SVWW

Skriva ut ett index

- 1. Sätt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.
- 2. Tryck på Fото.
- 3. Välj Indexutskrift med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Bekräfta genom att trycka på Enter.

Ett index med små miniatyrer av alla foton på minneskortet skrivs ut. Varje index kan innehålla upp till 30 bilder.

SVWW Skriva ut ett index 139

Kapitel 10 Foto SVWW

1 1 Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du utför grundläggande uppgifter med HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett.

- Skriva ut: Hur gör jag?
- Nätverk: Hur gör jag?
- Foto: Hur gör jag?
- Kopiera: Hur gör jag?
- Fax: Hur gör jag?
- Skanna: Hur gör jag?
- Ovrigt: Hur gör jag?

SVWW 141

Skriva ut: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på frågor om utskrifter.

142 Kapitel 11 Hur gör jag? SVWW

Skriva ut på specialmaterial, till exempel glättat papper eller fotopapper.

Du kan skriva ut på specialmaterial som OH-film, etiketter, tjockt papper, glättat papper, fotopapper och kort med hjälp av optimeringsfunktionen i skrivardrivrutinen.

- 1. Öppna luckan för rak utmatning.
- 2. Ladda inmatningsfacket. Kontrollera att överkanten på utskriftsmaterialet är riktat framåt och att utskriftssidan (den skrovliga sidan på OH-film) är vänd uppåt.
- 3. Justera pappersledarna efter papperets bredd.
- 4. Öppna ett dokument i ett program, till exempel Microsoft Word.
- 5. Välj utskriftskommandot. I de flesta program klickar man på menyn **Arkiv** och sedan på **Skriv ut**. Dialogrutan **Skriv ut** visas.
- 6. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut.
- 7. Välj ett av följande på fliken **Papper** eller **Kvalitet**:
 - Vanligt papper
 - Förtryckt
 - Brevhuvud
 - OH-film
 - Hålat
 - Etiketter
 - Finpapper
 - Returpapper
 - Tunt <70 g/m2
 - Tjockt papper 91-105 g/m2
 - Färg
 - Glättat papper 75-105 g/m2
 - Kort 106-163 g/m2
 - Tjockt glättat papper 106-163 g/m2
 - Kuvert
 - Grovt papper
- 8. Skriv ut dokumentet. Ta bort utskrifterna från enheten när de matas ut för att förhindra att de klibbar ihop med efterföljande utskrifter. Lägg de utskrivna sidorna på en plan yta.

Det går också att välja och konfigurera mediatypen i HP Verktygslåda. Om du vill konfigurera papperstyperna från HP Verktygslåda klickar du på **Enhetsinställningar**, sedan på fliken **Systeminställningar** och därefter öppnar du sidan **Utskriftslägen**. Gör ändringarna och spara dem genom att klicka på **Tillämpa**.

Om du vill skriva ut ett enkelsidigt brev på papper med brevhuvud följt av ett flersidigt dokument placerar du ett enda ark med brevhuvud i fack 1. När sidan med brevhuvud har skrivits ut uppmanas du att lägga i papper. Lägg i papper för resten av dokumentet.

SVWW Skriva ut: Hur gör jag? 143


Skriva ut på båda sidorna av papperet

Om du vill skriva ut på båda sidor av papperet måste papperet matas genom skrivaren två gånger. Det går att skriva ut både med mediautmatningsfacket och den raka utmatningsbanan. Hewlett-Packard rekommenderar att du använder mediautmatningsfacket till tunt papper och den raka utmatningsbanan till tjockt material eller material som rullar ihop sig när det skrivs ut.

VIKTIGT

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter eller OH-film. Det kan skada skrivaren och ge upphov till papperstrassel.

- 1. Lägg i tillräckligt med papper för utskriftsjobbet i ett av facken. Om du fyller på med specialpapper, till exempel brevpapper, fyller du på enligt ett av följande sätt:
 - I fack 1 fyller du på brevpapper med framsidan nedåt och nederkanten först i enheten.
 - I fack 2 fyller du på brevpapper med framsidan uppåt och överkanten mot fackets bakkant.



- 1 fack 1
- 2 extrafack 2
- 2. Välj alternativet **Skriv ut på båda sidor** i skrivardrivrutinen och skicka dokumentet för utskrift.
- 3. Ta bort eventuella tomma papper från fack 1 när dokumentet har skrivits ut. Lägg i den utskrivna bunten med den tomma sidan uppåt och med den övre kanten in först i enheten. Skriv ut den andra sidan från fack 1.



4. Tryck på Enter när du vill fortsätta med utskriften.

OBS!

Macintosh-operativsystem hanterar inte manuell dubbelsidig utskrift.

Skriva ut kuvert och egna pappersstorlekar

Genomför stegen nedan när du vill skriva ut kuvert.

- 1. Ställ in mediastorleken för fack 1. Mer information finns i Fylla på fack 1.
- Lägg inte i mer än tio kuvert med utskriftssidan uppåt, kuvertets överkant åt vänster och kortsidan inåt.
- 3. Slutför utskriften med hjälp av programvaran i datorn.

OBS!

Använd inte kuvert med fönster eller lås och heller inte kuvert som är skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt.

Så här skriver du ut egna mediastorlekar:

- 1. Öppna luckan för rak utmatning.
- 2. Placera materialet med kortsidan främst och utskriftssidan uppåt.
- 3. Justera pappersledarna på sidan och baktill efter materialet.
- 4. Öppna ett dokument i ett program på datorn, till exempel Microsoft Word.
- 5. Välj utskriftskommandot. I de flesta program klickar man på menyn **Arkiv** och sedan på **Skriv ut**. Dialogrutan **Skriv ut** visas.
- 6. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut.
- 7. Välj mediastorlek på fliken **Papper** eller **Kvalitet**.

OBS!

Programinställningar kan åsidosätta enhetsegenskaperna.

- 8. Klicka på OK.
- 9. Skriv ut dokumentet.

Ändra enhetens utskriftsinställningar, till exempel volym eller utskriftskvalitet, i HP Verktygslåda

Så här ändrar du standardutskriftsinställningarna i HP Verktygslåda:

SVWW Skriva ut: Hur gör jag? 145

OBS!

Ändringarna som du gör i utskriftsinställningarna i HP Verktygslåda gäller alla framtida utskrifter.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på Enhetsinställningar.
- 2. Klicka på fliken Systeminställningar.
- 3. Det går att ändra inställningar på nedanstående sidor via fliken **Systeminställningar**. På varje sida finns hjälpavsnitt med mer information.
 - Enhetsinformation
 - Pappershantering
 - Utskriftskvalitet
 - Utskriftstäthet
 - Utskriftslägen
 - Systeminställningar
 - Volymer
 - Datum/Tid
 - Service
 - Avsökning av enhet
 - Spara/Återställ
- 4. Klicka på **Tillämpa** när du vill spara ändringarna som du gör på sidorna.

OBS!

146

Om skrivardrivrutinen har liknande inställningar prioriteras dessa framför inställningarna som gjorts i HP Verktygslåda.

Skriva ut färgdokument från datorn i svartvitt

Två skrivardrivrutiner för HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett installeras under installationen i Windows 2000 och Windows XP 32-bitar: HP Color LaserJet 28**XX** PCL och HP CLJ28**XX** PCL 6 - Black_White, där **XX** betyder 20, 30 eller 40, beroende på HP Color LaserJet-modell.

Standarddrivrutinen, HP Color LaserJet 28**XX** PCL 6, har fullständig funktionalitet för färgutskrifter. Drivrutinen HP CLJ28**XX** PCL 6 - Black_White gör att du kan skriva ut dokument i svartvitt i stället för i färg.

Det finns två alternativ för att åstadkomma svartvita utskrifter av dokument som innehåller text eller bilder i färg:

- Välj HP CLJ28XX PCL 6 Black_White i programmet i dialogrutan Skriv ut och klicka på OK. Färgdokument skrivs ut i svartvitt.
- Välj HP Color LaserJet 28XX PCL 6 i programmet, klicka på Egenskaper, sedan på fliken Färg och markera därefter kryssrutan Skriva ut i gråskala. Spara egenskaperna genom att klicka på OK och skriv ut dokumentet genom att klicka på OK igen.

Kapitel 11 Hur gör jag?

Nätverk: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på frågor om nätverk.

Ställa in och använda enheten i ett nätverk.

Hewlett-Packard rekommenderar att du använder HP:s installationsprogram på cd-skivan som medföljer skrivaren när du installerar skrivardrivrutinerna för nedanstående nätverk.

Konfigurera enheten för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)

I den här konfigurationen är enheten direkt ansluten till nätverket och alla datorer i nätverket kan skriva ut direkt på enheten.

OBS!

Det här är det rekommenderade nätverksalternativet för enheten.

- 1. Anslut enheten direkt till ett nätverk genom att ansluta en nätverkskabel till enhetens nätverksport.
- 2. Skriv ut en konfigurationssida med hjälp av enhetens kontrollpanel. Mer information finns i Konfigurationssida.
- 3. Sätt in enhetens cd-skiva i cd-enheten i datorn. Om du redan har ställt in enheten startar du installationsprogrammet genom att klicka på **Installera programvara**. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt går du till filen hpsetup.exe på cd:n och dubbelklickar på filen.
- 4. Klicka på Installera HP Color LaserJet programvara.
- 5. Klicka på Nästa på skärmen Välkommen.
- 6. Klicka på Ja på skärmen **Uppdateringar** och sök efter uppdateringar på webben.
- 7. Välj installationsalternativ på skärmen **Installationsalternativ** för Windows 2000. Hewlett-Packard rekommenderar att du gör en vanlig installation.
- 8. Läs licensavtalet på skärmen **Licens**, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan på **Nästa**.
- 9. Ange om du vill använda utökade funktioner på skärmen **HP:s utökade funktioner** för Windows 2000 och klicka sedan på **Nästa**.
- 10. Välj målmapp på skärmen **Mapp** och klicka sedan på **Nästa**.
- 11. Starta installationen genom att klicka på Nästa på skärmen Starta installationen.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna klickar du på **Bakåt** i stället för **Nästa**. Då visas den föregående skärmen där du kan ändra inställningarna.

- 12. Markera Via nätverket på skärmen Anslutningstyp och klicka på Nästa.
- 13. Identifiera enheten genom att söka eller att ange en maskinvaru- eller IP-adress, som finns på den utskrivna konfigurationssidan, på skärmen Identifiera skrivare. Vanligtvis har en IP-adress tilldelats. Du kan ändra den genom att klicka på Identifiera skrivaren med adressen på skärmen Identifiera skrivare. Klicka på Nästa.
- 14. Slutför installationen.

SVWW Nätverk: Hur gör jag? 147

Konfigurera en direktansluten delad enhet (klient-server-utskrift)

I den här konfigurationen är enheten ansluten till en dator via en USB-kabel. Datorn är ansluten till nätverket och enheten delas med andra datorer i nätverket.

- Sätt in enhetens cd-skiva i cd-enheten i datorn. Om du redan har ställt in enheten startar du installationsprogrammet genom att klicka på Installera programvara. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt går du till filen hpsetup.exe på cd:n och dubbelklickar på filen.
- 2. Klicka på Install HP Color LaserJet programvara.
- 3. Klicka på Nästa på skärmen Välkommen.
- 4. Klicka på Ja på skärmen Uppdateringar och sök efter uppdateringar på webben.
- 5. Välj installationsalternativ på skärmen **Installationsalternativ** för Windows 2000. Hewlett-Packard rekommenderar att du gör en vanlig installation.
- 6. Läs licensavtalet på skärmen **Licens**, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan på **Nästa**.
- 7. Ange om du vill använda utökade funktioner på skärmen **HP:s utökade funktioner** för Windows 2000 och klicka sedan på **Nästa**.
- 8. Välj målmapp på skärmen Mapp och klicka sedan på Nästa.
- 9. Starta installationen genom att klicka på Nästa på skärmen Starta installationen.

OBS!

148

Om du vill ändra inställningarna klickar du på **Bakåt** i stället för **Nästa**. Då visas den föregående skärmen där du kan ändra inställningarna.

- 10. Markera Direkt till datorn på skärmen Anslutningstyp och klicka på Nästa.
- 11. Anslut USB-kabeln.
- 12. Slutför installationen.
- 13. Klicka på **Start** i aktivitetsfältet i Windows, klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Skrivare**.
 - I Windows XP klickar du på **Start**, sedan på **Kontrollpanelen** och dubbelklickar därefter på **Skrivare och fax**.
- 14. Högerklicka på enheten i dialogrutan och klicka på **Dela ut**.
- 15. Markera **Dela skrivaren**, skriv eventuellt skrivarens namn och klicka på **OK**.

Ändra från en direktansluten delad enhet till en nätverksansluten enhet

Ändra från en direktansluten delad enhet till en nätverksansluten enhet med hjälp av stegen nedan.

- 1. Avinstallera skrivardrivrutinen för den direktanslutna enheten.
- 2. Installera drivrutinen som en nätverksansluten enhet enligt stegen i Konfigurera enheten för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-utskrift).

Ställa in nätverkslösenordet

Ställ in nätverkslösenordet med hjälp av HP Verktygslåda.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på **Enhetsinställningar**.
- 2. Klicka på fliken Nätverksinställningar.

OBS!

Om det finns ett lösenord sedan tidigare för enheten måste du ange det. Skriv lösenordet och klicka på **Tillämpa**.

- 3. Klicka på Lösenord.
- 4. Skriv det nya lösenordet i rutan **Lösenord** och sedan igen i rutan **Bekräfta lösenord**.
- 5. Spara lösenordet genom att klicka på Tillämpa.

SVWW Nätverk: Hur gör jag? 149

Foto: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på frågor om foton och minneskort.

Skriva ut ett visst foto från ett minneskort

Så här skriver du ut ett visst foto direkt från minneskortet:

- 1. Sätt in minneskortet i enheten.
- 2. Tryck på Fото.
- 3. Använd < eller > för att välja **Skriv ut foton**.
- 4. Välj Välj foton med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 5. Välj **Anpassad** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 6. Ange numret på fotot som du vill skriva ut och tryck på Enter. Bekräfta genom att trycka på Enter.

OBS!

JPEG-filerna på minneskortet numreras i alfabetisk ordning. Om du inte känner till fotonas ordning på kortet skriver du ut ett index. Mer information om hur du skriver ut ett index finns i Skriva ut ett index.

Skriva ut alla foton på ett minneskort

Så här skriver du ut alla foton på minneskortet direkt:

- 1. Sätt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.
- 2. Tryck på Foтo.
- 3. Använd < eller > för att välja **Skriv ut foton**.
- 4. Välj Välj foton med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 5. Välj Alla (1-X) med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 6. Bekräfta genom att trycka på Enter.

Aktivera och inaktivera minneskort

Använd HP Verktygslåda för att aktiviera och inaktivera enhetens minneskortsfunktion.

OBS!

Om du inte behöver ha tillgång till HP Verktygslåda, kan du aktivera och inaktivera enhetens minneskortsfunktion genom att använda den inbäddade webbservern. Mer information finns i Inbäddad webbserver.

- 1. Öppna HP Verktygslåda.
- 2. Klicka Enhetsinställningar och sedan på fliken Utskriftsinställningar.
- 3. Klicka på Minneskort och markera/avmarkera sedan kryssrutan Aktivera minneskort.

OBS!

Den här inställningen kan skyddas med ett nätverkslösenord. Mer information finns i Ställa in nätverkslösenordet. Om kontrollpanelen visar Minneskort inaktiverat och du inte kan ändra inställningen är den skyddad med ett nätverkslösenord. Kontakta din nätverks- eller skrivaradministratör.

Använda ett provark

Den här funktionen gör att du kan skriva ut foton från ett provark. Det innebär att du kan förhandsgranska bilderna innan du skriver ut dem. Ett provark kan innehålla upp till 20 bilder. Funktionen har optimerats och testats för äkta tonerkassetter från HP (variationer i färgnyans kan påverka funktionens prestanda).

- Sätt in minneskortet i enheten.
- 2. Tryck på Foтo.
- 3. Välj Korrekturark med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.

Välj ett av nedanstående menyelement med hjälp av < eller > om det finns mer än 20 JPEG-filer på minneskortet och tryck sedan på Enter.

- Alla (1-X): X anger antalet JPEG-filer som finns på kortet. Med det här alternativet skrivs alla JPEG-filer på kortet ut.
- Senaste 20: Med det här alternativet skrivs de sista 20 filerna ut i den alfabetiska listan på minneskortet.
- Anpassad: Det här alternativet gör att du kan välja vilka foton som ska skrivas ut.
 Ange det första numret med hjälp av de alfanumeriska tangenterna och tryck sedan på Enter. Ange det sista numret med hjälp av de alfanumeriska tangenterna och tryck sedan på Enter.
- 4. Bekräfta genom att trycka på Enter.
- 5. Fyll i ringen under varje foto som ska skrivas ut. Använd en mörkblå eller svart penna. Fyll också i ringarna för layout och mediatyp.
- Lägg provarket med framsidan nedåt och det övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn i flatbäddsskannern.
- 7. Tryck på Fото.
- 8. Välj Korrekturark med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- Välj Skanna med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 Provarket skannas och de markerade fotona skrivs ut. Upprepa steg 5 till 9 för varje provark.

OBS!

Det går bara att skriva ut foton i färg med den här metoden.

Spara fotona som finns på ett minneskort på datorn

Överför bilder från ett minneskort i enheten till datorn med hjälp av HP Director.

- 1. Öppna HP Director och klicka på Överföra bilder.
- 2. Gör inställningar i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på **Starta överföringen**.

Bilderna överförs till datorn. Mer information om HP Director finns i onlinehjälpen till HP Director.

Om du har operativsystemet Windows och inte har installerat HP Director kan du använda Utforskaren för att flytta filer från minneskortet till datorn.

SVWW Foto: Hur gör jag? 151

Kopiera: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på frågor om kopiering.

Ändra kopieringsinställningarna, till exempel antal, i HP Verktygslåda

OBS!

Ändringarna som du gör i kopieringsinställningarna i HP Verktygslåda gäller alla framtida kopieringar.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på Enhetsinställningar.
- 2. Klicka på fliken Kopieringsinställningar.
- 3. Ändra följande inställningar på sidan Kopiering:
 - Kopieringskvalitet
 - **Kontrast**
 - Sortering
 - **Antal kopior**
- 4. Spara ändringarna genom att klicka på Tillämpa.

Förminska eller förstora ett original

Gör förminskade eller förstorade kopior av originaldokumentet med hjälp av HP Verktygslåda.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på **Enhetsinställningar**.
- 2. Klicka på fliken Kopieringsinställningar.
- 3. Sidan Förminska/Förstora.
- 4. Välj ett av följande alternativ:
 - Standardstorlekar: Alternativet gör att du kan förminska och förstora olika standardstorlekar.
 - Sidor per ark: Alternativet gör att du kan skriva ut mer än ett original på en sida. Mer information finns i Skriva ut flera sidor på ett pappersark.
 - Anpassad: Alternativet gör att du kan förminska och förstora med hjälp av ett procentvärde.
- 5. Klicka på **Tillämpa** när du är klar med ändringarna.

Fax: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på faxfrågor.

Skicka ett fax från enheten

1. Slå ett faxnummer med någon av följande metoder:

Slå numret med de alfanumeriska knapparna på enhetens kontrollpanel.

Om numret som du ringer har kopplats till en snabbvalsknapp trycker du på den.

Om numret du ringer upp har ett kortnummer trycker du på Telefonbok. Ange kortnumret med de alfanumeriska knapparna och tryck sedan på Enter.

OBS!

Om du slår ett nummer med knappsatsen måste du infoga eventuella pauser eller andra nummer som krävs, exempelvis riktnummer, anslutningskod för extern linje när enheten är ansluten till en växel (oftast 9) eller anslutningskod för fjärrsamtal. Mer information finns i Använda uppringningstecken.

- Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.
 Om du använder flatbäddsskannern väljer du Ja när meddelandet Sända från glas?
 1=Ja 2=Nej visas. Tryck sedan på ENTER.
- 3. Tryck på Starta fax.

När den sista sidan av ett fax har matats ut kan du börja skicka ett nytt fax, kopiera eller skanna.

Koppla nummer som du ofta använder till snabbvalsknappar eller kortnummer. Mer information finns i <u>Ställa in kortnummer och snabbvalsknappar</u> och <u>Ställa in gruppkortnummer</u>. Om du använder elektroniska telefonböcker kan du välja mottagare med hjälp av telefonböckerna. Elektroniska telefonböcker genereras med hjälp av tredjepartsprogram.

Ändra inställningarna för mottagning eller sändning av fax, till exempel svarsläge, i HP Verktygslåda

Konfigurera inställningarna för faxsändning på sidan **Inställningar för skicka**. Ställ in mottagningen av fax på sidan **Inställningar för mottagning**.

OBS!

Ändringarna som du gör i inställningarna för sändning och mottagning i HP Verktygslåda gäller alla framtida fax.

SVWW Fax: Hur gör jag? 153

Ändra standardinställningar för sändning av fax

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på **Enhetsinställningar**.
- 2. Klicka på fliken Faxinställningar och sedan på Inställningar för skicka.
- 3. Ändra följande inställningar på sidan **Inställningar för skicka**:
 - Upplösning
 - Återuppringning
 - Uppringningsläge
 - Slå prefix
 - Upptäck kopplingston
 - Kontrast
 - Betalningskoder
 - Faxa från glasets sidstorlek
- 4. Klicka på **Tillämpa** när du vill spara ändringarna som du gör på sidorna.

Ändra standardinställningar för mottagning av fax

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på **Enhetsinställningar**.
- 2. Klicka på fliken Faxinställningar och sedan på Inställningar för mottagning.
- 3. Ändra följande inställningar på sidan **Inställningar för mottagning**:
 - Svarsläge
 - Automatisk
 - Ringsignaler före svar (kan endast användas om Automatisk har valts)
 - Svarssignal (kan endast användas om Automatisk har valts)
 - Manuell

154

- Mottagningsalternativ
- Sidotelefon
- Anpassa till sida
- Avkänn tyst signal
- Stämpla mottagna fax
- 4. Klicka på **Tillämpa** när du vill spara ändringarna som du gör på sidorna.

Skapa ett faxförsättsblad

Du kan skapa ett faxförsättsblad i programmet HP LaserJet Skicka fax med hjälp av en av mallarna för försättsblad.

Kapitel 11 Hur gör jag?

Skapa en mall för ett försättsblad

- 1. Klicka på **Start** i aktivitetsfältet i Windows, klicka på **Program** (eller **Alla program** i Windows XP) och sedan på **HP**.
- Klicka på HP LaserJet 2830 eller på HP LaserJet 2840 och sedan på HP LaserJet Skicka fax.
- 3. Klicka på Försättsblad.
- 4. Ange följande information om mottagaren och faxet:
 - telefonnummer (obligatoriskt)
 - namn
 - företag
 - ämne
 - anteckningar
- 5. Placera sidorna som du vill faxa i den automatiska dokumentmataren (ADF).
- 6. Klicka på Sidor i dokumentfacket.
- 7. Välj en av mallarna för försättsblad i listan. Om du vill se försättsbladet klickar du på **Förhandsgranska**.
- 8. Klicka på Skicka nu när du vill skicka faxet.

Skapa ett försättsblad från ett program

Det går också att skapa ett försättsblad i ett program, till exempel Microsoft Word, och sedan använda det till faxen som du skickar.

- 1. Skapa ett försättsblad.
- 2. Klicka på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyn. Dialogrutan **Skriv ut** visas.
- 3. Välj HP LaserJet 2830 Fax eller HP LaserJet 2840 Fax i enhetslistan.
- 4. Ändra inställningarna genom att klicka på **Egenskaper** i dialogrutan **Skriv ut** och sedan göra ändringarna. Klicka på **OK** när du är klar.
- 5. Klicka på **Skriv ut**. Programmet HP LaserJet Skicka fax öppnas.
- 6. Om du vill faxa flera sidor placerar du dem i den automatiska dokumentmataren (ADF) och kontrollerar att alternativet Sidor i dokumentfacket är markerat. Om det inte finns några sidor att skanna från dokumentmataren kontrollerar du att alternativet Sidor i dokumentfacket inte är markerat.
- 7. Klicka på Skicka nu när du vill skicka faxet.

Skicka ett fax från min dator

Det går att skicka fax från datorn på flera sätt.

SVWW Fax: Hur gör jag? 155

Skicka fax från HP Verktygslåda

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Fax.
- 2. Klicka på **Skicka fax**. Programmet HP LaserJet Skicka fax öppnas.
- 3. Ange mottagarens telefonnummer.
- 4. Lägg sidorna som du vill faxa i den automatiska dokumentmataren (ADF).

OBS!

156

Det går inte att faxa från skannerglaset i programmet HP LaserJet Skicka fax.

- 5. Klicka på Sidor i dokumentfacket.
- 6. Klicka på **Skicka nu** när du vill skicka faxet.

Skicka ett fax från programmet HP LaserJet Skicka fax

- 1. Klicka på **Start** i aktivitetsfältet i Windows, klicka på **Program** (eller **Alla program** i Windows XP) och sedan på **HP**.
- Klicka på HP LaserJet 2830 eller på HP LaserJet 2840 och sedan på HP LaserJet Skicka fax.
- 3. Ange mottagarens telefonnummer.
- 4. Lägg sidorna som du vill faxa i den automatiska dokumentmataren (ADF).
- 5. Klicka på Sidor i dokumentfacket.
- 6. Klicka på **Skicka nu** när du vill skicka faxet.

Skicka ett fax direkt från ett annat program

- 1. Öppna dokumentet som du vill faxa i det aktuella programmet.
- 2. Klicka på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyn. Dialogrutan **Skriv ut** visas.
- 3. Välj HP LaserJet 2830 Fax eller HP LaserJet 2840 Fax i enhetslistan.
- 4. Ändra inställningarna genom att klicka på **Egenskaper** i dialogrutan **Skriv ut** och sedan göra ändringarna. Klicka på **OK** när du är klar.
- 5. Klicka på **Skriv ut**. Programmet HP LaserJet Skicka fax öppnas.
- 6. Om du vill faxa flera sidor placerar du dem i den automatiska dokumentmataren (ADF) och kontrollerar att alternativet Sidor i dokumentfacket är markerat. Om det inte finns några sidor att skanna från dokumentmataren kontrollerar du att alternativet Sidor i dokumentfacket inte är markerat.
- 7. Klicka på **Skicka nu** när du vill skicka faxet.

Kapitel 11 Hur gör jag?

Ta emot fax i datorn

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på Ta emot fax till den här datorn i avsnittet Faxmottagningsläge.
- 3. Om du vill bli meddelad när ett fax tas emot i datorn markerar du alternativet **Visa ett** meddelande när ett fax tas emot i datorn.
- 4. Klicka på Tillämpa.

OBS!

Alla fax kommer att tas emot i datorn tills du inaktiverar den här funktionen. En dator i taget kan ställas in för att ta emot fax.

Lägga in kortnummer

De första posterna i **Faxkatalog** är reserverade för kortnummer. Antalet kortnummer som visas beror på vilken typ av enhet som används och motsvarar antalet kortnummerknappar som finns på enheten.

Lägga in kortnummer

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Fax.
- 2. Klicka på Faxkatalog.
- 3. Skriv följande information i avsnittet **Lägga till kontaktinformation**:
 - Post nr (Använd bara postnumren som har kortnummerknappar bredvid sig till kortnummer.)
 - Namn på kontaktperson
 - Faxnummer
- 4. Klicka på Lägg till. Kontaktinformation visas i avsnittet Lista över telefonboksposter.

Flytta en post som redan har kopplats till en annan kortnummerplats

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på Faxkatalog.
- 3. Klicka på länken **Redigera** för den post som du vill flytta.
- 4. Flytta Post nr till önskad kortnummerplats.
- 5. Klicka på Spara.

OBS!

Du måste välja en kortnummerplats som inte redan används. Om kortnummerplatsen är upptagen måste du först ta bort posten eller flytta den till en tom plats.

SVWW Fax: Hur gör jag? 157

Vidarebefordra mottagna fax till ett annat faxnummer

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på Vidarebefordra mottagna fax till en annan fax i avsnittet Faxmottagningsläge.
- Ange faxnumret som faxen ska vidarebefordras till i fältet Vidarebefordra till det här faxnumret.
- 4. Klicka på Tillämpa.

OBS!

Alla fax som skickas till enheten vidarebefordras till det andra faxnumret tills du inaktiverar funktionen.

Visa och skriva ut fax som har tagits emot tidigare

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på Faxmottagningslogg.

Sidan **Faxmottagningslogg** öppnas. Här visas alla fax som nyligen har tagits emot i den här enheten.

OBS!

Med HP Verktygslåda kan du bara visa, skriva ut och vidarebefordra fax som har tagits emot av den här datorn.

- 3. Visa ett fax i **Faxmottagningslogg** genom att klicka på länken **Visa** bredvid faxet. Faxet visas i **Faxvisare**.
- 4. Skriv ut faxet genom att klicka på Utskrivbar version.

OBS!

Om du inte har installerat Adobe® Acrobat® Reader på din dator, måste du hämta Adobe Acrobat Reader för att kunna öppna och skriva ut fax. Gå till http://www.adobe.com och hämta programmet.

5. Skriv ut faxet med hjälp av Adobe Acrobat Reader.

Du kan även skriva ut alla mottagna fax som har sparats på enheten.

OBS!

158

Det går inte att ändra faxens utskriftsordning.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på **Skriv ut senaste fax** på sidan **Faxfunktioner**. Alla fax som har sparats på enheten skrivs ut med början från senast mottagna fax. Det går att avbryta utskriften när som helst genom att trycka på Avbryt på kontrollpanelen.

Lägga till eller ta bort en kontaktperson

Lägga till eller ta bort en kontaktperson med hjälp av HP Verktygslåda

Kapitel 11 Hur gör jag?

Lägga till en kontaktperson

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Fax.
- 2. Klicka på Faxkatalog.

OBS!

De första posterna i **Faxkatalog** är reserverade för kortnummer. Antalet kortnummer som visas beror på vilken typ av enhet som används och motsvarar antalet kortnummerknappar som finns på enheten.

- 3. Skriv följande information i avsnittet **Lägga till kontaktinformation**:
 - Post nr (nästa tillgängliga postnummer i faxkatalogen anges automatiskt)
 - Namn på kontaktperson
 - Faxnummer
- 4. Klicka på **Lägg till**. Kontaktinformation visas i avsnittet **Lista över telefonboksposter**.

OBS!

Du måste välja en inmatningsplats för telefonboksposter som inte redan används. Om inmatningsplatsen är upptagen måste du först ta bort posten eller flytta den till en tom plats.

Ta bort en kontaktperson

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Fax.
- 2. Klicka på Faxkatalog.
- 3. Markera kryssrutan bredvid den telefonbokspost som du vill ta bort.
- 4. Klicka på Ta bort. Fönstret Bekräfta borttagning öppnas.
- 5. Ta bort posten genom att klicka på **Ta bort**.

SVWW Fax: Hur gör jag? 159

Importera kontaktpersoner från en annan källa

Du kan importera telefonboksinformation som har exporterats från externa e-postprogram, till exempel Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Mer information om hur du exporterar telefonboksinformation från andra program finns i dokumentationen eller hjälpen som hör till programmet.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på Faxkatalog.
- 3. Klicka på Importera telefonbok. Sidan Importera information till faxkatalogen öppnas.
- 4. Välj programmet som du importerar kataloginformationen från.
- 5. Klicka på **Bläddra** och gå till den plats på datorn där den tidigare exporterade telefonboken finns.
- 6. Klicka på Fortsätt. Sidan Faxkatalog importera välja poster öppnas.
- Välj posterna som du vill lägga till i avsnittet Importlista och klicka sedan på Lägg till.
 ELLER

Klicka på Lägga till alla om du vill lägga till alla poster i importlistan.

OBS!

De valda posterna från importlistan läggs bara till på tillgängliga platser i telefonboken, med början från **Inmatningsplats** som valdes i avsnittet **Telefonbok**. Befintliga poster i **Faxkatalog** flyttas inte till andra platser. Om det maximala antalet poster överstigs i **Faxkatalog** sparas de återstående kontaktpersonerna inte i katalogen.

8. Klicka på Spara.

OBS!

Du måste klicka på Spara för att de importerade posterna ska kunna läggas till i Faxkatalog.

Skapa en ny grupplista

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på Faxkatalog.
- 3. Klicka på Ny grupp. Sidan Faxkatalog Skapa en ny grupp öppnas.
- 4. Du kan skriva ett nummer i fältet **Gruppinformation för posten i faxkatalogen**. HP Verktygslåda fyller automatiskt i nästa tillgängliga postnummer från **Faxkatalog**.
- 5. Skriv ett namn för gruppen i fältet Gruppnamn.
- 6. Välj posterna som du vill lägga till i gruppen i listan **Alla personer** och klicka på **Lägg till**.

Klicka på **Lägga till alla** om du vill lägga till alla poster i gruppen.

OBS!

160

Om du lägger till ett namn i gruppen som du inte vill ha med, markerar du namnet i listan **Personer i en grupp** och klickar sedan på **Ta bort**.

7. Klicka på Spara.

Kapitel 11 Hur gör jag?

Skapa en ny grupplista

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Fax**.
- 2. Klicka på Faxkatalog.
- 3. Klicka på Ny grupp. Sidan Faxkatalog Skapa en ny grupp öppnas.
- Du kan skriva ett nummer i fältet Gruppinformation för posten i faxkatalogen.
 HP Verktygslåda fyller automatiskt i nästa tillgängliga postnummer från Faxkatalog.
- 5. Skriv ett namn för gruppen i fältet **Gruppnamn**.
- Välj posterna som du vill lägga till i gruppen i listan Alla personer och klicka på Lägg till.
 ELLER

Klicka på Lägga till alla om du vill lägga till alla poster i gruppen.

OBS!

Om du lägger till ett namn i gruppen som du inte vill ha med, markerar du namnet i listan **Personer i en grupp** och klickar sedan på **Ta bort**.

7. Klicka på Spara.

Ändra inställningar, till exempel upplösning och kontrast, och optimera dem för varje fax

Vissa fax innehåller endast text, medan andra innehåller bilder eller foton eller en kombination av text, bilder och foton. Du kan ändra faxinställningarna för varje typ av fax som du skickar i programmet HP LaserJet Skicka fax eller på enhetens kontrollpanel.

Mer information om hur man optimerar fax med hjälp av programmet HP LaserJet Skicka fax finns i hjälpen som hör till programmet.

Mer information om hur man optimerar fax med hjälp av enhetens kontrollpanel finns i Faxa.

Med följande alternativ, som finns på fliken **Fax** på sidan **Inställningar för skicka**, ändrar du optimeringen av fax som skickas:

- Upplösning
 - Standard
 - Hög
 - Mycket hög
 - Foto
- Kontrast
 - Välj en inställning mellan Ljus och Mörk.

SVWW Fax: Hur gör jag? 161

Skanna: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på frågor om skanning.

Skanna från enhetens kontrollpanel

1. Placera dokumenten som ska skannas i den automatiska dokumentmataren (ADF) och ställ in pappersledarna.

ELLER

Lägg originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern och med dokumentets övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn. Stäng locket försiktigt.

2. Tryck på Starta skanning eller Skanna till på kontrollpanelen.

OBS!

HP Verktygslåda måste finnas på datorn för att det ska gå att använda knappen Skanna till.

Ställa in knappen Skanna till på kontrollpanelen

Ställ in knappen Skanna till med hjälp av HP Verktygslåda.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Skanna till**.
- 2. Markera Aktivera Skanna till e-post eller till en mapp på sidan Skanna till e-post eller en mapp.
- 3. Skriv en e-postadress i avsnittet Lägga till e-postadresser eller en mapp eller gå till en mapp för knappen **Skanna till** genom att klicka på **Bläddra**.
- 4. Klicka på Lägg till.

Spara en skannad bild i en mapp på datorn

OBS!

Om enheten är ansluten till ett nätverk måste du ha lagt upp minst en mapp i HP Verktygslåda för att funktionen ska fungera. Mer information finns i Lägga till eller redigera e-postadresser för skanning till e-post och Skanna från enhetens kontrollpanel.

1. Placera dokumenten som ska skannas i den automatiska dokumentmataren (ADF) och ställ in pappersledarna.

ELLER

Lägg originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern och med dokumentets övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn. Stäng locket försiktigt.

2. Starta skanningen genom att trycka på Skanna till på kontrollpanelen.

OBS!

Information om hur du ändrar posterna som visas i skanningslistan finns i Lägga till eller redigera e-postadresser för skanning till e-post.

- 3. Markera mappen som det skannade dokumentet ska placeras i med hjälp av < eller >.
- 4. Skicka det skannade dokumentet till mappen genom att trycka på Starta skanning.

Skicka ett skannat dokument till ett e-postmeddelande

OBS!

Du måste ha lagt in minst en e-postadress i HP Verktygslåda för att den här funktionen ska fungera. Mer information finns i direkthjälpen för HP Verktygslåda.

1. Placera dokumenten som ska skannas i den automatiska dokumentmataren (ADF) och ställ in pappersledarna.

ELLER

- Lägg originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern och med dokumentets övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn. Stäng locket försiktigt.
- 2. Tryck på Skanna till på kontrollpanelen.
- Markera e-postadressen som det skannade dokumentet ska skickas till med hjälp av < eller >.
- 4. Skicka det skannade dokumentet genom att trycka på Starta skanning.

Lägga till eller redigera e-postadresser för skanning till e-post

Du kan ställa in enheten på så sätt att ett dokument skannas och skickas till en eller flera epostadresser eller en mapp på datorn.

Så här lägger du till en e-postadress:

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Skanna till**.
- 2. Kontrollera att Aktivera Skanna till e-post eller till en mapp har markerats på sidan Skanna till e-post eller till en mapp.
- Markera E-postadresser i avsnittet Lägga till e-postadresser eller en mapp och ange sedan en e-postadress. Om du anger flera e-postadresser måste du skilja dem åt med kommatecken.
- 4. Ange en beskrivning av adressen i fältet **Visa vid enheten som** (till exempel bokföring). Namnet visas på kontrollpanelen när du trycker på Starta skanning på enheten.
- 5. Klicka på **Lägg till**. Adressen sparas och visas i listan över poster när du trycker på Skanna till.

Så här ändrar du en e-postadress:

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Skanna till**.
- 2. Klicka på länken Redigera bredvid adressen i Lista med e-postadresser och mappar.
- 3. Redigera informationen som du vill ändra.
- 4. Klicka på **Spara**. Informationen uppdateras och visas i listan över poster när du trycker på **Skanna** TILL.

Lägga till eller redigera mappar för skanning till en mapp

Du kan ställa in enheten på så sätt att ett dokument skannas och skickas till en mapp på datorn.

SVWW Skanna: Hur gör jag? 163

Så här lägger du till en mapp:

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Skanna till.
- 2. Kontrollera att Aktivera Skanna till e-post eller till en mapp har markerats på sidan Skanna till e-post eller till en mapp.
- 3. Markera **Mapp** i avsnittet **Lägga till e-postadresser eller en mapp** och klicka på **Bläddra**. Bläddra fram den mapp som du vill skicka de skannade dokumenten till.
- 4. Ange en beskrivning av mappen i fältet **Visa vid enheten som** (till exempel fotboll). Namnet visas på kontrollpanelen när du trycker på Starta skanning på enheten.
- 5. Klicka på **Lägg till**. Mappen sparas och visas i listan över poster när du trycker på Skanna till.

Så här ändrar du en mapp:

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken **Skanna till**.
- 2. Klicka på länken Redigera bredvid mappen i Lista med e-postadresser och mappar.
- 3. Redigera informationen som du vill ändra.
- 4. Klicka på **Spara**. Informationen uppdateras och visas i listan över poster när du trycker på **S**KANNA TILL.

OBS!

164

Om du inte vill spara den ändrade informationen för posten klickar du på Avbryt.

Kapitel 11 Hur gör jag?

Övrigt: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på övriga frågor om enheten.

Få tonervarningar från enheten på datorn

Med hjälp av HP Verktygslåda ställer du in enheten på så sätt att varningar visas på datorn när tonernivån i tonerkassetten är låg.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Varningar.
- 2. Klicka på sidan Ställa in statusvarningar.
- 3. Markera Aktivera varningar, sedan När det nästan är slut på toner i tonerkassetten från HP eller när en tonerkassett från någon annan tillverkare är installerad och därefter Som ett snabbmeddelande.
- 4. Klicka på Tillämpa.

Få tonervarningar i e-postmeddelanden från enheten

Med hjälp av HP Verktygslåda ställer du in enheten på så sätt att varningar skickas med epost när tonernivån i tonerkassetten är låg.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Varningar.
- 2. Klicka på sidan Ställ in e-postvarningar.
- 3. Ange e-postadressen som varningarna ska skickas till i fältet **Adress 1**.
- 4. Välj Kassett snart tom i avsnittet Varna om händelser i kolumnen Adress 1.

OBS!

Om du vill ha e-postmeddelanden vid andra händelser markerar du kryssrutorna för händelserna.

5. Klicka på Tillämpa.

OBS!

Du måste sätta upp en SMTP-server om du vill skicka varningsmeddelanden via e-post.

Underhålla enheten

Klicka på HP Verktygslåda när du vill underhålla enheten.

Rengöra pappersbanan

Rengör pappersbanan med hjälp av HP Verktygslåda.

SVWW Övrigt: Hur gör jag? 165

Den här metoden är grundligare än den där rengöringssidan via kontrollpanelen används.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på fliken Felsökning.
- 2. Klicka på länken Felsökningsverktyg.
- 3. Klicka på Skriv ut i avsnittet Rengöringssida.

En rengöringssida skrivs ut.

- 4. Ta bort allt papper från fack 1 och lägg rengöringssidan med framsidan nedåt i fack 1.
- 5. Klicka på **Skriv ut** i avsnittet **Rengöringssida** i HP Verktygslåda.

Rengöringssidan matas genom pappersbanan.

Återställa de fabriksinställda standardinställningarna

Återställ enheten till standardinställningarna med hjälp av HP Verktygslåda.

- 1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på **Enhetsinställningar**.
- 2. Klicka på Service.
- 3. Klicka på Återställa i avsnittet Återställningar.
- Bekräfta genom att klicka på OK och gå tillbaka till HP Verktygslåda genom att klicka på OK igen.

Enheten återställs till de ursprungliga inställningarna.


Visa menyelementen på enhetens kontrollpanel

Skriv ut en menykarta med hjälp av kontrollpanelen. Kartan innehåller alla menyer på kontrollpanelen.

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj Rapporter med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- Välj Menystruktur med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 En menykarta skrivs ut.

Byta ut tonerkassetter


1. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen.



2. Öppna den övre luckan.




- 3. Se till att rätt tonerkassetthållare är åtkomlig.
 - Om rätt tonerkassetthållare inte är åtkomlig stänger du locket och skannern och trycker på Rotera karusell tills rätt tonerkassetthållare är åtkomlig.



4. Kläm ihop de två stora blå flikarna på den första kassetten, och ta sedan ur kassetten från karusellen genom att lyfta den rakt upp.



5. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen, ta bort det orange omslaget från tonerkassetten och ta sedan bort förseglingstejpen genom att dra den orange fliken rakt ut.



SVWW Övrigt: Hur gör jag? 167


6. Kläm ihop de blå spärrspakarna på tonerkassetten. Håll den med rullen mot dig. Sänk kassetten rakt ned i karusellen tills den sitter **ordentligt** på plats.



- Om du behöver byta ytterligare en kassett stänger du locket och skannern, trycker på Rotera karusell och upprepar steg 4 till 6.
- 7. Stäng locket och sedan skannern.

Byta ut bildtrumman


1. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen.



2. Öppna den övre luckan.




3. Fatta tag i bildtrummans handtag och rotera sedan trumman så att handtaget hamnar överst.




4. Ta ut trumman från enheten genom att lyfta den rakt upp.




- 5. Ta ut den nya bildtrumman ur förpackningen.
- 6. Placera bildtrumman på en stadig yta och ta bort transportstiften genom att dra i de orange ringarna.



7. Ta bort de orange transportspärrarna i bildtrummans ändar och ta bort de två orange transportmellanläggen.




8. Ta bort det orange skyddet från bildtrumman.



VIKTIGT


Du bör inte röra vid rullens yta eller låta den utsättas för ljus under en längre tid. Det kan försämra utskriftskvaliteten.

9. Passa in pilarna på sidan av bildtrumman mot pilarna inne i skrivaren.



SVWW Övrigt: Hur gör jag? 169

10. Sänk ned bildtrumman i skrivaren och tryck den **ordentligt** på plats.



11. Stäng locket och skannern.

Åtgärda papperstrassel

Ibland kan ett papper eller annat material fastna när ett dokument skrivs ut. Åtgärda papperstrassel med hjälp av nedanstående steg.


Så här tar du bort papper som har fastnat inne i enheten:

VIKTIGT

Trassel kan medföra att lös toner hamnar på sidan. Om du får toner på kläderna ska du torka bort den med en torr trasa, tvätta kläderna i kallt vatten och låta dem lufttorka. Om du tvättar i varmt vatten eller torktumlar kommer tonern att fixeras på kläderna. Om du får toner på händerna tvättar du dem i kallt vatten.


Använd inga vassa föremål, som pennor eller saxar, när du avlägsnar papperstrassel.

1. Öppna utmatningsluckan på enhetens baksida och tryck ned spakarna för fixeringsenheten.



När du frigör spakarna för fixeringsenheten lättas trycket på rullarna och det blir enklare att ta bort papper som har fastnat.


2. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen.




3. Öppna den övre luckan, ta bort bildtrumman och lägg den åt sidan.



4. Fatta tag i pappersarket som är mest synligt (kan också vara i mitten) med båda händerna och dra sedan försiktigt ut det ur skrivaren.



5. När du har tagit bort papperet som har fastnat sätter du tillbaka bildtrumman, stänger den övre luckan och skannern.



6. Återställ spakarna för fixeringsenheten till det uppåtriktade läget.

När papperstrasslet är åtgärdat måste du eventuellt stänga av enheten och sedan slå på den igen.

OBS!

När du ska använda nytt material börjar du med ta bort allt material från inmatningsfacket, sedan rättar du till pappersbunten efter att ha lagt till nytt material och slutligen placerar du bunten i facket.

Så här tar du bort papper som har fastnat i utmatningsområdena:

Om materialet har fastnat där det lämnar enheten utför du nedanstående uppgifter.


VIKTIGT

Använd **inga** vassa föremål, som pennor eller saxar, när du avlägsnar papperstrassel.

1. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen och öppna sedan den övre luckan.


SVWW Övrigt: Hur gör jag? 171

2. Öppna utmatningsluckan på enhetens baksida och tryck ned spakarna för fixeringsenheten.



När du frigör spakarna för fixeringsenheten lättas trycket på rullarna och det blir enklare att ta bort papper som har fastnat.

3. Ta tag i kanten på papperet och dra ut det ur utmatningsfacket.




- 4. Återställ spakarna för fixeringsenheten till det uppåtriktade läget och stäng sedan den bakre utmatningsluckan.
- 5. Stäng det övre locket och skannern.

OBS!

Om du stängde av enheten innan du åtgärdade papperstrasslet sätter du på den igen och startar sedan om din utskrift eller kopiering.

Om papperet har fastnat långt inne i enheten kan du behöva ta ut fixeringsenheten. Gör så här:

- 1. Stäng av enheten och dra ut nätsladden.
- 2. Vrid låsen på fixeringsenheten till det olåsta läget.



3. Ta ut fixeringsenheten från enheten genom att dra i fixeringsenhetens handtag.




VIKTIGT

Delarna på fixeringsenhetens inre yta är väldigt varma. Undvik att bränna dig genom att inte ta i dessa delar.

- 4. Ta bort papper från insidan av enheten genom att sakta dra i papperet med båda händerna. Sätt sedan tillbaka fixeringsenheten försiktigt och säkra låsen.
- 5. Anslut nätsladden och slå på enheten.

Åtgärda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren (ADF)


1. Öppna luckan till den automatiska dokumentmataren.




OBS!

Kontrollera att all transporttejp har tagits bort på insidan av dokumentmataren.

2. Ta bort rensningsdelen. Använd båda händerna och lyft i de två handtagen tills delen lossnar. Vrid och lyft ut rensningsdelen och lägg den åt sidan.




3. Försök att försiktigt ta bort papperet, utan att riva sönder det. Om det tar emot går du till nästa steg.




SVWW Övrigt: Hur gör jag? 173

4. Lyft den gröna spaken och vrid plockmekanismen tills den stannar kvar i öppet läge.




- 5. Öppna den automatiska dokumentmatarens lock och lossa försiktigt utskriftsmaterialet med båda händerna.
- 6. När utskriftsmaterialet har lossnat, drar du försiktigt ut det i den riktning som visas på bilden.




7. Stäng locket till flatbäddsskannern.




8. Fäll tillbaka den gröna spaken.



9. Sätt tillbaka rensningsdelen som på bilden. Tryck nedåt på de två hakarna tills det klickar och delen låses fast. Installera rensningsdelen rätt, eftersom framtida trassel annars kan uppstå.



10. Stäng dokumentmatarens lock.



Beställa nytt förbrukningsmaterial

Du kan beställa förbrukningsmaterial med hjälp av HP Verktygslåda. Gör så här:

1. Öppna HP Verktygslåda och klicka på **Beställa förbrukningsmaterial** i avsnittet **Andra länkar**.

Ett nytt webbläsarfönster öppnas.

2. Klicka på Fortsätt.

Webbplatsen för HP-beställningar visas.

3. Beställ genom att följa anvisningarna på webbplatsen.

SVWW Övrigt: Hur gör jag? 175

176 Kapitel 11 Hur gör jag?

1 2 Skötsel och underhåll av enheten

Enheten levereras med flera olika programvaruverktyg med vilka du kan övervaka enheten, felsöka problem samt underhålla enheten. Information om hur du använder de här verkygen finns i följande avsnitt:

- Informationssidor
- HP Verktygslåda
- Konfigurationsenhet f
 ör Macintosh (Mac OS 10.2 och 10.3)
- Inbäddad webbserver
- Faxloggar och rapporter
- Rengöra enheten
- Byta den automatiska dokumentmataren (ADF)
- Byta valsanordningen för den automatiska dokumentmataren
- Rengöra valsanordningen för den automatiska dokumentmataren

SVWW 1777

Informationssidor

Informationssidorna finns i enhetens minne. Med hjälp av de här sidorna kan du diagnostisera och lösa problem med enheten.

OBS!

Om skrivarspråket blev felaktigt inställt under installationen kan du ställa in språket manuellt så att sidorna skrivs ut på ett av de språk som stöds. Byt språk med hjälp av HP Verktygslåda. Läs i HP Verktygslåda.

Demosida

Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut demosidan.

- Tryck på Meny på kontrollpanelsmenyn tills menyn Rapporter visas, och tryck sedan på Enter.
- 2. Tryck på vänsterpilknappen eller högerpilknappen tills **Demosida** visas, och tryck sedan på Enter.

Du kan även visa den här sidan med HP Verktygslåda.

Användningssida

På användningssidan visas användningsstatisktik, bland annat hur många kopior som gjorts från flatbäddsskannern eller den automatiska dokumentmataren, hur många fax som har skickats och tagits emot (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller), hur många sidor som har skrivits ut och hur många sidor som har fastnat i skannermotorn.

Du kan skriva ut en användningssida från enheten eller HP Verktygslåda. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut en användningssida från enheten:


- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj Rapporter med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj Användningsinformation med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.

Konfigurationssida

På konfigurationssidan visas de aktuella enhetsinställningarna och egenskaperna. Du kan skriva ut en konfigurationssida från enheten eller HP Verktygslåda. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut konfigurationssidan från enheten.

- Tryck på Meny på kontrollpanelsmenyn.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.

3. Använd < eller > om du vill välja **Konfig. rapport**. Tryck sedan på Enter.



- 1. **Produktinformation**. Det här avsnittet innehåller grundläggande information om enheten, t.ex. produktnamn och serienummer.
- 2. **Minne**. Det här avsnittet innehåller information som rör minnet, t.ex. total mängd installerat minne.
- 3. **Pappersinställningar**. Det här avsnittet innehåller information om materialtyp för varje fack och om typinställningar för allt utskriftsmaterial som kan användas i enheten.
- 4. **Kopieringsinställningar**. I det här avsnittet listas enhetens standardinställningar för kopiering.
- 5. **Produktinställningar**. Det här avsnittet innehåller information som samlats in under installationen av programvaran, inklusive språk och företagsnamn.
- 6. **Installerade skrivarspråk och Alternativ**. Det här avsnittet innehåller information om extra tillbehör som kan vara installerade, t.ex. DIMM-kort.
- 7. **Utskriftsinställningar**. Det här avsnittet innehåller information om enhetsinställningar som konfigurerats i drivrutinen eller HP Verktygslåda.
- 8. **Statuslogg**. Det här avsnittet innehåller information om enhetsfel.

En andra sida skrivs också ut. På den sidan ger avsnutten **Faxinställningar** och **Bildinställningar** information om enhetens faxinställningar (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller) och minneskortsinställningar (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett).

Statussida för förbrukningsmaterial


Sidan Status förbr.mat. innehåller information om återstående användningstid för HP-tonerkassetter och HP-bildtrummor. Den listar även det beräknade antalet återstående sidor, antal utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut sidan Status förbr.mat. från enheten eller HP Verktygslåda. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut sidan från enheten.

SVWW Informationssidor 179

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelsmenyn.
- 2. Använd < eller > för att välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Status förbr.mat.**. Tryck sedan på Enter.

OBS!

Information om förbrukningsmaterial är också tillgänglig i HP Verktygslåda.



- 1. Område med tonerkassett. Det här området innehåller ett avsnitt om varje tonerkassett och tillhandahåller information om tonerkassetter från HP. Informationen innehåller artikelnummer för varje tonerkassett, information om en tonerkassett håller på att ta slut, återstående användningstid för varje tonerkassett uttryckt i procenttal, i bild och i beräknat antal återstående sidor. Den här informationen ges eventuellt inte för förbukningsmaterial som inte kommer från HP. Om förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats visas i vissa fall i stället ett varningsmeddelande.
- Området med bildtrumman. Det här avsnittet innehåller samma information för bildtrumman som informationen om området med tonerkassetten ger om tonerkassetterna.
- 3. Garantimeddelande. Det här avsnittet innehåller information om hur enhetens garanti påverkas när du använder förbrukningsmaterial som inte kommer från HP. Du uppmanas också att ringa till HP:s speciallinje för bedrägerier om du upptäcker att förbrukningsmaterial som inte kommer från HP sålts som en äkta HP-produkt. (Läs i HP:s telefonnummer för bedrägerier.)
- 4. **Beställningsinformation**. Det här avsnittet innehåller grundläggande information om hur du beställer förbrukningsmaterial från HP. Läs i <u>Kontrollera status för förbrukningsmaterial</u>.
- Information om återvinning. I det här avsnittet finns en länk till webbsidan som du kan besöka för att få mer information om återvinning. Läs i <u>Byta ut och återvinna</u> förbrukningsmaterial.

HP Verktygslåda

HP Verktygslåda är ett webbaserat program som du använder till följande uppgifter:

- Kontrollera enhetens status.
- Konfigurera enhetsinställningarna.
- Visa felsökningsinformation.
- Visa elektronisk dokumentation.

Du kan använda HP Verktygslåda när enheten är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. För att kunna använda HP Verktygslåda måste du utföra en komplett programvaruinstallation.

OBS!

HP Verktygslåda fungerar inte i Windows 98 SE, Windows NT och Macintosh. TCP/IP-protokollet måste finnas på datorn för att det ska gå att använda HP Verktygslåda.

OBS!

Du behöver inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda HP Verktygslåda. Om du däremot klickar på en länk i området **Andra länkar** måste du ha tillgång till Internet för att kunna gå till den webbplats som länken är kopplad till. Mer information finns i <u>Andra länkar</u>.

Öppna HP Verktygslåda

- 1. Öppna HP Verktygslåda på ett av följande sätt:
 - Dubbelklicka på HP Verktygslåda Enhetsstatus och statusvarningar i systemfältet i Windows.
 - Klicka på Start, klicka på Program (eller Alla program i Windows XP), sedan på HP, därefter på HP Color LaserJet 2820/2830/2840 och slutligen på HP Verktygslåda.

OBS!

När du har öppnat webbadressen kan du märka den med ett bokmärke så att du snabbt kan gå tillbaka till den.

- 2. HP Verktygslåda öppnas i en webbläsare. HP Verktygslåda innehåller följande avdelningar:
 - Fliken Status
 - Fliken Fax
 - Fliken Skanna till
 - Fliken Felsökning
 - Fliken Dokumentation
 - Sidorna Enhetsinställningar
 - HP Verktygslåda-länkar
 - Andra länkar

SVWW HP Verktygslåda 181

Fliken Status

Fliken **Status** innehåller länkar till följande huvudsidor:

- Enhetens status. Visa information om enhetens status. Sidan visar enhetsförhållanden som papperstrassel eller ett tomt fack. När du rättat till ett problem med enheten och vill uppdatera statusen klickar du på Uppdatera status.
- Status förbr.mat.. Visar detaljerad status för förbrukningsmaterial, som procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut med aktuell kassett. Sidan har även länkar för att beställa tillbehör och för att hitta information om återvinning.
- **Ställ in statusvarningar**. Anger att enheten ska skicka varningar om vissa händelser, till exempel när tonern nästan är slut.
- **Ställ in e-postvarningar**. Anger att enheten ska skicka e-postvarningar om vissa händelser, till exempel när tonern nästan är slut.
- Enhetskonfiguration. Visar en detaljerad beskrivning av enhetens aktuella konfiguration, inklusive m\u00e4ngden installerat minne och installerade extrafack.
- Nätverkskonfiguration. Visar en detaljerad beskrivning av den aktuella nätverkskonfiguration, inklusive IP-adress och nätverksstatus.
- **Skriv ut infosidor**. Skriver ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns för skrivaren, till exempel statussidan för förbrukningsmaterial och demosidan.
- **Händelselogg**. Visar en logg med enhetsfel. Det senaste felet visas högst upp i listan.

Fliken Fax

Utför faxuppgifter från datorn med hjälp av fliken **Fax**. Fliken **Fax** innehåller länkar till följande huvudsidor:

- **Faxfunktioner**. Utför faxuppgifter, som att skicka fax, rensa faxminnet eller ställa läget för faxmottagning.
- Faxkatalog. Lägger till, ändrar och tar bort poster i enhetens telefonbok.
- Faxskickningslogg. Visar alla fax som nyligen har skickats från enheten.
- Faxmottagningslogg. Visar alla fax som nyligen har tagits emot på enheten.
- **Egenskaper för faxdata**. Hanterar utrymmet där fax sparas på datorn. Inställningarna gäller endast om du har valt att skicka eller ta emot fax från datorn via fjärranslutning.
- Faxrapporter. Skriver ut ett eller alla faxrapporter på datorn.
- Detaljerade faxinställningar. Ändra enhetens faxinställningar med hjälp av länkarna till flikarna Faxinställningsguiden och Faxinställningar.
- Hur gör jag?. Visar hjälpavsnitt om faxuppgifterna på enheten.

Fliken Skanna till

Ställ in knappen Skanna till på enheten med hjälp av fliken **Skanna till**. Med hjälp av knappen Skanna till kan du skanna från enheten i stället för från ett program på datorn.

OBS!

HP Color LaserJet 2830 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett har också knappen Skanna till E-Post som du ställer in på den här fliken.

Fliken **Skanna till** innehåller länkar till följande huvudsidor:

- **Skanna till e-post eller till en mapp**. Aktiverar eller inaktiverar funktionen Skanna till. Du kan skanna lägga till, ändra och ta bort mottagaradresser eller -mappar i funktionen.
- Skannerinställningar. Ändrar skannerinställningarna för enhetens Skanna till-funktion, inklusive skannerupplösning och filtyp.
- Hur gör jag?. Visar hjälpavsnitt för uppgifter med Skanna till eller Skanna till E-POST (endast HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett).

Fliken Felsökning

På fliken **Felsökning** finns det länkar till följande huvudsidor:

- Kontrollpanelmeddelanden. Visar beskrivningar av meddelanden på kontrollpanelen.
- Åtgärda papperstrassel. Visar information om hur du åtgärdar papperstrassel.
- Utskriftsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser utskriftsproblem.
- Skanningsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser skanningsproblem.
- Kopieringsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser kopieringsproblem.
- Faxproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser faxproblem.
- Minneskortsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser problem med minneskort.
- Anslutningsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser nätverksproblem.
- Felsökningsverktyg. Underhåller enheten med hjälp av till exempel en rengöringssida och en färgfelsökningssida.
- Animerade demonstrationer. Visar animerad hjälp om enheten.

Fliken Dokumentation

Fliken **Dokumentation** innehåller länkar till följande huvudsidor:

- Skriva ut: Hur gör jag? Visar hjälpen Hur gör jag? om utskriftsproblem.
- Faxa: Hur gör jag?Visar hjälpen Hur gör jag? om faxproblem.
- Kopiera: Hur gör jag? Visar hjälpen Hur gör jag? om kopieringsproblem.
- **Skanna: Hur gör jag?** Visar hjälpen Hur gör jag? om skanningsproblem.
- Foto: Hur gör jag? Visar hjälpen Hur gör jag? om minneskortsproblem.
- Nätverk: Hur gör jag? Visar hjälpen Hur gör jag? om nätverksproblem.
- Övrigt: Hur gör jag? Visar hjälpen Hur gör jag? om övriga enhetsproblem.
- Användarhandbok. Innehåller informationen om användning av enheten, garanti, specifikationer och support. Användarhandboken finns i både HTML- och PDF-format.
- Readme. Innehåller viktig information om enheten som inte finns i användarhandboken.
 Den senaste Readme-informationen innehåller den senaste informationen om enheten (endast på engelska).

SVWW HP Verktvaslåda 183

Sidorna Enhetsinställningar

När du klickar på knappen **Enhetsinställningar** visas enhetens enhetsinställningar i HP Verktygslåda. Fönstret **Enhetsinställningar** innehåller följande flikar:

- Systeminställningar
- Utskriftsinställningar
- Faxinställningar
- Kopieringsinställningar
- Nätverksinställningar

OBS!

Inställningarna i skrivardrivrutinen kan åsidosätta inställningar som gjorts i HP Verktygslåda.

Fliken Systeminställningar

Fliken Systeminställningar innehåller länkar till följande huvudsidor:

- Enhetsinformation. Visar information om enheten, till exempel beskrivning och kontaktperson.
- **Pappershantering**. Ändrar inställningarna för pappershantering, till exempel standardstorleken och standardtypen för papper.
- Utskriftskvalitet. Ändrar inställningarna av utskriftskvaliteten, till exempel färgkalibrering och gråskaleutskrift.
- Utskriftstäthet. Ändrar utskriftstätheten, till exempel kontrast och skuggor.
- Utskriftslägen. Ändrar inställningarna av läget för alla utskriftsmaterial, till exempel brevpapper, hålat papper och glättat papper.
- Systeminställningar. Ändra systeminställningarna, till exempel språket och återställning efter papperstrassel.
- **Volymer**. Ändra volyminställningarna, till exempel volymen för telefonlinjen (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller) och larm.
- Datum/Tid. Ändra inställningarna för datum och tid.
- Service. Ger tillgång till olika procedurer för underhåll av enheten.
- Avsökning av enhet. Ändra inställningarna av avsökningen som bestämmer hur ofta HP Verktygslåda samlar in data från enheten.
- Spara/återställ inställningar. Sparar de aktuella enhetsinställningarna i en fil på datorn.
 Med den här filen kan du överföra samma inställningar till en annan enhet eller återställa de här inställningarna på enheten vid ett senare tillfälle.

Fliken Utskriftsinställningar

Fliken **Utskriftsinställningar** innehåller länkar till följande huvudsidor:

- **Skriva ut**. Ändrar standardinställningarna för utskrifter, till exempel antal kopior och pappersorienteringen.
- PCL6. Visar och ändrar PCL6-inställningar.
- PostScript. Visar och ändrar PostScript-inställningar.
- Minneskort. Visar och ändrar enhetens standardinställningar för minneskort (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett).

Fliken Faxinställningar

Fliken Faxinställningar innehåller länkar till följande huvudsidor:

- Allmänt. Ändrar grundläggande faxinställningar, som faxhuvud och felrapportering.
- Skicka fax. Ändrar sändningsinställningarna, som upplösning och återuppringning.
- Mottagna fax. Ändrar inställningarna för mottagning av fax, till exempel svarsläge och anpassning till sida.
- **Faxinställningsguiden**. Startar Faxinställningsguiden där du kan ställa in enhetens faxinställningar.

Fliken Kopieringsinställningar

Fliken **Kopieringsinställningar** innehåller länkar till följande huvudsidor:

- Kopiera. Ändrar standardinställningarna för kopiering, till exempel antal kopior och kontrast.
- Förminska/Förstora. Ändrar inställningarna för förminskning och förstoring.

Fliken Nätverksinställningar

Via fliken **Nätverksinställningar** kan nätverksadministratören styra nätverksrelaterade inställningar för enheten när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk.

HP Verktygslåda-länkar

Länkarna i HP Verktygslåda till vänster på skärmen är kopplade till följande alternativ:

- Välj en enhet. Välj bland alla HP Verktygslåda-enheter.
- Visa aktuella varningar. Visar aktuella varningsmeddelanden för alla enheter som har installerats. (Du kan bara visa de aktuella varningarna medan utskrift pågår.)
- Endast text-sida. Visar HP Verktygslåda som en webbplatsöversikt med länkar till sidor med enbart text.

Andra länkar

Det här avsnittet innehåller länkar som kopplar upp dig till Internet. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda någon av de här länkarna. Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp dig när du först öppnade HP Verktygslåda måste du koppla upp dig innan du kan besöka de här webbplatserna. Eventuellt behöver du stänga HP Verktygslåda och sedan öppna programmet igen för att du ska kunna koppla upp dig.

- HP Instant Support. Visar webbsidan f\u00f6r HP Instant Support.
- Produktregistrering. Visar webbsidan f\u00f6r registrering av HP-produkter.
- Beställa förbrukningsmaterial. Beställ förbrukningsmaterial på HP:s webbplats.
- Produktsupport. Öppnar supportplatsen för HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-iett. På webbplatsen kan du söka efter hjälp med specifika problem.

SVWW HP Verktvaslåda 185

Konfigurationsenhet för Macintosh (Mac OS 10.2 och 10.3)

Konfigurationsenhet för Macintosh är ett webbaserat program som du använder till följande uppgifter:

- Kontrollera enhetens status.
- Konfigurera enhetsinställningarna.

OBS!

Konfigurationsenhet för Macintosh stöds inte för Mac OS 9.2.2.

Du kan använda Konfigurationsenhet för Macintosh när enheten är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. För att kunna använda Konfigurationsenhet för Macintosh måste du utföra en komplett programvaruinstallation.

OBS!

Du behöver inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda Konfigurationsenhet för Macintosh. Om du däremot klickar på en länk i området **Andra länkar** måste du ha tillgång till Internet för att kunna gå till den webbplats som länken är kopplad till.

Öppna Konfigurationsenhet för Macintosh

- 1. Öppna HP Director genom att klicka på ikonen **HP Director** i Dock.
- 2. Klicka på Inställningar i HP Director.
- 3. Välj Enhetskonfiguration och klicka sedan på Fortsätt.

Inbäddad webbserver

Enheten har en inbäddad webbserver som ger tillgång till information om enheten och nätverksaktiviteter. En webbserver utgör en miljö där webbprogram kan köras, på samma sätt som ett operativsystem, till exempel Windows, utgör en miljö där program kan köras på datorn. Utdata från webbprogrammen visas i en webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Safari och Netscape Navigator.

En inbäddad webbserver finns på en maskinvaruenhet (till exempel en skrivare) eller i fasta program och inte som programvara på en nätverksserver.

Fördelen med en inbäddad webbserver är att den utgör ett gränssnitt till enheten som alla med en nätverksansluten dator och en standardwebbläsare kommer åt. Du behöver inte installera eller ställa in något särskilt program, men det måste finnas en webbläsare på datorn. Öppna den inbäddade webbservern genom att skriva enhetens IP-adress i webbläsarens adressfält. (Skriv ut en konfigurationssida när du vill ha reda på enhetens IP-adress. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i Konfigurationssida.)

OBS!

För Macintosh-operativsystem kan du använda EWS via en USB-anslutning.

Funktioner

Med HP:s inbäddade webbserver kan du visa status för enheten och nätverkskort och hantera utskriftsfunktioner från datorn. Med HP:s inbäddade webbserver kan du göra följande:

- visa enhetens status
- fastställa hur länge förbrukningsmaterialen räcker och beställa nya
- visa och ändra fackkonfigurationerna
- visa och ändra menyerna på enhetens kontrollpanel
- visa och skriva ut interna sidor
- lägga till och anpassa länkar till andra webbplatser
- välja vilket språk som sidorna i den inbäddade webbservern ska visas på
- visa och ändra nätverkskonfigurationen
- visa supportinnehåll som är specifik för enheten och enhetens status

Fullständig information om funktionerna i den inbäddade webbservern finns i onlinehjälpen till den inbäddade webbservern. Mer information om andra källor till hjälp finns i <u>Var du kan</u> leta efter mer information.

SVWW Inbäddad webbserver 187

Faxloggar och rapporter

Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut faxloggar och rapporter:

Skriva ut faxaktivitetsloggen

Faxaktivitetsloggen innehåller en kronologisk historik över de senaste 40 mottagna, skickade eller borttagna faxen samt eventuella fel som har inträffat. En faxaktivitetslogg innehåller följande information:

- Alla fax som tagits emot på enheten
- Alla fax som har skickats från kontrollpanelen
- Alla fax som har skickats från HP Verktygslåda och faxdrivrutinen
- Alla fax som skickats från HP Workplace (gäller Macintosh-datorer som är direktanslutna till enheten)

Skriva ut faxaktivitetsloggen

Använd följande metod när du skriver ut en faxaktivitetslogg:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja Faxaktivitetslogg. Tryck sedan på Enter.
- 4. Tryck på Enter för att välja Skriv ut logg nu. Menyn stängs och loggen skrivs ut.

Ställa in att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut automatiskt

Du kan ange om du vill att faxloggen ska skrivas ut automatiskt när den innehåller 40 nya poster. Standardinställningen är **På**. Använd följande metod när du vill att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut automatiskt:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Faxaktivitetslogg**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Tryck på > för att välja Autologgutskrift. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > för att välja **På**. Tryck sedan på Enter för att bekräfta valet.

Skriva ut en faxsamtalsrapport

En faxsamtalsrapport är en kort rapport om det senast skickade eller mottagna faxets status.

Skriva ut en faxrapport

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Faxrapport**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 4. Tryck på Enter för att välja Skriv ut rapport nu. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

Ange utskriftstider för faxsamtalsrapporten

Du kan ställa in enheten så att den skriver ut en faxsamtalsrapport efter följande händelser:

- Vid faxfel (standardinställning)
- Fel vid faxskickning
- Fel vid faxmottagning
- Alla fax
- Endast vid faxskickning
- Aldrig

OBS!

Om du väljer **Aldrig** får du ingen information om misslyckade faxöverföringar, såvida du inte skriver ut en faxlogg.

Ställa in utskriftstider för faxrapport

Så här ställer du in när faxrapporten ska skrivas ut:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Faxrapport**. Tryck sedan på **E**NTER.
- 4. Tryck på > för att välja Skriv ut rapport. Tryck sedan på Enter.
- 5. Välj alternativ för när du vill att faxsamtalsrapporterna ska skrivas ut med hjälp av knapparna < och >.
- 6. Tryck på Enter när du vill spara ditt val.

Välj mellan följande alternativ för utskriftstid:

- Varje fel: En rapport skrivs ut varje gång ett fel uppstår.
- Fel v. faxsändn.: En rapport skrivs ut varje gång ett fel uppstår när ett fax skickas.
- Mottagningsfel: En rapport skrivs ut varje gång ett fel uppstår när ett fax tas emot.
- Varje fax: En rapport skrivs ut varje gång ett fax skickas eller tas emot.
- Skicka endast fax: En rapport skrivs ut n\u00e4r ett fax skickas.
- Aldrig: Inga rapporter skrivs ut.

Inkludera den första sidan i varje fax i faxrapporten

Om det här alternativet är aktiverat och sidbilden finns kvar i minnet på enheten kommer en miniatyrbild (förminskad med 50 procent) av den första sidan på det fax som senast skickades eller togs emot att infogas på faxrapporten. Standardinställningen för det här alternativet är **På**.

Inkludera den första sidan i varje fax i faxrapporten

Använd följande metod för att inkludera den första sidan från varje fax i faxrapporten:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Faxrapport**. Tryck sedan på Enter.
- 4. Använd < eller > om du vill välja Inkludera första sidan. Tryck sedan på Enter.
- 5. Använd < eller > om du vill välja På eller Av. Tryck sedan på Enter för att bekräfta valet.

Skriva ut en snabbvalsrapport

En snabbvalsrapport innehåller alla faxnummer som är tilldelade en snabbvalsknapp och kortnummer och gruppkortnummer.

Skriva ut en snabbvalsrapport

Använd följande metod när du skriver ut en rapport med snabbvalsknappar, kortnummer och gruppkortnummer:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Telefonboksrapport**. Tryck sedan på Enter. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

Skriva ut betalningskodsrapporten

Betalningskodsrapporten är en utskrift över alla faxbetalningskoder och det totala antal fax som debiterats för varje kod.

OBS!

När rapporten har skrivits ut raderas alla betalningsdata.

Skriva ut betalningskodsrapport

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Betalningsrapport**. Tryck sedan på **E**NTER. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

Skriva ut en lista över spärrade faxnummer

Använd den här metoden när du skriver ut en lista över spärrade faxnummer. I <u>Spärra eller</u> ta bort spärr för faxnummer finns information om att spärra faxnummer.

Skriva ut lista över spärrade faxnummer

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på MENY.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Spärrade fax**. Tryck sedan på **E**NTER. Menyn stängs och listan skrivs ut.

Skriva ut alla faxrapporter

Använd den här metoden när du skriver ut följande rapporter på en gång:

- Faxaktivitetslogg
- Snabbval, kortnummer och gruppkortnummer
- Konfigurationsrapport
- Lista med spärrade faxnummer
- Betalningsrapporten (om alternativet är aktiverat)

Skriva ut alla faxrapporter

Använd följande metod när du skriver ut alla faxrapporter:

- 1. På enhetens kontrollpanel trycker du på Meny.
- 2. Använd < eller > om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på Enter.
- 3. Använd < eller > om du vill välja **Alla faxrapp.**. Tryck sedan på Enter. Menyn stängs och rapporterna skrivs ut.

Rengöra enheten

Det här avsnittet innehåller information om hur du rengör enheten.

Rengöra på utsidan

Använd en mjuk, fuktig, luddfri trasa när du torkar bort damm och fläckar från enhetens utsida.

Så här rengör du skannerglaset

Om det finns fingeravtryck, fläckar, hårstrån, o.s.v. på glaset kan det försämra prestanda och påverka precisionen i specialfunktioner som Anpassa till sida och Kopiera.

OBS!

Om svarta punkter eller fläckar endast visas på kopior som gjorts med den automatiska dokumentmataren rengör du skannerremsan (steg 3). Det är inte nödvändigt att göra rent skannerglaset.


- 1. Stäng av enheten, dra ut nätsladden från eluttaget och lyft upp locket.
- 2. Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt rengöringsmedel för glas.



VIKTIGT

Använd inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid på någon del av enheten eftersom den då kan skadas. Häll inte vätskor direkt på glaset. De kan rinna in under glaset och skada enheten.

3. Rengör skannerremsan med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt rengöringsmedel för glas.



4. Torka glaset med en duk eller svamp så att det inte blir några fläckar.

Så här rengör du dokumentstödet

Det kan samlas partiklar på det vita dokumentstödet som sitter under enhetens lock.

1. Stäng av enheten, dra ut nätsladden från eluttaget och lyft upp locket.

 Rengör det vita dokumentstödet med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med mild tvål och varmt vatten. Rengör också skannerremsan vid skannerglaset för den automatiska dokumentmataren.



- 3. Torka försiktigt för att ta bort partiklar (gnugga inte).
- 4. Torka av insidan med en duk eller mjuk trasa.


VIKTIGT

Använd inte pappersdukar eftersom detta kan ge repor.

5. Om stödet inte blir rent upprepar du stegen och använder alkohol (isopropyl) till att fukta trasan eller svampen. Sedan torkar du av ordentligt med en fuktig duk för att ta bort eventuella alkoholrester.

Rengöra pappersbanan

Vid utskrift kan papper, toner och damm samlas inuti enheten. Med tiden kan avlagringarna orsaka problem med utskriftskvaliteten, t.ex. tonerfläckar eller att tonern smetas ut. Den här enheten har ett rengöringsläge som kan åtgärda och förebygga dessa typer av problem.



AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

SVWW Rengöra enheten 193

Rengöra pappersbanan från HP Verktygslåda

Rengör pappersbanan med hjälp av HP Verktygslåda. Det här är den rekommenderade rengöringsmetoden. Om du inte har tillgång till HP Verktygslåda använder du metoden i Rengöra pappersbanan från enhetens kontrollpanel.

- 1. Kontrollera att enheten är på och i Redo-läge.
- 2. Öppna HP Verktygslåda.
- 3. På fliken **Felsökning** klickar du på **Underhåll**, **Rengöringssida** och sedan på **Skriv ut**. En sida med ett mönster skrivs ut från enheten.
- 4. Ta bort allt papper i fack 1.
- 5. Ta bort sidan som skrevs ut och lägg den med texten nedåt i fack 1.
- 6. Klicka på Rengör på datorn.

Rengöra pappersbanan från enhetens kontrollpanel

Om du inte har tillgång till HP Verktygslåda kan du skriva ut och använda en rengöringssida från enhetens kontrollpanel.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Använd < eller > för att leta rätt på menyn Service.
- 3. Tryck på Enter.
- 4. Använd < eller > för att leta rätt på Rengöringsläge.
- 5. Tryck på Enter.
- 6. Lägg i vanligt brev- eller A4-papper när du uppmanas att göra det.
- 7. Tryck på Enter igen för att bekräfta och påbörja rengöringsprocessen.

Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.

Byta den automatiska dokumentmataren (ADF)


Om den automatiska dokumentmataren är trasig eller inte fungerar byter du ut den. Mer information om hur du beställer förbrukningsmaterial finns i <u>Information om tillbehör och beställning</u>.

Så här byter du den automatiska dokumentmataren:


1. Öppna locket till den automatiska dokumentmataren.




2. Koppla loss kopplingen genom att klämma ihop flikarna och lyfta uppåt.




3. Ta bort dokumentmataren genom att lyfta den uppåt och luta den framåt så att hakarna nästan lossar från enheten.




4. Vik upp hakarna på den nya dokumentmataren.



5. Sätt in hakarna på den nya dokumentmataren på så sätt att de är något framåtlutade och tryck den rakt ned i enheten.



6. Sätt in kopplingen genom att trycka den nedåt tills den fastnar.




Byta valsanordningen för den automatiska dokumentmataren


Så här byter du valsanordningen för den automatiska dokumentmataren

Om den automatiska dokumentmataren inte kan mata papper ordentligt kanske du måste byta ut valsanordningen för dokumentmataren. I <u>Information om tillbehör och beställning</u> finns information om hur du kan beställa en ny valsanordning för den automatiska dokumentmataren. Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort den befintliga valsanordningen.


1. Stäng av produkten och dra ut nätsladden.




2. Öppna locket till den automatiska dokumentmataren.




3. Tryck på den runda, gröna knappen medan du lyfter den gröna spaken. För den gröna spaken tills den stannar i öppet läge. Den gamla valsanordningen bör ligga kvar på ytan.




4. Ta bort den gamla valsanordningen och sätt i den nya på exakt samma ställe. Den största valsen ska vara längst bak och växelsidan ska vara vänd från dig.




5. Tryck ner den gröna spaken så att den platta gröna delen passar in mellan valsarna. Tryck ner den gröna spaken tills du hör att den fastnar i sitt läge.




6. Du kontrollerar att installationen är korrekt genom att lyfta den gröna spaken till öppet läge. Den nya valsanordningen bör sitta säkert och inte ramla ut.



7. Kontrollera att båda sidorna på anordningen är ordentligt fastlåsta med de gröna krokarna.




8. Sänk den gröna spakanordningen och stäng locket till den automatiska dokumentmataren.



OBS!

Om du får problem med papperstrassel i den automatiska dokumentmataren kan du kontakta din lokala auktoriserade HP serviceverkstad. Läs i <u>Service och support</u>.

9. Anslut enheten igen och slå på strömbrytaren.




Rengöra valsanordningen för den automatiska dokumentmataren


Så här rengör du valsanordningen för den automatiska dokumentmataren

Om den automatiska dokumentmataren inte kan mata papper ordentligt kanske du måste rengöra valsanordningen för dokumentmataren. Följ anvisningarna nedan om du vill rengöra valsanordningen.


1. Stäng av produkten och dra ut nätsladden.




2. Öppna locket till den automatiska dokumentmataren.




3. Tryck på den runda, gröna knappen medan du lyfter den gröna spaken. För den gröna spaken tills den stannar i öppet läge. Valsanordningen bör ligga kvar på ytan.




- 4. Ta bort anordningen och torka av den med en mjuk, torr trasa.
- 5. Sätt tillbaka anordningen på samma ställe i den automatiska dokumentmataren. Den största valsen ska vara längst bak och växelsidan ska vara vänd från dig.




6. Tryck ner den gröna spaken så att den platta gröna delen passar in mellan valsarna. Tryck ner den gröna spaken tills du hör att den fastnar i sitt läge.




7. Du kontrollerar att installationen är korrekt genom att lyfta den gröna spaken till öppet läge. Valsanordningen bör sitta säkert och inte ramla ut.



8. Kontrollera att båda sidorna på anordningen är ordentligt fastlåsta med de gröna krokarna.




9. Sänk den gröna spakanordningen och stäng locket till dokumentmataren.



OBS!

Om du får problem med papperstrassel i den automatiska dokumentmataren kan du kontakta din lokala auktoriserade HP serviceverkstad. Mer information finns i <u>Service och support</u>.

10. Anslut enheten igen och slå på strömbrytaren.



13 Hantera förbrukningsmaterial

Det här kapitlet innehåller information om följande underhållsavsnitt:

- Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial
- Förvara förbrukningsmaterial
- Byta ut och återvinna förbrukningsmaterial
- HP:s principer f\u00f6r produkter som inte \u00e4r tillverkade av HP
- HP:s telefonnummer f\u00f6r bedr\u00e4gerier
- Byta tonerkassett
- Byta bildtrumma

SVWW 201

Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial

Du kan kontrollera statusen för förbrukningsmaterialet med hjälp av skrivarens kontrollpanel, genom att skriva ut sidan Status förbr.mat. eller i HP Verktygslåda. Hewlett-Packard rekommenderar att du beställer nya tonerkassetter när du får meddelande om låg nivå i tonerkassetten första gången. När du använder en ny, äkta tonerkassett eller bildtrumma från HP, kan du få följande information om förbrukningsmaterialet:

- återstående användningstid för tonerkassett och bildtrumma
- beräknat antal återstående sidor
- antal utskrivna sidor
- annan information om f\u00f6rbrukningsmaterial

OBS!

Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ställa in HP Verktygslåda så att du får e-post med information om att en tonerkassett eller bildtrumman håller på att ta slut. Om skrivaren är direktansluten till en dator kan du ställa in HP Verktygslåda så att du får veta när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut.

Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial med hjälp av kontrollpanelen

Gör något av följande:

- Kontrollera enhetens kontrollpanel, som visar om en tonerkassett eller bildtrumman håller på att ta slut eller är helt förbrukad. Kontrollpanelen visar även när en tonerkassett som inte kommer från HP installeras första gången. I <u>Felsökningsverktyg</u> finns mer information.
- Skriv ut sidan Status förbr.mat. och kontrollera nivån för förbrukningsmaterialet på sidan.
 I Statussida för förbrukningsmaterial finns mer information.

Om nivåerna är låga kan du beställa förbrukningsmaterial genom din lokala HPåterförsäljare per telefon eller på Internet. Information om artikelnummer finns i <u>Information</u> <u>om tillbehör och beställning</u>. Information om hur du beställer på Internet finns på http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Så här kontrollerar du status för förbrukningsmaterial och beställer förbrukningsmaterial med hjälp av HP Verktygslåda

Du kan konfigurera HP Verktygslåda så att du får veta när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut. Du kan välja om du vill få meddelanden via e-post, pop up-meddelanden eller aktivitetsfältsikonen. Om du vill beställa förbrukningsmaterial med HP Verktygslåda klickar du på **Beställa förbrukningsmaterial** under **Andra länkar**. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna kopplas till webbplatsen.

Mer information finns i <u>HP Verktygslåda</u>.

Förvara förbrukningsmaterial

Följ de här riktlinjerna för förvaring av tonerkassetter och bildtrumman:

Ta inte upp tonerkassetten eller bildtrumman ur förpackningen innan den ska användas.

VIKTIGT

För att undvika skador på tonerkassetten eller bildtrumman bör de inte utsättas för ljus i mer än några minuter.

- Mer information om temperaturintervaller f\u00f6r yttre f\u00f6rh\u00e5llanden och f\u00f6rvaringsf\u00f6rh\u00e4llanden finns i Milj\u00f6specifikationer.
- Förvara produkten i horisontellt läge.
- Förvara produkten mörkt och torrt, och inte i närheten av värme- och magnetkällor.

Byta ut och återvinna förbrukningsmaterial

Om du vill installera en ny HP-tonerkassett eller bildtrumma följer du instruktionerna som medföljer den nya produkten eller läser mer i starthandboken.

Om du vill återvinna förbrukningsmaterial placerar du den använda produkten i förpackningen med vilken det nya förbrukningsmaterialet levererats. Använd den bifogade returetiketten för att skicka tillbaka det förbrukade materialet till HP för återanvändning. Om du vill veta mer läser du i återvinningsguiden som följer med alla nya förbrukningsartiklar från HP. Mer information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial finns i Förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du använder produkter som inte kommer från HP, vare sig dessa är nya eller omarbetade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Service och reparation som uppstår p.g.a. användning av produkter som inte kommer från HP, täcks **inte** av skrivargarantin.

När du sätter i en produkt i skrivaren får du veta om produkten inte är en äkta HP-produkt. Om du sätter i en äkta HP-produkt som har nått en låg nivå i en annan enhet från HP, identifierar enheten produkten som en produkt som inte kommer från HP. Sätt helt enkelt i produkten i den ursprungliga enheten för att aktivera HP-funktionerna på nytt.

Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP

När du installerar en tonerkassett eller bildtrumma från någon annan tillverkare än HP visas meddelandet **Oauktoriserad** på kontrollpanelen. Om du vill skriva ut med det här förbrukningsmaterialet trycker du på Enter första gången du installerar det.

VIKTIGT

Enheten avbryter inte utskriften när den här typen av förbrukningsmaterial är slut. Om skrivaren skriver ut med en tom tonerkassett eller bildtrumma från någon annan tillverkare kan det resultera i skador på skrivaren. Mer information finns i avsnittet Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti och Begränsad garanti för tonerkassett och bildtrumma.

HP:s telefonnummer för bedrägerier

Ring HP:s speciallinje för bedrägerier om enheten eller HP Verktygslåda ger tecken på att tonerkassetten eller bildtrumman inte kommer från HP när du fått intrycket av att det är en äkta HP-produkt. HP kan hjälpa dig att avgöra om produkten är äkta och vidta åtgärder för att lösa felet.

Det kan hända att din tonerkassett och bildtrumma inte kommer från HP om du lägger märke till följande:

- Det uppstår ofta fel på tonerkassetten eller bildtrumman.
- Tonerkassetten eller bildtrumman ser inte ut som den brukar göra (dragfliken och förpackningen ser t.ex. annorlunda ut).

I USA ringer du kostnadsfritt på: 877-219-3183.

Utanför USA kan du ringa ett samtal som mottagaren betalar. Ring operatören och be att få göra ett ba-samtal till följande telefonnummer: 770-263-4745. Om du inte talar engelska kommer en representant för HP:s speciallinje för bedrägerier som talar ditt språk att hjälpa dig. Annars, om de som talar ditt språk inte kan hjälpa till, kopplas ditt samtal till en tolk ungefär en minut efter att ditt samtal påbörjats. Tolkningen är en tjänst som översätter mellan dig och representanten för HP:s speciallinje för bedrägerier.

Byta tonerkassett

Så här byter du tonerkassett


1. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen.



2. Öppna den övre luckan.



- 3. Se till att rätt tonerkassetthållare är åtkomlig.
 - Om rätt tonerkassetthållare inte är åtkomlig stänger du locket och skannern och trycker på Rotera karusell tills rätt tonerkassetthållare är åtkomlig.




4. Kläm ihop de två stora blå flikarna på den första kassetten, och ta sedan ur kassetten från karusellen genom att lyfta den rakt upp.



SVWW Byta tonerkassett 207

5. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen, ta bort det orange omslaget från tonerkassetten och ta sedan bort förseglingstejpen genom att dra den orange fliken rakt ut.



6. Kläm ihop de blå spärrspakarna på tonerkassetten. Håll den med rullen mot dig. Sänk kassetten rakt ned i karusellen tills den sitter **ordentligt** på plats.



- Om du behöver byta ytterligare en kassett stänger du locket och skannern, trycker på Rotera karusell och upprepar steg 4 till 6.
- 7. Stäng locket, och stäng sedan skannern.


OBS!

Om du har bytt en svart tonerkassett uppmanas du att köra en rengöringssida.


Byta bildtrumma

Så här byter du bildtrumma

1. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen.




2. Öppna den övre luckan.



3. Fatta tag i bildtrummans handtag, och rotera sedan trumman så att handtaget hamnar överst.




4. Ta ur trumman från enheten genom att lyfta den rakt upp.




5. Ta ut den nya bildtrumman ur förpackningen.

SVWW Byta bildtrumma 209


6. Placera bildtrumman på en stadig yta och ta bort transportstiften genom att dra i de orange ringarna.



7. Ta bort de orange transportspärrarna i bildtrummans ändar och ta bort de två orange transportmellanläggen.




8. Ta bort det orange skyddet från bildtrumman.




VIKTIGT

Du bör inte röra vid rullens yta eller låta den utsättas för ljus under en längre tid. Det kan försämra utskriftskvaliteten.

9. Passa in pilarna på sidan av bildtrumman mot pilarna inne i skrivaren.



10. Sänk ned bildtrumman i skrivaren och tryck den **ordentligt** på plats.



11. Stäng locket och skannern.

14 Felsökning

Den här felsökningsinformationen är uppdelad för att hjälpa dig att lösa dina skrivarproblem. Välj det allmänna ämnet eller problemtypen i följande lista.

- Support
- Felsökningsprocessen
- Meddelanden på kontrollpanelen
- Åtgärda papper som fastnat
- <u>Utskriftsproblem</u>
- Skanningsproblem
- Kopieringsproblem
- <u>Faxproblem</u>
- Minneskortsproblem
- Felsökningsverktyg

SVWW 211

Support

Enheten har ett års begränsad garanti. Garantiservice och support kan variera beroende på vilket land/vilken region du bor i. Kontaktinformation finns i supportbroschyren i förpackningen och på http://www.hp.com.

Mer supportinformation finns i Service och support.

Felsökningsprocessen

Lös problemen med enheten med hjälp av kontrollistan för felsökning.

Kontrollista för felsökning

Följ stegen nedan när du försöker lösa ett problem med enheten.

SVWW Felsökningsprocessen 213

Steg	Verifiering	Problem	Lösningar
1	Är strömmen påslagen? När enheten är ansluten till ett jordat uttag visas Hewlett Packard på kontrollpanelen tillsammans med rörliga markörer som anger att den fasta programvaran laddas. Dessutom roterar skrivarmotorn i ungefär 45 till 60 sekunder. När programvaran har laddats visas Skannerlampan värms upp på kontrollpanelen och skannerhuvudet flyttas fram och tillbaka i 10 till 15 sekunder. Om du lyfter på skannerluckan ser du att lampan är tänd. I slutet av uppvärmningen startas motorn till den automatiska dokumentmataren i ungefär två sekunder.	Ingen ström på grund av fel i eluttaget, på kabeln, strömbrytaren eller en säkring.	 Kontrollera att enheten är ansluten. Kontrollera att strömkabeln fungerar och att strömbrytaren är påslagen. Kontrollera strömkällan genom att koppla enheten direkt till ett vägguttag eller ett annat eluttag.
		Skrivarmotorn roterar inte.	 Kontrollera att leveransskydden har tagits bort. Mer information finns i startboken. Kontrollera att spärrarna till fixeringsenheten är låsta. Mer information finns i Ta bort papper som har fastnat i utmatningsområdena. Kontrollera att tonerkassetterna och bildtrumman har installerats rätt. (Mer information finns i Hantera förbrukningsmaterial.) Följ anvisningarna på kontrollpanelen och ta bort och sätt tillbaka kassetterna. Kontrollera att den övre luckan är stängd.
		Motorn till den automatiska dokumentmataren roterar inte.	Ta bort inmatningsfacket och öppna locket till den automatiska dokumentmataren. Kontrollera att den automatiska dokumentmatarens kabel är rätt ansluten. Mer information finns i Byta den automatiska dokumentmataren (ADF). Motorn till den automatiska dokumentmataren roterar inte. Mer information finns i Byta den automatiska dokumentmataren (ADF).
		Skannerlampan lyser inte.	Om skannerlampan inte lyser kan du kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> och i broschyren som fanns i kartongen.
2	Visas Redo på kontrollpanelen? Kontrollpanelen bör fungera utan några felmeddelanden.	Ett fel visas på kontrollpanelen.	En lista över vanliga meddelanden finns i Meddelanden på kontrollpanelen. Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Steg	Verifiering	Problem	Lösningar
3	Skrivs informationssidor ut? Skriv ut en	Ett fel visas på kontrollpanelen.	En lista över vanliga meddelanden finns i Meddelanden på kontrollpanelen.
	konfigurationssida. Mer information finns i Konfigurationssida.	Utskriftsmaterialet flyttas inte jämnt genom pappersbanan.	Rensa pappersbanan. Mer information finns i Rengöra pappersbanan.
		Dålig utskriftskvalitet.	Mer information finns i Problem med utskriftskvaliteten. Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

SVWW Felsökningsprocessen **215**

Steg	Verifiering	Problem	Lösningar
4	Går det att kopiera med enheten? Placera konfigurationssidan i den automatiska dokumentmataren och gör en kopia. Dokumentet ska matas jämnt genom	Dålig kvalitet från den automatiska dokumentmataren.	Om utskriftskvaliteten i de interna testerna och på kopian från skannern var bra, rengör du dokumentmatarens skannerremsa. Mer information finns i Så här rengör du skannerglaset. Om den automatiska
	dokumentmataren och kopiorna ska skrivas ut utan problem. Kopiera även från		dokumentmataren är trasig byter du den. Mer information finns i <u>Byta den automatiska</u> <u>dokumentmataren (ADF)</u> .
	flatbäddsskannern.	Utskriftsmaterialet flyttas inte jämnt genom den automatiska dokumentmataren.	Rengör dokumentmatarens plockrulle och mellanlägg. Mer information finns i Rengöra valsanordningen för den automatiska dokumentmataren.
			Om problemet fortfarande kvarstår byter du dokumentmatarens plockrulle. Mer information finns i Byta valsanordningen för den automatiska dokumentmataren.
			3. Om problemet fortfarande kvarstår byter du dokumentmataren. Mer information finns i Byta den automatiska dokumentmataren (ADF). 3. Om problemet fortfarande information f
		Dålig kvalitet från flatbäddsskannern.	Om utskriftskvaliteten i de interna testerna och på kopian från den automatiska dokumentmataren var bra, rengör du skannerglaset. Mer information finns i Så här rengör du skannerglaset.
			Om problemet kvarstår efter den här åtgärden läser du Kopieringsproblem.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kund support och i broschyren som fanns i kar	

Steg	Verifiering	Problem	Lösningar
5	Går det att skicka fax med enheten? (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett- modeller)	Telefonlinjen fungerar inte eller också har enheten inte kopplats till telefonlinjen.	Kontrollera att enheten är ansluten till en telefonlinje som fungerar.
		Telefonsladden fungerar inte eller också har den anslutits till fel kontakt.	Koppla sladden till en annan kontakt.
	Anslut telefonlinjen och kontrollera att det finns		2. Prova en annan telefonsladd.
	kopplingston genom att trycka på Starta FAX (och eventuellt med hjälp av en	Enhetens faxinställningar är fel.	Kontrollera och återställ faxinställningarna. Mer information finns i Ange faxinställningar.
	telefon). Skicka ett fax.		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
		Ett skickat fax är ofullständigt eller har dålig kvalitet.	Mer information finns i <u>Faxproblem</u> .
(endast HP C 2830/2840 all modeller)	,	För många telefonienheter har anslutits eller också har de anslutits i fel ordning.	Kontrollera att HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett eller HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett är den enda enheten på telefonlinjen och försök att ta emot ett fax igen.
	Skicka ett fax till enheten.	Enhetens faxinställningar är fel.	Kontrollera och återställ faxinställningarna. Mer information finns i Ange faxinställningar.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.	
7	Skriver enheten ut från datorn? Anslut nätverkskabeln eller USB-kabeln till enheten	Programvaran har inte installerats korrekt eller också har ett fel uppstått under installationen av programvaran.	Avinstallera och installera om programvaran. Kontrollera att du använder rätt installationsprocedur och rätt portinställning.
	och datorn. Skicka en utskrift med hjälp av ett	Kabeln har inte anslutits rätt.	Anslut kabeln igen.
	ordbehandlingsprogram till	Fel drivrutin har valts.	Välj rätt drivrutin.
	enheten.	Andra enheter har anslutits till USB-porten.	Koppla bort de andra enheterna och skriv ut igen.
		Det finns ett problem med portdrivrutinen i Microsoft Windows.	Avinstallera och installera om programvaran. Kontrollera att du använder rätt installationsprocedur och rätt portinställning.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kund support och i broschyren som fanns i kar	

SVWW Felsökningsprocessen **217**

Steg	Verifiering	Problem	Lösningar
8	Går det att skanna från	Kabeln har inte anslutits rätt.	Anslut kabeln igen.
	enheten till datorn? Skanna från ett vanligt program på datorn.	Programvaran har inte installerats fel eller också har ett fel uppstått under installationen av programvaran.	Avinstallera och installera om programvaran. Kontrollera att du använder rätt installationsprocedur och rätt portinställning.
		Om felet kvarstår stänger du av enheten	och slår på den igen.
		Om felet ändå kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.	
9	Identifierar enheten ett minneskort och går det att skriva ut från kortet?	Enheten identifierar inte kortet.	Ta ut kortet och sätt in det igen i minneskortsplatsen. Kontrollera att kortet är helt inne i platsen.
	Sätt in ett minneskort i enheten och skriv ut en indexsida. Mer information		Kontrollera att kortet är av en typ som fungerar med enheten.
	finns i <u>Skriva ut ett index</u> .		Kontrollera att endast ett kort sitter i minneskortsplatserna.
		Enheten skriver inte ut vissa bilder.	Kontrollera att filerna på minneskortet är av rätt format. Det fungerar bara med JPEG-filer med SRGB-format i enheten.

Meddelanden på kontrollpanelen

De flesta meddelandena på kontrollpanelen är avsedda att hjälpa användaren med en viss uppgift. Meddelandena innehåller den aktuella operationens status och eventuellt sidräkning på den andra raden. När fax, utskrifter och skanningskommandon tas emot i enheten anger meddelandena på kontrollpanelen statusen. Dessutom visas varningar och felmeddelanden om det har uppstått situationer som måste åtgärdas.

Varningsmeddelanden

Ibland visas varningsmeddelanden. Då kan användaren behöva bekräfta meddelandet och fortsätta genom att trycka på Enter eller avbryta den pågående operationen genom att trycka på Avbryt. När vissa varningar visas slutförs inte utskriften eller också blir kvaliteten dålig. Om ett meddelande gäller utskrift och funktionen för automatisk fortsättning är aktiv och om användaren inte bekräftar meddelandet inom tio sekunder görs ett försök att fortsätta utskriften automatiskt.

Varningsmeddelanden

Meddelande på kontrolipanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
10.000x Förbrukningsmaterialfel	E-etiketten går inte att läsa eller också sitter tonerkassetten fel.	 Installera tonerkassetten igen. Starta om enheten. Om problemet kvarstår byter du kassetten.
Anpassa efter sida endast på flatbädd	Förminsknings-/förstoringsfunktionen gäller bara kopior som görs från flatbäddsskannern.	Använd skannern eller välj en annan inställning för förminskning/förstoring.
Dok.matartrassel. Rensa, mata om.	Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska dokumentmataren.	Öppna dokumentluckan, ta bort materialet, stäng luckan och lägg papper i dokumentmataren. Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Dokumentmat. tar ej upp. Mata om.	Utskriftsmaterialet i den automatiska dokumentmataren plockas inte upp.	Ta bort och lägg tillbaka materialet i dokumentmataren. Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Endast 1 minneskort åt gången	Mer än ett minneskort har satts in i enheten.	Ta ut alla utom ett kort.
Enheten upptagen. Försök senare.	Enheten används för närvarande.	Vänta tills det aktuella jobbet är klart.
Enhetsfel. Tryck [Enter].	Ett internt fel har uppstått i enheten.	Återuppta jobbet genom att trycka på ENTER.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Fax försenat – lagringsutrymmet fullt	Faxminnet är fullt.	Avbryt faxet genom att trycka på Enter eller Avbryt. Skicka faxet igen. Om felet uppstår igen behöver du eventuellt skicka faxet i flera delar.
Faxminnet är fullt Mottagning avbryts.	Minnet i enheten tog slut under en faxöverföring. Endast sidor som ryms i minnet kommer att skrivas ut.	Skriv ut alla fax och be avsändaren skicka om faxet. Avbryt alla fax eller ta bort faxen från minnet. Mer information finns i Tömma sparade fax.
		Obs! Det går inte att åtgärda problemet genom att installera ett minnes-DIMM-kort.
Faxminnet är fullt Sändning avbryts	Minnet i enheten tog slut under en faxöverföring. Alla sidorna i faxet måste finnas i minnet för att faxet ska skickas korrekt. Endast sidorna som ryms i minnet skickades.	Skriv ut alla mottagna fax eller vänta tills alla väntande fax har skickats. Be avsändaren att skicka faxet igen. Avbryt alla fax eller ta bort faxen från minnet. Mer information finns i Tömma sparade fax.
Faxmott.fel	Ett fel inträffade när ett fax togs emot.	Be avsändaren att skicka faxet igen. Försök att faxa till avsändaren eller en annan fax. Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta
		Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att koppla bo och koppla in den igen.
		Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med enheten.
		Kontrollera att telefonen fungerar genor att koppla bort enheten, koppla in en telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.
		Stäng av felkorrigeringsläget och V.34. Be avsändaren att skicka faxet igen. Me information finns i Ställa in felkorrigering för fax och Ändra V.34-inställningen.
		Anslut enheten till en annan telefonlinje
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Varningsmeddelanden (fortsättni		
Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Faxsändningsfel	Ett fel inträffade när ett fax skickades.	Skicka faxet igen.
		Försök att skicka till ett annat faxnummer.
		Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta FAX.
		Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att koppla bort och koppla in den igen.
		Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med enheten.
		Kontrollera att telefonen fungerar genom att koppla bort enheten, koppla in en telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.
		Anslut enheten till en annan telefonlinje.
		Ställ in faxupplösningen på värdet Standard i stället för värdet Fin. Mer information finns i Så här ställer du in upplösningen för det aktuella faxet.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> och i broschyren som fanns i kartongen.
Fax upptagen Sändning avbruten	Faxlinjen som du skickade ett fax till är upptagen. Enheten har avbrutit sändningen av faxet.	Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
		Kontrollera att du ringer rätt nummer.
		Kontrollera att alternativet Återuppr. om upptag. är aktivt.
		Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta FAX.
		Kontrollera att telefonen fungerar genom att koppla bort enheten, koppla in en telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.
		Koppla enheten till ett jack för en annan telefonlinje och skicka faxet igen.
		Försök med en annan telefonsladd.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Fax upptagen Återuppringning väntas	Faxlinjen som du skickade ett fax till är upptagen. Det upptagna numret rings automatiskt upp igen. Mer information	Tillåt enheten att försöka skicka faxet igen.
	finns i Ändra inställningarna för återuppringning.	Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
		Kontrollera att du ringer rätt nummer.
		Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta FAX.
		Kontrollera att telefonen fungerar genom att koppla bort enheten, koppla in en telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.
		Koppla enheten till ett jack för en annan telefonlinje och skicka faxet igen.
		Försök med en annan telefonsladd.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Foton hittades inte	En bild som har tagits bort har markerats.	Sätt in kortet och välj bilden.
	Bilden som har markerats på arket har tagits bort.	
	Minneskortet har tagits ut ur minneskortsplatsen.	
Grupp tillåter inte gruppuppringning	Kortnumret som du har angett är kopplat till en grupp. Det går inte att koppla ett gruppkortnummer till ett annat gruppkortnummer.	Koppla snabbvalsknappar (inställda som ett kortnummer) eller kortnummerkoder till ett gruppkortnummer.
Ingen pappersinmatning Tryck på [Enter].	Skrivarmotorn plockade inte upp utskriftsmaterial.	Kontrollera att utskriftsmaterialet i fack 1 ligger tillräckligt långt in. Kontrollera sedan att stöden för papperslängden i fack 2 stämmer med materialstorleken.
		Lägg in materialet i inmatningsfacket igen och tryck på ENTER.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i
		Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Ingen uppringningston	Ingen kopplingston har identifierats.	Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta FAX.
		Dra ut telefonsladden från enheten och väggjacket och sätt tillbaka sladden.
		Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med enheten.
		Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla en telefon till jacket och försök ringa ett samtal.
		Koppla enheten till ett jack för en annan telefonlinje. Mer information finns i Ändra inställning för avkänning av kopplingston.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Inget dokument skickat	Enheten skannade inte några sidor eller också kom det inga sidor från datorn för faxning.	Försök skicka faxet igen.
Inget fax identifierat	Enheten besvarade det inkommande samtalet, men inget fax hittades.	Tillåt enheten att försöka ta emot faxet igen.
		Försök med en annan telefonsladd.
		Koppla enheten till ett jack för en annan telefonlinje.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Inget faxsvar. Sändning avbruten	Det gick inte att återuppringa ett faxnummer eller också är funktionen för återuppringning vid inget svar inaktiv.	Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
		Kontrollera att du ringer rätt nummer.
		Kontrollera att återuppringningsfunktionen är aktiv.
		Dra ut telefonsladden från enheten och väggjacket och sätt tillbaka sladden.
		Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla en telefon till jacket och försök ringa ett samtal.
		Koppla enheten till ett jack för en annan telefonlinje.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Inget faxsvar Återuppringning väntas	Den mottagande faxlinjen svarade inte. Enheten försöker skicka faxet igen efter	Tillåt enheten att försöka skicka faxet igen.
	några minuter.	Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
		Kontrollera att du ringer rätt nummer.
		Om enheten fortsätter att ringa upp, drar du ut telefonsladden från väggjacket, kopplar en telefon till jacket och försöker ringa ett samtal.
		Koppla enheten till ett jack för en annan telefonlinje.
		Försök med en annan telefonsladd.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Inget korrekturark hittat	Provarket ligger inte skannern eller också ligger det fel.	Kontrollera att provarket finns i skannern och att det ligger rätt med framsidan nedåt och i det nedre högra hörnet.
Inst. rensade	Jobbinställningarna har rensats på enheten.	Ange jobbinställningarna igen.
Kommunikationsfel	Ett fel i kommunikationen mellan enheten och avsändaren eller mottagaren har uppstått.	Skicka faxet från enheten igen. Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla en telefon till jacket och försök ringa ett samtal. Koppla enheten till ett jack för en annan telefonlinje.
		Försök med en annan telefonsladd.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Kopiering avbruten. Ta bort dokumentet	Du har avbrutit det aktuella jobbet genom att trycka på Avbryt medan sidor matades från den automatiska dokumentmataren. Dokumentmataren rensas inte automatiskt när jobbet avbryts.	Ta bort papper som fastnat. Mer information finns i <u>Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska</u> dokumentmataren. Ta bort objekten i dokumentmataren och starta igen.
Korrekturark endast flatbädd	Det finns ett dokument i den automatiska dokumentmataren.	Ta bort dokumentet från dokumentmataren och kontrollera att provarket ligger rätt i skannern.
Korrekturarkfel Ej läsbart	Det gick inte att läsa provarket eftersom ringarna inte har fyllts i helt, arket är skrynkligt, sidan ligger fel i skannern eller sidan ligger med fel sida uppåt. Funktionen har optimerats och testats för äkta tonerkassetter från HP (variationer i färgnyans kan påverka funktionens prestanda).	Kontrollera att ringarna på provarket har fyllts i helt. Kontrollera att provarket ligger nedåt och mot det nedre högra hörnet.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Kort är inte ordentligt isatt	Minneskortet har inte satts in helt.	Kontrollera att minneskortet är helt inne.
Lite minne. Tryck på [Enter]	Minnet i enheten är nästan fullt.	Slutför operationen eller avbryt genom att trycka på Enter.
Lite minne 1 kopia Tryck på [cancel]	Enheten har gjort en kopia. De återstående kopiorna har avbrutits eftersom enhetens minne nästan är fullt.	Ta bort felet genom att trycka på AVBRYT. Dela upp dokumentet i mindre delar, som var och en innehåller färre sidor.
Lite minne Endast 1 kopia utförd	Det finns inte tillräckligt med minne i enheten för att kopieringen ska kunna slutföras.	Dela upp dokumentet i mindre delar, som var och en innehåller färre sidor.
Lite minne Försök senare	Det finns inte tillräckligt med minne i enheten för att operationen ska kunna startas.	Vänta tills den pågående operationen är slutförd innan du startar den nya.
Lucka till auto. dokumentmatare är öppen	Luckan till den automatiska dokumentmataren är öppen eller också är det fel på en sensor.	Kontrollera att luckan är stängd. Ta bort den automatiska dokumentmataren och sätt sedan tillbaka den.
		Om meddelandet fortfarande visas stänger du av strömmen med strömbrytaren, väntar i minst 30 sekunder och startar sedan enheten igen.
		Försök med en annan strömkälla.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Minneskortet är insatt åt fel håll	Minneskortet har satts in bak och fram i kortplatsen.	Sätt in kortet rätt.
Minneskort stöds ej	Kontrollera att kortet är av en typ som fungerar med enheten.	Sätt in ett kort som går att använda i enheten. Mer information finns i <u>Sätta in ett minneskort</u> .
Motorfel	Ett internt kommunikationsfel har uppstått i enheten.	Det här är enbart ett varningsmeddelande. Utskriftsresultatet kan påverkas.
Oauktoriserad (färg)	En förbrukningsartikel som inte är från HP har installerats. Meddelandet visas tills en artikel som är från HP installeras eller du trycker på Enter.	Om du har köpt förbrukningsmaterialet som äkta en HP-produkt ringer du till HP:s telefonlinje för bedrägerier på 1-877-219-3183. Service och reparationer på grund av material som inte är från HP omfattas inte av HP:s garanti.
		Fortsätt utskriften genom att trycka på ENTER. Det första väntande jobbet avbryts.
Ogiltig drivrutin	Du använder fel skrivardrivrutin.	Välj rätt drivrutin för enheten igen.
Ogiltig inmatning	Ogiltiga data eller ett ogiltigt svar.	Ändra posten.
Ogiltigt datum	Ett ogiltigt datum har angetts, till exempel den 35:e juni.	Skriv datumet igen.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Ogiltigt minneskort	Provarket stämmer inte med filerna på minneskortet.	Ta ut kortet och sätt in rätt minneskort.
Okänt minneskortfel	Det är problem med antingen minneskortet eller enhetens kortläsare.	Ta ut kortet och sätt in det igen. Om felet kvarstår sätter du in ett annat kort.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Papperstrassel i (område)	Enheten har upptäckt papperstrassel i något av följande områden: fack 1, extrafack 2, registreringsområdet eller fixeringsenheten.	Ta bort papperstrasslet i det område som anges på kontrollpanelen och tryck sedan på ENTER. Mer information finns i Atgärda papper som fastnat.
Sidan är för komplex Tryck [Enter]	Det gick inte att skriva ut sidan på grund av att den är för komplicerad.	Ta bort meddelandet genom att trycka på Enter.
		Slutför operationen eller avbryt genom att trycka på Avbryt.
Skannern reserverad för PC- skanning	En dator skapar en skanning på enheten.	Vänta tills datorn har skannat klart, avbryt skanningen från datorn eller tryck på Avbryt.
Skanning avbruten. Ta bort dokumentet	Du har avbrutit det aktuella jobbet genom att trycka på Avbryt medan sidor matades från den automatiska dokumentmataren. Dokumentmataren rensas inte automatiskt när jobbet avbryts.	Ta bort papper som fastnat. Mer information finns i <u>Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska dokumentmataren</u> . Ta bort objekten i dokumentmataren och starta igen.
Skanningfel Kan ej ansluta	Det går inte att överföra skanningsinformation från enheten till en dator.	Kontrollera att anslutningskabeln sitter som den ska och att den är hel. Byt eventuellt kabeln och försök skanna igen.
Sändning avbruten. Ta bort dokumentet	Du har avbrutit det aktuella jobbet genom att trycka på Avbryt medan sidor matades från den automatiska dokumentmataren. Dokumentmataren rensas inte automatiskt när jobbet avbryts.	Ta bort papper som fastnat. Mer information finns i <u>Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska dokumentmataren</u> . Ta bort objekten i dokumentmataren och starta igen.
Sätt i minneskort	Kortet sitter inte rätt eller inte alls i kortplatsen.	Kontrollera att minneskortet sitter i kortplatsen och att det sitter rätt.
Välj en bildlayout	En bildlayout har inte valts på provarket.	Kontrollera att du har markerat en av ringarna för en layout.
Välj en papperstyp	En papperstyp har inte valts på provarket.	Kontrollera att du har markerat en av ringarna för en papperstyp.
Välj minst en bild	Du har eventuellt inte valt några bilder på provarket.	Kontrollera att du har markerat ringarna för bilderna som du vill skriva ut.
Väntande fotojobb	Ett andra fotojobb startades innan det första hade avslutats.	Ingen åtgärd behövs. Meddelandet försvinner när det första jobbet har slutförts.

Meddelanden om allvarliga fel

Meddelanden om allvarliga fel anger någon typ av svårartat problem. Det kan hjälpa att starta om enheten. Om felet fortfarande kvarstår kan enheten behöva service.

Meddelanden om allvarliga fel

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
50.x Fixeringsenhetsfel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av produkten och dra ut nätsladden. Ta bort fixeringsenheten (se Ta bort papper som har fastnat i utmatningsområdena) och vänta minst 20 minuter. Sätt tillbaka fixeringsenheten, starta enheten och vänta tills den har initialiserats.
		VIKTIGT
		Delarna på fixeringsenhetens inre yta är väldigt varma. Undvik att bränna dig genom att inte ta i dessa delar.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> och i broschyren som fanns i kartongen.
51 Laserfel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> och i broschyren som fanns i kartongen.
52 Skannerfel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Meddelanden om allvarliga fel (fortsättning)

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 59.99 Fel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
57 Fläktfel Slå av och sedan på	Ett problem med den interna fläkten i enheten har uppstått.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
79 Fel Slå av och sedan på	Ett internt fel med den fasta programvaran har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om du nyligen har installerat ett minneskort i enheten stänger du av enheten, tar bort och sätter tillbaka minneskortet och startar sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Motorfel	Ett motorfel har uppstått i enheten.	Ta bort meddelandet genom att trycka på Enter.
		Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Meddelanden om allvarliga fel (fortsättning)

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Sensorfel	Ett internt sensorfel har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Åtgärda papper som fastnat

Det här avsnittet innehåller information om hur du tar bort papper som har fastnat i enheten.

Utskriftsmaterial har fastnat inne i enheten

Ibland kan ett papper eller annat material fastna när ett dokument skrivs ut. Bland orsakerna finns följande:

- Inmatningsfacken är felaktigt laddade eller överfulla eller också har pappersledarna ställts in fel.
- Extrafack 2 tas bort under en utskrift.
- Den övre luckan öppnas under pågående utskrift.
- För många ark har samlats i utmatningsområdet eller ark har blockerat ett utmatningsområde.
- Materialet som används uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i <u>Materialspecifikationer</u>.
- Utskriftsmaterialet är förstört eller har till exempel häftklamrar eller gem.
- Materialet har förvarats i en miljö som var för fuktig eller för torr. Mer information finns i <u>Utskrifts- och förvaringsmiljö</u>.

Tips om hur du hindrar papperstrassel

- Kontrollera att inmatningsfacket inte är för fullt. Kapaciteten på inmatningsfacket varierar beroende på vilken typ av papper du använder.
- Kontrollera att pappersledarna har justerats rätt.
- Kontrollera att inmatningsfacket sitter på rätt sätt.
- Fyll inte på papper i inmatningsfacket när enheten skriver ut.
- Använd endast materialtyper och -storlekar som HP rekommenderar. Information om materialtyper finns i <u>Materialspecifikationer</u>.
- Töm utmatningsfacket regelbundet så att det inte blir för fullt. Den materialtyp och mängden toner som används påverkar utmatningsfackets kapacitet.
- Kontrollera n\u00e4tanslutningen. Kontrollera att n\u00e4tsladden \u00e4r ordentligt ansluten till b\u00e4de enheten och n\u00e4tadaptern. Anslut n\u00e4tsladden till ett jordat uttag.

Titta efter papperstrassel

Papperstrassel kan förekomma på följande ställen:

- inne i enheten
- i utmatningsområden
- i den automatiska dokumentmataren

Ta bort det papper som fastnat med hjälp av anvisningarna på följande sidor. Om du inte vet var papperet har fastnat tittar du först inne i enheten.

Det kan finnas lös toner kvar i enheten efter det att ett papper har fastnat. Det bör försvinna när några ark har skrivits ut.


Ta bort utskriftsmaterial som har fastnat inne i enheten

VIKTIGT

Trassel kan medföra att lös toner hamnar på sidan. Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en ren trasa, tvättar kläderna i kallt vatten och låter dem lufttorka. Om du tvättar i varmt vatten eller torktumlar kommer tonern att fixeras på kläderna. Om du får toner på händerna tvättar du dem i kallt vatten.


Använd inga vassa föremål som pennor eller saxar när du avlägsnar papperstrassel.

1. Öppna utmatningsluckan på skrivarens baksida och tryck ned fixeringsenhetens spärrar.



När du lossar fixeringsenheten minskas trycket på valsarna och det blir enklare att ta bort material som har fastnat.


2. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen.




3. Öppna den övre luckan, ta bort bildtrumman och sätt den åt sidan.



4. Fatta tag i sidan av pappersarket som är mest synligt (kan också vara i mitten) med båda händerna och dra sedan försiktigt ut det ur enheten.



5. Sätt tillbaka bildtrumman och stäng den övre luckan och skannern när du har tagit bort papperet som har fastnat.



6. Lås fixeringsenhetens spärrar.

När papperstrasslet är åtgärdat måste du eventuellt stänga av enheten och sedan slå på den igen.

OBS!

När du ska använda nytt material börjar du med ta bort allt material från inmatningsfacket, rättar till pappersbunten efter att ha lagt till nytt material, placerar sedan bunten i facket och ställer in pappersledarna.


Ta bort papper som har fastnat i utmatningsområdena

Följ nedanstående anvisningar om material har fastnat i utmatningsområdena.

VIKTIGT


Använd inga vassa föremål som pennor eller saxar när du avlägsnar papperstrassel.

- 1. Öppna skannern genom att trycka på spärrknappen och öppna den övre luckan.
- 2. Öppna utmatningsluckan på skrivarens baksida och tryck ned fixeringsenhetens spärrar.



När du lossar fixeringsenheten minskas trycket på valsarna och det blir enklare att ta bort material som har fastnat.

3. Ta tag i papperskanten och dra ut papperet genom utmatningsfacket.




- 4. Lås fixeringsenhetens spärrar och stäng den bakre utmatningsluckan.
- 5. Stäng locket och skannern.

OBS!


Om du stängde av enheten innan du åtgärdade papperstrasslet sätter du på den igen och startar sedan om din utskrift eller kopiering.

Om papperet har fastnat så långt in i enheten att du inte når det behöver du eventuellt ta ut fixeringsenheten. Gör så här:

- 1. Stäng av enheten och dra ut nätsladden.
- 2. Vrid spärrarna på fixeringsenheten till det olåsta läget.



3. Ta tag i fixeringsenhetens handtag och dra ut fixeringsenheten från skrivaren.



VIKTIGT

Delarna på fixeringsenhetens inre yta är väldigt varma. Undvik att bränna dig genom att inte ta i dessa delar.

- 4. Dra sakta ut papperet från enheten med båda händerna. Sätt sedan tillbaka fixeringsenheten försiktigt och lås spärrarna.
- 5. Anslut nätsladden och starta enheten.

Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska dokumentmataren


Ibland händer det att material fastnar vid faxning, kopiering och skanning.

Du uppmärksammas om papperstrasslet via meddelandet **Dok.matartrassel. Rensa, mata om.** som visas på kontrollpanelen.

- Den automatiska dokumentmataren har laddats fel eller är överfull. Mer information finns i <u>Så här lägger du i original i den automatiska dokumentmataren</u>.
- Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer f\u00f6r typ eller storlek. Mer information finns i <u>Materialspecifikationer</u>.

Åtgärda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren (ADF)


1. Öppna luckan över den automatiska dokumentmataren.




OBS!

Kontrollera att leveransskydden har tagits bort.


2. Ta bort rensningsdelen. Använd båda händerna och lyft i de två handtagen tills delen lossnar. Vrid och lyft ut rensningsdelen och lägg den åt sidan.




3. Lyft den gröna spaken och vrid plockmekanismen tills den stannar kvar i öppet läge.




4. Försök att försiktigt ta bort sidan, utan att riva sönder den. Om det tar emot går du till nästa steg.



5. Öppna den automatiska dokumentmatarens lock och lossa försiktigt utskriftsmaterialet med båda händerna.




6. När utskriftsmaterialet har lossnat, drar du försiktigt ut det i den riktning som visas på bilden.




7. Stäng locket till flatbäddsskannern.




8. Fäll tillbaka den gröna spaken.



9. Sätt tillbaka rensningsdelen som på bilden. Tryck nedåt på de två hakarna tills det klickar och delen låses fast. Installera rensningsdelen rätt, eftersom framtida trassel annars kan uppstå.



10. Stäng försiktigt dokumentmatarens lock.



Utskriftsproblem

Problem med utskriftskvaliteten

Ibland uppstår det problem med utskriftskvaliteten. Med hjälp av informationen i avsnitten nedan kan du identifiera och lösa problemen.

OBS!

Information om kopieringsproblem finns i Kopieringsproblem.

Förbättra utskriftskvaliteten

Förhindra problem med utskriftskvaliteten med hjälp av kvalitetsinställningarna.

Inställningar för utskriftskvalitet

Inställningarna för utskriftskvalitet påverkar hur ljus eller mörk utskriften blir och hur grafiken skrivs ut. Du kan också optimera utskriftskvaliteten för olika typer av utskriftsmaterial med hjälp av inställningarna för utskriftskvalitet.

Du kan ändra inställningarna i enhetsegenskaperna på så sätt att de passar den typ av utskrifter du gör. Följande inställningsalternativ kan finnas, beroende på vilken skrivardrivrutin du använder:

- 600 dpi
- Anpassad: Resultat blir detsamma som med standardinställningen, men du kan ändra skalan.

OBS!

När upplösningen ändras, ändras eventuellt också textens formatering.

Ändra inställningar för utskriftskvalitet tillfälligt

Om du bara vill ändra inställningarna för utskriftskvaliteten för det aktuella programmet öppnar du **Skrivarinställningar** i programmet som du skriver ut från.

Ändra utskriftskvalitet för alla kommande utskrifter

OBS!

Mer information om Macintosh finns i Skriva ut i Macintosh OS.

För Windows 98, Windows 2000 och Windows Me:

- 1. Klicka på Start i Windows aktivitetsfält, välj Inställningar och klicka sedan på Skrivare.
- 2. Högerklicka på enhetens ikon.
- 3. Klicka på Egenskaper (i Windows 2000 kan du också klicka på Utskriftsinställningar).
- 4. Ändra inställningarna och klicka på **OK**.

För Windows XP:

- Klicka på Start i Windows aktivitetsfält, välj Kontrollpanelen och klicka sedan på Skrivare och fax.
- 2. Högerklicka på enhetens ikon.
- 3. Klicka på Egenskaper eller på Utskriftsinställningar.
- 4. Ändra inställningarna och klicka på **OK**.

Identifiera och korrigera fel på utskrifter

Lös problem med utskriftskvaliteten med hjälp av kontrollistan och tabellerna i det här avsnittet.

Kontrollista för utskriftskvalitet

Du kan lösa allmänna problem med utskriftskvaliteten med hjälp av följande kontrollista:

- Kontrollera att papperet eller materialet som du använder uppfyller specifikationerna.
 Mer information finns i <u>Materialspecifikationer</u>. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
- Om du använder specialmaterial för utskrift, som till exempel etiketter, OH-film, glättat papper eller brevpapper ser du till att du skriver ut enligt rätt typ. Mer information finns i <u>Välja en typ eller storlek</u>.
- Skriv ut en konfigurationssida och statussida på enheten. Mer information finns i Informationssidor.
 - Kontrollera på statussidan om det finns förbrukningsmaterial som nästan är slut eller helt tomma. Ingen information ges om tonerkassetter som inte kommer från HP.
 - Om sidorna inte skrivs ut på rätt sätt ligger felet i maskinvaran. Kontakta
 HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> eller i broschyren som fanns
 i kartongen.
- 4. Skriv ut en demonstrationssida från HP Verktygslåda. Om sidan skrivs ut ligger problemet i skrivardrivrutinen. Prova att skriva ut via en annan skrivardrivrutin. Om du exempelvis använder PCL 6-skrivardrivrutinen försöker du skriva ut med PS-skrivardrivrutinen.
 - Installera PS-drivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivare i dialogrutan Skrivare (eller Skrivare och fax i Windows XP).
- 5. Prova att skriva ut från ett annat program. Om sidan skrivs ut på rätt sätt ligger problemet i det program som du använde för att skriva ut.
- 6. Starta om datorn och enheten och försök att skriva ut igen. Om problemet kvarstår väljer du ett av följande alternativ:
 - Om problemet påverkar alla utskrivna sidor läser du i <u>Allmänna problem med</u> utskriftskvaliteten.
 - Om problemet endast påverkar sidor som skrivits ut i färg läser du i <u>Åtgärda problem</u> med färgdokument.

Allmänna problem med utskriftskvaliteten

Exemplen nedan är utskrivna med kortsidan först i formatet Letter. Dessa exempel visar problem som kan påverka alla sidor du skriver ut, oavsett om du skriver ut i färg eller endast i svart. I följande avsnitt beskrivs de vanligaste utskriftsproblemen och hur du löser dem.

SVWW Utskriftsproblem 237

Problem	Orsak	Åtgärd
Jtskriften är svag eller blek.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
AaBbCc AaBbCc	En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter	Byt tonerkassetterna som snart är slut. Mer information finns i <u>Byta tonerkassett</u> .
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	som inte kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslåda.	Om varken tonerkassetterna eller bildtrumman håller på att slut eller är helt tom, tar du bort tonerkassetterna en i taget och kontrollerar om tonervalsarna är skadade. Byt i så fall ut tonerkassetten.
	Bildtrumman är snart slut.	Skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial och kontrollera återstående användningstid. Mer information finns i Statussida för förbrukningsmaterial. Byt ut bildtrumman om den håller på att ta slut. Mer information finns i Byta bildtrumma.
	Om den ljusa utskriften är på den vänstra sidan av sidan kanske karusellen inte sitter som den ska.	Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst eller en auktoriserad HP-återförsäljare.
Tonerfläckar på papperet.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rensa pappersbanan. Information finns i Rengöra pappersbanan och i onlinehjälpen till HP Verktygslåda.
Delar av tecken saknas.	Ett enda papper kan vara defekt.	Försök skriva ut dokumentet igen.
AaBbCc AaBbCc	Papperets fuktinnehåll är ojämnt, eller också har papperet fuktfläckar på ytan.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
ACBUCC ACBUCC	Papperspartiet har defekter. Tillverkningsprocessen kan leda till att vissa partier av papperet stöter bort tonern.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
	Bildtrumman kan vara defekt.	Byt ut bildtrumman. Mer information finns i Byta bildtrumma.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

Problem	Orsak	Åtgärd
Lodräta streck eller band uppträder på sidan.	En eller flera tonerkassetter är nästan slut eller trasiga. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslåda.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Bildtrumman är snart slut.	Byt ut bildtrumman. Mer information finns i Byta bildtrumma.
Oacceptabel tonerskuggning i bakgrunden.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd ett annat papper med en lättare basvikt. Mer information finns i Materialspecifikationer.
AaBbCc AaBbCc	Mycket torra förhållanden (låg luftfuktighet) kan öka bakgrundsskuggningen.	Kontrollera den miljö som enheten står i.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslåda.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
	Bildtrumman är snart slut.	Byt ut bildtrumman. Mer information finns i Byta bildtrumma.

SVWW Utskriftsproblem 239

Problem	Orsak	Åtgärd
Utskriften blir smetig av tonern. AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
	Om det finns utsmetad toner på papperets framkant är pappersledarna smutsiga eller också finns det tonerrester i pappersbanan.	Rengör pappersledarna och pappersbanan. Mer information finns i Rengöra pappersbanan.
AaBbCc AaBbCc	Bildtrumman är snart slut.	Byt ut bildtrumman. Mer information finns i Byta bildtrumma.
	Utskriftsmaterialet kan ha fastnat i bildtrumman.	Åtgärda trasslet med hjälp av följande steg:
		Ta bort bildtrumman från enheten. Mer information finns i Byta bildtrumma.
		Vrid den svarta ratten (luckspärr), överst till vänster på bildtrumman, motsols.
		Öppna den svarta luckan nära det gröna handtaget överst på bildtrumman genom att lyfta uppåt.
		Ta bort materialet som har fastnat i bildtrumman.
		OBS!
		Rör inte det vita fodret i bildtrumman när du tar bort materialet eftersom fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten. Torka försiktigt av eventuella fingeravtryck med en torr, luddfri trasa.
		Stäng luckan och lås genom att vrida ratten medsols.
		6. Sätt tillbaka bildtrumman i enheten.
Tonern smetas ut när den vidrörs. AGBCC AGCC AGCC AGCC	Enheten har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på.	I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in Typ på så sätt att den matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
AaBb	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rengör enheten. Mer information finns i Rengöra enheten.

Problem	Orsak	Åtgärd
Det förekommer defekter på utskriftssidan med jämna mellanrum.	Enheten har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på.	I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in Typ på så sätt att den matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
AaBbCc_ AaBbCc	De inre delarna kan ha fått toner på sig.	Problemet försvinner troligtvis efter några sidor.
AaBbCc_	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rengör enheten. Mer information finns i Rengöra enheten.
AaBbCc	Bildtrumman är snart slut.	Byt ut bildtrumman. Mer information finns i Byta bildtrumma.
	Fixeringsenheten kan vara skadad.	Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Det blir märken med jämna mellanrum på en sida utan text.	De inre delarna kan ha fått toner på sig.	Problemet försvinner troligtvis efter några sidor.
DOA DOA	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rengör enheten. Mer information finns i Rengöra enheten.
	Bildtrumman är snart slut.	Byt ut bildtrumman. Mer information finns i Byta bildtrumma.
	Fixeringsenheten kan vara skadad.	Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Sidan innehåller missformade tecken. ABBCC ABBCC	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	Om tecknen är felaktigt utformade och ser vågiga ut kan laserskannern behöva service.	Kontrollera om problemet också förekommer på konfigurationssidan. Om så är fallet kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

SVWW Utskriftsproblem 241

Problem	Orsak	Åtgärd
Den utskrivna sidan är böjd eller vågig.	Enheten har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på.	I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in Typ på så sätt att den matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
AaBbCC AaBbCC AaBbCC	Utskriftsmaterialet böjs i pappersbanan.	Öppna den bakre luckan för att skriva ut till den raka pappersbanan.
AaBbCC AaBbCC	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
	Såväl hög temperatur som luftfuktighet kan göra att papperet buktar sig.	Kontrollera den miljö som enheten står i.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel.	Se till att papperet eller annat utskriftsmaterial laddats korrekt och att pappersledarna inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten. Mer information finns i Fylla på fack.
	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
Den utskrivna sidan är skrynklig eller har veck.	Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel.	Vänd på pappershögen i inmatningsfacket eller prova att vända papperet i facket 180°.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc		Kontrollera att materialet har placerats på rätt sätt och att pappersledarna inte ligger för löst eller för hårt mot pappersbunten. Mer information finns i Fylla på fack.
AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
	Utskriftsmaterialet böjs i pappersbanan.	Öppna den bakre luckan för att skriva ut till den raka pappersbanan.

Problem	Orsak	Åtgärd
Toner förekommer runt de utskrivna tecknen.	Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel.	Vänd på pappershögen i facket.
ABbCc ABbCc	Om stora mängder toner har fläckat tecknens konturer kan papperet ha hög motståndsförmåga.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
En bild överst på sidan (i svart) upprepas längre ned på sidan (i ett grått fält).	Inställningar i programvaran kan påverka utskriften.	Ändra svärtan i fältet som den upprepade bilden förekommer i från programmet i datorn.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc		Från datorns program vänder du hela sidan 180 grader så att den ljusare bilden skrivs ut först.
	Ordningen som bilderna skrivs ut i kan påverka utskriften.	Ändra den ordning som bilderna skrivs ut i. Lägg till exempel den ljusare bilden överst på sidan och den mörkare längre ner.
AaBbCc	Ett strömfall kan ha påverkat enheten.	Om defekten uppstår längre fram i en utskrift stänger du av enheten i tio minuter och startar den sedan igen så att utskriften startas om.

Åtgärda problem med färgdokument

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skriver ut i färg.

Problem	Orsak	Åtgärd
Utskriften sker i svartvitt när den egentligen skulle skrivas ut i färg.	Du har inte valt färgläge i programmet eller skrivardrivrutinen.	Välj färgläge i stället för läge för gråskala.
AaBbCc	Du har inte valt rätt skrivardrivrutin i programmet.	Installera rätt skrivardrivrutin.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Enheten är inte rätt inställd.	Skriv ut en konfigurationssida. Kontakta HP:s kundtjänst om ingen färg förekommer på konfigurationssidan. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.

SVWW Utskriftsproblem 243

Problem	Orsak	Åtgärd
En eller flera färger skrivs inte ut eller är otydliga.	Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna.	Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
AaBbCc	Du använder enheten i en mycket fuktig miljö.	Kontrollera att enhetens omgivande miljö uppfyller specifikationerna.
	En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslåda.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
En färg skrivs ut inkonsekvent när du har satt i en ny tonerkassett. AGBCC AGBCC	En annan tonerkassett håller kanske på att ta slut. Om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP kan den hålla på att ta slut eller vara helt tom utan att du får information om det.	Kontrollera med hjälp av statuslamporna för förbrukningsmaterial eller HP Verktygslåda om en tonerkassett håller på att ta slut så att du kan byta ut den om det är nödvändigt.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Tonerkassetterna kan vara felaktigt installerade.	Ta bort tonerkassetten för den färg som skrivs ut inkonsekvent och installera den igen.

Problem	Orsak	Åtgärd
Färgerna på utskriftssidan överensstämmer inte med färgerna på skärmen. Adboc	Färgerna på datorskärmen är annorlunda än i utskriften.	Markera Matcha skärm på fliken Färg i skrivardrivrutinen.
	Skrivardrivrutinen kan påverka färgutskriften.	Prova att skriva ut från ett annat program eller någon av de andra skrivardrivrutinerna. Om du exempelvis använder PCL 6-skrivardrivrutinen försöker du skriva ut med PS- skrivardrivrutinen.
	Om mycket ljusa eller mycket mörka färger på skärmen inte skrivs ut innebär det att programmet tolkar de ljusa färgerna som vita och de mörka färgerna som svarta.	Undvik att använda mycket ljusa eller mörka färger.
	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare. Mer information finns i Materialspecifikationer.
Efterbehandlingen på färgsidan är inkonsekvent. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet är för grovt.	Använd ett mjukt utskriftsmaterial, till exempel ett papper av hög kvalitet avsett för färglaserskrivare. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet. Mer information finns i Materialspecifikationer.

Materialhanteringsproblem

Följ anvisningarna i det här avsnittet när pappershanteringsproblem uppstår.

Riktlinjer för utskriftsmaterial

- Det blir bäst resultat om du använder papper av god kvalitet utan revor, spår, fläckar, lösa partiklar, damm, veck, böjda kanter och häftklamrar.
- För bästa utskriftskvalitet för färgutskrifter bör du använda glättat papper. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet. Mer information finns i <u>Materialspecifikationer</u>.
- Om du inte är säker på papperstypen (till exempel finpapper eller återvinningspapper)
 kan du titta på etiketten på papperskartongen.
- Använd inte utskriftsmaterial som enbart är avsett för bläckstråleskrivare. Använd utskriftsmaterial som är avsett för färglaserskrivare.

SVWW Utskriftsproblem 245

- Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursbläck, som till exempel används på vissa typer av termografpapper.
- Använd inte brevpapper som är upphöjt eller präglat.
- Enheten använder värme och tryck för att fixera tonern på materialet. Kontrollera att färgat papper eller förtryckta formulär har bläck som klarar fixeringstemperaturen (210° C i 0,2 sekunder).

VIKTIGT

Om du inte följer riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att enheten skadas.

Lösa problem med utskriftsmaterial

Nedanstående fel på papperet kan orsaka ojämn utskriftskvalitet, trassel och att enheten skadas.

Problem	Orsak	Åtgärd
Undermålig utskriftskvalitet eller tonerfixering	Papperet är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, eller också är det graverat eller från ett defekt pappersparti.	Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 och 6 % fuktinnehåll.
Ofullständiga tecken, trassel eller buktning	Papperet har inte förvarats på rätt sätt.	Förvara papperet plant i den fukttäta förpackningen.
	Papperet har förskjutits från en sida till en annan.	Vänd på papperet.
Svår böjning	Papperet är för fuktigt, har fel fiberriktning eller har en kortfibrig konstruktion.	Öppna det bakre utmatningsfacket eller använd långfibrigt papper.
	Papperet skiftar från sida till sida.	Vänd på papperet.
Fastnar, enheten skadad	Papperet är skuret eller perforerat.	Använd inte papper som har hål eller perforeringar.
Problem med inmatning	Papperet har ojämna kanter.	Använd papper av hög kvalitet för färglaserskrivare.
	Papperet skiftar från sida till sida.	Vänd på papperet.
	Papperet är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, har fel fiberriktning, kortfibrig konstruktion eller också är det	Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 och 6 % fuktinnehåll.
10	graverat eller från ett defekt pappersparti.	Öppna det bakre utmatningsfacket eller använd långfibrigt papper.
Utskriften blir skev (krokig)	Pappersledarna ligger fel.	Ta bort allt material från inmatningsfacket, rätta till pappersbunten och placera materialet i inmatningsfacket igen. Justera pappersledarna efter papperets längd och bredd och försök skriva ut igen.

Problem	Orsak	Åtgärd
Flera ark matas in samtidigt	Facket är för fullt.	Ta bort lite av utskriftsmaterialet från inmatningsfacket. Mer information finns i Fylla på fack.
	Utskriftsmaterialet är skrynkligt, vikt eller skadat.	Kontrollera att utskriftsmaterialet inte är skrynkligt, vikt eller skadat. Försök med utskriftsmaterial från en annan förpackning.
Enheten tar inte material från inmatningsfacket	Enheten är inställd på manuell matning.	 Om Manuell matning visas på kontrollpanelen skriver du ut genom att trycka på Enter. Kontrollera att enheten inte är i manuellt matningsläge och försök skriva ut igen.
	Inmatningsvalsen är smutsig eller skadad.	Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
	Papperslängdkontrollen i fack 2 (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett) har en längd som är längre än storleken på utskriftsmaterialet.	Justera kontrollen till rätt längd.

Prestandaproblem

Använd tipsen i det här avsnittet om tomma sidor matas ut ur enheten eller om enheten inte skriver ut några sidor alls.

Problem	Orsak	Åtgärd
Sidor skrivs ut, men är tomma	Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna.	Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
	Dokumentet innehåller eventuellt tomma sidor.	Kontrollera vad som finns på alla sidor i det dokument som du skriver ut.
	Enheten är trasig.	Kontrollera enheten genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information finns i Konfigurationssida.

SVWW Utskriftsproblem 247

Problem	Orsak	Åtgärd
Sidorna skrivs ut sakta	Utskrift i färg kan göra processen långsam.	Om du inte behöver färg skriver du ut i svartvitt. Mer information finns i <u>Skriva ut i gråskala</u> .
	Utskrift med visst utskriftsmaterial kan göra processen långsam.	Skriv ut på ett annat material.
Sidorna skrivs inte ut	Enheten plockar inte utskriftsmaterialet korrekt.	Mer information finns i Materialhanteringsproblem.
	Det har fastnat material i enheten.	Ta bort material som har fastnat. Mer information finns i Atgärda papper som fastnat.
	USB-kabeln kan vara defekt eller felaktigt ansluten.	 Dra ur USB-kabeln i bägge ändar och sätt tillbaka den igen.
		 Försök skriva ut något som har skrivits ut tidigare.
		Prova med en annan kabel.
	Andra enheter har anslutits till datorn.	Eventuellt kan inte enheten dela en USB-port med annan enhet. Om du har anslutit en extern hårddisk eller en omkopplingsdosa för nätverk till samma port som enheten, störs eventuellt den här enheten av den andra. För att kunna ansluta och använda enheten måste du då ta bort den andra enheten eller använda två USB-portar på datorn.

Skanningsproblem

Med hjälp av det här avsnittet kan du identifiera och lösa skanningsproblem.

Lösa problem med skannade bilder

Lös problem med skannade bilder med hjälp av tabellen nedan.

Problem	Orsak	Åtgärd
Kvaliteten på den skannade bilden är dålig	Originalet är en kopia av ett foto eller en bild.	Försök att ta bort mönstren genom att förminska bilden efter skanningen.
		Skriv ut den skannade bilden för att se om kvaliteten förbättrats.
		Kontrollera att inställningarna för upplösning och färg är de rätta för den typ av skanning du utför. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.
		Bäst resultat får du om du använder flatbäddsskannern i stället för den automatiska dokumentmataren.
	Den bild som visas på bildskärmen återger inte alltid rättvist skanningens kvalitet.	 Pröva med att justera inställningarna för datorns bildskärm så att den använder fler färger (eller gråskalor). Normalt utför du dessa ändringar genom att öppna Bildskärm i Kontrollpanelen i Windows.
		Försök att justera inställningarna för upplösning och färg i skannerprogrammet. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.
	Originalet kan ha placerats på fel sätt.	Använd pappersledarna när du lägger i papper i den automatiska dokumentmataren. Mer information finns i Så här lägger du i original i den automatiska dokumentmataren.
	Skannern är smutsig.	Rengör skannern. Mer information finns i <u>Så här rengör du skannerglaset</u> .
	Den grafikinställning som du använder kanske inte lämpar sig för den typ av skanning som du gör.	Försök med att ändra grafikinställningarna. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.

SVWW Skanningsproblem **249**

Problem	Orsak	Åtgärd
En del av bilden skannades inte	Originalet kan ha placerats på fel sätt.	Använd pappersledarna när du lägger i papper i den automatiska dokumentmataren. Mer information finns i Så här lägger du i original i den automatiska dokumentmataren.
	En färgad bakgrund kan göra att bilder i förgrunden flyter ihop med bakgrunden.	Försök med att justera inställningarna innan du skannar originalet eller förbättra bilden när du skannat den. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.
	Originalet är längre 381 mm.	Den maximala längden som skannas är 381 mm när du använder den automatiska dokumentmataren. Om sidan är längre än den maximala längden stannar skannern. (Vid kopiering kan sidorna vara längre.)
		VIKTIGT
		Dra inte ut originalet ur den automatiska dokumentmataren eftersom du då kan skada skannern eller originalet. Mer information finns i Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska dokumentmataren.
	Originalet är för litet.	Den minsta storlek som flatbäddsskannern kan skanna är 25 x 25 mm. Den minska storleken som går att använda i den automatiska dokumentmataren är 127 x 127 mm. Originalet kan ha fastnat. Mer information finns i <u>Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska dokumentmataren</u> .
	Materialstorlek är fel.	Kontrollera i skannerinställningarna att pappersstorleken är stor nog för det dokument du skannar. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.

Problem	Orsak	Åtgärd
Skanningen tar för lång tid	Upplösningen eller färgnivån är för hög.	Ändra upplösningen och färgnivån till värden som passar skanningen. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.
	Programvaran har ställts in för skanning i färg.	Systemets standardinställning är färg, vilket innebär att det går långsammare att skanna, även när du skannar ett enfärgat original. Om du får en bild via TWAIN eller WIA, kan du ändra inställningarna på så sätt att originalet skannas med gråtoner eller i svartvitt. Information finns i programmets direkthjälp.
	En utskrift eller kopiering skickades innan du försökte skanna.	Om någon har förberett för utskrift eller kopiering innan du försökte skanna, kommer skanningen att påbörjas om skannern inte är upptagen. Skrivaren och skannern delar dock minne, vilket innebär att skanningen kan gå långsammare.

Problem med skanningskvaliteten

I följande avsnitt finns information om hur du förbättrar skanningskvaliteten genom att förebygga och avhjälpa problem.

Förebyggande åtgärder

Här följer några enkla åtgärder som du kan vidta för att öka kvaliteten vid skanning och kopiering.

- Använd flatbäddsskannern i stället för den automatiska dokumentmataren (ADF) när du skannar.
- Använd original av hög kvalitet.
- Placera materialet på rätt sätt. Om utskriftsmaterialet läggs i fel kan det skeva, vilket ger otydliga bilder. Mer information finns i Fylla på fack.
- Justera programmets inställningar med tanke på hur bilden som ska skannas ska användas. Mer information finns i <u>Skannerupplösning och färg</u>.
- Om enheten ofta matar igenom mer än en sida åt gången bör du kanske byta ut enhetens mellanlägg. Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> eller i broschyren som fanns i skrivarkartongen.
- Använd eller tillverka ett underlagspapper som kan skydda originalen.

SVWW Skanningsproblem 251

Lösa problem med skanningskvaliteten

Problem	Orsak	Åtgärd
Tomma sidor	Originalet kan ha placerats upp och ned.	Lägg bunten med original som ska kopieras med överkanten först i den automatiska dokumentmataren med framsidorna i bunten vända uppåt och första sidan som ska skannas överst.
		Lägg i originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern med dokumentets övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn.
För ljus eller för mörk	Upplösningen eller färgnivån är fel.	Kontrollera att du har rätt inställningar för upplösning och färginställningar. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.
Oönskade streck	Det kan finnas bläck, klister, korrigeringsvätska eller andra oönskade ämnen på skannern.	Rengör flatbäddsskannerns yta. Mer information finns i <u>Så</u> här rengör du skannerglaset.
	Den automatiska dokumentmataren är smutsig.	Rengör dokumentmatarglaset. Mer information finns i <u>Så här</u> rengör du skannerglaset.
Svarta punkter eller fläckar	Det kan finnas bläck, klister, korrigeringsvätska eller andra oönskade ämnen på skannern.	Rengör flatbäddsskannerns yta. Mer information finns i <u>Så</u> här rengör du skannerglaset.
Suddig text	Upplösningen eller färgnivån är fel.	Kontrollera att du har rätt inställningar för upplösning och färginställningar. Mer information finns i Skannerupplösning och färg.

Kopieringsproblem

Med hjälp av det här avsnittet kan du identifiera och lösa kopieringsproblem.

Förebyggande åtgärder

Här följer några enkla saker som du kan göra för att öka kvaliteten vid kopiering:

- Kopiera från flatbäddsskannern. Om du gör det får du en högre kvalitet än om du kopierar från den automatiska dokumentmataren.
- Använd original av hög kvalitet.
- Placera materialet på rätt sätt. Om materialet placeras felaktigt kan det ge skeva och oskarpa bilder samt problem med OCR-programmet. Mer information finns i <u>Lägga i</u> dokument som ska skannas.
- Använd eller tillverka ett underlagspapper som kan skydda originalen.

OBS!

Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Om utskriftsmaterialet uppfyller HP:s specifikationer kan återkommande matningsproblem tyda på att enhetens mellanlägg är slitet. Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> eller i broschyren som fanns i skrivarkartongen.

Bildproblem

Problem	Orsak	Åtgärd
Bilder saknas eller är bleka	En eller flera tonerkassetter är nästan slut.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
	Originalet är av dålig kvalitet.	Om originalet är för ljust eller skadat är det möjligt att kopieringen inte kan kompensera för detta, även om du justerar kontrasten. Använd om möjligt ett original med bättre kvalitet.
	Originalet har en färgad bakgrund.	Färgade bakgrunder kan medföra att bilder i förgrunden flyter ihop med bakgrunden eller att bakgrunden får en annan nyans. Använd om möjligt ett original utan färgad bakgrund.

SVWW Kopieringsproblem 253

Problem	Orsak	Åtgärd
Vertikala vita eller bleka ränder på kopian	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	En eller flera tonerkassetter är nästan slut.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
Oönskade streck på kopian	Fack 1 sitter inte rätt.	Kontrollera att fack 1 sitter på rätt plats.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Glaset i skannern eller den automatiska dokumentmataren är smutsigt.	Rengör glaset i skannern eller den automatiska dokumentmataren. Mer information finns i <u>Så här</u> rengör du skannerglaset.
	Den ljuskänsliga trumman i tonerkassetten kan ha repats.	Sätt i en ny HP-tonerkassett. Mer information finns i <u>Byta</u> <u>tonerkassett</u> .
Svarta fläckar eller streck förekommer på kopian	Bläck, klister, korrigeringsvätska eller andra oönskade ämnen finns kanske på den automatiska dokumentmataren eller flatbäddsskannern.	Rengör enheten. Mer information finns i Rengöra enheten.
Kopiorna är för ljusa eller mörka	Skrivardrivrutinen eller enhetsinställningarna i programvaran är felaktiga.	Kontrollera att kvalitetsinställningarna är rätt. Mer information finns i <u>Justera</u> kopieringskvaliteten.
		Information om hur du ändrar inställningarna finns i programmets direkthjälp.
Texten är otydlig	Skrivardrivrutinen eller enhetsinställningarna i programvaran är felaktiga.	Kontrollera att kvalitetsinställningarna är rätt. Mer information finns i <u>Justera</u> kopieringskvaliteten.
		Information om hur du ändrar inställningarna finns i programmets direkthjälp.

Materialhanteringsproblem

Problem	Orsak	Åtgärd
Undermålig utskriftskvalitet eller tonerfixering	Papperet är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, eller också är det graverat eller från ett defekt pappersparti.	Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 och 6 % fuktinnehåll.
Ofullständiga tecken, trassel eller buktning	Papperet har inte förvarats på rätt sätt.	Förvara papperet plant i den fukttäta förpackningen.
	Papperet har förskjutits från en sida till en annan.	Vänd på papperet.
Svår böjning	Papperet är för fuktigt, har fel fiberriktning eller har en kortfibrig konstruktion.	Öppna det bakre utmatningsfacket eller använd långfibrigt papper.
	Papperet skiftar från sida till sida.	Vänd på papperet.
Fastnar, enheten skadad	Papperet är skuret eller perforerat.	Använd inte papper som har hål eller perforeringar.
Problem med inmatning	Papperet har ojämna kanter.	Använd papper av hög kvalitet för färglaserskrivare.
	Papperet skiftar från sida till sida.	Vänd på papperet.
	Papperet är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, har fel fiberriktning, kortfibrig konstruktion eller också är det	Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 och 6 % fuktinnehåll.
	graverat eller från ett defekt pappersparti.	Öppna det bakre utmatningsfacket eller använd långfibrigt papper.
Utskriften blir skev (krokig)	Pappersledarna ligger fel.	Ta bort allt material från inmatningsfacket, rätta till pappersbunten och placera materialet i inmatningsfacket igen. Justera pappersledarna efter papperets längd och bredd och försök skriva ut igen.
Flera ark matas samtidigt	Facket är för fullt.	Ta bort lite av utskriftsmaterialet från inmatningsfacket. Mer information finns i Fylla på fack.
	Utskriftsmaterialet är skrynkligt, vikt eller skadat.	Kontrollera att utskriftsmaterialet inte är skrynkligt, vikt eller skadat. Försök med utskriftsmaterial från en annan förpackning.

SVWW Kopieringsproblem **255**

Problem	Orsak	Åtgärd
Enheten tar inte material från inmatningsfacket	Enheten är inställd på manuell matning.	Om Manuell matning visas på kontrollpanelen skriver du ut genom att trycka på Enter.
		 Kontrollera att enheten inte är i manuellt matningsläge och försök skriva ut igen.
	Inmatningsvalsen är smutsig eller skadad.	Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och</u> <u>support</u> och i broschyren som fanns i kartongen.
	Papperslängdkontrollen i fack 2 (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett) har en längd som är längre än storleken på utskriftsmaterialet.	Justera kontrollen till rätt längd.

Prestandaproblem

Problem	Orsak	Åtgärd
Ingen kopia kom ut	Inmatningsfacket är tomt.	Fyll på papper i enheten. Mer information finns i <u>Lägga i</u> dokument som ska skannas.
	Originalet kan ha placerats på fel sätt.	Placera originalet i den automatiska dokumentmataren med den smala sidan främst och sidan som ska skannas vänd uppåt.
		Lägg i originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern med dokumentets övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn.

Problem	Orsak	Åtgärd
Kopiorna är tomma	Förseglingstejpen kanske inte har avlägsnats från tonerkassetterna.	Ta ur tonerkassetterna, dra bort tejpen och sätt tillbaka kassetterna.
	Originalet kan ha placerats på fel sätt.	I den automatiska dokumentmataren lägger du originalet med kortsidan framåt och sidan som ska skannas uppåt.
		I skannern lägger du originaldokumentet med framsidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot glasets nedre högra hörn.
	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
	En eller flera tonerkassetter är nästan slut.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
Fel original kopierades	Det finns material i den automatiska dokumentmataren.	Kontrollera att den automatiska dokumentmataren är tom.
Kopiorna förminskas	Enhetsinställningarna i programmet kan vara inställda på att förminska den skannade bilden.	Information om hur du ändrar inställningarna finns i hjälpen till HP Verktygslåda.

SVWW Kopieringsproblem 257

Faxproblem

Med hjälp av det här avsnittet kan du identifiera och lösa faxproblem.

Problem att ta emot fax

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda fel som uppstår när du tar emot fax.

OBS!

Du måste använda faxsladden som medföljde enheten om du vill vara säker på att enheten fungerar korrekt.

Problem	Orsak	Åtgärd
Enheten kan inte ta emot fax från en anknytning.	Inställningen för telefonanknytning (Sidotelefon) är kanske inte aktiverad.	Information om hur du ändrar inställningen finns i <u>Göra en</u> anknytning tillgänglig för faxmottagning.
	Faxsladden är kanske inte ordentligt ansluten.	Försäkra dig om att faxsladden är ordentligt fastsatt mellan telefonjacket och enheten (eller en annan enhet som anslutits till enheten). Tryck 1-2-3 i följd (endast tonvalsläge), vänta i tre sekunder och lägg på luren.
	Inställningen för ton-/pulsval på enheten kan vara felaktig eller också är telefonanknytningen felaktigt inställd.	Kontrollera att uppringning på enheten är inställd på Tonval . Mer information finns i <u>Välja uppringning med ton- eller pulsval</u> . Kontrollera att telefonanknytningen också är inställd på tonval.

Problem	Orsak	Åtgärd
Inkommande fax besvaras inte av enheten.	Svarsläget är kanske inställt på Manuellt.	Om svarsläget är inställt på Manuellt besvaras inga samtal. Du måste då ta emot fax manuellt. Mer information finns i <u>Ställa in svarsläge</u> .
	Inställningen för antal ringsignaler före svar är kanske felaktigt angiven.	Kontrollera inställningen för antalet ringsignaler före svar. Information om vilken inställning du behöver finns i Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar.
	Funktionen för ringsignalmönster är kanske aktiverad, men du saknar tjänsten eller har inte ställt in den korrekt.	Kontrollera att funktionen för ringsignalmönster är korrekt inställd. Mer information finns i Ändra ringsignalsmönster.
	Faxsladden är eventuellt inte ordentligt isatt eller fungerar inte.	Kontrollera installationen med hjälp av startboken. Kontrollera att du använder den faxsladd som levererades med enheten.
	Enheten kan eventuellt inte känna av tonerna i inkommande fax därför att telefonsvararen spelar upp ett meddelande.	Spela in ett nytt svarsmeddelande på telefonsvararen med minst två sekunders tystnad i början av meddelandet.
	För många enheter är eventuellt anslutna till telefonlinjen.	Anslut inte fler än tre enheter till telefonlinjen. Pröva med att koppla från den sist anslutna enheten och se om enheten fungerar. Om den inte gör det tar du bort en enhet i taget och försöker igen efter varje enhet.
	Telefonlinjen kanske inte fungerar.	Gör något av följande:
		Höj volymen på enheten och tryck på Starta fax på kontrollpanelen. Telefonlinjen fungerar om du hör en kopplingston.
		Koppla ur enheten från telefonjacket och anslut en telefon. Kontrollera att linjen fungerar genom att ringa ett samtal.

SVWW Faxproblem 259

Problem	Orsak	Åtgärd
Inkommande fax besvaras inte av enheten.	En röstmeddelandetjänst stör kanske enhetens svarsfunktion.	 Gör något av följande: Ta bort meddelandetjänsten. Skaffa en särskild telefonlinje för faxöverföring. Ställ in svarsläget på enheten till Manuellt. I manuellt läge måste du själv sätta igång all faxmottagning. Mer information finns i Ställa in svarsläge. Låt enheten stå kvar i automatiskt svarsläge och ange en inställning för ringsignaler före svar som är lägre än motsvarande för röstmeddelandetjänsten (läs mer i Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar). Alla inkommande samtal besvaras nu av enheten.
	Det saknas eventuellt papper i enheten eller också är minnet kanske fullt.	Fyll på nytt papper i pappersinmatningsfacket. Tryck på ENTER. Alla fax som sparats i minnet på enheten skrivs ut och sedan fortsätter enheten att svara på faxsamtal.
Fax skrivs inte ut	Inmatningsfacket är tomt.	Fyll på utskriftsmaterial. Alla fax som tas emot när facket är tomt lagras i minnet och skrivs ut så snart du fyller på facket igen.
	Funktionen PC-mottagning är kanske aktiv och faxmeddelandena tas emot av datorn.	Kontrollera om det är datorn som tar emot fax. Mer information finns i <u>Ta</u> emot fax på datorn.
Faxmeddelanden skrivs ut på två sidor i stället för en	Inställningen för automatisk förminskning är kanske inte korrekt angiven.	Aktivera automatisk förminskning. Mer information finns i Ändra inställningarna för automatisk förminskning för inkommande fax.
	De inkommande faxen har skickats på större utskriftsmaterial.	Ändra den automatisk förminskning på så sätt att stora sidor skrivs ut på en sida. Mer information finns i Ändra inställningarna för automatisk förminskning för inkommande fax.
De mottagna faxen är för ljusa eller också sker utskriften bara på halva sidan	Tonern tog slut i enheten medan faxet skrevs ut.	De senast utskrivna faxen sparas i enheten. (Storleken på tillgängligt minne avgör hur många fax som sparas för att kunna skrivas ut igen.) Byt ut tonerkassetten så snart som möjligt och skriv ut faxet. Mer information finns i Skriva ut fax en gång till.
	Faxet som skickades var för ljust.	Kontakta avsändaren och be denne att ändra inställningarna och skicka faxet en gång till.

Problem att skicka fax

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda fel som uppstår när du skickar fax.

Problem	Orsak	Åtgärd
Dokumentet slutar matas under faxsändning	Du kan inte fylla på papper som är längre än 381 mm. Faxningen av en lång sida stoppas vid 381 mm (15 tum)	Skriv ut dokumentet på kortare material.
		Om det inte har uppstått papperstrassel och mindre än en minut har gått väntar du en stund och trycker sedan på Avbryt. Om material har fastnat läser du i Åtgärda papper som fastnat. Försök sedan att skicka faxet igen.
	Om objektet är för litet kan det fastna i den automatiska dokumentmataren.	Använd flatbäddsskannern. Minsta storleken för papper i dokumentmataren är 127 x 127 mm.
		Om material har fastnat läser du i <u>Atgärda papper som</u> <u>fastnat</u> . Försök sedan att skicka faxet igen.
Faxöverföringen avbryts	Den faxenhet som ska ta emot meddelandet fungerar kanske inte som den ska.	Försök att skicka till en annan faxenhet.
	Telefonlinjen kanske inte fungerar.	 Gör något av följande: Höj volymen på enheten och tryck på STARTA FAX på kontrollpanelen. Telefonlinjen fungerar om du hör en kopplingston. Koppla ur enheten från jacket i väggen och anslut en telefon till jacket. Kontrollera att linjen fungerar genom att ringa ett samtal.
	Faxöverföringen avbryts kanske av ett kommunikationsfel.	Ändra inställningen för återuppringning vid kommunikationsfel till På (se Ändra inställningen för återuppringning vid kommunikationsfel).

SVWW Faxproblem 261

Problem	Orsak	Åtgärd
Det går att ta emot fax på enheten men inte att skicka några	Om enheten är ansluten till en telefonväxel, sänder växeln eventuellt en kopplingston som enheten inte känner av.	Inaktivera inställningen för kopplingston. Mer information finns i Ändra inställning för avkänning av kopplingston.
	Telefonlinjen som används är eventuellt dålig.	Försök igen senare.
	Den faxenhet som ska ta emot meddelandet fungerar kanske inte som den ska.	Försök att skicka till en annan faxenhet.
	Telefonlinjen kanske inte fungerar.	 Gör något av följande: Höj volymen på enheten och tryck på STARTA FAX på kontrollpanelen. Telefonlinjen fungerar om du hör en kopplingston. Koppla ur produkten från väggjacket och koppla in en telefon. Kontrollera att linjen fungerar genom att ringa ett samtal.
Utgående faxsamtal fortsätter att ringas upp	Faxnummer rings automatiskt upp igen om alternativen för återuppringning är inställda på På.	Du kan avbryta pågående återuppringning genom att trycka på Avbryta. Läs i Avbryta ett fax om hur en väntande faxöverföring avbryts. Information om hur du ändrar inställningen för återuppringning finns i Ändra inställningarna för återuppringning.
Faxmeddelanden som skickas kommer inte fram till den mottagande faxenheten	Den mottagande faxenheten är kanske avstängd eller fungerar inte som den ska, till exempel för att papperet är slut.	Kontakta mottagaren och be denne kontrollera att den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
	Originalen är kanske felaktigt ilagda.	Kontrollera att dokumenten i den automatiska dokumentmataren eller flatbäddsskannern ligger rätt. Mer information finns i <u>Fylla på</u> <u>fack</u> .
	Ett faxmeddelande har kanske lagrats i minnet för att det väntar på att skickas till ett nummer som är upptaget, andra uppgifter som ska skickas är före i kön eller på grund av att faxet har en senarelagd överföringstidpunkt.	Om faxet lagras i minnet av någon av dessa orsaker, förekommer det som en post i faxloggen. Skriv ut faxaktivitetsloggen (läs i Skriva ut faxaktivitetsloggen) och kontrollera vilka uppgifter som väntar på att skickas i kolumnen Status.

Problem	Orsak	Åtgärd
Längst ner på varje sida i de fax du skickar finns ett grått fält	Du skickar ett fax från skannern med fel värde för faxstorleken.	Kontrollera att du har rätt inställning. Mer information finns i Ändra standardinställningen för glasstorlek.
Det fattas text längst ner på fax som du skickar	Du skickar ett fax från skannern med fel värde för faxstorleken.	Kontrollera att du har rätt inställning. Mer information finns i Ändra standardinställningen för glasstorlek.

Problem med röstsamtal

Problem	Orsak	Åtgärd
Röstsamtal går inte fram vare sig till telefonen eller telefonsvararen som är ansluten till linjen	Faxsladden är eventuellt inte ordentligt ansluten.	Kontrollera installationen med hjälp av startboken. Enheten måste vara den enhet som är först ansluten till telefonlinjen.
	Svarsläget eller antalet ringsignaler före svar kanske inte är korrekt angivna.	Information om vilka inställningar du behöver göra finns i Ställa in svarsläge och Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar. Antalet ringsignaler före svar måste anges till ett högre värde än motsvarande antal för telefonsvararen.
	Telefonen eller telefonsvararen är eventuellt ur funktion.	Anslut telefonen eller telefonsvararen direkt till telefonlinjen och kontrollera om den fungerar.

Materialhanteringsproblem

Använd informationen i den här tabellen när du vill lösa problem med papperstrassel.

OBS!

Mer information om att ta bort material som har fastnat finns i <u>Åtgärda papper som fastnat</u>.

SVWW Faxproblem 263

Problem	Orsak	Åtgärd
Utskriften blir skev	Inmatningsfacket är för fullt.	Avlägsna lite av utskriftsmaterialet från inmatningsfacket.
	Pappersledarna ligger fel, är trasiga eller saknas.	Kontrollera att pappersledarna inte ligger an för hårt eller för löst mot papperet. Om pappersledarna är trasiga eller saknas sätter du i nya om det är nödvändigt.
	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
Sidorna är böjda eller skrynkliga	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Materialspecifikationer.
	Pappersbanan skadar sidorna.	Öppna luckan för rak utmatning på baksidan av skrivaren och använd denna pappersbana.
	Utskriftsmaterialet förvaras inte rätt.	Om möjligt bör papperet förvaras i sin förpackning i rumstemperatur.
	Utskriftsmaterialet har legat för länge i inmatningsfacket.	Vänd pappersbunten i facket eller vrid runt den ett halvt varv.

264

Prestandaproblem

Problem	Orsak	Åtgärd
Faxöverföringen är långsam	Faxmeddelandet är eventuellt mycket komplicerat och innehåller exempelvis flera bilder.	Komplicerade fax tar längre tid att skicka och ta emot. Om längre fax delas upp i flera mindre fax och upplösningen minskas kan överföringen gå snabbare.
	Faxenheten som tar emot faxet har kanske ett långsamt modem.	Enheten skickar faxet med den snabbaste överföringshastighet som den mottagande enheten klarar av.
	Den upplösning som faxet skickas eller tas emot med är kanske mycket hög.	Om det är du som är faxmottagare kontaktar du avsändaren och ber denne att skicka om faxet med lägre upplösning. Om det är du som skickar faxet anger du en lägre upplösning och skickar om det. Mer information om hur du ändrar standardinställningen finns i Ändra standardinställning för ljust/mörkt (kontrast).
	Telefonlinjen kanske inte fungerar.	Avbryt uppringningen och skicka faxet en gång till. Be teleoperatören att kontrollera telefonlinjen.
	Du faxar via ett internationellt samtal.	Du måste avsätta mer tid när du skickar fax till utlandet.
Faxloggarna eller faxrapporterna skrivs ut vid fel tider	Inställningarna för faxaktivitetsloggen eller faxsamtalsrapporter är inte korrekta.	Skriv ut en konfigurationssida och kontrollera när rapporterna ska skrivas ut. I Ställa in att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut automatiskt och Ange utskriftstider för faxsamtalsrapporten finns instruktioner för hur du ställer in tidpunkt för logg- och rapportutskrift.
Enhetsljuden är för höga eller låga	Volyminställningen är kanske inte korrekt angiven.	Mer information finns i Använda volymkontrollerna på enheten.

SVWW Faxproblem 265

Minneskortsproblem

Med hjälp av det här avsnittet kan du identifiera och lösa problem med minneskorten.

OBS!

266

Information om felmeddelanden på kontrollpanelen som kan visas när du skriver ut från ett minneskort finns i <u>Meddelanden på kontrollpanelen</u>.

Saknade eller fel filer

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda problem med minneskortsfiler.

Problem	Orsak	Åtgärd
Enheten kan inte hitta filer på minneskortet	Minneskortet kan saknas eller sitta fel.	Kontrollera att minneskortet sitter rätt. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.
	Filerna verkar inte vara i rätt format.	Filerna måste vara i sRGB JPEG-format för att de ska gå att skriva ut från kontrollpanelen. Om du vill skriva ut andra format måste du använda programmen på datorn.
	Mer än ett minneskortet har satts in i enheten.	Bara ett kort kan sitta i enheten för att det ska gå att identifiera JPEG-filer. Kontrollera att bara ett minneskort sitter i enheten.

Indexsidorna skrivs inte ut

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda problem med utskrifter av indexsidor.

Problem	Orsak	Åtgärd
Indexsidan skrivs inte ut	Minneskortet har tagits ut ur enheten innan sidan kunde skrivas ut.	Sätt in kortet och skriv ut indexsidan.
	Mer än ett minneskortet har satts in i enheten.	Bara ett kort kan sitta i enheten för att det ska gå att identifiera JPEG-filer. Kontrollera att bara ett minneskort sitter i enheten.
	En eller flera tonerkassetter är nästan slut.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.

Provark skrivs inte ut

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda problem med utskrifter av provark.

Problem	Orsak	Åtgärd
Provarket skrivs inte ut	Minneskortet har tagits ut ur enheten innan sidan kunde skrivas ut.	Sätt in kortet och skriv ut provarket.
	Mer än ett minneskortet har satts in i enheten.	Bara ett kort kan sitta i enheten för att det ska gå att identifiera JPEG-filer. Kontrollera att bara ett minneskort sitter i enheten.
	En eller flera tonerkassetter är nästan slut.	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.

Provarket skannas inte

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda problem med skanning av provark.

Problem	Orsak	Åtgärd
Provarket skannas inte rätt	Skannern är smutsig.	Rengör skannerglaset. Mer information finns i <u>Så här</u> rengör du skannerglaset.
	Det finns material i den automatiska dokumentmataren.	Ta bort materialet ur den automatiska dokumentmataren.
	Skannern tycks inte kunna läsa markeringarna. Funktionen har optimerats och testats för äkta tonerkassetter från HP (variationer i färgnyans kan påverka funktionens prestanda).	Kontrollera att du har markerat ringarna med tillräckligt mörk färg.
	Provarket ligger fel.	Lägg i originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern med dokumentets övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn.
		Det går inte att skanna ett provark från den automatiska dokumentmataren.

Problem med fotoutskrifter

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda problem med utskrifter av foton.

SVWW Minneskortsproblem 267

Problem	Orsak	Åtgärd
Fel foto skrevs ut	Fel minneskort sitter i enheten.	Kontrollera att rätt minneskortet sitter i enheten. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.
	Du har valt fel nummer på minneskortet.	Om du inte känner till numret på fotot som du vill skriva ut, skriver du ut en indexsida. Mer information finns i Skriva ut ett index.
Fotot skrevs inte ut	Inmatningsfacket är tomt.	Fyll på inmatningsfacket.
	Minneskortet har tagits ut ur enheten innan fotot kunde skrivas ut.	Sätt in kortet och skriv ut fotot.
	Provarket är snett.	Kontrollera att pappersledarna är rätt placerade mot papperet i inmatningsfacket. Skriv ut provarket igen. Kontrollera att bilderna på provarket är rätt riktade och markera sedan de bilder du vill skriva ut igen.
	Provarket är inte rätt placerat i skannern.	Rikta om provarket med framsidan nedåt och det övre vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn i flatbäddsskannern.
Utskriftskvaliteten är oacceptabel	Kvaliteten på originalet är dålig.	Förbättra kvaliteten med hjälp av ett program och skriv ut fotot från datorn.
	Skrivarens standardinställningar ger inte den önskade kvaliteten.	Skriv ut fotot med rätt inställningar från ett program.
Det är fel storlek på fotot	Utskriftsstorleken är inte tillgänglig från kontrollpanelen.	Ändra storleken på fotot med hjälp av ett program och skriv ut fotot från datorn.
	Du har valt fel storlek på utskriften.	Kontrollera att rätt inställning har valts på kontrollpanelen.
Det gick inte att ändra, spara eller ta bort bilder på minneskortet	Enheten kan läsa minneskortet.	Kontrollera att kortet är av en typ som fungerar med enheten och att det sitter rätt i enheten. Mer information finns i <u>Sätta in ett minneskort</u> .
		OBS! Det går inte att ändra minneskortsfiler från kontrollpanelen. Ändra, ta bort och spara bilder med hjälp av ett program på datorn.

268

Problem	Orsak	Åtgärd
Skannern läste inte provarket	Material som inte är från HP används i enheten. Funktionen har optimerats och testats för äkta tonerkassetter från HP (variationer i färgnyans kan påverka funktionens prestanda).	Skriv ut fotot från ett program. Skriv ut foton direkt från minneskortet via kontrollpanelen. Installera HP-material i enheten och skriv ut provarket igen.

SVWW Minneskortsproblem 269

Felsökningsverktyg

I det här avsnittet beskrivs verktygen som du använder när du diagnostiserar och löser problem med enheten.

Sidor och rapporter

I det här avsnittet beskrivs sidor och rapporter som du använder när du diagnostiserar och löser problem med enheten.

Demosida

Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut demosidan.

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen tills menyn Rapporter visas och tryck sedan på Enter.
- 2. Tryck på < eller > tills **Demosida** visas. Tryck sedan på Enter.

Konfigurationssida

På konfigurationssidan visas de aktuella enhetsinställningarna och egenskaperna. Du kan skriva ut en konfigurationssida från enheten eller HP Verktygslåda. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut konfigurationssidan från enheten.

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj Rapporter med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj Konfig. rapport med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.

Du hittar mer information om konfigurationssidan finns i Konfigurationssida.

Statussida för förbrukningsmaterial

På statussidan för förbrukningsmaterial visas återstående användningstid för HP:s tonerkassetter och bildtrummor från HP. Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en statussida från enheten eller HP Verktygslåda. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut sidan från enheten.

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelsmenyn.
- 2. Välj Rapporter med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Status förbr.mat.** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.

Du hittar mer information om statussidan finns i Statussida för förbrukningsmaterial.

Faxrapporter

I det här avsnittet beskrivs faxrapporterna som du använder när du diagnostiserar och löser problem med enheten.

OBS!

Mer information om faxrapporter finns i Faxloggar och rapporter.

Faxaktivitetslogg

Faxaktivitetsloggen innehåller en kronologisk historik över de senaste 40 mottagna, skickade eller borttagna faxen samt eventuella fel som har inträffat.

Skriva ut faxaktivitetsloggen

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj **Rapporter** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Faxaktivitetslogg** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Tryck på Enter för att välja Skriv ut logg nu. Menyn stängs och loggen skrivs ut.

Faxsamtalsrapport

En faxsamtalsrapport är en kort rapport om det senast skickade eller mottagna faxets status.

Skriva ut en faxrapport

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj Rapporter med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Faxrapport** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 4. Tryck på Enter för att välja **Skriv ut rapport nu**. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

Snabbvalsrapport

En snabbvalsrapport innehåller alla faxnummer som är tilldelade en snabbvalsknapp och kortnummer och gruppkortnummer.

Skriva ut en snabbvalsrapport

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj Rapporter med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Telefonboksrapport** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

Betalningsrapport

Betalningskodsrapporten är en utskrift över alla faxbetalningskoder och det totala antal fax som debiterats för varje kod.

OBS!

När rapporten har skrivits ut raderas alla betalningsdata.

Skriva ut en betalningskodsrapport

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj Rapporter med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- 3. Välj **Betalningsrapport** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

SVWW Felsökningsverktyg 271

HP Verktygslåda

HP Verktygslåda är ett webbaserat program som du använder när du felsöker.

Öppna HP Verktygslåda

Öppna HP Verktygslåda på ett av följande sätt:

- Dubbelklicka på HP Verktygslåda på skrivbordet i Windows.
- Klicka på Start i Windows, sedan på Program (eller Alla program i Windows XP) och därefter på HP Verktygslåda.

Fliken Felsökning

HP Verktygslåda innehåller fliken **Felsökning** med länkar till följande huvudsidor:

- Meddelanden på kontrollpanelen. Innehåller beskrivningar av meddelandena på kontrollpanelen.
- Åtgärda papperstrassel. Innehåller information om hur du hittar och tar bort material som har fastnat.
- Utskriftsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa utskriftsproblem.
- Skanningsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa skanningsproblem.
- Kopieringsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa kopieringsproblem.
- Faxproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa faxproblem.
- Minneskortsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa minneskortsproblem.
- Anslutningsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa nätverksproblem.
- **Felsökningsverktyg**. Innehåller olika felsökningsverktyg, till exempel en rengöringssida och en sida för färgfelsökning.
- Animerade demonstrationer. Innehåller animerade demonstrationer av enheten.

OBS!

Övriga flikar i HP Verktygslåda är praktiska när du felsöker enheten. Information om de övriga flikarna i HP Verktygslåda finns i HP Verktygslåda.

Service-menyn

Felsök enheten med hjälp av menyn **Service** på kontrollpanelen.

Återställa de fabriksinställda standardinställningarna

Om du återställer standardinställningarna försvinner informationen i faxhuvudet och telefonnumret.

VIKTIGT

Med den här proceduren raderas faxnummer och namn som är kopplade till snabbvalsknappar och kortnummer. Även alla sidor som är lagrade i minnet raderas. Sedan startas enheten automatiskt om.

Återställa standardinställningarna

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj **Service** med hjälp av < eller > och tryck sedan på ENTER.
- 3. Välj **Återst. standard** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter. Enheten startas om automatiskt.

Rengöra pappersbanan

Enheten innehåller ett särskilt läge för rengöring av pappersbanan.

OBS!

Om du har tillgång till HP Verktygslåda rekommenderar HP att du rengör pappersbanan med hjälp av HP Verktygslåda. Mer information finns i <u>Rengöra pappersbanan</u>.

Rengöra pappersbanan

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj **Service** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- Välj Rengöringsläge med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.
- 4. Lägg i vanligt brev- eller A4-papper när du uppmanas att göra det.
- Tryck på Enter igen för att bekräfta och påbörja rengöringsprocessen.
 Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.

T.30-rapport

Felsök problem med faxöverföringen med hjälp av en T.30-protokollrapport.

Skriva ut en T.30-rapport

Skicka eller ta emot ett fax på enheten och skriv sedan ut en T.30-rapport när faxet har skrivits ut.

- 1. Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Välj **Service** med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
- Välj Skriv ut T.30 med hjälp av < eller > och tryck sedan på Enter.
 Menyn stängs och rapporterna skrivs ut.

Beskrivning av några av kolumnerna i rapporten:

- **Datum** och **Tid** anger när faxningen startades.
- **Typ** är typen av faxaktivitet: sändning eller mottagning.

SVWW Felsökningsverktyg **273**

- Identifikation är telefonnumret som faxet skickades till.
- Resultat är faxets status:
 - "OK" innebär att faxningen gick bra.
 - "Väntar" betyder att faxet väntar i minnet eller skrivs ut.
 - En felkod betyder att enheten kan behöva service. Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i <u>Service och support</u> eller i broschyren som fanns i skrivarkartongen.

Kontrollpanelens teckenfönster har svarta linjer, punkter och blir tomma.

VIKTIGT

Statisk elektricitet kan ge upphov till svarta linjer och prickar på kontrollpanelens teckenfönster. Rör inte kontrollpanelens teckenfönster om det finns en risk att du har dragit på dig en statisk elektrisk laddning (till exempel när du går på en matta i en torr miljö).

Var enheten utsatt för en elektrisk laddning eller magnetiskt fält.

Oväntade linjer eller punkter kan visas på kontrollpanelens teckenfönster. Teckenfönstret kan bli tomt om enheten är utsatt för en statisk elektrisk laddning. Så här gör du för att lösa problemet:

- 1. Stäng av enheten.
- 2. Avlägsna enheten från det elektriska eller magnetiska fältet.
- 3. Slå på enheten igen

274 Kapitel 14 Felsökning SVWW



Information om tillbehör och beställning

Följande lista över tillbehör var aktuell vid tryckningen. Beställningsinformation och tillgängligheten för tillbehören kan ändras under enhetens användningstid. Om du vill ha den senaste beställningsinformationen besöker du följande webbplatser:

- Nordamerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na
- Europa & Mellanöstern: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea
- Länder/regioner i Stillahavsasien: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap
- Latinamerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la

SVWW 275

Förbrukningsmaterial

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnummer	
Svart tonerkassett	Livslängd på 5 000 sidor vid 5 % täckning	Q3960A	
Cyanblå tonerkassett	Livslängd på 4 000 sidor vid 5 % täckning	Q3961A	
Gul tonerkassett	Livslängd vid användning av 4 000 sidor vid 5 % täckning	Q3962A	
Magenta tonerkassett	Livslängd vid användning av 4 000 sidor vid 5 % täckning	Q3963A	
Cyan tonerkassett	Livslängd vid användning av 2 000 sidor vid 5 % täckning	Q3971A	
Gul tonerkassett	Livslängd vid användning av 2 000 sidor vid 5 % täckning	Q3972A	
Magenta tonerkassett	Livslängd vid användning av 2 000 sidor vid 5 % täckning	Q3973A	
Bildtrumma	En bildtrumma kan användas för 20 000 sidor om du endast skriver ut i svart; 5 000 sidor om du skriver ut i färg. Genomsnittlig livslängd är 6 000 till 8 000 sidor.	Q3964A	

Minne

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnummer
Minnesuppgraderingar (DIMM)	Standardminnet i enheten på 96 MB kan utökas till 224 MB med hjälp av extrafacken för DIMM-kort.	C7845A
	32 MB	
Minnesuppgraderingar (DIMM)	64 MB	C9680A
Minnesuppgraderingar (DIMM)	128 MB	C9121A
Teckensnittsalternativ (100- stifts)	Du kan installera 8 MB språkteckensnitts-ROM i DIMM- facket.	Besök http://www.hp.com om du vill veta mer om tillgänglighet för DIMM och hur du beställer.

SVWW Minne 277

Kablar och gränssnittstillbehör

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnummer
USB-kabel	2 meter standardanslutning för USB-kompatibel enhet	C6518A

Tillbehör för pappershantering

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnummer
Extra fack 2	Inmatningsfack för 250 ark i standarsstorlek. Endast ett fack som rymmer 250 ark kan installeras.	Q3952A

Papper och annat utskriftsmaterial

OBS!

Papper för bläckstråleskrivare rekommenderas inte till enheten.

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnummer	
HP LaserJet-papper	Premium HP-papper för användning med HP LaserJet-skrivare.	HPJ1124 (Letter)	
HP Premium Choice LaserJet- papper	HP finpapper med en vikt på 120,32 g/m²	HPU1132 (Letter)	
HP Cover-papper	HP finpapper med en vikt på 200 g/m². Används till att skriva ut vykort och dokumentomslag.	Q2413A (Letter) 100 ark	
HP Printing-papper	Papper från HP för användning med HP LaserJet-skrivare.	HPP1122 (Letter)	
HP Multipurpose-papper	HP-papper för olika användningsområden.	HPM1120 (Letter)	
HP LaserJet Tough-paper	Grovt papper med en satinerad yta. Papperet går ej sönder och är väderbeständigt. För dokument som kräver lång hållbarhet och livslängd.	Q1298A (Letter)	
HP High Gloss-laserpapper	Högglättat papper för dubbelsidig utskrift. Används till broschyrer, kataloger, fotografier och närhelst du vill att ytan ska vara glatt.	Q2419A (Letter) 200 ark	
HP Soft Gloss-laserpapper	Satinerad yta på båda sidor. 105 g/m²	Q2415A (letter) 500 ark	
HP Color LaserJet-OH-film	Använd OH-film i färg till att göra helfärgsutskrifter.	C2934A (Letter) 50 ark	
HP Brochure Laser Paper, Matte	Hög opacitet för dubbelsidig utskrift utan att skriften syns igenom, 20 kg	Q6543A (Letter) 150 ark	
HP Photo and Imaging Laser Paper, Glossy	Glättad yta för hög kontrast, 14,5 kg	Q6545A (Letter) 200 ark	
HP Photo and Imaging Laser Paper, Matte	Matt yta för hög kontrast, 23,6 kg	Q6549A (Letter) 100 ark	
HP Presentation Laser Paper, Soft Gloss	Skinande vitt för hög kontrast, 14,5 kg	Q6541A (Letter) 200 ark	

Utbytbara delar

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnummer
Fixeringsenhet	Ersätt när problemen med utskriftskvaliteten kvarstår trots att du har rengjort motorn och försökt med alla felsökningsåtgärder. (Information finns Rengöra enheten och Utskriftsproblem.)	Kontakta HP:s kundtjänst om du vill beställa delar.
Mellanlägg och valsar	Ersätt när skrivaren hämtar flera eller inga ark. Försök med annat papper åtgärdade inte felet.	Kontakta HP:s kundtjänst om du vill beställa delar.
Automatisk dokumentmatare (ADF)	Byt om den automatiska dokumentmataren är trasig eller inte fungerar.	Kontakta HP:s kundtjänst om du vill beställa delar.

SVWW Utbytbara delar 281

Ytterligare dokumentation

En tryckt kopia av den här användarhandboken finns på följande språk.

Användarhandböcker

Språk	Artikelnummer
Engelska	Q3948-90901
Kinesiska, förenklad	Q3948-90915
Tjeckiska	Q3948-90902
Danska	Q3948-90903
Nederländska	Q3948-90904
Finska	Q3948-90905
Franska	Q3948-90906
Tyska	Q3948-90907
Ungerska	Q3948-90908
Italienska	Q3948-90909
Koreanska	Q3948-90910
Norska	Q3948-90911
Polska	Q3948-90912
Portugisiska	Q3948-90913
Ryska	Q3948-90914
Spanska (kastiliansk)	Q3948-90916
Svenska	Q3948-90917
Thailändska	Q3948-90919
Traditionell kinesiska	Q3948-90918
Turkiska	Q3948-90920



Service och support

Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti

HP-PRODUKT HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET Ett års begränsad garanti

HP garanterar kunden/slutanvändaren att maskinvara och tillbehör från HP är fria från material- och tillverkningsfel efter inköpsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden mottager meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller med prestanda som nya.

HP garanterar att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna på grund av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att programvaran har installerats och används på rätt sätt. Om HP får meddelande om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta det program från vilket det inte går att exekvera programinstruktionerna på grund av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av några HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt till ersättning av inköpspriset vid omedelbar returnering av produkten.

HP:s produkter kan innehålla omfabricerade delar som är likvärdiga med nya eller som har använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte några defekter som har uppstått på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll, (b) programvara, gränssnitt, delar eller förbrukningsmaterial som ej kommer från HP, (c) ej auktoriserad modifikation eller felaktig användning, (d) användning utanför de miljökrav som är angivna för produkten eller (e) felaktig förberedelse eller felaktigt underhåll av uppställningsplatsen.

I DEN OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTIER EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER VAD GÄLLER SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner eller stater tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på var du bor. HP:s begränsade garanti gäller i samtliga länder/regioner där HP tillhandahåller support för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantitjänsterna kan variera beroende på lokala standarder där du bor. HP kommer inte att ändra produktens utformning, utrustning eller funktion för att anpassa den så att den fungerar i ett land/region där den av juridiska eller regleringsmässiga skäl inte var avsedd att användas.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER, ÄR DE GOTTGÖRELSER SOM ANGES I DENNA GARANTIDEKLARATION DINA ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSER. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner, delstater eller provinser tillåter inte friskrivningar eller begränsningar vad avser ofrivilliga skador eller följdskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

GARANTIVILLKOREN I DENNA DEKLARATION, MED UNDANTAG FÖR VAD LAGEN ANGER, VARE SIG UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR, OCH SKA LÄGGAS TILL, DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV DENNA PRODUKT TILL DIG.

Begränsad garanti för tonerkassett och bildtrumma

HP garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel.

Garantin gäller inte för (a) produkter som har fyllts på, renoverats, gjorts om eller utsatts för någon form av manipulation, (b) problem som uppstår som ett resultat av felaktig användning eller lagring eller användning utanför de miljögränsvärden som gäller för produkten eller (c) normal förslitning.

Om produkten behöver service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet och prov på utskrifter) eller ta kontakt med HP:s kundsupport. HP kommer då att antingen byta ut den felaktiga produkten eller att betala tillbaka inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV, OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLER, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

Begränsad garanti för Color LaserJet Image Fuser Kit och Image Transfer Kit

HP garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel till dess att en indikator på skrivarens kontrollpanel visar att skrivaren bör bytas.

Garantin gäller inte för (a) produkter som har renoverats, gjorts om eller utsatts för någon form av manipulation, (b) problem som uppstår som ett resultat av felaktig användning eller lagring eller användning utanför de miljögränsvärden som gäller för produkten eller (c) normal förslitning.

Om produkten behöver service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet) eller ta kontakt med HP:s kundsupport. HP kommer då att antingen byta ut den felaktiga produkten eller att betala tillbaka inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTIER EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER FÖRUTOM DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

Support- och service-tillgänglighet

HP erbjuder olika service- och supportalternativ över hela världen. Tillgängligheten på dessa program beror på var du befinner dig någonstans.

HP:s underhållsavtal

HP har flera typer av underhållsavtal som uppfyller många supportbehov. Underhållsavtal ingår inte i standardgarantin. Supporttjänsterna varierar beroende på område. Kontakta HP:s kundtjänst om du vill veta mer om vilja tjänster som är tillgängliga eller ha mer information om underhållsavtal. I allmänhet finns följande underhållsavtal för enheten:

Avtal om service på plats

För att du ska få den support som bäst passar dina behov, har HP serviceavtal på plats med två olika svarstider:

Prioriterad service på plats

Med det här avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid på plats för samtal som görs under normala HP-kontorstider.

Service på platsen nästa dag

Det här avtalet ger support den första arbetsdagen efter en serviceförfrågan. Utökad täckningstid och utökade resor utanför HP:s bestämda servicezoner kan erhållas i de flesta avtalen (till en extra kostnad).

SVWW HP:s underhållsavtal 287



Enhetsspecifikationer

Fysiska specifikationer

Produkt	Höjd	Djup	Bredd	Vikt
HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett och HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett	523 mm	518 mm	497 mm	26,7 kg
HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett med fack 2 (250 ark)	570 mm	518 mm	497 mm	29,3 kg

Specifikationer för förbrukningsmaterial

Bildtrummans livslängd (baserat på 5 procents täckning)	20 000 sidor vid utskrift endast i svart 5 000 sidor vid utskrift i färg. Den genomsnittliga livslängden ligger på mellan 6 000 och 8 000 sidor.
Tonerkassettens livslängd (baserat på 5 procents täckning)	Svart: 5 000 sidor Gul, cyan och magenta: 2 000 sidor var (HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett) Gul, cyan och magenta: 4 000 sidor var (HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett och HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett)

Elektriska specifikationer

Objekt	110-voltsmodeller	220-voltsmodeller
Strömkrav	110-127 V (+/- 10 %) 220-240 V (+/- 10 %)	
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Strömförbrukning (standard)		
Vid utskrift (färg)	224 W (genomsnitt)	217 W (genomsnitt)

SVWW 289

Elektriska specifikationer (fortsättning)

Objekt	110-voltsmodeller	220-voltsmodeller
Vid utskrift (svartvit) 400 W (genomsnitt) 400 W (genomsnitt)	400 W (genomsnitt)	400 W (genomsnitt)
I standby-läge	20 W (genomsnitt)	20 W (genomsnitt)
Avstängd	0 W (genomsnitt)	0 W (genomsnitt)
Värmeavgivning		
Viloläge	64 BTU/tim	64 BTU/tim

VIKTIGT

Strömkraven baseras på det land/den region där enheten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada enheten och göra garantin ogiltig.

Miljöspecifikationer

	Rekommenderat ¹	Vid drift 1 ¹	Lagring 1 ¹
(enhet och	20° - 27 °C	15 - 32,5° C	0° till 40 °C
skrivarkassett) Temperatur	(68 till 81 °F)	(59° till 90,5 °F)	(32° till 104 °F)
Relativ luftfuktighet	20 till 70 procent	10 till 80 procent	95 procent eller mindre

¹Värdena kan ändras. Den aktuella informationen finns på http://www.hp.com/support/clj2800series.

Ljudnivå (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett)

Ljudstyrka	Per ISO 9296 1 ¹
Utskrift (20 sidor/min)	L _{WAd} = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)]
Ljudstyrka - bredvid enheten	Per ISO 9296 1 ¹
Utskrift (20 spm)	$L_{pAm} = 52 dB(A)$

¹Akustikvärdena kan komma att ändras. Den aktuella informationen finns på http://www.hp.com/support/clj2800series.

D

Föreskrifter

Inledning

Det här avsnittet innehåller följande bestämmelser:

- Telephone Consumer Protection Act (USA)
- IC CS-03-krav
- EU:s deklaration om telekomanvändning
- Telekom-bestämmelser för Nya Zeeland
- Programmet för miljövänliga produkter
- Överensstämmelseintyg (HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett)
- Överensstämmelseintyg (HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett och HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett)
- Land-/regionsspecifika säkerhetsintyg

SVWW Inledning 291

Telephone Consumer Protection Act (USA)

Telephone Consumer Protection Act från 1991 gör det olagligt för en privatperson att använda en dator eller annan elektronisk enhet, inklusive faxapparater, i syftet att skicka meddelanden såtillvida att dessa meddelanden inte tydligt visar, i över- eller nedermarginalen på varje sänd sida eller på första sidan av varje sändning, datumet och tidpunkten som meddelandet skickas samt en identifiering av företaget, annan enhet eller privatpersonen som sänder meddelandet och den sändande enhetens telefonnummer, eller företagets, enhetens eller privatpersonens telefonnummer. (Telefonnumret kan inte vara ett 900-nummer eller något annat nummer för vilket avgiften överskrider avgiften för lokal- eller fjärrsamtal.) Om du vill ha den här informationen i faksimilformat, se Ange faxinställningar.

292 Bilaga D Föreskrifter SVWW

IC CS-03-krav

Meddelande: Etiketten Industry Canada visar att utrustningen är certifierad. Denna certifiering innebär att utrustningen efterlever vissa krav för telekommunikation med avseende på skydd, drift och säkerhet som förordas i dokumentationen Terminal Equipment Technical Requirement. Myndigheten garanterar inte att utrustningen kommer att fungera till användarens belåtenhet. Innan den här utrustningen installeras ska användare försäkra sig om att det är tillåtet att ansluta utrustningen till det lokala telekombolagets faciliteter. En säker anslutningsmetod måste användas för att installera utrustningen. Kunden bör vara medveten om att supporten kan begränsas under vissa omständigheter även om ovanstående villkor efterlevs. Reparationer av certifierad utrustning ska samordnas av en av leverantören utsedd representant. All reparation och alla utbyten av delar som användaren gör på utrustningen, eller tekniska fel på utrustningen, kan ge telekombolaget anledning att begära att användaren kopplar ur utrustningen. För sin egen säkerhet bör användare se till att jordanslutningarna till kraftenheten, telefonkabeln och vattenledningar av metall är sammankopplade. Denna försiktighetsåtgärd kan vara särskilt viktig på landsbygden.

VIKTIGT

Användare ska inte utföra detta själva, utan kontakta en elektriker eller annan fackman. Ringer Equivalence Number (REN) för den här enheten är 0.7.

Meddelande: Det Ringer Equivalence Number (REN) som tilldelats varje terminalenhet ger en indikering på det maximala antalet terminaler som kan kopplas till ett telefongränssnitt. Avslutandet på ett gränssnitt kan bestå av en kombination av enheter under förutsättning att det sammanlagda REN för alla enheter inte överskrider fem (5.0). Koden för standardanslutning (av typen telefonjack) för utrustning som är direktansluten till telefonnätverket är CA11A.

SVWW IC CS-03-krav 293

EU:s deklaration om telekomanvändning

Den här produkten är avsedd att anslutas till det analoga telekommunikationsnätet i länder/ regioner inom EEA (European Economic Area). Den uppfyller kraven i EU:s R&TTE-direktiv 1999/5/EC (tillägg II) och är försedd med korrekt CE-märkning. Mer information finns i tillverkarens överensstämmelseförklaring i ett annat avsnitt i den här handboken. På grund av skillnader mellan olika länders/regioners telenät kan det emellertid inte garanteras att produkten ovillkorligen fungerar på alla platser. Nätkompatibiliteten är beroende av att rätt inställningar väljs av kunden vid anslutningen till telenätet. Följ anvisningarna i användarhandboken. Om det uppstår problem med nätkompatibiliteten bör du ta kontakt med din återförsäljare eller Hewlett-Packards kundtjänst i landet/regionen där produkten används. Det kan finnas ytterligare krav från den lokala teletjänstleverantören när du ansluter till telenätet.

294 Bilaga D Föreskrifter SVWW

Telekom-bestämmelser för Nya Zeeland

Tilldelandet av en Telepermit för terminalutrustning medför endast att Telecom har accepterat att enheten efterlever minimikraven för anslutning till nätverket. Det medför ingen värdering av produkten av Telecom, inte heller någon form av garanti. Framför allt medför det ingen försäkring om att någon produkt kommer att fungera felfritt mot annan utrustning med Telepermit av annan typ eller modell. Det medför heller inte att någon som helst produkt är kompatibel med samtliga Telecoms nätverkstjänster.

Utrustningen kanske inte sörjer för en effektiv vidarekoppling av ett samtal till en annan enhet som är ansluten på samma linje.

Utrustningen ska inte ställas in för att göra automatiska samtal till Telecom "111" Emergency Service.

Programmet för miljövänliga produkter

Ozon

Den här produkten genererar ingen nämnbar mängd ozongas (O3).

Energiförbrukning

Den här produkten är ENERGY STAR®-kompatibel, vilket är ett frivilligt program som har utformats för att uppmuntra utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.



ENERGY STAR är ett registrerat varumärke för U.S. Environmental Protection Agency. Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energibesparande produkter. Mer information finns på http://www.energystar.gov.

Pappersanvändning

Funktionen för manuell dubbelsidig utskrift [information om dubbelsidig utskrift finns i <u>Skriva</u> ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)] och flersidig utskrift [information om hur flera sidor skrivs ut på ett ark finns i <u>Skriva ut flera sidor på ett pappersark</u>] kan minska pappersåtgången och därmed påfrestningarna på naturtillgångarna.

Plastdelar

Plastdelar som väger mer än 25 gram är märkta enligt internationella standarder som förbättrar möjligheten att identifiera plastdelar som kan återvinnas när produkten är slut.

Förbrukningsmaterial för HP LaserJet

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter och bildtrumma) återlämnas till HP via HP:s program för återvinning av förbrukningsmaterial. Programmet är enkelt att använda och finns i över 48 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

Information om HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial

Sedan 1990 har HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial samlat in flera miljoner använda HP LaserJet-tonerkassetter som annars kunde ha hamnat på soptippar världen över. Tonerkassetter och förbrukningmaterial för HP LaserJet samlas ihop och skickas i stora partier till våra resurs- och återvinningspartner som plockar isär kassetten. Efter en noggrann kvalitetskontroll väljs olika delar ut för återanvändning i nya tonerkassetter. Återstående material sorteras ut och omvandlas till råvara som sedan används vid andra fabriker för att tillverka allehanda nyttiga produkter.

I USA

296

Bilaga D Föreskrifter SVWW

För att returerna ska bli så miljövänliga som möjligt uppmuntrar HP användarna att skicka flera kassetter eller andra förbrukningsmaterial samtidigt. Lägg helt enkelt två eller flera kassetter tillsammans i ett paket och använd den portofria, för-adresserade UPS-etiketten som medföljer förpackningen. I USA får du mer information om du ringer 800-340-2445 eller besöker webbplatsen för HP:s miljöprogram för förbrukningsmaterial på: http://www.hp.com/go/recycle.

Utanför USA

Kunder utanför USA bör kontakta sitt lokala HP försäljnings- och servicekontor eller besöka webbplatsen http://www.hp.com/go/recycle, där det finns mer information om tillgängligheten till HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial.

Papper

Den här produkten kan använda återvunnet papper om detta motsvarar riktlinjerna i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Gå till http://www.hp.com/support/ljpaperguide om du vill hämta den här guiden i PDF-format. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt DIN 19309.

Materialrestriktioner

Den här produkten innehåller kvicksilver i den fluorescerande lampan eller skannern som kan kräva speciell hantering när produkten kasseras.

Den här produkten innehåller blylödningar som kan kräva speciell hantering när produkten kasseras.

Den här produkten innehåller ett batteri som kan kräva speciell hantering när produkten kasseras.

Тур:	Litiumkol-monofluorid (solid knappcell)
Vikt:	ung. 1 gram
Placering:	på datorpanelen för formatering (ett batteri per produkt)
Borttagbart för användaren:	Nej

För information om återvinning kan du kontakta http://www.hp.com/go/recycle eller kontakta de lokala myndigheterna eller Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

Nederlands

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat).

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de formatter gesoldeerd.

Voorschriften:

- Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in aanmerking voor de richtlijnen.
- Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel.

Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product.

Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, WI, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



Taiwan



298

廢電池請回收

Bilaga D Föreskrifter SVWW

Överensstämmelseintyg

Överensstämmelseförklaring

i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard,
Paige Idaha 93714 1031 US

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att denna produkt

Produktnamn: HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett

Kontrollmodellnummer³⁾: BOISB-0707-00

Produkttillbehör: ALLA

överensstämmer med följande produktspecifikationer:

Säkerhet: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995\A1:2001 ///EN 55024:1998\A1:2001

FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klass B2) / ICES-003, Utgåva 3 GB9254-1998

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lågvoltsdirektivet 73/23/EEC och är försedd med CE-märkning.

- 1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Testning av produktens uppfyllelse av standarden, med undantag för moment 9.5, som ännu inte har trätt i kraft.
- 2) Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användning sker under förutsättning att följande villkor efterlevs: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
- 3) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret bör inte blandas ihop med marknadsnamnet eller produktnumret.

Boise, Idaho, USA

1 december 2004

Endast för frågor i samband med regler och förordningar:

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt i Europa: Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-

TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

(Telefon: 208-396-6000)

299

Överensstämmelseintyg

Declaration of Conformity

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Tillverkarens namn: **Hewlett-Packard Company** Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att denna produkt

Multifunktionsenheterna HP Color LaserJet 2830 och 2840 Produktnamn:

Kontrollmodellnummer3): BOISB0408-01

Produktalternativ: **ALLA**

efterlever följande produktspecifikationer:

Säkerhet: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995\A1:2001 ///EN 55024:1998\A1:2001

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 3 GB9254-1998

TELEKOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998

Tilläggsinformation:

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC, lågvoltsdirektivet 73/23/EEC och R&TTE-direktivet 1999/5/EC (tillägg II) och är försedd med CE-märkning.

- 1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Testning av produktens uppfyllelse av standarden, med undantag för moment 9.5, som ännu inte har trätt i kraft.
- 2) Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användning sker under förutsättning att följande villkor efterlevs: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
- 3) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret bör inte blandas ihop med marknadsnamnet eller produktnumret.

Boise, Idaho, USA

1 december 2004

Endast för frågor i samband med regler och förordningar:

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt i Europa: Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-

TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

(Telefon: 208-396-6000)

300 Bilaga D Föreskrifter **SVWW**

Land-/regionsspecifika säkerhetsintyg

Laser safety statement

Centret för apparater och radiologisk hälsa (CDRH) vid det amerikanska livsmedelsverket (U.S. Food and Drug Administration) har utfärdat regler för laserprodukter som tillverkats efter den 1 augusti 1976. Reglerna måste uppfyllas helt för att produkten ska kunna marknadsföras i USA. Skrivaren klassificeras som en klass 1-laserprodukt enligt USA:s Department of Health and Human Services (DHHS) strålningsstandarder enligt lagen om Strålningskontroll för hälsa och säkerhet från 1968.

Eftersom den strålning som avges inne i denna skrivare är helt innesluten av skyddskåpor och yttre luckor kan laserstrålen inte läcka ut under normal användning.

VARNING!

Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i denna användarhandbok kan utsätta användaren för skadlig strålning.

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ei strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

302 Bilaga D Föreskrifter SVWW

Ordlista

allt-i-ett

Uttryck som används för enheter från HP som har flera funktioner, som exempelvis utskrift, faxöverföring, kopiering och skanning.

automatisk dokumentmatare

Automatisk dokumentmatare, kallas även ADF eller ADM. Den automatiska dokumentmataren matar in original i enheten för kopiering, skanning eller faxöverföring.

delad linje

En enskild telefonlinje som används för både röstsamtal och faxöverföring.

DIMM-kort

Står för Dual In-line Memory Module, och är ett litet kretskort med minne. Ett SIMM-kort (Single In-line Memory Module) har en 32-bitars sökväg till minnet medan ett DIMM-kort har en 64-bitars sökväg.

dots per inch (dpi), punkter per tum

Ett mått på upplösning som används för utskrift. I allmänhet betyder fler punkter per tum att du får högre upplösning, bättre detaljrikedom i bilden och en större filstorlek.

DSL

Förkortningen utläses Digital Subscriber Line och är en teknik med vilken en direkt höghastighetsuppkoppling mot Internet upprättas genom telefonlinjen.

e-post

En förkortning av elektronisk post. Programvara som kan användas för att överföra objekt elektroniskt via ett kommunikationsnätverk.

fax

En förkortning av faksimil. Elektronisk kodning av en sida och överföringen av den elektroniska sidan via en telefonlinje. Enhetens programvara kan skicka objekt till elektroniska faxprogram. Till detta krävs ett modem och faxprogramvara.

faxfunktioner

Faxrelaterade åtgärder, exempelvis att rensa minnet, som görs från kontrollpanelen eller från program och som bara påverkar aktuell uppgift eller endast utförs en gång innan faxen återgår till läget Redo. Dessa funktioner har ett eget område på kontrollpanelens meny.

faxinställningar

Faxrelaterade inställningar som, när de ställs in eller ändras, fortsätter att gälla tills de ändras igen. Det kan exempelvis vara det antal gånger som enheten ringer upp ett upptaget nummer. Inställningarna har ett eget område på kontrollpanelens meny.

SVWW Ordlista 303

filformat

Det sätt som innehållet i en fil är strukturerat av ett program eller en grupp av program.

gråskala

Olika grånyanser som återger ljusa och mörka partier av en bild när färgbilder konverteras till gråskala. Färger återges då med olika grånyanser.

HP Director

Ett programfönster som används när man arbetar med dokument. När ett dokument placerats i den automatiska dokumentmataren och datorn är direkt ansluten till enheten visas HP Director på bildskärmen, vilket innebär att faxöverföring, kopiering eller skanning kan förberedas.

HP Verktygslåda

HP Verktygslåda är en webbsida som öppnas i en webbläsare och ger tillgång till verktyg för hantering av enheten och felsökning, en inbäddad webbserver och dokumentation till enheten. HP Verktygslåda fungerar inte med Windows 98, Windows ME och Macintosh.

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN) är ett antal internationellt antagna standarder som används till digital kommunikation mellan slutanvändare på det allmänna telefonnätet.

komma (,)

Ett komma i ett faxnummer anger att faxenheten gör en paus på det stället när numret slås.

kontrast

Skillnaden mellan mörka och ljusa områden i en bild. Ju lägre värde, desto mer liknar områdena varandra. Ju högre värde, desto tydligare framträder områdena som skilda från varandra.

länk

En koppling till ett program eller enhet som kan användas för att skicka information från enhetens programvara till andra program, t. ex. e-post, elektronisk fax och OCR-länkar.

OCR-program

OCR står för Optical Character Recocnition) och är ett OCR-program som konverterar elektroniska bilder av text, t.ex. ett skannat dokument, till ett format som kan användas i ordbehandlingsprogram, kalkylblad och databasprogram.

PBX (Private Branch Exchange)

Ett litet telefonväxelsystem som brukar användas av stora företag eller universitet för att koppla alla telefonanknytningar inom företaget. Det är anslutet till det allmänna telenätet och kan vara antingen manuellt eller automatiskt, beroende på vilken metod som används av anknytningar för att ringa och ta emot samtal. Det är vanligare att utrustningen ägs av kunden än att den leasas från teleföretaget.

pixels per inch (ppi), bildpunkter per tum

Ett mått på upplösning som används för skanning. I allmänhet betyder fler punkter per tum att du får högre upplösning, bättre detaljrikedom i bilden och en större filstorlek.

304 Ordlista SVWW

PSTN (Public Switched Telephone Network), allmänna telenätet

Det världsomfattande telenätet eller en del av det nätverket. Användarna får unika telefonnummer som gör att de kan ansluta till telenätet via närmaste telefonväxel. Termen PSTN brukar användas i samband med datatjänster eller andra teletjänster som inte har med telefoner att göra men som går med vanliga telesignaler och i vanliga ledningar.

raster

En bildtyp som simulerar gråskala genom att variera antalet punkter. Färgrika områden består av många punkter, medan ljusare områden består av ett mindre antal punkter.

Readiris

Ett OCR-program som utvecklats av I.R.I.S. och som följer med programvaran till enheten.

skrivardrivrutin

En skrivardrivrutin är ett program som andra program använder för att få åtkomst till funktionerna på en enhet. En skrivardrivrutin tolkar ett programs formateringskommandon (t.ex. sidbrytningar och teckensnittsval) till ett skrivarspråk (exempelvis PostScript eller PCL) och skickar sedan en utskriftsfil till enheten.

sortera

Skriva ut med flera kopior i uppsättningar. När du väljer det här alternativet skriver enheten ut en hel uppsättning innan flera kopior skrivs ut. I annat fall skrivs önskat antal kopior av en sida ut tillsammans innan följande sidor skrivs ut.

särskild linje

En telefonlinje som används enbart för röstsamtal eller fax.

särskild ringsignal

En tjänst som vissa teleoperatörer tillhandahåller i vissa regioner/länder, med vilken två eller tre telefonnummer kan användas på samma telefonlinje. Telefonnumren tilldelas olika ringsignaler och en faxmaskin kan exempelvis konfigureras på så sätt att den känner igen ringsignalen för faxnumret.

TWAIN

En industristandard för skannrar och programvara. Med en TWAIN-kompatibel skanner och ett TWAIN-kompatibelt program kan skanning göras från programmet.

upplösning

Skärpan på en bild som mäts i punkter per tum (dpi). Ju högre dpi, desto högre upplösning.

URL

URL står för Uniform Resource Locator, och är den globala adressen för dokument och resurser på Internet. Den första delen av adressen anger vilket protokoll som ska användas och den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där resursen finns.

SVWW Ordlista 305

USB

USB står för Universal Serial Bus och är en standard som har utvecklats av USB Implementers Forum, Inc. för att datorer och kringutrustning ska kunna anslutas till varandra. USB innebär att en USB-port på en dator kan anslutas till flera kringutrustningsenheter.

vattenstämplar

En vattenstämpel lägger till bakgrundstext i ett dokument som ska skrivas ut. "Hemligt" kan exempelvis tryckas i bakgrunden på ett viktigt dokument. Du kan välja mellan flera fördefinierade vattenstämplar, olika teckensnitt, storlekar, vinklar och stilar. Vattenstämpeln kan tryckas på första sidan endast eller på samtliga sidor.

webbläsare

Detta är ett program som används till att hitta och visa webbsidor.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) är en bildframställningsarkitektur som finns på Windows Me and Windows XP. En skanning kan påbörjas från dessa operativsystem om en WIA-kompatibel skanner används.

överbelastningsskydd

En enhet som skyddar strömkälla och kommunikationslinjer från överbelastning.

306 Ordlista SVWW

Index

Symboler/nummer	kablar 278
600 dpi, inställning för utskriftskvalitet 236	material 280
	minne 277
A	utbytbara delar 281
ADF	auktoriserade HP-återförsäljare vi
hitta 9	automatisk dokumentmatare
trassel 233	hitta 9
ADF (automatisk dokumentmatare)	lägga i original 31
lägga i original 31	pappersspecifikationer 24
valsanordning, byta 197	sidstorlekar 261
valsanordning, rengöra 199	valsanordning, byta 197
ADF)	valsanordning, rengöra 199
pappersspecifikationer 24	automatisk dokumentmatare, beställa 281
ad hoc-grupper, skicka fax till 79	automatisk dokumentmatare (ADF)
adressetiketter	sidstorlekar 261
fylla på 28	trassel 233
specifikationer 23, 48	av/på-knapp, hitta 9
utmatningsbana 44	avbryta
aktivitetslogg, fax	fax 82
felsökning 265	kopiering 63
skriva ut 188	skanning 121
alternativ. Se inställningar	utskrifter 53
Alternativet detaljer för raster 59	avinstallera programvara 20
Alternativet utjämna för raster 59	avkänning av tyst signal 112
alternativ för endast svart 59	avtal, underhåll vi, 287
alternativ för fyrfärg 59 alternativ för neutrala gråtoner 59	В
alternativ för raster 59	bakgrund, grå 239
anknytningar, ta emot fax på 110	bakre utmatningslucka
annan förstasida 49	hitta 9
Anpassa sida, inställning	skriva ut till 44
fax 96	band, felsökning 239
anpassa till sida, inställning	beställa förbrukningsmaterial och tillbehör v, 276
skriva ut 42	bestämmelser
anslutningsportar	överensstämmelseförklaring 299
hitta 9, 10	betalningskoder, fax
medföljande typer 7	använda 106
antal kopior, ändra 70	rapport, skriva ut 190
Användarhandbok	bilder. Se foton
artikelnummer 282	bildkvalitet
öppna 2	kopiera, felsökning 253
Apple LaserWriter 8-drivrutin 17	rengöringssida, skriva ut 193
Apple Macintosh. Se Macintosh	skanning, felsökning 249
artikelnummer	skanningar, felsökning 251
användarhandböcker 282	specifikationer 6
fack 2 279	utskrift, felsökning 236, 237
förbrukningsmaterial 276	

SVWW Index 307

ljus eller mörk utskrift 254 bildpunkter per tum (pṛi) skanna 130 bildskärmar, färgmatchning 60 bildskärmar, färgmatchning 60 bildskärmsfärgmatchning 60 bildkskärmsfärgmatchning 289, 296 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställningar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 289 elektroniska fax skicka 83 ta emot 92 energiförbrukning 289, 296 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställningar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 D Solution 123 specifikationer 23, 48 etiketner fylla på 28 specifikationer 23, 48 etiketter fylla på 28	184
skanna 130 bildskärmar, färgmatchning 60 bildskärmsr, färgmatchning 60 bildskärmst 75, 102 bek takrift 238 backa 83 bacems je8 cergifkatloner 28 energiförbukning 28, 29 energiförbukni	184
bildskärmar, färgmatchning 60 bildskärmsfärgmatchning 60 bildkrummor. Se trummor blanksteg, skriva med kontrollpanelen 75, 102 blek utskrift 238 blinkande lampor 219 bokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 elektroniska fax skicka 83 ta emot 92 energiförbrukning 289, 296 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställningar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	184
bildskärmar, färgmatchning 60 bildskärmsfärgmatchning 60 bildkrummor. Se trummor blanksteg, skriva med kontrollpanelen 75, 102 blek utskrift 238 blinkande lampor 219 bokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 elektroniska fax skicka 83 ta emot 92 energiförbrukning 289, 296 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställningar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	184
bildskärmsfärgmatchning 60 bildtrummor. Se trummor blanksteg, skriva med kontrollpanelen 75, 102 blek utskrift 238 blinkande lampor 219 bokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 skind denosida, skriva med kontrollpanelen 75, 102 energiförbrukning 289, 296 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställningar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	184
bildtrummor. Še trummor blanksteg, skriva med kontrollpanelen 75, 102 blek utskrift 238 blinkande lampor 219 blokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 ta emot 92 energiförbrukning 289, 296 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställning a 180 windows 119 e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	184
blanksteg, skriva med kontrollpanelen 75, 102 blek utskrift 238 blinkande lampor 219 blokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 bilnketsinställning 289, 296 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställning ar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	184
blek utskrift 238 blinkande lampor 219 bokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 Energy Star-villkor 7 Enhetsinställningar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	184
blinkande lampor 219 bokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 Enhetsinställningar, HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar, 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	184
bokstäver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 e-post, skanna till Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	107
brevpapper specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 Macintosh 123 upplösningsinställningar 130 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 woonfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
specifikationer 46 utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 bilta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
utmatningsbana 44 byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 Windows 119 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
byta bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 e-postvarningar HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
bildtrumma 168, 209 tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 HP Verktygslåda, ställa in 182 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
tonerkassetter 207 valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 etiketter fylla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
valsanordning för automatisk dokumentmatare 197 båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 pilla på 28 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
båda sidor, skriva ut på 50 böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 specifikationer 23, 48 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
böcker kopiera 72 skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 utmatningsbana 44 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
kopiera 72 externa linjer pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 fack demosida, skriva ut 178 artikelnummer 279 digitalkameror, färgmatchning 60 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 pappersspecifikationer 23	
skanna 127 böjt utskriftsmaterial 242 böjt utskriftsmaterial 242 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 plimm-kort artikelnummer 277 pauser, infoga 102 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 F fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
böjt utskriftsmaterial 242 uppringningsprefix 103 extra fack 2. Se fack 2 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 279 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
extra fack 2. Se fack 2 D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 279 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
D datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 fack demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 279 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
datum, inställning 76 delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 blimm-kort artikelnummer 277 Fack artikelnummer 279 fylla på 28 hitta 9 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
delar, utbytbara 281 demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 matningsproblem, felsökning 247 DIMM-kort artikelnummer 277 fack artikelnummer 279 fylla på 28 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
demosida, skriva ut 178 digitalkameror, färgmatchning 60 DIMM expansionskortplatser 4 lucka, hitta 9 DIMM-kort artikelnummer 277 digitalkameror, färgmatchning 60 fylla på 28 konfigurationssida 179 matningsproblem, felsökning 247 medföljer 4 pappersspecifikationer 23	
digitalkameror, färgmatchning 60 fylla på 28 DIMM hitta 9 expansionskortplatser 4 konfigurationssida 179 lucka, hitta 9 matningsproblem, felsökning 247 DIMM-kort medföljer 4 artikelnummer 277 pappersspecifikationer 23	
DIMM hitta 9 expansionskortplatser 4 konfigurationssida 179 lucka, hitta 9 matningsproblem, felsökning 247 DIMM-kort medföljer 4 artikelnummer 277 pappersspecifikationer 23	
DIMM hitta 9 expansionskortplatser 4 konfigurationssida 179 lucka, hitta 9 matningsproblem, felsökning 247 DIMM-kort medföljer 4 artikelnummer 277 pappersspecifikationer 23	
lucka, hitta9matningsproblem, felsökning247DIMM-kortmedföljer4artikelnummer277pappersspecifikationer23	
lucka, hitta9matningsproblem, felsökning247DIMM-kortmedföljer4artikelnummer277pappersspecifikationer23	
DIMM-kort medföljer 4 artikelnummer 277 pappersspecifikationer 23	7
artikelnummer 277 pappersspecifikationer 23	
, ,, ,	
KOODOOTADOOSSIOA 179	
direkthjälp fack, utmatning	
dokumentation 2 hitta 9	
drivrutiner 17 välja 44	
dokumentation 2, 282 fack 1	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
dpi (punkter per tum) hitta 9	
fax 77, 88 maximera utskriftshastighet 43	
specifikationer 6 pappersspecifikationer 23	
utskriftsinställningar 236 Se även fack	
driftsmiljö, specifikationer 290 fack 2	
drivrutiner artikelnummer 279	
avinstallera 20 fylla på 29	
hjälp 17 hitta 9	
hämta v, 16 kontroll för papperslängd 9	
inställningar 15 modeller med 4, 5	
Macintosh 17 pappersspecifikationer 24	
medföljer 4 storleksspecifikationer 289	
operativsystem som stöds 14 Se även fack	
snabbinställningar 41 fack för 250 ark. Se fack 2	
snabbinställningar 41 fack för 250 ark. Se fack 2 Windows, funktioner 16	

308 Index SVWW

fax	felsökning
aktivitetslogg 188	blek utskrift 238
automatisk förminskning 96	böjt utskriftsmaterial 242
avbryta 82	demosida, skriva ut 178
avkänning av kopplingston, inställningar 105	faxrapporter 265
avkänning av tyst signal 112	faxtrassel 263
betalningskoder 106	färg 243
betalningskodsrapport, skriva ut 190	hastighet, fax 265
faxbegäran 111	indexsida 266
felkorrigering 114	inställning för felkorrigering för fax 114
felsöka faxmottagning 258	konfigurationssida, skriva ut 178
felsöka faxsändning 261	kopiering 256
fördröjd sändning 104	kopieringskvalitet 253
glasstorleksinställning 89	kopiestorlek 257
gruppkortnummer 78, 99	linjer, utskrivna sidor 239
huvud, inställning 75, 76	lös toner 240
inställningar för återuppringning 91	matningsproblem 247
kontrastinställning 87	meddelanden på kontrollpanelen 219
kortnummer 98, 99	minneskort 266
lista över spärrade faxnummer, skriva ut 190	papper 245
modem, modeller med 4	rengöringssida 193
mottagning på anknytning 110	ringa 262
pauser, infoga 102	sidor skrivs inte ut 248
rapporter, felsökning 265	sidor skrivs ut långsamt 248
rapporter, skriva ut alla 191	skanningskvalitet 249, 251
ringa upp manuellt 80	skeva sidor 242, 246
ringsignalsmönster 94	skicka fax 261 skriva ut foton 267
samtalsrapport, skriva ut 188 signaler före svar 95	
skicka från en telefon 86	skrynklor 242 streck, kopior 254
skicka från programvara 83	streck, skanningar 252
skicka till en mottagare 77	ta emot fax 258
skicka till flera mottagare 78	text 241
skriva ut från minne 107	tomma sidor 247
snabbvalsknappar 98, 99	tomma skanningar 252
spärra 97	tonerfläckar 238
stämplat 113	tonern smetar 240
svarsläge 93	tonerspridning 243
ta emot på datorn 92	trassel 230
ta emot på enheten 85	trassel i automatisk dokumentmatare 233
telefonbok, skriva ut 190	upprepningsfel 243
tid/datum, inställning 76	USB-kablar 248
trassel, felsökning 263	utskriftskvalitet 236
tömma sparade 108	valsanordning för automatisk dokumentmatare, byta
upplösning 77, 88	197
uppringning, ton eller puls 90	valsanordning för automatisk dokumentmatare,
uppringningsprefix 103	rengöra 199
V.34-inställning 115	Felsökning, flik i HP Verktygslåda 183
vidarebefordran 109	fil, skanna till
volym, justera 33, 34	Macintosh 124
återuppringa manuellt 81	fixeringsenhet, beställa 281
Fax, flik i HP Verktygslåda 182	flatbäddsskanner
faxbegäran 111	lägga i 30
Faxinställningar, flik i HP Verktygslåda 185	rengöra 192
felmeddelanden	standardglasstorlek, inställning 89
allvarliga fel 227	flera sidor per ark 41
kontrollpanel 219	fläckar, felsökning 238

foton felsökning 266	förvara tonerkassetter 203
indexsida, felsökning 266 kopiera 71	gråskala inställning för neutrala gråtoner 59
minneskort, sätta in 134	
provark, skriva ut från 138	G
skanning, felsökning 249	garanti
skriva ut, felsökning 267 skriva ut direkt från minneskortet 137	bildtrumma 285
skriva ut direkt fram militieskoftet 137 skriva ut ett index 139	produkt 283 tonerkassett 285
fuktspecifikationer	utökad vi, 287
enhetsmiljö 290	glas, rengöra 192
funktioner 4, 6	glasstorleksinställning 89
fylla på	glättat papper 46
fack 1 28	gruppkortnummer
fack 2 29	lista över, skriva ut 190
fylla på papper 28	lägga till 99
fysiska specifikationer 289	skicka fax till 78
färg	ta bort 100
Alternativ för manuell justering 58	grå bakgrund, felsökning 239
automatisk justering 58	gråskala
felsökning 243	felsökning 243
gråskala, skriva ut som 40	skanna 131
HP ImageREt 2400 57	skriva ut i 40
inställningar 56, 58	gränssnittsportar
inställning för neutrala gråtoner 59	kablar, beställa 278
matchning 60	guider, dokumentation 2
RGB-inställningar 59	
skannerinställningar 130	H
färgat papper, specifikationer 46	handböcker 2, 282
förbrukningsmaterial	hastighet
andra tillverkare 205	fax, felsökning 265
byta 207	skanning, felsökning 251
förvara 203	specifikationer 4, 6 utskrift, maximera 43
HP:s telefonnummer för bedrägerier 206 installationshandböcker 2	•
specifikationer 289	hjälp dokumentation 2
status, kontrollera 202	drivrutiner 17
status, kontrollera 202 status, visa med HP Verktygslåda 182	hjälpmedel för funktionshindrade 8
statussida 179	HP:s telefonnummer för bedrägerier 206
återvinna 204, 296	HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial
förminska	296
kopior 66	HP ImageREt 2400 57
utskrivna dokument 42	HP Instant Support Professional Edition (ISPE) v
förstasida, annan 49	HP LaserJet Tough-papper 48
förstora	HP SupportPack 287
skriva ut dokument 42	HP Verktygslåda
förtryckt papper	Andra länkar 185
specifikationer 46	Dokumentation, flik 183
utmatningsbana 44	Enhetsinställningar 184
	Fax, flik 182
	Faxinställningar, flik 185
	Felsökning, flik 183
	HP Verktygslåda-länkar 185
	Nätverksinställningar, flik 185
	operativsystem som stöds 14
	Status, flik 182

Systeminställningar, flik 184	förvara 203
Utskriftsinställningar, flik 184	garanti 285
öppna 181	HP:s telefonnummer för bedrägerier 206
HP Verktygslådan	lagringsspecifikationer 290
tonernivå, kontrollera i 202	status, kontrollera 202
huvud, fax 75, 76	status, visa med HP Verktygslåda 182
häften, skriva ut 51	statussida, skriva ut 179
hämta drivrutiner v, 16	återvinna 204, 296
	klocka, inställning 76
1	knappvolym, justera 35
IBM OS/2-stöd 14	kombifack. Se fack 1
inbäddad webbserver 187	konfigurationer, enhet 4
index, foto 139	konfigurationssida 178
indexsida, felsökning 266	kontrakt, underhåll vi
indikatorlampor, kontrollpanelen	kontrastinställningar
felmeddelanden 219	fax 87
informationssidor	kopia 65
demo 178	kontrollpanel
konfiguration 178	hitta 9
språk, välja 32	knappvolym, justera 35
status för förbrukningsmaterial 179	meddelanden, felsökning 219
inmatningsfack	om 11
artikelnummer 279	skanna från (Macintosh) 123
fylla på 28	skanna från (Windows) 119
hitta 9	språk, välja 32
konfigurationssida 179	kontrollpanelen
matningsproblem, felsökning 247	text, skriva 75, 102
medföljer 4	kopiera
pappersspecifikationer 23	antal kopior 70
välja 40	automatisk dokumentmatare, lägga i original 31
installationshandböcker, tillbehör och	avbryta 63
förbrukningsmaterial 2	böcker 72
Instant Support Professional Edition (ISPE) v	dubbelsidiga original 71
inställningar	felsökning 256
konfigurationssida 178	foton 71
spara 41	förminska 66
spara i fil 184	förstora 66
ändra 15	kontrast, justera 65
inställningar för automatisk förminskning, fax 96	kvalitet, felsökning 253
inställningar för avkänning av kopplingston 105	kvalitet, justera 64
inställningar för distinkt ringsignal 94	lägga i original i flatbäddsskanner 30
inställning för felkorrigering, fax 114	sortera 69
inställning för signaler före svar 95	starta 62
	storlek, felsökning 257
K	kort
kablar	skriva ut på 44
USB, felsökning 248	specifikationer 47
kapacitet	kortnummer
fack 23	lista över, skriva ut 190
utmatningsfack 44	programmera 98, 99
kartong	ta bort alla 101
specifikationer 23	kraftigt papper, HP LaserJet 48
kassetter	krokiga sidor 246
andra tillverkare 205	
artikelnummer 276	
byta 207	
funktioner 4	

kundsupport	M
Instant Support Professional Edition (ISPE) v	Macintosh
telefonnummer v	avinstallera programvara 20
underhållsavtal 287	programvarufunktioner 17
webbplatser v	skanna en sida i taget 125
kuvert	skanna från enhetens kontrollpanel 123
specifikationer 23, 47	skanna från TWAIN-kompatibelt program 126
utmatningsbana 44	skanna till e-post 123
kvalitet	skanna till fil 124
kopiera, felsökning 253	skriva ut i 39
rengöringssida, skriva ut 193	versioner som stöds 14
skanning, felsökning 249	Manuella färgalternativ 58
skanningar, felsökning 251	manuell dubbelsidig utskrift 50
specifikationer 6	manuell återuppringning 81
utskrift, felsökning 236, 237	mapp, skanna till
utskriftsinställningar 236	Windows 119
källa, skriva ut enligt 40	matchande, färg 60
	material
L	brevpapper 46
lagring	etiketter 48
enhet 290	flera sidor per ark 41
papper 25	fylla på fack 28
LaserJet Tough-papper 48	färgat papper 46
laser safety statements 301	förstasida, annan 49
LaserWriter 8-drivrutin 17	förtryckta formulär 46
linjer, felsökning	glättat papper 46
utskrivna sidor 239	HP, artikelnummer 280
LINUX-stöd 14	HP LaserJet Tough-papper 48
lista över spärrade faxnummer, skriva ut 190	inställningar för automatisk förminskning av fax 96
ljudnivå 290	kuvert 47
ljudspecifikationer 290	långt 28
ljus	OH-film 48
blek utskrift, felsökning 238	specialstorlek 45
ljus kopia 254	specifikationer 23
ljusstyrka	standardstorlek, ändra 32
faxkontrast 87	tjockt papper 47
kopiekontrast 65	utmatningsalternativ 44
lodräta streck, felsökning 239	val av fack 40
loggar, fax	välja 22
aktivitet 188	matningsproblem, felsökning 247
betalningskoder 190	meddelanden
felsökning 265	kontrollpanel 219
lista över spärrade faxnummer 190	meddelanden, fel 219
samtal (senaste skickade eller mottagna fax) 188	mellanlägg, beställa 281
skriva ut alla 191	Memory Enhancement-teknik (MEt) 7
telefonbok 190	Microsoft Windows. Se Windows
lokaliserade användarhandböcker 282	Microsoft Word, faxa från 84
luftfuktighetsspecifikationer	miljöspecifikationer
papper, lagring 25	enhet 290
långsam, felsökning	papper 25
fax 265	minne
skanning 251	artikelnummer 277
lägga i	expansionskortplatser 4
original i automatisk dokumentmatare 31	faxlagring 4
original i flatbäddsskanner 30	konfigurationssida 179
länkar, HP Verktygslåda 185	skriva ut fax en gång till 107
lös toner, felsökning 240	ta bort fax 108

minneskort	trassel 230
felsökning 266	utmatningsalternativ 44
skriva ut bilder, felsökning 267	val av fack 40
minneskort, foto	välja 22
sätta in 134	pappersinmatning
modeller 4	medföljer 4
mått, enhet 289	pappersinmatningsfack
mörker, kontrastinställningar	artikelnummer 279
fax 87	
	fylla på 28
kopia 65	hitta 9
mörk kopia 254	konfigurationssida 179
	matningsproblem, felsökning 247
N	pappersspecifikationer 23
nedåtvänt utmatningsfack. Se övre utmatningsfack	välja 40
nätkontakt, hitta 9	pappersutmatningsfack
Nätverksinställningar, flik i HP Verktygslåda 185	hitta 9
	välja 44
0	pauser, infoga 102
OCR-program	PCL-drivrutiner
installera 129	funktioner 6
OH-film	operativsystem som stöds 14
fylla på 28	PDE-filer, Macintosh 17
specifikationer 23, 48	plattformar som stöds 14
omslag, dokument	portar
använda annat papper för 49	hitta 9, 10
kort, skriva ut på 44	kablar, beställa 278
pappersspecifikationer 23	medföljande typer 7
onlinekundsupport v	PostScript-drivrutiner 14
operativsystem som stöds 14	PPD-filer, Macintosh 17
· · · · ·	ppi (bildpunkter per tum)
original, lägga i automatisk dokumentmatare 31	skanna 130
flatbäddsskanner 30	prefix, uppringning 103
OS/2-stöd 14	prickar, felsökning 238
overheadfilm	problemlösning. Se felsökning
specifikationer 48	profiler, medföljer 6
ozonspecifikationer 296	program
	HP Verktygslåda 181
P	operativsystem som stöds 14
papper	Readiris OCR, installera 129
automatisk dokumentmatare, storlekar 261	skanna från TWAIN eller WIA 126
böjt, felsökning 242	program, inställningar 15
felsökning 245	programvara
flera sidor per ark 41	avinstallera 20
fylla på fack 28	hämta v, 16
färgat 46	Macintosh, funktioner 17
förstasida, annan 49	skicka fax 83
förtryckt 46	ta emot fax 92
glättat 46	Windows, funktioner 16
HP, artikelnummer 280	protokollinställningar, fax 115
inställningar för automatisk förminskning av fax 96	provark
kraftigt, HP LaserJet 48	skriva ut från 138
långt 28	PS-drivrutiner 14
skrynkligt 242	pulsuppringning 90
specialstorlek 45	punkter per tum (dpi)
specifikationer 23	fax 77, 88
standardstorlek, ändra 32	specifikationer 6
tjockt 47	utskriftsinställningar 236
yookt #1	atominioniotaminiyai 200

påfyllda tonerkassetter 205	sidor
	långsam utskrift 248
R	skeva 242, 246
rak pappersbana 44	skrivs inte ut 248
rapporter, enhet	tomma 247
demosida 178	sidor per ark 41
konfigurationssida 178	sidor per minut 4, 6
språk, välja 32	signalvolym, justera 34
statussida för förbrukningsmaterial 179	självhäftande etiketter
rapporter, fax	fylla på 28
aktivitetslogg 188	specifikationer 23, 48
betalningskoder 190	utmatningsbana 44
felsökning 265	skanna
lista över spärrade faxnummer 190	automatisk dokumentmatare, lägga i original 31
samtal (senaste skickade eller mottagna fax) 188	böcker 127
skriva ut alla 191	en sida i taget (Macintosh) 125
telefonbok 190	fotografier 127
Readiris, OCR-program	från enhetens kontrollpanel (Macintosh) 123
installera 129	från enhetens kontrollpanel (Windows) 119
regulatory statements	färg 130
laser safety 301	gråskala 131
rengöra	HP Director (Windows) 122
dokumentstöd 192	lägga i original i flatbäddsskanner 30
glas 192	metoder 118
utsidan 192	svartvitt 131
9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	till e-post (Macintosh) 123
rengöringssida, skriva ut 193	till e-post (Windows) 119
reparera. Se service	till fil (Macintosh) 124
RGB-färginställningar 59	till mapp (Windows) 119
ringa	TWAIN-kompatibelt program 126
felsökning 262	upplösning 130
ringa upp	WIA-kompatibelt program 126
från en telefon 86	skanna en sida i taget (Macintosh) 125
manuellt 80	Skanna till-knapp, programmera 119
återuppringa manuellt 81	skannerspärrknapp, hitta 9
ringa upp manuellt 80	skanning
ringa utlandsnummer 80, 102	avbryta 121
ringsignalsmönster 94	hastighet, felsökning 251
ringtoner	kvalitet, felsökning 249, 251
distinkt 94	provark, felsökning 267
volym, justera 34	tomma sidor, felsökning 252
rstora	skannrar, färgmatchning 60
kopior 66	skeva sidor 242, 246
	skicka fax
\$	aktivitetslogg, skriva ut 188
samtalsrapport, fax	avbryta 82
felsökning 265	betalningskoder 106
skriva ut 188	felsökning 261
serienummer, produkt 179	från programvara 83
service	från telefon 86
artikelnummer 276	fördröja 104
auktoriserade HP-återförsäljare vi	gruppkortnummer 78
avtal 287	ringa upp manuellt 80
Serviceavtal på plats 287	samtalsrapport, skriva ut 188
	till en mottagare 77
	till flera mottagare 78
	vidarebefordran 109

skicka fördröjda fax 104 skiljetecken, skriva med kontrollpanelen 75, 102 skrivardrivrutiner avinstallera 20 hjälp 17	status förbrukningsmaterial, kontrollera 202 statussida för förbrukningsmaterial, skriva ut 179 varningar, HP Verktygslåda 182 visa med HP Verktygslåda 182
hämta v, 16 inställningar 15 Macintosh 17	Status, flik i HP Verktygslåda 182 stoppa i papper 28 storlek, enhet 289
medföljer 4	storlek, kopia
operativsystem som stöds 14	felsökning 257
snabbinställningar 41	förminska eller förstora 66
Windows, funktioner 16	storlekar, material
skrivarkassetter	Anpassa sida, inställning, fax 96
artikelnummer 276	anpassa till sida, skriva ut 42
lagringsspecifikationer 290	egna 45
skriva ut	stöds 23
avbryta 53	storleksändra dokument
båda sidor 50	kopiera 66
foton, från minneskortet 137	skriva ut 42
foton, från provark 138 foton, index 139	streck, felsökning kopior 254
häften 51	skanningar 252
Macintosh 39	ström
Windows 38	förbrukning 296
skriva ut fax en gång till 107	krav 289
skrynklig, felsökning 242	strömbrytare, hitta 9
sluta skriva ut 53	stöd, rengöra 192
smetig toner, felsökning 240	support
snabbinställningar 41	Instant Support Professional Edition (ISPE) v
snabbvalsknappar, fax	telefonnummer v
lista över, skriva ut 190	underhållsavtal 287
programmera 98, 99	webbplatser v
ta bort alla 101	SupportPack, HP 287
sortera kopior 69	svag utskrift, felsökning 238
spara	svarsläge, ange 93
inställningar 41	svartvit skanning 131
specifikationer	svartvit utskrift
elektriska 289	felsökning 243
funktioner 6	välja 40
fysiska 289	Systeminställningar, flik i HP Verktygslåda 184
förbrukningsmaterial 289 ljudnivå 290	Т
miljö 290	ta bort programvara 20
papper 23	ta bort spärr för faxnummer 97
specifikationer för batterier 297	ta emot fax
specifikationer för kvicksilver 297	aktivitetslogg, skriva ut 188
spridning, felsökning 243	avkänning av tyst signal 112
språk	faxbegäran 111
användarhandböcker 282	felsökning 258
kontrollpanelvisning, konfigurera 32	inställningar för antal signaler före svar 95
språk, skrivare 6	inställningar för automatisk förminskning 96
spänning 289	på datorn 92
spärra fax 97	på enheten 85
sRGB 60	på telefonlinje 110
Starthandbok 2	ringsignalsmönster, inställningar 94
	samtalsrapport, skriva ut 188
	skriva ut en gång till 107

spärra 97	toner
stämpelinställning 113	fläckar, felsökning 238
svarsläge, ange 93	lös, felsökning 240
tecken, felsökning 241	smetig, felsökning 240
teckensnitt, medföljer 6	spridning, felsökning 243
teckensnitts-DIMM, artikelnummer 277	tonerkassetter
teknisk support	andra tillverkare 205
Instant Support Professional Edition (ISPE) v	byta 207
telefonnummer v	funktioner 4
underhållsavtal 287	förvara 203
webbplatser v	garanti 285
telefon	HP:s telefonnummer för bedrägerier 206
service vi	status, kontrollera 202
support v	status, visa med HP Verktygslåda 182
telefonbok, fax	statussida, skriva ut 179
lägga till nummer 98	återvinna 204, 296
skriva ut 190	tonerkassetter från andra tillverkare 205
ta bort alla snabbval 101	tonuppringning 90
telefoner	trassel
skicka fax från 86	fax 263
	förhindra 230
ta emot fax på 110 telefonkort 80	hitta 230
telefonlinjer	orsaker 230
faxtonvolym, justera 34	ta bort 231
telefonnummer	TrueType-teckensnitt, medföljer 6
beställa förbrukningsmaterial v	trumma
HP:s telefonnummer för bedrägerier 206	artikelnummer 276
HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial	trummor
297	andra tillverkare 205
service vi	byta 168, 209
support v	förvara 203
telefonnummer för bedrägerier 206	garanti 285
telefonsvarare	HP:s telefonnummer för bedrägerier 206
faxinställningar 95	specifikationer 289
felsökning 263	status, kontrollera 202
temperaturspecifikationer	återvinna 204
enhetsmiljö 290	TWAIN-kompatibelt program, skanna från 126
papper, lagring 25	typer, material
terminologi 303	specifikationer 23
termordlista 303	välja fack enligt 40
text, felsökning	tömma sparade fax 108
missformade tecken 241	
text, skriva med kontrollpanelen 75, 102	U
tid, inställning 76	underhållsavtal 287
tillbehör	UNIX-stöd 14
artikelnummer 276	upplösning
beställa v	fax 77, 88
installationshandböcker 2	skanna 130
tjocklek	specifikationer 6
pappersspecifikationer 23	utskriftsinställningar 236
tjockt papper	upprepningsfel, felsökning 243
skriva ut på 44	uppringning
specifikationer 23, 47	automatisk återuppringning, inställningar 91
tomma kopior, felsökning 257	pauser, infoga 102
tomma sidor, felsökning 247	prefix, infoga 103
tomma skanningar, felsökning 252	ton- eller pulsinställning 90
	utlandsnummer 102

upptagetsignaler, inställningar för återuppringning 91	vertikala vita eller bleka ränder 254		
uppåtvänd utmatningslucka. Se bakre utmatningslucka	vidarebefordran av fax 109		
USB-port	vikt		
felsökning 248	enhet 289		
hitta 9	vita eller bleka ränder 254		
medföljande typer 7	volym, justera 33		
USB-portar	vågigt papper, felsökning 242		
hitta 10			
utbytbara delar 281	W		
utdatakvalitet	webbplatser		
kopiera, felsökning 253	beställa förbrukningsmaterial v, 275		
skanning, felsökning 249	Energy Star 296		
skanningar, felsökning 251	HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial		
utmatningsfack	297		
hitta 9	kundsupport v		
välja 44	websites		
utskrift	Electronics Industry Alliance 297		
felsökning 248	WIA-kompatibelt program, skanna från 126		
utskrifter, avbryta 53	Windows		
utskrifts	avinstallera programvara 20		
felsökning 248	drivrutiner 16		
Utskriftsinställningar, flik i HP Verktygslåda 184	skanna från enhetens kontrollpanel 119		
utskriftskvalitet	skanna från TWAIN- eller WIA-program 126		
felsökning 236, 237	skanna med hjälp av HP Director 122		
inställningar 236	skanna till e-post 119		
rengöringssida, skriva ut 193	skanna till mapp 119		
specifikationer 6	skriva ut i 38		
utskrift, felsökning 236, 237	versioner som stöds 14		
utskriftsmaterial	Word, faxa från 84		
automatisk dokumentmatare, storlekar 261			
böjt, felsökning 242	A		
felsökning 245	återuppringning		
skrynkligt 242	automatiskt, inställningar 91		
trassel 230	manuell 81		
utökad garanti vi, 287	återvinna förbrukningsmaterial 204, 296		
•	,		
V	Ä		
V.34-inställning 115	ändra storlek på dokument		
valsanordning, automatisk dokumentmatare 197,	kopiera 66		
199	skriva ut 42		
valsar, beställa 281			
varningar	Ö		
ställa in 182	överensstämmelseförklaring 299		
vattenstämplar 41	övre utmatningsfack		
veck, felsökning 242	hitta 9		
Verktygslåda. Se HP Verktygslåda	skriva ut till 44		
,,			



Q3948-90917